

# L'ARCHITECTURE PRATIQUE,

QUI COMPREND LE DÉTAIL  
du Toisé, & du Devis des Ouvrages  
de Maçonnerie, Charpenterie, Menui-  
serie, Serrurerie, Plomberie, Vitrierie,  
Ardoise, Tuille, Pavé de Grais & Im-  
pression.

*AVEC VNE EXPLICATION DE LA COUVRE  
sur le Titre des Servitudes & Rapports qui regardent  
les Bâtimens.*

OUVRAGE TRES-NECESSAIRE  
aux Architectes, aux Experts, & à tous ceux  
qui veulent bâtir.

*Par M. BULLET Architecte du Roy, & de  
l'Académie Royale d'Architecture.*



A PARIS,  
Chez ESTIENNE MICHALLET, premier Imprimeur  
du Roy, rue S. Jacques, à l'Image S. Paul.

---

M. D C. X C I.  
AVEC PRIVILEGE DU ROY.



## AVANT-PROPOS.



E m'estonne que l'on ait esté jusqu'à present sans donner au public un Traité bien ample du Toisé des Bastimens; car non seulement il est utile à ceux qui font bastir, d'avoir une connoissance de l'usage du toisé, pour n'estre pas trompez sur la dépençe qu'ils ont à faire; mais il est absolument necessaire aux Entrepreneurs de sçavoir exactement toiser leurs ouvrages. Il y a eu quelques Auteurs qui en ont écrit, du Cerceau dans son Livre des 50 bastimens, imprimé en 1611. a donné le toisé de chacun des bastimens qu'il propose, pour en faire connoistre la dépençe;

## AVANT-PROPOS.

mais outre qu'il ne parle point de plusieurs ouvrages qui n'estoient pas en usage de son tems, comme des planchers creux, des cloisons creuses & autres; il n'entre pas mesme dans le détail des moulures, & se contente de dire qu'une corniche doit estre comptée pour demi-toise, ce qui ne peut pas servir de regle, parce qu'il y a des corniches où il s'y trouve une fois plus d'ouvrage qu'en d'autres, ainsi l'on ne sçauroit s'asseurer sur ce qu'il a écrit du toisé; il dit à la fin que le Roy par un nouvel Edit avoit ordonné, que les faces des bastimens seroient toisées leur longueur sur leur hauteur seulement, comme si elles estoient toutes unies, sans avoir égard aux ornemens d'Architecture, & que quand on en voudroit beaucoup faire, qu'il en seroit fait un marché à part, suivant des desseins arrestez. Je crois que c'est ce qui a donné lieu à l'usage du toisé, que l'on appelle toisé

### AVANT-PROPOS.

bout-avant, c'est-à-dire , toiser les faces des maisons & autres ouvrages, la longueur sur la hauteur seulement, il y a plusieurs autres particularitez dans cette maniere de toiser qu'il seroit inutile de rapporter, puisqu'elle n'est plus en usage.

Depuis cet Auteur , Loüis Savot Medecin , a fait un Livre intitulé , *L'Architecture François* , dans lequel il y a un Chapitre du Toisé de la maçonnerie & de la charpenterie ; mais ce qu'il en dit est si confus , qu'il est difficile d'en tirer aucune instruction , parce qu'il n'a point suivy d'ordre , ny traité aucun ouvrage à fonds ; ce qui fait assez connoître qu'il n'en parloit pas comme sçavant aussi bien que de plusieurs autres choses sur l'Architecture qu'il a traitées dans son Livre , auquel il a donné un titre qui ne fait pas honneur aux Architectes François , car si un Architecte ne sçavoit que ce



## *AVANT-PROPOS.*

qui y est contenu , il feroit tres-ignorant. Mais c'est la maniere de plusieurs personnes de lettres , lesquels ayant estudié quelque tems l'Architecture , s'imaginent en entendre mieux les principes que ceux qui en font profession ; ce qui peut leur donner cette presumption est , qu'ils trouvent si peu de ceux qui se disent Architectes , qui le soient effectivement , qu'ils croient aisément estre plus habiles & plus éclairés qu'eux. Il est vray qu'ils peuvent acquerir une notion generale de l'Architecture par la lecture des bons Auteurs , & après avoir veu quelques ouvrages estimez des sçavants ; mais ils ne sçavent pas pour cela , comme ils le croient , la theorie de cet Art , cette partie ne s'acquiert qu'avec beaucoup d'étude & d'experience , en sorte qu'elle est inseparablement attachée à la pratique , & qu'il faut joindre l'une à l'autre pour

## *AVANT-PROPOS.*

estre habile. La theorie de l'Architecture est un amas de plusieurs principes qui establisent, par exemple, les regles de l'analogie, ou la science des proportions, pour composer cette harmonie qui touche si agreablement la vûë; & qui instruisent des regles de la bienséance, pour ne rien faire qui ne soit d'un caractère convenable au sujet que l'on s'est proposé, ce caractère doit estre exprimé par le choix de certains membres, dont l'ordonnance & l'arrangement doivent faire connoître que le tout & les parties ont ensemble un rapport mutuel à l'espece de bastiment dont il s'agit. Voila une legere idée de la theorie de l'Architecture, & ce qu'à peine possèdent bien ceux qui ont estudié dès leur jeunesse, & qui avec toutes les parties necessaires, comme le dessein, les Mathematiques, principalement la Geometrie, la lecture des Auteurs,

### *AVANT-PROPOS.*

l'estude des ouvrages antiques & modernes, cela joint à un heureux genie & à un bon jugement, ont eu des occasions avantageuses pour joindre par une longue experience, & une grande application la pratique à la theorie ; à peine, dis-je, ceux qui ont toutes ces qualitez, difficiles à trouver dans une mesme personne, peuvent-ils parvenir á ce qu'on appelle le bon goût qu'il faut avoir pour decider justement sur la composition de plusieurs desseins que l'on peut faire sur un mesme sujet, afin de choisir le plus convenable, cela paroît cependant si facile à bien des gens, qu'ils s'imaginent que sans aucune science, il suffit d'avoir un peu de bon sens pour s'y connoître & pour en decider.

Pour revenir au toisé des bastimens, nous n'avons rien eu jusques icy de plus ample sur cette matiere, que ce que Monsieur de Fer-

## *AVANT-PROPOS.*

riere Avocat en Parlement à depuis peu donné au public dans son grand Coûtumier , mais le Toisé des plus difficiles ouvrages n'y est pas expliqué , je ne pretends pas trouver à redire à ce qu'a fait cet Auteur , mais il est certain néanmoins que quand la chose sera poussée plus loin , le public en recevra plus d'utilité ; c'est pourquoy jay donné à ce Traité toute l'étendue dont il a besoin pour le rendre intelligible & utile. Je commence par une geometrie pratique, afin que ceux qui voudront sçavoir à fonds le Toisé des Bastimens, ne soient pas obligez d'avoir recours à d'autres Livres. Je parle de la construction de toutes les sortes d'ouvrages qui composent un bastiment avant que d'en donner le Toisé, non seulement pour le mieux expliquer , mais aussi pour instruire ceux qui font bastir, & pour empêcher qu'ils ne soient trompez. Je me

## *AVANT-PROPOS.*

suis un peu estendu sur le Toisé des moulures, afin qu'il n'y eut aucune difficulté dans les differens cas qui se rencontrent par leur assemblage. J'enseigne ensuite la maniere de construire & de toiser les murs de rempart & les murs de terrasse, & je donne une regle fondée sur les mecaniques, par le moyen de laquelle l'on peut assez justement sçavoir leur épaisseur par rapport à la hauteur des terres qu'ils doivent soutenir.

Et comme la charpenterie fait une des principales parties des bastimens, j'ay traité cette matiere un peu amplement : je parle de l'origine des combles, des fautes que l'on y commet ; je donne quelques regles pour sçavoir les grosseurs des bois par rapport à leur portée, & j'explique la maniere de les toiser suivant l'usage & autrement.

Je parle ensuite de la couverture, de la plomberie, de la menuiserie,

## *AVANT-PROPOS.*

de la ferrure , de la vitrerie , de la peinture d'impression , & du pavé de grais , & je donne la maniere de toiser ou de compter ces fortes d'ouvrages. Je ne dis rien des prix , parce qu'ils sont differens selon les endroits où l'on fait travailler , & mesme que les ouvriers sont plus ou moins habiles , & par consequent plus chers les uns que les autres ; ainsi j'ay crû que ce seroit une chose inutile ; je me suis seulement contenté de donner quelque connoissance de la bonne ou mauvaise qualité des materiaux.

Pour ne rien obmettre dans ce Traité de tout ce qui concerne les bastimens , je rapporte l'exposition du texte de la Coûtume sur les servitudes , & les rapports des Jurez. J'en donne une explication établie par l'usage , afin qu'on puisse y avoir recours dans le besoin ; je parle aussi de la maniere dont on donne les alignemens pour les murs entre les voisins.

## AVANT-PROPOS.

Je donne enfin un modele de devis par lequel je tâche de faire entendre comme l'on doit éviter les équivoques & les contestations en spécifiant toutes les circonstances qu'on y doit observer. Voila en general ce que contient le Livre que je donne au public , on trouvera au haut de toutes les pages, *Geometrie pratique*, pour *Architecture pratique* , c'est une faute d'impression que je n'ay pû empêcher , parce que je m'en suis appercû trop tard, il y en a encore d'autres que je prie le Lecteur de vouloir bien excuser.



*Extrait du Privilege du Roy.*

**P**Ar Lettres Patentes du Roy  
données à Paris le 21. Janvier  
1691. Signé DE S. HILAIRE , &  
scellées du grand Sceau de cire jau-  
ne ; il est permis à nostre bien-amié  
le sieur BULLET , Architecte & de  
l'Academie Royale d'Architecture,  
de faire imprimer par tel Imprimeur  
qu'il voudra, un Livre qu'il a com-  
posé intitulé , *L'Architecture des Ex-  
perts , où lon explique la maniere de con-  
struire & de toiser tous les ouvrages des  
bastimens & des fortifications , avec l'ex-  
position & explication de la Coûtume , sur  
le Titre des Servitudes & Rapports qui re-  
regardent les Bastimens* , le tout prece-  
dé d'un abrégé de Geometrie prati-  
que ; & ce pendant le tems & espace  
de huit années avec défence à tous  
Imprimeurs , Libraires & autres ,



d'imprimer, faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre, sous pretexte de changement, déguisement de Titre, correction & augmentation, en quelque sorte & maniere que ce soit, sans la permission de l'Exposant par écrit, à peine de trois mille livres d'amende, de tous dépens, dommages & interests, confiscation des Exemplaires contrefaits, ainsi qu'il est porté plus au long par lesdites Lettres.

*Registré sur le Livre de la Communauté le*  
3. Février 1690. Signé; P. AUBOÛIN,  
C COIGNARD, P. TRABOUILLET,  
Ajoins.

Ledit fleur BULLET a cédé & transporté purement & simplement, sans se réserver, son droit de Privilege à ESTIENNE MICHALLET, premier Imprimeur du Roy, suivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 10. May 1691.

GEOMETRIE



# GEOMETRIE

## PRATIQUE

### POUR LA MESURE

### DES SUPERFICIES PLANES

### ET DES CORPS SOLIDES.



Il faut premierement ſçavoir, que le mot de *Mefure* dont je me ſerviray dans la ſuite, pour expliquer les figures que je propoſeray de meſurer, eſt un mot commun pour toute ſorte de meſures auſquelles on le voudra appliquer ſelon les differens païs ; comme en France, la toiſe qui a ſix pieds, dont chaque pied eſt diviſé en douze pouces, & chaque pouce diviſé en douze lignes ; & en d'autres païs, comme cannes, verges, palmes, &c. & autres qui ont leurs diviſions & leurs ſubdiviſions. Ainſi en me ſervant du mot de meſure, je l'en-

tends en general , pour toutes ces sortes de mesures dont on se sert dans les differens païs. J'avertis de plus , que je ne supposéray de fractions que le moins qu'il me sera possible , afin de rendre l'intelligence de la mesure des figures que je proposeray , plus aisée ; parce que cela appartient plutôt à l'Arithmetique , qu'il faut sçavoir avant que d'apprendre cette partie de la Geometrie pratique.

Il est absolument necessaire , avant que d'entrer dans la Geometrie pratique , de donner la definition de certains termes , sans lesquels l'on ne peut rien entendre dans cette science. C'est pourquoy j'ay crû estre obligé de les mettre icy pour ceux qui n'en ont aucune connoissance , & qui voudront s'en servir pour leur utilité.

#### D E F I N I T I O N S.

**L**E point est ce qui n'a aucune partie.  
La ligne qui est la premiere grandeur mesurable , est une longueur sans largeur ; & les extremittez de la ligne sont points.

Des lignes il y en a de droites & de courbes.

La ligne droite est celle qui est également étendue entre ses points.

Des lignes courbes il y en a de circulaires,

# P R A T I Q U E.

3

d'elliptiques, d'hyperboliques, de paraboliques, de spirales, d'helices, & autres.

Angle est l'inclination de deux lignes sur un mesme plan qui se




rencontrent en un point non directement, comme si la ligne A B, & la ligne B C se rencontrent au

point B, elles feront un angle.

Des angles il y en a de droits, d'obtus & d'aigus.

Quand une ligne tombe sur une autre ligne, en sorte qu'elle fait les angles de part & d'autres égaux, ces angles s'appellent




angles droits, & la ligne tombante sur l'autre ligne, s'appelle perpendiculaire : ainsi la ligne B D estant perpendiculaire sur la ligne A C, les angles

A D B & B D C seront égaux, & par consequent droits.

Mais quand une ligne ne tombe pas perpendiculairement sur une autre ligne, elle fait les angles inégaux, dont le plus grand s'appelle angle obtus, & l'autre s'appelle angle aigu : comme si la ligne B D, tombant sur la ligne A C au point D, fait les angles B D A & B D C inégaux, le plus



A ij



grand  $BDA$  s'appelle angle obtus, & le moindre  $BDC$  s'appelle angle aigu.

Les angles s'expriment par trois lettres, dont celle

du milieu est la rencontre des lignes, & celle qui montre l'angle que l'on veut exprimer, comme l'angle obtus  $BDA$ , & l'angle aigu  $BDC$ .



Quand deux lignes sont posées sur un même plan, de manière qu'étant prolongées à l'infini, elles soient toujours également distantes l'une de l'autre,


on les appelle lignes parallèles, comme les lignes  $AB$ ,  $CD$ .

Superficie est un espace renfermé de lignes, ou une longueur & largeur sans profondeur; cette superficie par rapport à ses costez s'appelle figure plane.

Le triangle est la première des figures planes, laquelle peut estre considérée en six différentes façons, trois par rapport à ses costez, & trois par rapport à ses angles.


# P R A T I Q U E. 5

Le triangle par rapport à ses costez, est ou Equilateral, ou Ifofcele, ou Scalene.




Le triangle Equilateral a trois costez égaux, comme le triangle A.

Le triangle Ifofcele a deux costez égaux, comme le triangle B.




Le triangle scalene a les trois costez inégaux, comme le triangle C.




Le triangle considéré selon ses angles, est ou Rectangle, ou Amblygone, ou Oxygone.


Un triangle est rectangle quand il a un angle droit, comme le triangle D.




Un triangle est amblygone quand il a un angle obtus, comme le triangle E.




Un triangle est oxygone quand il a les angles aigus, comme le triangle F.




La base d'un triangle considérée par rapport à l'angle qui en est le sommet, est le costé opposé




à ce même angle, comme au triangle A B C, si l'on considère l'angle B pour le sommet, A C fera la base du triangle.




La seconde des figures planes rectilignes est le quarré, qui a les quatre costez & les quatre angles égaux, comme la figure I.




Parallélogramme, quarré long, ou rectangle, ces trois noms sont synonymes, c'est une figure qui a les quatre angles droits, & les costez opposez parallèles & égaux, comme la figure A.



Rhombes ou losange est une figure qui a les quatre costez égaux, & les angles opposez égaux, comme la figure B.



Rhomboïde est une figure qui a les costez, & les angles opposez égaux, comme la figure C.




Trapeze est une figure qui a les quatre costez inégaux, comme la figure D.


Des autres figures rectilignes, celles qui ont les angles & les costez égaux, sont appellées regulieres.

# P R A T I Q U E. 7


Celles qui n'ont ni les costez ni les angles égaux ; s'appellent figures irregulieres, & sont comprises sous le nom general de Polygones.



Des regulieres celles qui ont cinq costez & cinq angles égaux, s'appellent pentagones comme la figure E.




Celles qui ont six angles & six costez égaux, s'appellent hexagones, comme la figure F.



Celles qui ont 7 costez, & 7 angles égaux, s'appellent heptagones, comme la figure G, & ainsi du reste, comme de l'octogone, enneagone, decagone, endecagone, dodecagone, &c.

Le cercle est une figure comprise d'une seule ligne, appelée circonference, laquelle est décorite d'un point au dedans, que




l'on appelle centre, duquel point toutes les droites menées à la circonference sont égales entr'elles, comme la figure ACBF, dont le centre est D,



& AD ou DB lignes qui s'appellent demi-diametres ou rayons , les lignes AB ou CF qui passent par le centre , & qui touchent la circonference , s'appellent diametres du cercle. Toute portion de circonference du cercle s'appelle arc ; si une ligne est menée au dedans du cercle , & qu'elle touche en deux points la circonference sans passer par le centre , cette ligne s'appelle corde de l'arc , qu'elle soutient , comme la ligne CB qui soutient l'arc CGB.

Secteur de cercle est une figure comprise d'une partie de la circonference, & de deux demi-diametres, comme la figure D C G B.

Segment de cercle est une figure comprise d'une partie de la circonference , & d'une ligne droite qui touche les extremittez d'icelle circonference , comme la figure CGB.



L'ovale ou l'ellipse , est une figure oblongue comprise d'une seule ligne courbe , mais non pas circulaire.


Centre de l'ovale est le point du milieu A.

Axes ou diametres de l'ovale , sont les lignes passant par le centre à angles droits , & qui sont terminées de part & d'autre à la


circonference de l'ovale, comme sont les lignes DE, BC, dont l'une est le grand axe, qui represente la longueur de l'ovale, & l'autre le petit axe qui en represente la largeur; si d'autres lignes passent par le centre de l'ovale & se terminent à la circonference, elles sont appellées diametres comme la ligne GH.

L'ovale a ses parties semblables à celles du cercle, comme secteur & segment, &c. Ainsi la portion de la circonference DHC, & les deux lignes AC & DA comprennent un secteur d'ovale, & la mesme portion D H C avec la ligne DC, comprend un segment d'ovale: il y auroit d'autres choses à dire de l'ovale, mais cela appartient à sa description.

Diagonale est une ligne droite tirée d'un angle d'une figure rectiligne, à l'angle opposé, comme au rectangle A B C D, la ligne BC est appellée diagonale.




Les corps solides sont ceux qui ont longueur, largeur, & profondeur, dont les extremités sont des surfaces.




Le cube est un solide rectangle, compris de six surfaces quarrées & égales, comme la figure A; il est aussi appelé hexaëdre.

La base d'un corps solide ou d'un cube, est la superficie que l'on suppose estre le fondement dudit corps.




Le cube rectangle oblong est un corps compris de six surfaces, dont quatre sont oblongues & égales, & deux quarrées, comme la figure B.


Le prisme est un solide, qui a pour base à chacun de ses bouts, un triangle, ou



un trapeze, ou un pentagone, &c. & dont les costez élevez perpendiculairement au dessus de la base, sont égaux & paralleles, comme la figure C.



La Pyramide est un solide qui a pour base un quarré, ou une autre figure rectiligne, & dont les lignes élevées au dessus de la base tendent toutes à un point, que l'on appelle sommet, comme la figure D.




Cylindre est un solide qui a pour ses deux bases deux cercles égaux & paralleles, comme la figure E.


Cône est un solide qui a pour base un cercle, &

P R A T I Q U E. II


dont les lignes élevées au dessus tendent à un point appelé sommet, comme la figure F.



Sphere est un solide compris d'une seule superficie circulaire, comme la figure G.




Spheroïde est un solide compris d'une seule superficie ovale, comme la figure H.



Corps réguliers sont des solides dont toutes les lignes ou costez, & toutes les superficies sont égales.

Angle solide ou matériel, est l'inclination de plusieurs lignes qui sont dans divers plans: comme dans la pyramide triangulaire A B C D, l'angle B C D est appelé angle solide, ou l'angle B A D, &c.




## P R O P O S I T I O N I.

*Mesurer la superficie d'un quarré.*

**C**omme le quarré a ses quatre costez égaux, il faut multiplier l'un des costez par luy-mesme, & le produit sera le requis. **E X E M P L E.**


Soit le quarré A B dont chacun des costez soit de six mesures, il faut multiplier six par six, le produit donnera 36 pour la superficie requise.



## P R O P O S I T I O N II.

*Mesurer la superficie d'un parallelogramme.*


**I**L faut multiplier le petit costé par le grand, ou le grand par le petit, & le produit sera le requis. Exemple au parallelogramme A B, soit le costé A C de 12 mesures, & le costé B C de six mesures, il faut multiplier 12 par 6, & l'on aura 72 pour la superficie requise.



## P R O P O S I T I O N I I I.

*Mesurer la superficie d'un triangle rectangle.*

**I**L faut premierement sçavoir que tous les triangles rectangles sont toujours la moitié d'un quarré, ou d'un parallelogramme. C'est pourquoy il faut mesurer les costez qui comprennent l'angle droit, les multiplier l'un par l'autre, & la moitié du produit sera le requis. Exemple soit proposé à



mesurer le triangle rectangle ABC, dont le costé AB soit de 12 mesures, & le costé BC de 6 mesures :


comme ces costez comprennent l'angle droit ABC, il faut multiplier 12 par 6, & l'on aura 72, dont la moitié qui est 36, sera la superficie requise. L'on aura la mesme chose si on multiplie l'un de ces costez par la moitié de l'autre.

## P R O P O S I T I O N I V.

*Mesurer la superficie de toute sorte de triangles rectilignes.*

**D**E mesme que les triangles rectangles sont la moitié d'un quarré ou d'un parallelogramme, tous les autres triangles sont

toûjours la moitié des mesmes figures , dans lesquelles ces triangles peuvent estre inscrits , comme il sera aisé à connoître en supposant le triangle irregulier  $A B C$  , inscrit dans le rectangle  $E D A C$  : car si du sommet  $B$  du triangle  $A B C$  , l'on fait tomber sur  $A C$  la perpendiculaire  $B F$  , le même triangle sera divisé en deux autres triangles , qui seront égaux aux deux triangles de complement , qui composent le rectangle  $E D A C$  ; car le triangle  $A F B$  sera égal au triangle  $A E B$  , & le triangle  $C B F$  sera égal au triangle  $C D B$  : ainsi dans tous les triangles rectilignes , de quelque espece qu'ils puissent estre , si l'on fait tomber une perpendiculaire de l'un des angles , sur le costé opposé au mesme angle , & que l'on multiplie ce mesme costé par cette perpendiculaire , la moitié du produit sera la superficie requise , ou bien si l'on veut multiplier l'une de ces deux lignes par la moitié de l'autre , l'on aura la mesme chose. Exemple.




Soit le costé  $A C$  de 9 mesurés , & la perpendiculaire  $B F$  de six mesures , si l'on multiplie 6 par 9 , l'on aura 54 , dont la moitié est 27 pour la superficie requise : ou bien si l'on multiplie

9, qui est le costé A C par 3 moitié de la perpendiculaire BF, l'on aura la mesme superficie.

*AVTRE MANIERE DE MESVRER  
la superficie des triangles par la connoissance  
de leurs costez.*

**I**L faut ajoûter les trois costez ensemble, & de la moitié de leurs sommes soustraire chaque costé séparément : puis si l'on multiplie les trois restes, & ladite moitié l'un par l'autre continuëment, la racine quarrée du produit sera la superficie du triangle proposé. Exemple. Supposons que les trois costez du triangle A B C soient 13, 14, 15, leur somme sera 42, dont la moitié est 21, de laquelle moitié si l'on oste séparément 13, 14, 15, il restera 8, 7, 6, & que l'on multiplie ensuite 8 par 21, l'on aura 168 qu'il faut multiplier par 7, & l'on aura 1176, qu'il faut encore multiplier par 6, & l'on aura 7056, duquel nombre la racine quarrée est 84 pour la superficie requise du triangle.






## P R O P O S I T I O N V.

*Mesurer la superficie des Polygones reguliers.*

**I**L faut prendre le circuit du polygone regulier propose, & multiplier ce circuit par la moitié de la perpendiculaire qui tombera du centre de la figure sur l'un des costez d'icelle, & le produit sera la superficie requise. Exemple. Soit propose à mesurer l'hexagone regulier A B C D E F, dont chacun costé soit de cinq mesures, les six costez contiendront 30 mesures : il faut du centre G, faire tomber sur E D, la perpendiculaire G H, que je suppose estre de 4 mesures, dont la moitié qui est 2, doit estre multipliée par 30 du circuit, & l'on aura 60 pour la superficie requise.




## P R O P O S I T I O N VI.

*Mesurer les Polygones irreguliers.*

**S**Ous le nom de Polygones irreguliers, sont comprises toutes figures rectilignes ou multilateres irregulieres ; & pour en avoir

avoir la superficie , il faut diviser les figures en triangles , qui ayent tous un angle dans un de ceux de la figure que l'on veut mesurer , & ensuite mesurer separément chacun de ces triangles par la Prop. 4. puis ajoûter tous les triangles contenus dans la-dite figure , & l'on aura la superficie requise de la figure proposée. Exemple soit proposé à mesurer le polygone irregulier A B C D E F G , il faut prendre un des angles à volonté, comme icy l'angle C, & mener des lignes aux autres angles , comme CA, CG, CF, CE , l'on aura cinq triangles qu'il faut

mesurer separément par la methode cy-devant expliquée , & rassembler toutes leurs superficies pour avoir celle de la figure proposée. Comme si le triangle A B C contient



10 mesures , le triangle ACG 8 , le triangle GCF 7 , le triangle FCE 6 , & le triangle ECD 9 , en ajoûtant tous ces nombres, l'on aura 40 mesures pour la superficie totale du polygone proposé.




## P R O P O S I T I O N V I I .

*Mesurer les Rhombes.*

**L'**On aura la superficie des Rhombes en multipliant l'une de leurs diagonales par la moitié de l'autre.

Exemple soit proposé à mesurer le Rhom-




be ABCD, dont la diagonale BD soit de 12 mesures, & la diagonale AC de huit mesures, il faut multiplier 12 par 4 qui est la moitié de 8, & l'on aura 48 pour la superficie requise. Il en arrivera de mesme, si l'on multiplie la moitié

de 12, qui est 6, par 8 ; ce qui fait le mesme nombre 48.

## P R O P O S I T I O N V I I I .

*Mesurer les Rhomboïdes.*

**L**es Rhomboïdes sont des figures dont les costez sont paralleles, mais qui n'ont pas les angles droits ; pour en avoir la superficie, il faut multiplier l'un des costez par la perpendiculaire qui tombe de l'un des angles sur le costé opposé. Exemple soit le Rhomboïde ABCD, dont le costé AB soit




de 10 mesures, & la perpendiculaire AE de 6 mesures, il faut multiplier 6 par 10, & l'on aura 60 pour

la superficie requise.

P R O P O S I T I O N I X.

*Mesurer les Trapezes.*

**Q**Uoy que l'on puisse mesurer toutes les figures rectilignes, par la regle generale de la Prop. 4. que j'ay donnée de les reduire en triangles, je ne laisseray pas d'expliquer la mesure particuliere des trapezes, & premierement de ceux qu'on appelle reguliers, qui ont deux costez paralleles entr'eux. Soit propose à mesurer le trapeze rectangle ABCD, il faut ajoûter ensemble les deux costez AC, & BD, & multiplier la moitié de leur somme par le costé CD.




Exemple. Soit le costé AC de 7 mesures, & le costé DB de 9 mesures, leur somme sera 16, dont la moitié 8 sera multi-

pliée par 10 qui est le costé CD perpendiculaire sur AC, & DB, & l'on aura 80 pour la superficie requise.


B ij

Les trapezes isosceles qui ont deux costez paralleles , & les angles sur les memes costez égaux, sont mesurez en ajoutant ensemble les deux costez paralleles, & multipliant la moitié de leur somme par la perpendiculaire qui tombera de l'un des angles égaux sur le costé opposé. Exemple soit proposé à mesurer le trapeze isoscele ABCD, dont le costé A B est parallele à CD, & dont l'un est de 6 & l'autre de 10 mesures, la moi-



tié de leur somme est 8, qu'il faut multiplier par la perpendiculaire AE de 7. mesures ; ce qui donnera 56. me-

asures pour la superficie requise. Les trapezes irreguliers sont mesurez estant divisez en triangles, comme le trapeze ABCD, qui n'a aucun de ces costez paralleles ny égaux ; il faut diviser cette figure en deux triangles par la diagonale CB, & des angles



opposez A & D, faire tomber sur icelle les perpendiculaires AE & DF, & mesurer ensuite les deux triangles CAB &


P R A T I Q U E. 21

C D B , lesquels triangles il faut ajoûter ensemble , pour avoir la superficie requise.

P R O P O S I T I O N X.

*Mesurer la superficie d'un cercle.*

CETTE proposition n'a point encore esté resoluë geometriquement , parce qu'elle suppose la quadrature du cercle que l'on n'a point encore trouvée ; ny mesme la proportion de la circonference avec la ligne droite ; mais on se sert de la regle d'Archimede qui approche assez pour la pratique. Il a trouvé que la proportion de la circonference d'un cercle à son diametre estoit à peu près comme de 7 à 22. C'est pourquoy si l'on multiplie toute la circonference par le quart du diametre, ou tout le diametre par le quart de la circonference ce qui est le mesme l'on aura la superficie du cercle proposé. Exemple



Soit proposé à mesurer le cercle ABCD, dont le diametre AC ou BD soit 35 mesures, il faut faire une regle de proportion en cette maniere , en disant , comme 7 à

22—35 soit à un autre nombre, & l'on trouvera que la circonference sera 110. Il faut

B iij

ensuite multiplier  $27 \frac{1}{2}$  quart de la mesme circonference par 35 diametre du cercle, & l'on aura  $962 \frac{1}{2}$  pour la superficie requise. Il en arrivera de mesme, si l'on multiplie le quart du diametre par toute la circonference.

*Autre maniere de mesurer le Cercle.*


Cette methode est encore d'Archimede, & elle est plus abregée que la precedente, quoy qu'elle soit fondée sur le mesme principe : après avoir connu le diametre du cercle proposé, faites un quarré de ce diametre, la superficie de ce quarré sera à la superficie du cercle, comme 14 est à 11. Reprenons le mesme exemple que cy-devant pour en connoistre la preuve. Le diametre du cercle soit encore 35, le quarré de 35 est 1225, lesquels 1225 il faut mettre au troisiéme terme de la regle de proportion, en disant, comme 14 est à 11, ainsi 1225 soit à un autre nombre, que l'on trouvera estre  $962 \frac{1}{2}$  pour la superficie, comme en l'exemple cy-devant proposé.

P R O P O S I T I O N X I.

*Mesurer une portion de cercle.*

Toute portion de cercle s'appelle secteur ou segment de cercle, secteur

est une portion de cercle qui est comprise entre deux demi-diametres & une portion d'arc, comme ABGC, segment de cercle est une portion comprise d'une ligne droite & d'une portion de cercle, comme CDE, ou comme le demicercleBED. Pour mesurer un secteur de cercle, comme ABGC, il faut sçavoir que la superficie d'un secteur de cercle est à toute la superficie du mesme cercle, comme la portion de la circonference dū mesme secteur, est à toute la circonference du cercle. Par exemple, soit proposé à me-



surer le secteur AB GC supposant la superficie du cercle précédent de  $962 \frac{1}{2}$ , & la portion de l'arc BGC la cinquième partie de toute la circonference du cercle, le secteur fera la cinquième partie

de la superficie du mesme cercle. Ainsi la superficie de tout le cercle BCD étant  $962 \frac{1}{2}$ , la superficie du secteur ABGC de ce même cercle sera  $192 \frac{1}{2}$ .

Pour la superficie d'un segment de cercle, il faut premierement trouver le secteur par la précédente proposition, & soustraire de ce secteur le triangle fait de deux costez du secteur, & de la corde du segment. Par exem-




ple, pour avoir la superficie du segment CDE, il faut mesurer tout le secteur CADE, & en soustraire le triangle CAD, restera le segment CDE, dont on aura la superficie.

## P R O P O S I T I O N   X I I .

*Mesurer la superficie d'une Ellipse, vulgairement appelée ovale.*

**L**A superficie de l'Ellipse est à la superficie d'un cercle, dont le diametre est égal au petit axe de la mesme Ellipse, comme le grand axe est au petit ; & par consequent le grand axe est au petit axe, comme la superficie de l'Ellipse est à la superficie d'un cercle fait du petit axe. Ainsi pour avoir la superficie d'une Ellipse, il faut premierement trouver la superficie du cercle fait du petit axe, & augmenter cette superficie, selon la proportion qu'il y a du petit axe au grand. Exemple. Supposons que



le petit axe AB soit 35, & le grand axe CD soit 50, le cercle qui aura 35 pour diametre, contiendra  $962 \frac{1}{2}$  en superficie, ordonnant la regle de proportion. Ainsi l'on dira, comme 35 — à 50 —  $962 \frac{1}{2}$  soit à un autre nombre, il viendra 1375 pour la superficie requise.

*Autre maniere de mesurer l'Ellipse.*

**I**L faut faire un rectangle du plus grand & du plus petit axe, & la superficie de ce rectangle, sera à la superficie de l'Ellipse, comme 14 est à 11. Supposons encore la mesme figure, le petit axe AB 35, & le grand axe CD 50, en multipliant 50 par 35, l'on aura 1750 pour le contenu du rectangle fait de deux axes de l'Ellipse, puis ordonnant la regle de proportion ainsi l'on dira, comme 14 — à 11. — 1750. soit à un autre nombre, il viendra 1375 pour la superficie de l'Ellipse, comme par la methode cy-devant expliquée.


## P R O P O S I T I O N X I I I.

*Mesurer des Portions d'Ellipse.*

**L**Es portions d'Ellipse qui ont mesme raison aux portions du cercle décrit du petit axe, sont entre elles, comme le grand axe est au petit axe des mesmes Ellipses.

Cecy est un corollaire de la premiere methode que j'ay donnée pour mesurer le cercle; car puisque la superficie d'une Ellipse est à la superficie d'un cercle décrit du petit axe de la mesme Ellipse, comme le grand axe est au petit, toutes les portions d'Ellip-

ses qui répondront aux portions de cercle, seront entre elles, comme la superficie de l'Ellipse est à la superficie du mesme cercle: ce qui est connu par la presente figure, où je suppose le cercle ABCD décrit du petit axe



de l'Ellipse. Exemple.

Supposons que la superficie du cercle ABCD soit encore de  $962 \frac{1}{2}$ , & que la superficie de l'Ellipse soit 1375; les deux secteurs IKD, NLH seront en-

tr'eux comme 35 est à 50, c'est à dire comme les deux axes, & que le secteur IKD soit la septième partie du cercle, il contiendra  $137 \frac{1}{2}$ ; si l'on mene les lignes à plomb, elles répondront aux mesmes parties du secteur LNH de l'Ellipse; Ainsi pour en trouver la superficie l'on dira par une regle de proportion, comme 35—50— $137 \frac{1}{2}$  soit à un autre nombre, qui sera  $196 \frac{3}{7}$ , pour la superficie du secteur LNH de l'Ellipse. Les segmens d'Ellipses seront mesurez par la mesme methode: car, par exemple, si l'on veut avoir la superficie du segment d'Ellipse GHM, il faut connoistre le segment du cercle DCO qui luy répond, & l'augmenter suivant la proportion du petit axe au grand axe de l'Ellipse, & ainsi de même dans toutes les autres portions d'Ellipses.



D E

# LA MESURE

## DE LA SUPERFICIE


### DES CORPS SOLIDES.

---

#### PROPOSITION I.

*Mesurer la surface convexe d'un cylindre.*

**L**A superficie convexe d'un cylindre sans baze, est égale à la superficie d'un rectangle, dont un costé sera la hauteur du cylindre, & l'autre costé la circonference du cercle de sa baze. Ainsi si l'on multiplie la hauteur du cylindre proposé, par la circonference du cercle de sa baze, l'on aura la superficie convexe dudit cylindre. Suposons




perficie requise.

que la hauteur du cylindre ABCD, soit de 15. mesures, & que les bazes opposées de ce cylindre soient des cercles paralleles, dont la circonference soit 26; il faut multiplier 15 par 26, & l'on aura 390 pour la su-

## P R O P O S I T I O N II.

*Mesurer la superficie d'un cylindre, dont l'un des bouts est coupé par un plan oblique à l'axe.*

**I**L faut mesurer la partie de la surface du cylindre proposé, depuis sa baze qui est perpendiculaire à l'axe, jusques à la partie la plus basse de la section oblique, comme si le cylindre n'avoit que cette longueur, & ensuite il faut mesurer le restant de ce qui est oblique, comme si c'estoit un morceau separé, & de ce restant en prendre la moitié, & l'ajouter à la partie premierement mesurée, & l'on aura la superficie requise.



Exemple. Soit le cylindre A B C D, dont la partie A B est coupée obliquement à l'axe 1. 2; il faut mesurer la partie A E, C D comme un cylindre dont les deux bazes sont paralleles & perpendiculaires à l'axe, la hauteur de ladite partie estant supposée de 8 mesures, & la circonference de la baze de 21 mesures, ladite superficie contiendra 168 mesures; il faut ensuite mesurer la partie B E, que je suppose de 4 me-


fures & la multiplier par 21 de circonferen-  
ce, le produit sera 84, dont la moitié est 42,  
qu'il faut ajoûter avec les 168, l'on aura 210  
mesurs pour la superficie requise.

Cette proposition peut servir à mesurer les  
berceaux coupez obliquement.

## P R O P O S I T I O N I I I.


*Mesurer la surface convexe d'un Cone.*

**P**Our mesurer la surface d'un cone  
droit, il faut mesurer la circonferen-  
ce circulaire de sa baze, & multiplier cette cir-  
conferen-  
ce par la moitié du costé du mesme  
cone, ou le costé par la moitié de la circon-  
ference, & l'on aura la  
surface requise. Exem-  
ple. Soit le cone droit  
ABC, dont la circonfe-  
rence de sa baze circu-  
laire AECD soit de 35  
mesures, & son costé  
BA de 18 mesures, il  
faut multiplier 35 par 9  
moitié de 18, & l'on au-  
ra 315 pour la surface requise.



Si le cone proposé à mesurer est oblique,  
c'est-à-dire qu'il y ait un costé plus long que  
l'autre; il faut ajoûter ensemble le grand &  
& le petit costé, & de leur somme en pren-

dre le quart, qu'il faut multiplier par la circonference de sa base, & l'on aura le requis  
Exemple. Soit le cone oblique ABCD, dont la base ADCE qui est circulaire & oblique à l'axe, ait 25 mesures de circonference,



le costé AB 20, le costé BC 16, il faut ajouter 16 & 20 qui font 36, dont le quart est 9 qu'il faut multiplier par 25 de la circonference de la base, & l'on aura 225 pour la surface requise.

Cette regle peut servir à mesurer les trompes droites & obliques.


#### P R O P O S I T I O N I V.

*Mesurer la surface convexe d'un Cone tronqué.*

**I**L faut ajouter ensemble la circonference de la base du cone & celle de la partie tronquée, & prendre la moitié de leur somme qu'il faut multiplier par le costé du mesme cone, & l'on aura la surface requise. Exemple. Soit proposé à mesurer le cone tronqué ABCD, il faut ajouter ensemble les circonférences CHDG & ALBO, que je suppose estre 56, dont la moitié est 28, qu'il


# P R A T I Q U E.

31



faut multiplier par un des costez A D ou B C, que je suppose estre 16, & l'on aura 448 pour la surface requise.

Si le cone tronqué est oblique, & que les bases soient paralleles, il faut mettre ensemble le grand & le petit costé, & en prendre la moitié, qu'il faut multiplier



plier par la moitié de la somme des deux circonferences, & l'on aura la superficie requise. Exemple. Soit le cone oblique tronqué A B D C, dont les circonferences des bases soient ensemble 48, la moitié

sera 24, le plus grand costé A D soit 18, & le petit costé B C soit 12, leur somme est 30, dont la moitié est 15, qu'il faut multiplier par 24, & l'on aura 360 pour la surface requise.


## P R O P O S I T I O N V.

*Mesurer la surface convexe d'une Sphere.*

**I**L faut multiplier la circonferance du plus grand cercle de la sphere par son diametre & le produit sera le requis. Exemple. Sup-



posons que le diametre AC de la sphere soit 35, & la circonference du plus grand cercle ABCD fera de 110, il faut donc multiplier 35 par 110, & l'on aura 3850 pour la surface requise : l'on aura encore la mesme surface, en multipliant le quarré fait du plus grand diametre de la sphere par  $3\frac{1}{7}$  : ainsi le diametre estant 35, le quarré de 35 est 1225, qu'il faut multiplier par  $3\frac{1}{7}$ , & l'on aura 3850 pour la surface requise comme cy-devant.




## P R O P O S I T I O N VI.

*Mesurer la superficie convexe d'une portion de Sphere.*

**I**L faut multiplier tout le grand diametre de la sphere, par la plus grande hauteur de la portion proposée, vous aurez un rectangle qu'il faut multiplier par  $3\frac{1}{7}$  pour avoir le requis. Exemple. Soit proposé à mesurer la superficie convexe de la portion de sphere A B C, dont le diametre entier BC soit de 35 mesures, & la plus grande hauteur de la portion à mesurer soit AE de 12, il faut multiplier 12 par 35, & l'on aura 420 qu'il

qu'il faut multiplier par  $3\frac{1}{7}$ , pour avoir 1320 pour la superficie requise.

L'on peut encore mesurer cette superficie par une regle de proportion, en disant, comme le diame-




tre de la sphere est à la superficie de la même sphere, la hauteur de la portion est à la superficie de la mesme portion. Ainsi supposant que le diametre de la Sphere soit 35, & la superficie 3850 comme cy-devant, la hauteur de la portion BE estant 12, on trouvera par la regle de proportion 1320 pour la superficie requise.

### P R O P O S I T I O N VII.


*Mesurer la superficie d'un Spheroïde ou solide Elliptique.*

**I**L faut premierement sçavoir que la superficie d'un solide elliptique est à la superficie d'une sphere inscrite dans le mesme spheroïde, comme le grand axe est au petit. Ainsi ayant trouvé par les propositions précédentes la superficie de la sphere inscrite dans le spheroïde proposé, il faut aug-

menter cette superficie selon la proportion du petit axe au grand. Exemple soit  $AB$  diametre de la sphere inscrite dans le spheröide  $ACBD$  de 35 mesures, sa superficie sera 3850, & le grand axe du spheröide de 45; il faut ordonner la regle de proportion ainsi : comme 35 — 45 — 3850 soit à un autre nombre, l'on trouvera 4950 pour la superficie requise.



Cette proposition peut servir pour mesurer les voûtes, dont les plans sont ovales; car quoyque l'on ne mesure icy que la surface convexe, c'est le mesme que si l'on mesuroit une superficie concave : l'on peut supposer que ces voûtes ne sont que la moitié d'un spheröide concave : l'on peut mesme mesurer par cette regle toute autre partie que la moitié d'un spheröide; car puis qu'il y a mesme proportion de la superficie d'une sphere, dont le diametre soit le petit axe du spheröide, à la superficie du mesme spheröide, comme le petit axe est au grand, l'on peut en gardant la mesme raison, trouver toutes les parties du mesme spheröide.



D E  
**LA STEREOMETRIE**  
 O U  
 D E L A M E S U R E  
 D E S C O R P S S O L I D E S.


---

P R O P O S I T I O N I.

*Mesurer la solidité d'un cube.*

**L**E cube est un solide rectangle dont toutes les faces sont égales & tous les angles solides droits. Pour mesurer le cube il faut avoir la superficie de l'une de ses faces, par les précédentes propositions, & multiplier cette superficie par l'un des costez du cube, le produit donnera la solidité.

Exemple soit proposé à mesurer le cube A




dont chaque costé soit de 6 mesures, la superficie de l'un de ses costez sera 36, laquelle il faut multiplier par 6 l'un des costez du cube, & l'on aura 216 pour la solidité requise.

## P R O P O S I T I O N II.

*Mesurer un solide rectangle oblong.*

**I**L faut multiplier la base du solide oblong par la hauteur élevée au dessus de la mesme base, & l'on aura la solidité requise. Exemple soit proposé à mesurer le solide B, dont la superficie de la base CD soit de 24 mesures, & la hauteur CE de 5 mesures, il faut multiplier 24 par 5, & l'on aura 120 pour la solidité requise.




## P R O P O S I T I O N III.

*Mesurer un solide rectangle oblong coupé obliquement en sa hauteur perpendiculaire.*

**I**L y a dans ce solide, un solide rectangle oblong, & une partie d'un autre solide aussi rectangle, pour les mesurer séparément.

Il faut multiplier la superficie de la face opposée à celle qui est oblique, par la moindre hauteur pour avoir le solide rectangle entier, & ensuite multiplier la superficie de la mesme face par l'excès dont la grande hauteur, surpasse la moindre, & de ce produit en prendre la moitié, puis ajouter cette moitié avec la somme du soli-

de rectangle entier, & l'on aura la solidité requise. Exemple soit proposé à mesurer le



solide AE dont la face A B D C contient 24 mesures en superficie, & la moindre hauteur BF 5 mesures, en multipliant l'un par l'autre, l'on aura 120 pour

la solidité du solide rectangle, compris dans le solide A.E : puis en multipliant la mesme face ABDC de 24 mesures, par 3 qui est l'excès dont la grande hauteur D E, qui est de 8 mesures surpasse la petite B F qui est de 5 ; l'on aura 72 dont la moitié 36 fera la solidité de la moitié d'un solide rectangle : puis il faut ajouter 120 & 36 qui font 156 pour toute la solidité requise.


#### P R O P O S I T I O N I V.

*Mesurer la solidité d'un Prisme.*


**S**Oit proposé à mesurer un prisme droit dont les bases soient triangulaires, il faut mesurer la superficie de l'une des bases, puis multiplier le produit par la hauteur du prisme, & l'on aura la solidité requise. Exemple soit proposé à mesurer le prisme A B, ayant les bases triangulaires paralleles, & les costez perpendiculaires aux mesmes bases.



Supposons que la superficie de l'une de ses bases soit 18, la hauteur A B soit 15, il faut multiplier 15 par 18, pour avoir 270 pour la solidité requise.




Tous les autres prismes dont les bases auront d'autres figures paralleles & perpendiculaires aux costez, seront mesurez de mesme. Soit le prisme C D, dont les bases sont des pentagones, il faut avoir la superficie de l'une de ses bases, & la multiplier par la hauteur C D, pour avoir la solidité requise.



Il en est de mesme des prismes dont les bases sont des trapezes, comme le prisme E F.

L'on mesure aussi de cette maniere la solidité des colonnes & des cylindres droits, ayant par exemple à mesurer la solidité du cylindre droit H I, dont les bases sont des cercles paralleles, & perpendiculaires à l'axe, il faut avoir la superficie de l'une de ses bases, & la mul-




multiplier par la hauteur HI, & l'on aura la solidité requise, quand les bases des cylindres seront des ellipses, l'on mesurera la superficie de l'une de ses bases, que l'on multipliera par la hauteur comme cy-devant pour avoir la solidité.

P R O P O S I T I O N V.

*Mesurer la solidité des Prismes obliques.*

**L**es prismes obliques sont ceux dont les bases & les costez sont paralleles entre eux ; mais les mêmes bases sont obliques sur les costez. Pour les mesurer, il faut de l'extrémité de l'une des bases faire tomber une perpendiculaire sur l'autre base, & multiplier




la hauteur de cette perpendiculaire, par la superficie de la base sur laquelle tombe la perpendiculaire. Exemple soit le prisme A dont les bases ne sont point perpendiculaires aux costez ; il faut de l'ex-

trémité B faire tomber BC perpendiculaire sur la base DEF, & multiplier la superficie de cette base par BC, & l'on aura la solidité.




ré. Il en fera de même des cylindres obli-



PROPOSITION VI.

*Mesurer la solidité des Pyramides & des Cones.*

**L'**On aura la solidité des pyramides & des cones droits, en multipliant leur base par le tiers de la perpendiculaire qui tombe du sommet sur les mêmes bases.




Exemple soit proposé à mesurer la pyramide  $ABCDE$ , il faut du sommet  $A$  faire tomber perpendiculairement sur la base  $BCDE$  la ligne  $AG$ , que je suppose estre de 9 mesures, & la superficie de la base de 12 mesures. Il faut multiplier le tiers


de 9 par 12, ou le tiers de 12 par 9, & l'on aura 36 pour la solidité requise.

Il en est de mesme de toutes les pyramides dont les bases ont d'autres figures, comme triangles, pentagones, hexagones, &c.


Les cones seront mesurez de mesme ; car ayant multiplié la superficie de leurs bases circulaires par le tiers de la ligne qui tombe perpendiculairement du sommet sur la base, l'on aura la solidité requise.



Par exemple je suppose que la base AECD soit de 25 mesures, & que la perpendiculaire BF soit de 12, si l'on multiplie le tiers de 12 par 25, l'on aura 100 pour la solidité du cone proposé.



Les pyramides & les cones obliques seront aussi mesurez par cette methode. Par exemple, supposons que le sommet de la pyramide oblique ne tombe point perpendiculairement sur la base BDCE, il faut prolonger DC,




& du sommet A faire tomber la perpendiculaire AG, le tiers de cette hauteur multipliée par la base BDCE donnera la solidité requise.

Il en est de mesme des cones & de tous les solides pyramidaux.

### PROPOSITION VII.

*Mesurer la solidité des pyramides & des cones tronquez.*

**L** Es pyramides & les cones droits tronquez par une section parallele à la base, sont mesurez par soustraction, c'est-à-dire qu'il faut mesurer le solide comme s'il estoit entier, & ensuite soustraire du mesme solide la partie tronquée. Exemple soit proposé à mesurer la pyramide droite tronquée ACEF, il faut la prolonger jusques à son sommet G, & mesurer ladite pyramide comme si elle étoit entiere : je suppose que la solidité totale soit 60 mesures, il faut ensuite mesurer par la même regle la pyramide imaginée de la par-




tie tronquée EFG, que je suppose contenir 15 mesures, lesquelles il faut oster de 60, il restera 45 mesures pour la solidité de la pyramide tronquée proposée à mesurer.

Les cones & tous les autres corps pyramidaux droits tronquez seront mesurez par la même methode.

P R O P O S I T I O N V I I I.

*Mesurer les pyramides & les cones tronquez obliquement.*

**I**L faut sçavoir que les corps pyramidaux peuvent estre tronquez par des plans obliques à l'axe, & que la maniere de les mesurer ne differe pas de la regle précédente.



Exemple soit proposé à mesurer la pyramide droite C A B, tronquée par un plan DE oblique à l'axe, ou qui n'est pas parallele à la baze AB; il faut par les regles cy-devant expliquées, mesurer

la pyramide entiere CAB que je suppose de 55 mesures, & ensuite mesurer la partie CDE par la methode que j'ay donnée cy-devant pour la mesure des pyramides obliques, laquelle partie je suppose estre de 18 mesures, & ensuite ostant 18 de 55, il restera 37 me-


fures pour la solidité de la pyramide tronquée DAEB.

Les cones & tous les autres corps pyramidaux coupez obliquement seront mesurez par la même methode.

### P R O P O S I T I O N I X.

*Mesurer la solidité d'une Sphere ou Globe.*

**L**A solidité d'une sphere est mesurée, en multipliant sa superficie convexe, par le tiers du demi-diametre, ou toute la superficie convexe par tout le diametre, & du produit en prendre la sixième partie, l'on aura par l'une ou l'autre de ces deux pratiques la solidité requise. Exemple soit proposé à



mesurer la solidité de la sphere ABCD, dont le diametre soit de 35 mesures, la circonference fera 110, & sa superficie convexe fera par consequent 3850,


qu'il faut multiplier par 35, l'on aura 134750, dont il en faut prendre la sixième partie  $22458\frac{1}{3}$  pour la solidité requise.



## P R O P O S I T I O N X.

*Mesurer la solidité des portions d'une Sphere.*

**L**Es portions d'une Sphere sont, ou un secteur, ou un segment solide de sphere; l'on connoistra la mesure du segment par celle du secteur: il faut donc commencer par la mesure du secteur. J'appelle secteur de sphere, un corps solide piramydal comme  $HIDK$ , composé d'un segment de sphere  $IDK$ , & d'un cone droit  $HIK$ , qui a son sommet  $H$  au centre de la sphere, & dont la base est la même que celle du segment  $IDK$ ; ce solide sera à toute la solidité de la sphere,



re, comme la superficie de sa base  $IDK$  est à toute la superficie de la sphere. Exemple. Si la solidité totale de la sphere est  $22458\frac{1}{3}$ , sa superficie estant de  $3850$ .

Si la superficie de la base du secteur est  $\frac{1}{6}$  de la superficie de la sphere, c'est à dire de  $641\frac{2}{3}$ , il faut prendre  $\frac{1}{6}$  de la solidité de la sphere, & l'on aura  $3743\frac{1}{3}$  pour la solidité requise.


Si la portion proposée est un segment de sphere comme  $IDK$ , il faut mesurer le secteur entier comme cy devant, & mesurer

ensuite la partie  $HIK$  qui est un cone droit : dont  $H$  sera le sommet &  $IK$  la base, lequel cone il faut soustraire de tout le secteur, & l'on aura la solidité du segment  $IDK$ .

### P R O P O S I T I O N X I.

*Mesurer la solidité des Corps reguliers.*

**L** Es corps reguliers sont mesurez par pyramides, dont le sommet est le centre, l'une des faces est la base de la pyramide. Exemple soit proposé à mesurer le dodecaëdre  $A$ , dont la superficie de l'un de ses pentagones  $BCDEF$  soit de 15 mesures &



la perpendiculaire  $HA$  soit de 12 mesures, il faut multiplier 12 par 5, & l'on aura 60 dont le tiers 20 est la solidité d'une des pyramides, lesquels 20 il faut multiplier par 12 qui est le nombre des faces du dodecaëdre, & l'on aura 240 pour la solidité requise.

Cette regle servira pour mesurer tous les autres corps reguliers, comme l'octaëdre &c. & autres même irreguliers, pourveu que l'on puisse imaginer un centre commun à tous les sommets des pyramides dont les faces seront les costez ou pans du corps solide proposé à mesurer.


## P R O P O S I T I O N X I I .

*Mesurer la solidité d'un Spheroïde.*

**U**N spheroïde est un solide fait à peu près comme un œuf; il est formé de la circonvolution d'une demi Ellipse alentour de l'un de ses deux axes.

La connoissance de la mesure des spheroïdes donne celle de mesurer le solide des voutes de four, dont les plans sont elliptiques pour les mesurer. Il faut sçavoir que tout spheroïde est quadruple d'un cone dont la base a pour diametre le petit axe, & pour hauteur la moitié du grand axe du spheroïde.

Exemple soit proposé à mesurer le spheroï-



de ABCD, dont le petit axe AB soit 12, & le grand axe CD 20, la moitié CE sera 10; il faut trouver le solide du cone dont le diametre de la base soit 12, & l'axe CE soit 10, l'on trouvera par les regles précédentes que le

cone CAED contiendra en solidité  $377\frac{1}{7}$  qu'il faut quadrupler, & l'on aura  $1508\frac{4}{7}$  pour la solidité requise du spheroïde.





D E

# LA CONSTRUCTION ET DU TOISE' DES BASTIMENS.

**C**OMME l'on donnera icy la maniere de construire les differens ouvrages, qui composent les Bastimens, avant que d'en donner le toisé, parce qu'il faut supposer un ouvrage avant que de le toiser; il semble qu'il eust este plus naturel de commencer par les fondemens des édifices, comme par les gros murs, les murs de reffend, &c. suivant l'ordre de leur construction: mais comme c'est l'usage de toiser les Bastimens dans l'ordre contraire de leur construction, l'on a crû que l'on pourroit suivre ce même ordre sans faire de confusion, en expliquant dans chaque espece d'ouvrage les differentes manieres de le construire, lequel ordre sera expliqué à la suite par un modele de devis d'un Bastiment.

Il faut sçavoir que pour le toisé de la maçonnerie des Bastimens l'on distingue ordinairement de deux sortes d'ouvrages, dont les uns s'appellent gros ouvrages, & les autres

tres s'appellent legers ouvrages. Il est necessaire de sçavoir en quoy consiste cette difference.

L'on appelle gros ouvrages tous les murs de faces, de reffend, mitoyens, murs de puits, & d'aifances, contre-murs, murs sous les cloizons, murs d'eschiffres, les voutes de caves & autres faites de pierre ou de moilon, avec leurs reins; les grandes & petites marches, les voutes pour les descentes de caves, les vis potoyeres, les massifs sous les marches des perrons, les bouchemens & percemens des portes & croisées à mur plein.

Les corniches & moulures de pierre de tailles dans les murs de face ou autres, quand on n'en a point fait de distinction ou de marché à part, les éviers, les lavoirs & les lucarnes, quand elles sont de pierre de taille ou de moilon avec plâtre, les gros ouvrages peuvent estre de differens prix, même dans chaque espece, comme les murs selon leurs qualitez & leurs épaisseurs; les voutes de même, & ainsi du reste; mais il faut que les prix soient specifiez dans les marchez.

Les legers ouvrages sont les cheminées, les planchers, les cloizons, les lambris, les escaliers de charpenterie, les exhaussemens dans les greniers sous le pied des chevrons, les lucarnes avec leurs jouës quand elles sont faites de charpenterie revetuë, les en-

duits, les crespis, les renformis faits contre les vieux murs, les scellemens des bois dans les murs ou cloisons, les moulures des corniches & autres ornemens d'Architecture quand ils sont de plâtre, les fours, les portagers, les carrelages, quand il n'y a point de prix particulier, les contrecœurs & atres de cheminées, les aires, les mangeoires, les scellemens de portes, de croisées, de lambris, de chevilles & corbeaux de bois ou fer, de grilles de fer, les terres massives qui sont comptées pour le vuide des caves ou autres lieux, à moins que l'on en ait fait distinction de prix; car l'on ne fait ordinairement qu'un seul prix pour les legers ouvrages, à moins que ce ne soit pour les cheminées de brique ou de pierre de taille, qui sont plus cheres que les autres legers ouvrages.

Il faut encore sçavoir que pour exprimer la valeur d'une toise d'ouvrage, l'usage est de dire toise à mur, ce mot doit s'entendre en general: ainsi pour ôter l'équivoque quand on dit toise à mur, cela se doit rapporter à l'espece d'ouvrage que l'on toise; comme toise à mur de gros ouvrages a rapport à toise à mur des mêmes ouvrages, & toise à mur de legers ouvrages a rapport à toise à mur des mêmes legers ouvrages.

Dans l'usage ordinaire de toiser les ou-

vrages de maçonnerie, quand il se trouve au bout de la mesure moins d'un pied, l'on ne compte que les quarts, les demis, & les trois quarts de pieds : comme par exemple, 12 pieds un pouce ne sont comptez que pour 12 pieds ; 12 pieds 2 pouces pour 12 pieds  $\frac{1}{4}$ . 12 pieds quatre pouces pour 12 pieds  $\frac{1}{2}$  ; 12 pieds 5 pouces pour 12 pieds  $\frac{3}{4}$  ; 12 pieds 7 pouces pour 12 pieds  $\frac{1}{2}$  ; 12 pieds 8 pouces pour 12 pieds  $\frac{3}{4}$  ; 12 pieds 10 pouces pour 12 pieds  $\frac{3}{4}$ , & 12 pieds 11 pouces pour 13 pieds, & ainsi des autres, en prenant toujours dans les fractions de pied pour partie aliquote  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , de l'entier, & les autres parties qui en approchent le plus.

La methode ordinaire d'assembler la valeur d'un article, de plusieurs, ou de tout un toisé, est de ne compter de partie aliquote que la demie toise : après les toises tout ce qui se trouve au dessous de la demie toise, est compté en pieds simplement ; mais quand il y a en pieds plus d'une demie toise, l'on compte après les toises ladite demie-toise & le reste en pieds ; comme par exemple si on trouve 4 toises 15 pieds, on compte simplement 4 toises 15 pieds. Mais si on trouve 4 toises 25 pieds, on compte 4 toises  $\frac{1}{2}$  7 pieds, parce qu'il y a 7 pieds de plus que la demie-toise.

Comme l'on toise les bastimens dans l'or-

dre contraire de leur construction, l'on commence par les parties les plus élevées, comme les fouches de cheminées, les pignons, les lucarnes; & l'on fait le toisé de chaque étage dans lequel on comprend tout ce qu'il y a de cheminées, de cloisons, de murs de faces, de murs de reffend, d'escaliers &c. jusques au dessous du plancher du même étage; l'on toise ainsi d'étage en étage, & l'on finit par le plus bas de l'édifice.

*Construction des Cheminées.*

**L'**On fait ordinairement de trois sortes de construction de cheminées, dont l'une est de brique, l'autre de plâtre, & l'autre de pierre de taille. La meilleure est celle qui est faite de brique bien cuite posée avec mortier de chaux & sable passé au panier; le mortier se lie mieux avec la brique que le plâtre: l'on doit enduire le dedans de la cheminée le plus uniment & avec moins d'épaisseur que faire se pourra; car plus l'enduit est uni, & moins la suie s'y attache; & comme il n'y a pas de plâtre partout, l'on peut aussi les enduire de mortier de chaux & sable, dont le sable soit bien fin.

Aux bastimens considerables l'on fait les cheminées de pierre de taille depuis le bas

des combles jusques à leur fermeture ; il faut que ces pierres ou briques soient bien jointes avec des crampons de fer , & maçonnées avec mortier fin ; on leur donne la même épaisseur qu'à la brique qui est de quatre pouces.

L'autre construction dont on se sert à Paris & aux environs , & qui est la plus commune , est de plâtre pur pigeonné à la main, enduit de plâtre au panier des deux côtez, L'on donne trois pouces au moins d'épaisseur aux languettes ; cette construction est assez bonne quand on prend soin de la bien faire & que le plâtre est bon. Lorsque les tuyaux de cheminées sont joints contre les murs, il y faut faire des tranchées & y mettre des fantons de fer de pied en pied , & y mettre aussi des équerres de fer pour lier les tuyaux ensemble.

Dans les païs où il n'y a ny plâtre ny brique , & que la pierre est commune, l'on fait les tuyaux de cheminées tout de pierre de taille , & l'on donne au moins quatre pouces d'épaisseur ausdits tuyaux ou languettes. L'on pose le tout avec mortier de chaux & sable , & les joints doivent estre bien faits , le tout retenu avec crampons de fer.

Les moindres cheminées doivent avoir 9 pouces de largeur de tuyau dans œuvre , & les plus grandes 1 pied ; car si elles estoient

plus larges, elles fumeroient. La fermeture des cheminées se fait en portion de cercle par dedans, & l'on donne à cette fermeture quatre pouces d'ouverture pour le passage de la fumée : l'on fait la longueur desdits tuyaux à proportion des lieux où ils doivent servir ; les plus grandes cheminées ne doivent point passer 6 pieds, les cheminées des grandes chambres 4 pieds, celles des cabinets 3 pieds, & moins selon le lieu où elles sont.

*Toisé des Cheminées.*

L'On appelle fouche de cheminées plusieurs tuyaux joints ensemble, & pour toiser lesdits tuyaux, il faut en prendre le pourtour extérieur, duquel pourtour il faut rabattre 4 épaisseurs de languettes : si les languettes sont de plâtre, elles doivent avoir 3 pouces d'épaisseur ; ainsi il faut rabattre 1 pied du pourtour : si elles sont de brique, elles auront 4 pouces d'épaisseur, & il faut rabattre 16 pouces dudit pourtour ; puis il faut ajouter à ce pourtour toutes les languettes qui sont au dedans desdites fouches de cheminées. Ensuite la hauteur se prend du sommet desdites cheminées, jusques au dessous du plus proche plancher, & on ajoutera à cette hauteur un demi pied pour la fermeture desdits tuyaux de cheminées ; la

multiplication du pourtour par la hauteur donnera la quantité de toises que contient la foye de cheminée.

L'on ajoutera au produit les plintes, larmiers ou corniches que l'on fait ordinairement au haut des cheminées, lesquels on toisera de la maniere qu'il sera expliqué cy-après dans l'article des moulures.

On continuëra ainsi de toiser les tuyaux de cheminées jusques en bas, en toisant toujours dans chaque étage, du dessous du plancher superieur, jusques au dessous de l'inferieur. Si lesdits tuyaux & foyes de cheminées sont dévoyées, c'est-à-dire, s'ils ne sont pas élevez à plomb, l'on en comprendra la hauteur selon la ligne de leur inclination, sur leur contour pris quarrément ou d'équerre sur les costez.

Si en construisant un mur à neuf, on laisse la place dans son épaisseur pour le passage des tuyaux de cheminée, comme l'on fait quand on veut que lesdits tuyaux n'ayent point de saillie outre l'épaisseur dudit mur, & qu'on les veut dévoyer les uns à costé des autres; l'on toisera les languettes desdits tuyaux entre ledit mur, la hauteur sur la largeur prise quarrément sur les costez, & l'on ajoutera l'un des bouts dudit tuyau pour les deux enduits faits aux deux bouts d'ice-luy, & l'on comptera au surplus toutes les



languettes qui seront au dedans desdits tuyaux ; mais l'on ne comptera point ledit mur en la largeur desdits tuyaux.

Si le mur dans lequel le tuyau de cheminée est pris a plus d'épaisseur que la largeur dudit tuyau & l'épaisseur de ladite languette , & qu'il faille faire un petit mur ou parapin au lieu d'une languette , le petit mur sera compté selon son épaisseur par rapport audit mur entier ; comme si par exemple il n'y a que la moitié de son épaisseur , il sera compté pour demi-mur & quart à cause de l'enduit , & ainsi des autres épaisseurs à proportion.

Si dans l'épaisseur d'un mur déjà fait on veut mettre des tuyaux de cheminées , en sorte qu'il faille couper tout ledit mur pour le passage desdits tuyaux ; l'on comptera toute la languette compris sa liaison , qui servira de dossier audit tuyau ; & outre cette languette , on comptera un pied à chaque bout dudit tuyau , pour le rétablissement de la rupture faite audit mur , & l'on toisera au surplus les autres languettes comme cy-dessus.

Si l'on veut adosser des tuyaux ou manteaux de cheminées contre un mur déjà fait, il faut faire des tranchées dans ledit mur de 3 pouces d'enfoncement sur la largeur des languettes desdits tuyaux ; il faut outre cet-

te tranchée faire des trous de pied en pied pour y mettre des fantons de fer pour lier lescdites languettes avec ledit mur. Les tranchées & scellemens des fantons doivent estre comptées pour un pied courant , c'est-à-dire 6 toises de longueur pour une toise superficielle.

Si les murs contre lesquels lescdits tuyaux sont adossez ne sont faits qu'à pierre apparente , & qu'il faille les crespier & enduire , ils doivent estre comptés à 4toises pour une.

Si les mesmes murs sont un peu endommagés , & que l'on soit obligé outre le simple crespis & enduit d'y faire des renforts , alors les faces desdits murs doivent estre comptées à trois toises pour une.

#### *Manteaux de Cheminées.*

**D**Ans les maisons considerables l'on fait les jambages des manteaux de cheminées avec pierre de taille dans toute l'épaisseur du mur , principalement aux étages bas , & dans ceux d'enhaut quand il n'y a point de tuyaux au derriere. L'on peut faire aussi les mêmes jambages avec brique & mortier de chaux & sable. Ceux des maisons ordinaires sont faits de moilon ou plastras avec plâtre. Au surplus on fait les hottes, ou les gorges & les corps

quarrez des manteaux de cheminées avec plaître pur, comme les tuyaux cy-devant expliquez. Pour les cheminées de cuisine, si l'on y fait des jambages, ils doivent estre de pierre de taille, & les contre-cœurs de de grais ou de brique, le tout contre-gardé de bonnes bandes de fer.

Les manteaux de cheminées doivent estre proportionnez aux lieux où ils sont faits; aux grandes maisons l'on en peut considerer de quatre sortes pour les principales pieces, sans parler de ceux des offices; comme les salles, les antichambres, les chambres & les cabinets. On donne ordinairement à ceux des salles 6 pieds de large sur 4 pieds de haut & 2 pieds de profondeur; aux antichambres 5 pieds de large, 3 pieds 9 pouces de haut, & 22 pouces de profondeur; aux chambres de parade 4 pieds 9 pouces de large, 3 pieds  $\frac{1}{2}$  de haut, & 20 pouces de profondeur; aux chambres à coucher 4 pieds ou 4 pi.  $\frac{1}{4}$  de large sur 3 pieds ou 3 pieds  $\frac{1}{4}$  de haut, & 18 pouces de profondeur; aux cabinets un peu grands 4 pieds  $\frac{1}{2}$  de large, 3 pieds  $\frac{1}{4}$  de haut, & 18 pouces de profondeur; aux cabinets moyens au plus 4 pieds de large, aux petits 3 pieds 9 pouces ou 3 pieds  $\frac{1}{2}$  de large sur 3 pieds ou 2 pieds 10 pouces de haut.

Ces mesures de manteaux de cheminées

ne sont pas absolument pour toutes sortes de maisons , elles ne sont considérées que comme moyennes entre les grands Palais & les maisons mediocres. Ainsi il est de la prudence de l'Architecte de donner à tous les manteaux de cheminées qu'il ordonne une proportion relative aux bâtimens où ils doivent servir.

Pour les manteaux des cheminées des offices , il faut considerer la maison où on les doit faire, & leur donner les mesures proportionnées à leur usage.

*Toisé des Manteaux de Cheminées.*

**L**Es manteaux de cheminées se toisent en prenant leur hauteur depuis le dessous du plancher superieur jusques au dessus de l'inferieur , laquelle hauteur doit estre multipliée par le pourtour dudit manteau en son corps seulement ; ce pourtour se compte de trois pourtours pris ensemble , sçavoir du haut dudit manteau au dessous des corniches, du milieu de la gorge ou hotte , & de la platte-bande du chambranle , le tout pris au nud desdits manteaux ; l'on prend le tiers de l'addition de ces trois pourtours pour le multiplier par la hauteur , & le produit donnera la quantité des toises requises. S'il y a des fausses hottes , on les toise à part, mais on doit rabattre un sixième pour l'enduit d'un costé.

Outre le toisé du corps desdits manteaux de cheminées l'on toise à part toutes les moulures dont ils sont ornez, comme corniches, architraves, cadres, & autres. La maniere de toiser les moulures sera expliquée au long dans l'article des moulures.

Aux manteaux de cheminées qui sont pris dans l'épaisseur du mur l'on toise le haut jusques à la gorge, comme si c'estoit des languettes : si c'est un vieux mur, l'on ajoute les deux bouts qui font le parement du mur pour le bout desdits tuyaux que l'on multiplie par la hauteur. L'on toise ensuite le bas en contournant le milieu de la gorge & le quarré des jambages jusques dans l'enfoncement que l'on ajoute ensemble, dont on prend la moitié que l'on multiplie par la hauteur depuis le dessus du plancher jusques où finit la gorge.

Si lesdits manteaux de cheminées sont faits à hotte comme on les fait pour les cuisines & offices, l'on en prendra la hauteur avec une ligne à plomb suivant la pente de ladite hotte. Cette hauteur sera multipliée par la moitié des deux pourtours pris quarrément, sçavoir sous le plancher & sur la piece de bois qui porte ladite hotte. Si ladite piece est recouverte de plâtre, l'on ajoutera sa hauteur à celle de la hotte, ou bien on toisera cette recouverture à part.

Si l'on est obligé de faire de fausses hottes ou tuyaux pour le dévoyement desdites cheminées, ces hottes ou tuyaux sont comptés à part à mur outre lesdits manteaux en ce qui est dégagé des autres tuyaux : mais il faut rabattre un sixième pour l'enduit d'un des costez desdites fausses hottes.

Si l'on adosse un manteau de cheminée contre un vieux mur, l'on y doit faire des tranchées pour tenir les jambages & le tuyau avec des trous de pied en pied pour y mettre des fantons de fer : les tranchées & scellemens de fantons doivent estre comptées pour pied courant.

Les enduits faits contre les vieux tuyaux ou manteaux de cheminées sont comptés à quatre toises pour une.

Les contrecœurs des manteaux de cheminées faits de brique ou tuilleaux après coup, ceux de brique sont comptez à mur, & ceux de tuilleaux sont toisez à mi-mur leur longueur sur leur hauteur.

Les autres desdits manteaux de cheminées faits de grand carreau sont comptés pour six pieds de toise, c'est-à-dire qu'il faut six autres pour faire une toise à mur. Mais il faut que les manteaux de cheminées ayent environ 4 pieds : car si plus ou moins l'on augmente, ou diminue à proportion.

Les jambages des manteaux de cheminées

fondez par bas jusques sur la terre ferme, doivent estre comptez à mur depuis la fondation jusques sur le réz de chauffée leur hauteur sur leur largeur.

Les fourneaux & potagers que l'on fait dans les cuïfines ou offices doivent estre construits de brique avec mortier de chaux & sable pour le mieux : mais on les fait le plus souvent de moilon avec plastre & carrellez par dessus avec les rechaux dont on a besoin selon la grandeur des fourneaux. Ces fourneaux sont faits par arcades posées sur de petits murs de huit à neuf pouces d'épaisseur : s'il y a des caves au dessous, ils sont posés sur les voutes desdites caves, sinon il les faut fonder jusques sur la bonne terre. L'on donne ordinairement deux pieds ou deux pieds & demi de largeur aux fourneaux selon l'endroit où ils sont, sur deux pieds neuf pouces de hauteur. L'on ne donne gueres que deux pieds de largeur aux arcades, & l'on en fait sur cette mesure autant qu'il est besoin dans la longueur desdits fourneaux ; l'on met une bande de fer sur le champ recourbée d'équerre & scellée dans les murs pour tenir le carreau & les rechaux.

Pour toiser lesdits fourneaux l'on prend la hauteur des petits murs qui portent les arcades depuis leur fondation jusques sous le carreau que l'on multiplie par leur longueur

depuis le devant desdits fourneaux jusques au mur contre lequel ils sont joints. Si c'est un vieux mur dans lequel il ait fallu faire un arrachement, l'on compte trois pouces pour ledit arrachement; & après que lesdits murs sont comptez, on toise les arcades à part, leur contour sur leur longueur. Si c'est un vieux mur, l'on ajoute trois pouces à ladite longueur; ces murs & voutes vont toises pour toises d'ouvrages légers. L'on toise ensuite le carreau qui est par dessus, la longueur sur la largeur, lequel carreau est compté à toises, & l'on compte le scellement des rechaux à part à trois pieds pour chacun.

Il y en a qui pour abbreger comptent autant de toises d'ouvrages légers que lesdits fourneaux ont de fois trois pieds de longueur; c'est-à-dire que trois pieds de longueur de fourneau, le tout compris, est compté pour une toise à mur: mais comme il peut y avoir plus ou moins d'ouvrage, selon que les fourneaux sont plus ou moins grands, je ne trouve pas cette méthode fort bonne.





*Des Planchers.*

**L'**On fait les planchers de différentes manières, les plus simples que l'on fait ordinairement pour les galetas, sont ceux dont les solives sont ruinées & tamponnées, maçonnées de plâtre & plastras entre lesdites solives & de leur épaisseur & enduits par dessus & par dessous à bois apparent ou à fleur des solives. Ces planchers sont comptez à demi-toise à mur, c'est-à-dire à deux toises pour une.

Si un plancher de cette manière n'estoit que hourdé ou maçonné entre les solives sans estre enduit ny dessus ny dessous, il ne doit estre compté qu'à quart de mur, c'est-à-dire quatre toises pour une.

Il y a encore une autre manière de planchers fort simples, que l'on appelle planchers enfoncez ou à entre-vous, dont les solives sont veuës de trois costez par dessous. L'on cintre lesdits planchers par dessous avec des étresillons entre les solives, & l'on met des lattes par dessus qui affleurent à un pouce près le dessus desdites solives. L'on fait ensuite une aire continuë de plâtre & plastras par dessus de deux à trois pouces d'épaisseur : l'on enduit ladite aire par dessus de plâtre passé au panier, & l'on  
oste

oste ensuite les étrefillons & les lattes par dessous pour tirer les entre-vous que l'on fait ordinairement de plâtre fin. Ces planchers doivent estre comptez à deux toises pour une ; l'on n'en fait plus gueres qu'à la campagne ; les solins , c'est-à-dire les espaces entre les solives qui sont posées sur des poutres ou pans de bois , sont comptez chacun pour un quart de pied.

Si ce même plancher n'est que hourdé sans estre enduit ny dessus ny dessous , il ne doit estre compté que pour quart de mur , si enduit par dessus ou par dessous pour quart & demy.

Si au lieu de faire un enduit sur le même plancher l'on y veut mettre du petit ou grand carreau , ce plancher fait ainsi doit estre compté à mur , c'est-à-dire toises superficielles pour toises. Si au lieu de carreau l'on y met des lambourdes , ce plancher sera aussi compté à mur.

Si aux mêmes planchers enfoncez au lieu de cintrer par dessous avec des étrefillons & des lattes, on clouë par dessus les solives des lattes jointives , & que l'on y fasse une aire de plâtre & plastras enduite par dessus & par dessous entre les solives , lesdits planchers doivent estre comptez à trois quarts de toise à mur.

Si au lieu d'un enduit par dessus on pose

du carreau sur une fausse aire, lesdits planchers doivent estre comptez à mur & un quart.

Les planchers dont les solives sont ruinées & tamponnées, lattés par dessous de trois en trois pouces, maçonnés de plâtre & plastras entre les solives, enduits par dessus à bois apparent, & plafonnez par dessous, ces planchers doivent estre comptez à trois quarts de mur.

Les planchers dont les solives sont ruinées & tamponnées, lattés de trois en trois pouces par dessous maçonnez de plâtre & plastras entre les solives avec une aire par dessus de deux ou trois pouces, enduits de plâtre & plafonnez par dessous, doivent estre comptez toise pour toise à mur. Si au lieu d'un enduit l'on met du carreau sur une fausse aire faite sur les solives, lesdits planchers doivent estre comptez à mur & tiers.

Les planchers dont les solives sont ruinées & tamponnées, lattez tant plein que vuide par dessous & hourdez de plâtre & plastras entre lesdites solives, & carrez de carreau sur une fausse aire, plafonnez par dessous; lesdits planchers doivent estre comptez à mur & tiers : l'on ne fait plus gueres de ces sortes de planchers, parce qu'ils sont trop pesans sur les murs.

Si au lieu de carreler le dessus desdits plan-

chers l'on pose des lambourdes sur les solives, & que lescdites lambourdes soient maçonnées à augets pour recevoir le parquet, lescdits planchers doivent estre comptez à mur & quart.

Les planchers creux lattez par dessus & par dessous à lattes jointives, carrez sur une fausse aire faite sur le lattis d'environ deux pouces d'épaisseur & plafonnez par dessous à l'ordinaire, lescdits planchers doivent estre comptez à deux murs & un sixième; c'est-à-dire que chaque toise superficielle en vaut deux & un sixième; mais si les lattes ne sont point cloüées par dessus les solives, & que ce ne soit qu'un simple couchis, lescdits planchers ne sont comptez que pour deux toises; la maçonnerie faite sur les poutres & pans de bois pour le scellement des solives doit estre comprise dans le toisé desdits planchers.

L'on doit rabattre tous les passages des tuyaux des cheminées qui passent dans lescdits planchers & le carrelage sous les jambages des cheminées. Et si les atres desdites cheminées sont faits de grand carreau différent de celui du plancher, on doit augmenter la plus-valeur du grand carreau au petit. Mais si c'est un plancher parqueté ou enduit de plâtre, ledit atre fait de grand carreau, doit estre compté à six pieds

de toise , comme il a esté dit.

Les enfoncemens des croisées carrelez sur les murs , sont comptez à demi-mur , leur longueur sur leur largeur.

L'on ne compte point dans lescits planchers l'endroit des portes , quoy qu'il soit carrelé , car le carreau tient lieu de seuil.

Si au lieu de carreau l'on clotie des lambourdes sur les solives , & qu'entre lescites lambourdes l'on fasse un lattis sur lescites solives à lattes jointives pour faire les augets desdites lambourdes , supposant lescits planchers plafonnez à lattes jointives par dessous, ils doivent estre comptez à mur & trois quarts.

Les lambourdes scellées dans l'enfoncement des croisées tiennent lieu de carreau , & sont comptées à deux toises pour une.

Le passage desdites lambourdes au droit des portes tient aussi lieu de carreau , & n'est point compté.

Le carreau posé sur un vieux plancher ou une vieille aire est compté à demi - mur.

Quand on hache & recharge de plastre un vieux plancher ou aire , il est compté pour tiers de mur.

L'enduit simple sur un vieux plancher est compté à quart de mur.

Il y a encore une maniere de faire des planchers enfoncez ; l'on fait deux fouillures

dans l'arestre du dessus de chaque solive , & l'on y pose ensuite des ais bien dressez , lesquels on clouë sur lescdites solives pour couvrir chaque entre-vous , & l'on fait une fausse aire sur lescdits ais & solives , avec plâtre & plastras de deux pouces ou environ d'épaisseur , selon qu'il faut mettre de charge pour convenir à la plus haute solive. Si ladite aire est enduite de gros plâtre par dessus , lescdits planchers doivent estre comptez à un tiers de toise , c'est à-dire trois toises pour une.

A ces sortes de planchers l'on remplit ordinairement les espaces des solives posées sur des poutres ou pans de bois avec des lambourdes de bois poussées d'une moulure : c'est pourquoy l'on n'y compte point de maçonnerie pour les solins , quoy qu'on scelle lescdites solives au derriere desdites lambourdes.

Si au lieu d'un enduit l'on met du carreau sur ladite fausse aire faite sur lescdits ais , ledit plancher doit estre compté à demi-mur & tiers ou les  $\frac{2}{3}$  , c'est à-dire de cinq toises pour six toises à mur.

Le carreau posé sur une fausse aire déjà faite est comptée à demi-mur.

Les lambourdes posées sur une fausse aire déjà faite estant scellées & faites à augets , sont comptées à demi-mur.

Si l'on est obligé de faire une tranchée dans un vieux mur pour poser les solives d'un plancher, ladite tranchée & scellement des solives doivent estre comptez à pied courant.

Si la mesme chose arrive dans un mur neuf après coup, l'on doit compter ladite tranchée & scellement comme cy-devant.

Si dans les planchers il y a des poutres ou autres bois qu'il faille recouvrir, lesquels bois soient lattez tant plein que vuide, lesdits bois recouverts doivent estre comptez de trois toises l'une à mur.

Le carreau mis sur un vieux plancher qu'il ait fallu hacher & rétablir par endroits, est compté à deux tiers de mur; si c'est du vieux carreau, il est compté à tiers de mur à cause du décrochage.

L'on peut comprendre dans l'article des planchers les aires que l'on fait au rez de chaussée, soit sur des voutes ou sur la terre.

*Des Aires.*

**L**Es aires que l'on fait sur des voûtes sont ou pour estre enduites simplement de plâtre, ou pour estre pavées ou carrelées, ou pour poser des lambourdes.

Si les voutes sont faites à neuf, & que l'on ne veuille faire qu'une simple aire de plâtre par dessus, leurs reins doivent estre assez élevez & arrasez à niveau, pour n'avoir

plus que le gros plâtre à mettre & enduire par dessus , auquel cas ladite aire ne doit estre comptée qu'à demi-mur.

Si l'on met du carreau sur ladite aire, supposant qu'elle soit arrasée comme il a esté dit cy-devant , & qu'il n'y ait plus à faire que la forme sur laquelle doit poser ledit carreau , ladite aire ne doit estre comptée qu'à deux toises pour une ; mais s'il y a une fausse aire sous ledit carreau , le tout doit estre compté à mur.

Supposant toujours les voutes arrasées, si l'on pose des lambourdes par dessus maçonnes à augers , lescdites lambourdes doivent estre comptées à deux toises pour une.

Si au lieu de faire lescdites aires sur des voutes on est obligé de les faire sur la terre, il faudra faire un corps de maçonnerie de cinq à six pouces d'épaisseur , avec des pierailles garnies bien battues , & maçonnées avec mortier ou gros plâtre, & enduites par dessus simplement , lescdites aires doivent estre comptées à demi-mur.

Si au lieu de faire un enduit de plâtre, l'on met sur ladite aire du carreau, ladite aire ainsi faite doit estre comptée pour toise à mur.

Si au lieu de mettre du carreau sur ladite aire l'on y met des lambourdes engagées dans le corps de ladite aire , & enduites à augers , le tout est compté à trois quarts de toise à mur.



Si au lieu de mettre du carreau ou des lambourdes sur lescdites aires, l'on y met du pavé ou du marbre, ladite aire doit estre faite avec des moyennes pierres bien battues dans terre, & ensuite maçonnées de mortier ; car le plastre pourrit dans terre, & mettre seulement un peu de gros plastre par dessus pour lier lescdites pierres, ladite aire ainsi faite doit estre comptée à tiers de toise à mur, sans comprendre le pavé ; car ce doit estre un autre marché.

*Des Cloizons ou Pans de bois.*

**I**L y a diverses manieres de cloizons ; les plus simples sont celles dont les pôteaux sont ruinez & tamponnez, maçonnées entre lescdits pôteaux de plastre & plastras, & enduites à bois apparent, lescdites cloizons sont comptées à demi-mur. L'on rabat toutes les bayes des portes & des croisées entre les bois, & l'on compte la hauteur des pôteaux auxquels l'on ajoûte l'épaisseur d'une sabliere.

Si lescdites cloizons n'estoient que hourdées simplement sans estre enduites de costé ny d'autre, elles ne sont comptées que pour un quart de toise ; si enduites d'un costé, pour quart & demy ou  $\frac{3}{8}$ .

Les cloizons lattées de trois en trois pou-

ces des deux costez , maçonnées de plâtre & plastras entre les pôteaux , que l'on appelle cloizons pleines , enduites des deux costez. Lefdites cloizons sont comptées toise pour toise à mur : l'on n'a point d'égard si les pôteaux ont plus ou moins de trois ou quatre pouces d'épaisseur.

De mesme, les pans de bois faits de cette maniere , pour les faces des maisons, & l'on compte les moulures à part.

Si les bayes des portes & des croisées qui se trouvent dans lefdites cloizons , sont feüillées , & que l'épaisseur des bois desdites bayes soit recouverte de plâtre , l'on ne rabat que la moitié des bayes ; mais si lefdites portes & croisées ne sont ny feüillées ny recouvertes de plâtre, l'on rabat lefdites bayes entierement : l'on ne rabat rien des sablières desdites cloizons , pourvû qu'elles soient recouvertes. Les saillies faites contre lefdites portes & croisées , outre le nud des pans de bois ou cloizons , sont comptées à part.

Si lefdites cloizons ne sont que maçonnées entre les pôteaux, & lattées comme cy-dessus des deux costez , sans estre enduites de costé ny d'autre , elles sont comptées à deux toises pour une ; & si l'enduit n'est fait que d'un costé, elles sont comptées à trois quarts de toise.

Les pans de bois ou cloizons qui sont ma-

çonnées entre les pôteaux, lattées d'un côté de trois en trois pouces, enduites sur ledit lattis, & enduites de l'autre côté à bois apparent, sont comptées à deux tiers de toise à mur, sans rabatre aucune sabliere, Si les bayes qui sont dans lescloizons, ne sont ny feüillées ny recouvertes de plâtre, elles sont entierement rabatuës.

Les cloizons appellées creuses, lattées à lattes jointives des deux costez, crespies & enduites avec plâtre par dessus ledit lattis, lescloizons sont comptées toise pour toise de chaque côté; c'est-à-dire qu'une toise en superficie en vaut deux pour toute la cloizon, à cause que les deux costez sont lattez à lattes jointives. L'on compte aussi toutes les sablieres recouvertes en leurs faces & pourtour, comme lescloizons, pourvû qu'elles soient lattées à lattes jointives; sinon ledit recouvrement n'est compté qu'à un tiers de toise à mur.

Si les bayes qui sont dans lescloizons, ne sont ny feüillées ny recouvertes dans les tableaux, elles sont entierement rabatuës; si elles sont feüillées & recouvertes dans lescloizons tableaux, l'on compte lescloizons bayes à toise simple seulement.

Les cloizons faites de membrures ou d'ais de batteau pour décharger les planchers, lattées tant plein que vuide, crespies & en-

duites de plâtre par dessus des deux costez, lescloisons doivent estre comptées à un tiers de toise à mur de chaque costé, c'est à dire deux tiers pour toute la cloison ; & s'il y a quelque distance entre lescloisons, l'on doit compter le tout pour trois quarts à mur. L'on rabat aussi les bayes, si les tableaux ne sont ny feüillez ny recouverts.

Comme il peut arriver que ces sortes de cloisons ne soient faites qu'en partie, soit que l'on change d'ouvriers, ou par quelque autre cause, il est necessaire de sçavoir de quelle maniere elles doivent estre comptées.

Aux cloisons creuses lattées à lattes jointives des deux costez, & recouvertes de plâtre; si elles ne sont lattées que d'un costé simplement sans estre recouvertes, l'on ne les compte qu'à demi mur ; si elles sont lattées des deux costez sans estre recouvertes, on les compte à mur ; si elles sont enduites d'un costé, on les compte à mur & demy, & enfin si elles sont enduites des deux costez à deux murs, comme il a esté dit.

L'on doit estimer à proportion les cloisons faites de membrures, ou d'ais de bateau.

Toutes les faillies qui sont sur lescloisons ou pans de bois doivent estre toisées à part outre lescloisons, comme il sera dit au chapitre des Moulures.

**C**omme les lambris que l'on fait dans les galeas ou ailleurs, sont proprement des demi-cloizons. Ces lambris étant lattés à lattes jointives contre les chevrons ou autres bois, sont comptez toise pour toise à mur, comme lesdites cloizons. Tous les autres bois recouverts au dedans desdits combles ou ailleurs, s'ils sont lattés à lattes jointives, sont aussi toisez comme les lambris, leur pourtour sur leur largeur, & sont comptés toise pour toise à mur : mais si lesdits bois sont lattés tant plein que vuide, ils ne sont comptez que pour un tiers de toise. Quand il y a des lucarnes dans lesdits galeas, l'on rabat la place desdites lucarnes ou autres vuides ; mais l'on compte les jouës & plafonds desdites lucarnes à part ; lesdites jouës sont ordinairement lattées de quatre en quatre pouces, maçonnées & recouvertes de plâtre comme les cloizons pleines, c'est pourquoy elles sont comptées à mur.

Si lesdites jouës ne sont maçonnées entre les pôteaux qu'à bois apparent, elles ne sont comptées qu'à deux toises pour une.

*Des Lucarnes.*

**L**es lucarnes sont ou de pierre de taille, ou de moilon & plâtre, ou de charpenterie recouverte de plâtre ; dans ces trois cas on les toise de la mesme maniere ; il n'y

a que le prix qui en fait la difference. Pour les toiser l'on prend leur largeur en dehors d'un jambage au dehors de l'autre jambage; c'est-à-dire la largeur de la baye des deux jambages, à laquelle largeur l'on ajoûte l'épaisseur de l'un desdits jambages; & ensuite l'on prend leur hauteur de dessus l'entablement, ou de l'endroit où elles sont posées jusques au sommet de leur fronton, soit angulaire ou circulaire. L'on multiplie cette largeur par cette hauteur. Pour avoir la valeur des toises desdites lucarnes, ces toises sont comptées selon les prix; car si les lucarnes sont de pierre de taille, elles sont comptées comme les murs de pierre de même espece; si elles sont de moïson & plâtre, elles sont comptées comme les murs de même, ainsi du reste, à moins que l'on n'ait fait un prix à part: l'on compte les jouës à part, comme il a esté dit cy-devant.

Après que l'on a toisé le corps desdites lucarnes, l'on y ajoûte leurs saillies qui sont les corniches, ou plintes de leurs frontons ou autres ornemens d'Architecture, comme il sera expliqué dans l'article des Moulures.

Les exhaussemens ou piedroits que l'on fait dans les galetas, depuis le dessus du dernier plancher, jusques sous la rampe des chevrons, à la rencontre des lambris, sont faits

de moilon ou plastras & plâtre, enduits d'un costé ; ces exhaussemens sont comptez à demi-mur leur longueur sur leur hauteur de legers ouvrages.

*Des Escaliers & Perrons.*

**I**L faut premierement parler des escaliers de charpente & plâtre ; il s'en fait de deux manieres , dont la plus ancienne n'est plus gueres en usage ; cette maniere est que l'on cintre avec des lattes postiches sous les rampes ou coquilles , & l'on maçonne de plâtre & plastras sur lescdites lattes ; l'on enduit simplement de plâtre par dessus à fleur des marches ; l'on oste ensuite lescdites lattes par dessous lescdites rampes ou coquilles , & l'on enduit de plâtre fin à leur place , suivant le contour desdites marches ou paliers ; les escaliers faits de cette maniere sont comptés à trois quarts de toise. Si au lieu d'enduire le dessus desdites marches l'on y met du carreau , ils sont comptez à mur , en les toisant de la maniere dont il sera expliqué cy-aprés.

L'autre maniere qui est la meilleure pour les escaliers de charpenterie , est qu'on latte le dessus des rampes ou coquilles à lattes jointives , & l'on maçonne ensuite sur lescdites lattes avec plâtre & plastras entre les

marches ; l'on enduit de plâtre fin sous lesdites rampes ou coquilles , & l'on carrele de carreau par dessus à fleur desdites marches. Ces escaliers sont comptez toise pour toise, & l'on toise le carreau à part , qui va pour demi-toise en ce qui est compris entre les marches seulement.

Pour toiser les rampes & coquilles desdits escaliers faits tant en cette maniere qu'en la précédente , il faut faire un trait dans le milieu desdites marches , suivant les rampes & tournans, en commençant par le haut jusques à l'étage au dessous ; puis il faut avoir un cordeau avec lequel on contourne le dessus & le devant desdites marches, depuis le haut jusques en bas de l'étage au dessous, dans l'endroit où l'on aura marqué leur milieu ; ce cordeau donnera une longueur, laquelle doit estre multipliée par une autre longueur commune, composée de celle de toutes les marches qui sont dans ladite hauteur ; le produit donnera des toises superficielles qui doivent estre comptées selon la maniere que l'escalier est fait : quand c'est un escalier tournant dans un quarré, l'on prend d'ordinaire la marche de la demi-angle pour en faire une longueur commune pour toutes les autres marches ; si c'est un escalier en rond où les marches sont toutes égales, il suffit d'en mesurer une ; & si c'est



un escalier ovale dans un quarré, il faut mesurer toutes les marches pour en faire une longueur commune, ainsi qu'il a esté dit. Le carreau sur les marches desdits escaliers n'est compté qu'en sa superficie seulement à demi-mur, comme aussi les paliers.

Si les paliers desdits escaliers sont lattez par dessus & par dessous à lattes jointives, carrez par dessus, & plafonnez par dessous, chaque toise est comptée pour deux murs, comme les planchers de cette espece.

On mesure, comme il a esté dit cy-devant, les escaliers où les marches sont de pierre de taille; & s'il y a des moulures au devant d'icelles, elles sont comptées à part, à moins qu'on ne les ait exceptées dans le marché.

Le scellement des marches de pierre, ou de bois fait après coup, est compté à chaque marche pour demi-pied de mur pour les cloisons & pour un pied dans les murs.

Les marches des perrons sont encore contournées ou singlées de mesme que cy-devant; ce contour est multiplié par leur longueur, qui est prise à la marche du milieu desdits perrons, pour avoir des toises superficielles; s'il y a des moulures, on les toise à part.

Les massifs de maçonnerie que l'on fait  
sous

sous lefdits perrons , font faits de moilon avec mortier de chaux & sable , jufques fur la terre ferme ; lefdits maflifs font toifez à cube quand on l'a ftipulé dans le marché , & que l'on en a fait un prix à part ; mais fi l'on n'en a point parlé , on les reduit à mur de deux pieds d'épaiffeur , quoy qu'on en dût rabattre quelque chofe , à caufe qu'il n'y a point d'enduit , mais c'est l'ufage.

Quand les efcaliers font en vis à noyau tout de pierre de taille , & que les marches font dégauchies ou taillées par deffous , l'on toife lefdits efcaliers comme cy-devant ; mais on ajoûte à la longueur des marches , la moitié du pourtour du noyau , & outre cela le dégauchiffement defdites marches par deffous eft toifé le pourtour fur la longueur ; mais on fait ordinairement des prix à part pour ces fortes d'ouvrages.

Si au lieu d'un noyau c'est une vis à jour , c'est-à-dire un noyau creux , on compte la moitié de la hauteur du contour du vuide , & le refte fe toife comme cy-devant.

Si les appuys des efcaliers font de pierre avec des baluftres , des entre-las , ou des pilaftrés avec un appuy & un focle , ce qui ne fe pratique plus gueres qu'aux grands efcaliers , où on les fait de marbre ; l'on toife lefdits appuys leur longueur feulemment fans diftinction de focles , de baluftres , ny de pi-

lastres; mais on fait un prix pour chacune des toises courantes desdites balustrades.

S'il n'y avoit point de prix fait pour lesdits appuys, & qu'il fallût les reduire à toise en détail, parce qu'ils pourroient estre compris dans un prix de toise commune; alors on toise lesdits appuys en cette maniere; on prend la hauteur de l'appuy qui est ordinairement 2 pieds 8 pouces, à laquelle hauteur on ajoûte la moitié de la largeur du dessus dudit appuy, & on multiplie cette mesure par la longueur des rampes & paliers pris par le milieu, & le produit vaut toise à mur; on ajoûte ensuite toutes les moulures des socles, appuys, pilastres & balustres. Lesdits balustres sont contournez au droit de chaque moulure, comme il sera cy-après expliqué. Les toises qui en proviennent sont comptées toises pour toises.

Si au lieu de balustres on a fait des entre-las où il y ait de la sculpture, l'on compte ce qui peut estre toisé en moulures, & l'on estime ce qui est de sculpture.

Nous parlerons ensuite des voutes desdits escaliers dans l'article des voutes.

### *Des Chauffes d'Aisances.*

**C**omme les chauffes d'aisances se font assez souvent dans les angles des esca-

liers , il est à propos de les expliquer icy.

Ces chausses d'aisances se font en deux manieres , les unes avec de la potterie appellées boisseaux de terre cuite , les autres avec tuyaux de plomb , que l'on enferme dans de la pierre de taille.

Pour les chausses qui sont faites de potterie , les boisseaux doivent estre bien vernis-  
sez par dedans , sans aucune fente ou cassure , parce qu'il n'y a rien de si subtil que la vapeur qui vient des matieres & des urines ; elle passe par la moindre petite ouverture & infecte la maison ; les boisseaux doivent donc estre bien joints les uns sur les autres , & ensuite mastiquez dans lescits joints avec bon mastic ; & s'ils ne peuvent estre isolés , c'est-à-dire dégagés à l'entour , il les faut maçonner avec mortier de chaux & sable , parce que le mortier n'est pas si aisé à penetrer que le plâtre. L'on peut enduire de plâtre par dessus ladite maçonnerie de mortier en ce qui sera vû ; les chausses estant ainsi faites sont comptées une toise de long pour toise à mur.

Si lescits chausses sont contre un mur voisin , il faut les isoler , c'est-à-dire laisser une distance au moins de trois pouces entre ledit mur & lescits chausses , afin que ledit mur ne soit endommagé , comme il est porté par la coûtume : mais il faut que cet

isolement soit enduit du costé du mur.

Quand on fait un passage dans la pierre de taille pour passer une chauffe de plomb, ce passage est compté sur une toise de hauteur pour demi-toise à mur, sans y comprendre le plomb.

Si au lieu de plomb l'on met dans le trou de pierre de taille des boisseaux de terre cuite, le tout est compté toise pour toise à mur.

Les sieges d'aisances avec les scellemens de la lunette sont comptez pour demi-toise.

Les tuyaux des vantouses desdites aisances sont comptez à deux toises de longueur pour une toise à mur.

Les cabinets d'aisances sont comptez comme les cloizons & les planchers suivant ce qui a esté dit.

## D E S M U R S.

**L'**On fait communément de trois manieres de constructions de murs, tant à l'égard de la pierre que du mortier ou du plâtre.

La meilleure construction est sans difficulté celle de pierre de taille, avec mortier de chaux & sable.

La moyenne construction est celle qui est faite en partie de pierre de taille, & le reste

de moilon , avec mortier de chaux & sable.

La moindre est celle qui est faite simplement de moilon avec mortier ou plâtre. Il y en a encore une que l'on fait avec moilon & terre grasse pour les murs de closture.

Les murs faits tout de pierre de taille sont pour les faces des grands bâtimens , & l'on doit mettre celle qui est dure par bas aux premières assises , au moins jusques à la hauteur de six pieds.

L'on en met aux appuys , aux chaines sous poutres , aux jambes boutisses , & le reste est de pierre de saint Leu pour la meilleure. Ceux qui ne peuvent pas en avoir , emploient de la pierre de lambourde , qui se trouve aux environs de Paris ; mais cette pierre n'approche ny en beauté , ny en bonté celle de saint Leu.

Ces murs doivent estre construits avec bon mortier , & point du tout de plâtre , par la raison qui sera dite cy-après ; ce mortier doit être fait d'un tiers de bonne chaux , & les deux tiers de sable de riviere ou de sable équivalent. Comme il s'en trouve au Fauxbourg saint Germain , & en d'autres endroits , où il est presque aussi bon que celui de riviere : après la chaux éteinte ce mortier doit estre fait avec le moins d'eau qu'on pourra. L'on fait les joints de la pierre dure

avec mortier de chaux & grais , & ceux de la pierre tendre avec mortier de badijon ; qui est de la mesme pierre cassée avec un peu de plastre.

Les murs de faces des maisons que l'on veut faire solides , doivent avoir au moins deux pieds d'épaisseur par bas , sur la retraite des premieres assises ; on leur donne quelquefois moins d'épaisseur pour épargner la dépense , mais ils n'en sont pas si bons ; il faut qu'un mur ait une épaisseur proportionnée à la portée qu'il a ; il est necessaire de donner un peu de talus , ou fruit par dehors en élevant les murs ; ce fruit doit estre au moins de 3 lignes par toise. Il faut outre cela faire une retraite par dehors sur chaque plinte , d'un pouce pour chaque étage , en sorte qu'un mur qui aura deux pieds par bas sur la retraite , s'il a trois étages qui fassent ensemble par exemple 7 toises , il se trouvera à peu près 20 pouces sous l'entablement ; car il faut que les murs de face soient élevez à plomb par dedans œuvre ; il y en a mesme qui leur donnent un peu de surplomb , & qui laissent des retraites à proportion en dedans sur les planchers.

Les murs de moyenne construction dont on se sert pour les faces des maisons bourgeoises , & pour les murs de reffend & mitoyens des bâtimens considerables , sont

faits partie de pierre de taille , & partie de moilon ; les meilleurs sont construits avec mortier de chaux & sable ; ceux qui sont construits avec plâtre ne valent pas grande chose , parce que le plâtre reçoit l'impression de l'air , & qu'il s'enfle ou diminue à proportion que l'air est humide ou sec ; ce qui fait corrompre les murs qui en sont construits.

Aux murs de faces faits de cette manière , l'on met deux assises de pierre de taille dure par bas , & l'on met de la même pierre aux encognures & piedroits jusques à la hauteur de 6 pieds ; l'on en met aussi aux jambes sous poutres en toute leur hauteur , ou au moins l'on met des corbeaux de pierre dure aux étages supérieurs ; l'on en fait aussi les appuis des croisées , & les seuils des portes , & le reste desdites encognures , piedroits , & les plattes bandes des croisées , sont de pierre de taille tendre , comme aussi les plintes & entablemens , le reste est de moilon piqué par assises ; il faut au moins qu'il soit essemillé , c'est-à-dire équarri , & que le bouzin en soit osté ; l'on crespit lesdits murs par dehors entre les chaines , piedroits & encognures , avec mortier de chaux & sable de rivière , & on les enduit par dedans avec plâtre. On donne à ces murs deux pieds d'épaisseur au dessus de la



retraite , & ils sont élevez avec fruit & retraite comme cy-devant.

Aux murs de reffend de cette construction l'on met une assise de pierre dure au réz de chauffée , & l'on fait les piedroits & plattes bandes des portes & autres ouvertures , de pierre de taille , & le reste est de moilon maçonné de mortier comme cy-devant. L'on enduit lesdits murs des deux costez avec plâtre , & on donne vingt pouces au moins d'épaisseur aux murs de reffend dans les grands bâtimens , & dix-huit pouces dans les moindres. Je sçay bien qu'il s'en fait beaucoup auxquels on ne donne qu'un pied d'épaisseur ; mais ils ne peuvent pas estre approuvez par gens qui se connoissent en solidité , à moins qu'ils ne soient faits de parpins de pierre de taille ; car c'est une tres-mauvaise construction , que de faire ces murs de peu d'épaisseur avec du plâtre , & c'est ce qui cause presque toujours la ruine des maisons. On élève ordinairement les murs de reffend à plomb sur chaque étage , mais on peut laisser un demi-pouce de retraite de chaque costé sur chacun des planchers , cela diminuëra un pouce d'épaisseur à chaque étage , & l'ouvrage en sera meilleur. L'on ne peut point encore approuver pour quelque prétexte que ce soit les linteaux de bois que l'on met au dessus des portes & des


croisées au lieu de plattes bandes de pierre ; car l'experience fait assez connoître que la perte des maisons vient de cette erreur, parce que le bois pourrit, & ce qui est dessus doit tomber. Si l'on examinait bien la difference qu'il y a du coût de l'un à l'autre, l'on ne balanceroit pas à prendre le parti le plus seur.

Les fondemens des murs de faces de refend &c. doivent estre assis & posez sur la terre ferme ; il faut prendre garde qu'elle n'ait point esté remuée ; l'aire sur laquelle les murs seront assis doit estre bien dressée de niveau, & l'on met les premieres assises à sec ; ces assises seront de libages ou des plus gros moilons pour faire de bon ouvrage, l'on doit mettre une assise de pierre de taille dure au rez de chaussée des caves ; l'on met aussi des chaines de pierre de taille sous la naissance des arcs que l'on fait pour les voutes des caves ; les jambages & plattes bandes des portes, & les soupiraux doivent aussi estre de pierre de taille, & le reste de moilon piqué, le tout maçonné avec mortier de chaux & sable, & point du tout de plastre, par la raison qui a esté dite. Tous les murs des fondemens doivent avoir plus d'épaisseur que ceux du rez de chaussée, pour avoir des empatemens convenables, principalement les murs de faces auxquels il faut au

moins quatre pouces d'empatement par dehors, & deux pouces par dedans, en sorte qu'un mur de face doit avoir au moins six pouces de plus dans le fondement qu'au réz de chauffée sans compter le talus qui est dans terre. Pour les murs de reffend, il faut seulement qu'ils aient deux pouces de retraite de chaque costé, & ainsi quatre pouces plus dans la fondation qu'au réz de chauffée.

*Toisé des Murs de faces.*

**T**ous les murs de face, de quelque maniere qu'ils soient faits, sont toisez leur longueur sur leur hauteur, sans rabattre aucunes bayes quand elles sont garnies d'appuys & de seüils, à moins que ce ne soit dans des cas dont il sera parlé cy-aprés. Et quand les murs ont des retours, on compte la moitié de leur épaisseur à chaque retour, & on rabat l'épaisseur entiere desdits murs, en toisant les retours. Comme si la longueur




du mur est AB, on ajoute à la longueur AB la moitié de l'épaisseur BC; & quand on toise le retour BE, on rabat l'épaisseur entiere BD.

Les fondemens desdits murs sont com-

ptez jusques au fond des caves , c'est-à-dire jusques sur la terre où ils sont fondez , qui doit estre un pied plus bas que l'aire desdites caves , & l'on ne rabat rien pour l'endroit de la naissance des voutes, quoyque ces mêmes voutes soient comptées en toute leur circonference.

Les moulures des entablemens , plintes reffends & autres sont toisez à part, s'il n'est dit exprés dans les marchez qu'ils ne seront point toisez , & que l'on toisera seulement les murs leur longueur sur leur hauteur; dans lesquels murs toutes les moulures y seront comprises & confonduës , & qu'en cela l'on déroge à la coûtume.

Si l'on fait dans lefdits murs de faces de grandes arcades , comme pour des remises & autres choses , & qu'il n'y ait point de seuil par bas , ny de marches , l'on rabat la moitié de la baye depuis le dessus de l'imposte jusques en bas , sur la largeur qui reste après avoir pris le développement des deux piedroits ou tableaux , avec les feüillures dans l'épaisseur du mur. Comme si l'arcade A a huit pieds de largeur , l'on oste de ces huit pieds le contour des tableaux & feüillures des deux piedroits B, B , que je suppose, chacun de deux pieds de contour, qui fera pour les deux , 4 pieds , qu'il faut oster de huit pieds , il restera 4 pieds ,



qu'il faut multiplier par la hauteur depuis le dessus de l'imposte jusques en bas : si ladite hauteur est 9 pieds , l'on aura 36 pieds pour la diminution de ladite arcade.

Aux ouvertures de boutiques où il y a un poitrail non recouvert , & qu'il n'y a par bas qu'une sabliere

ou coulisse de bois posée sur le mur , l'on rabat toute la hauteur de la baye sur la largeur qui restera après avoir pris le développement des épaisseurs des deux tableaux de ladite baye : si le poitrail est recouvert , l'on ne rabat que la moitié de la hauteur de ladite baye.

S'il y a un mur d'appuy par bas sur lequel il y ait une coulisse , l'on rabat la hauteur du vuide jusques sur ladite coulisse , & l'on compte le mur d'appuy à part : si dans l'ouverture de la mesme boutique il y a une porte avec un seuil , l'on ne rabat point de hauteur en cet endroit , pourvû que le poitrail soit recouvert ; mais s'il n'est pas recouvert , l'on rabat seulement la moitié de la hauteur , & le reste se toise comme cy-devant.

Aux bayes des portes & croisées où il y a des linteaux non recouverts, & où il n'y a point de feüils, l'on rabat tout le vuide après avoir pris le développement des deux tableaux, & du contour des feüillures dans l'épaisseur du mur.

Aux portes & croisées cintrées de pierre de taille, ou de libages, où il n'y a point de feüil, ou d'appuy, l'on rabat la moitié de la hauteur du vuide, depuis le bas jusques où commence le cintre, sur la largeur qui reste après avoir pris le développement des tableaux & feüillures : si ces portes ou croisées sont en platte bande de pierre, & qu'il n'y ait point de feüil ou d'appuy, l'on rabat la moitié du vuide depuis le dessous desdites plattes bandes jusqu'en bas, sur la largeur qui reste après avoir pris le développement des piedroits.

Aux bayes des portes & autres ouvertures, où il y a un piedroit d'un costé & un pôteau à bois apparent de l'autre, avec des linteaux à bois apparent, & qu'il n'y a point de feüil, d'appuy ou de marche par bas, l'on rabat toute la hauteur de la baye, sur la largeur qui reste après avoir pris le développement du tableau & contour de la feüillure, qui fait l'épaisseur du mur.

Si l'on fait des avants-corps outre l'épaisseur des murs, comme quand on veut faire

un frontispice qui marque le milieu d'une face de maison ; ou des corps avancez pour former des pavillons , comme il s'en fait qui n'ont qu'un pied , ou un pied & demi de faillie , plus ou moins , outre le nud du mur de face ou autre , suivant le dessein que l'on en a fait. Ces avants-corps doivent estre comptez outre les murs contre lesquels ils sont joints , leur longueur, en y ajoûtant l'un des retours, sur leur hauteur ; mais ils doivent estre reduits selon leur épaisseur ou faillie , hors le nud des murs , par rapport à l'épaisseur desdits murs ; comme si un avant-corps a la moitié de l'épaisseur du mur contre lequel il est joint, cet avant-corps ne doit estre compté que pour la moitié dudit mur ; si trois quarts pour trois quarts , si plus ou moins à proportion.

Si outre ces avants-corps il y a un ordre d'Architecture , de Pilastres ou de Colomnes , ces pilastres ou colonnes doivent estre comptées à part , comme il sera expliqué dans le toisé des ordres d'Architecture.

Les piliers isolez que l'on fait pour porter les voûtes d'arestes ou pour porter quelque autre chose , l'usage de les toiser est de contourner deux faces desdits piliers , & de multiplier ce contour par la hauteur jusques mesme dans la fondation.

Pour les dosserets que l'on fait opposez

ausdits piliers ou ailleurs, on prend la moitié de leur contour, que l'on multiplie par leur hauteur, y comprenant la fondation.

Les murs d'eschiffres qui servent à porter les rampes des escaliers & descentes de caves ou vis potogeres sont comptez toise pour toise leur longueur sur leur hauteur, quoyque ces murs n'ayent pas ordinairement tant d'épaisseur que les autres; & s'il y a des faillies contre lesdits murs, elles doivent estre comptées séparément.

Les murs de parpin de neuf à dix pouces d'épaisseur, que l'on fait ordinairement de pierre de taille au dessus du réz de chauffée pour porter les cloizons, sont comptez toise pour toise comme les autres murs, tant en leur fondation qu'au dessus d'icelle; mais l'on fait des prix à part pour ces sortes de murs.

Les murs de reffend sont toisez leur longueur entre les murs de face sur leur hauteur; l'on toise le vuide des portes quand il y a des piedroits ou dofferets, plattes bandes recouvertes, ou de pierre de taille, & des feüils par bas; mais quand il n'y a point de feüil, l'on rabat la moitié de la hauteur du vuide.

Tout le reste desdits murs est toisé jusques sur la terre, sans rien rabattre de la naissance des voutes, qui sont aussi comptées à




part, quoy qu'elles soient auffi prises en partie dans lefdits murs.

Les autres ouvertures qui sont dans lefdits murs, comme corridors fans dofferets, & où il y a seulement un piedroit d'un côté & une platte bande ou des linteaux recouverts par haut fans feüils par bas à cause que l'aire passe tout droit, l'on râbat toute la baye après avoir compté la moitié de l'épaisseur dudit mur tant au piedroit que par dessous les linteaux.

Les ouvertures qui sont faites en arcade dans lefdits murs, soit dans les caves ou aux étages au dessus, s'il y a des feüils, doivent estre comptées comme pleines; & s'il n'y a point de feüil, l'on doit rabattre la moitié du vuide depuis le dessus de l'imposte.

Aux murs qui servent de piliers buttans, l'on toise leur longueur, à laquelle on ajoute la moitié de leur épaisseur par le bout aussi-bien dans le fondement qu'au réz de




chauffée; comme si le pilier buttant B a 8 pieds de long ou de faillie hors le mur, il faut ajouter à ces 8 pieds la moitié de son épaisseur, que je suppose

2 pieds, & l'on aura 10 pieds qu'il faut multiplier par sa hauteur.

Si l'on passe des tuyaux de cheminée dans l'épaisseur


l'épaisseur des murs de reffend, l'on rabat le vuide desdits tuyaux, mais l'on compte les languettes de plâtre, de brique & autres qui servent de dossier ausdites cheminées, comme il a esté dit à l'article des cheminées.

Les pignons qui sont élevez sur les murs de reffend ou mitoyens jusques sous les



combles, quand ils sont en triangle, l'on compte leur longueur entre les murs de face, sur la moitié de leur hauteur, depuis le dessus

de l'entablement jusques à leur pointe; comme si la longueur entre les murs de face estoit 6 toises, & la hauteur depuis le dessus de l'entablement jusques à la pointe 4 toises, il faut multiplier 6 par 2 moitié de 4, & l'on aura 12 toises pour ledit pignon. Mais si c'est un pignon d'un comble brisé appelé à la Mansarde, comme cette figure



le représente. Premièrement la partie supérieure, comme A, sera toisée comme le pignon cy - devant, & pour la

partie B , il faut ajouter ensemble la longueur EF d'entre les deux murs de faces , & la longueur CD dont il en faut prendre la moitié qu'il faut multiplier par la hauteur perpendiculaire d'entre CD & EF , comme si EF est 6 toises , & CD 4 , leur addition fera 10 , dont la moitié est 5 , qu'il faut multiplier par  $2\frac{1}{2}$  hauteur perpendiculaire , & l'on aura  $12\frac{1}{2}$  toises  $\frac{1}{2}$  pour la partie B , l'on toise à part les aîles qui sont faites pour tenir les fouches de cheminées : si le dessus de ces aîles est à découvert , on toise une demi-face à mur.

Les murs mitoyens entre voisins sont toisez depuis le devant du mur de face sur la rue ou cour jusques où ils se terminent , sur leur hauteur suivant la coutume , & chaque propriétaire en doit payer la moitié de ce qu'il occupe , qu'on appelle moitié de son heberge.

Les contre-murs faits dans les caves qui servent pour les voutes ou pour les fosses d'aisance ou puits , sont comptez toise pour toise , quoy qu'ils n'ayent qu'un pied d'épaisseur suivant la coutume pour lefdites caves & fosses , & mesme s'ils ont des retours qui fassent teste par leurs bouts , ils sont comptez à demi-mur , c'est-à-dire que l'on ajoute la moitié d'une épaisseur pour chaque bout que l'on compte sur la hauteur : l'on

fait ordinairement des prix à part pour ces sortes de murs.

Les contre-murs faits sous les mangeoires des écuries & contre les cheminées, ou contre les murs mitoyens pour les terres jettiffes, sont comptez à mur comme cy-devant.

Les déz faits de pierre de taille ou de maçonnerie recouverte d'un enduit, sont toisez de toute leur hauteur par la moitié de leur pourtour ; & s'il y a des assises par bas qui ayent plus de faillie que le corps de ces déz, l'on toise leur pourtour au droit de ces assises, sur leur hauteur à part, & l'on compte le reste separément.

Les ouvertures de portes, croisées, ou autres bayes faites après coup, ou dans des vieux murs, sont comptées leur largeur sur leur hauteur, jusques où lesdits murs ont esté rompus pour lesdites ouvertures.

Quand on met des jambes sous poutre de pierre de taille dans un ancien mur de refend ou mitoyen, ou dans un mur neuf après coup, elles sont comptées à mur de trois pieds de largeur, à moins qu'il n'en fallust démolir davantage, à cause que le mur seroit corrompu : cette largeur est toisée sur la hauteur desdites jambes sous poutre depuis où elles sont fondées jusques à un pied au dessus desdites poutres.

*Des Scellements.*

**L**es scellements des poitrails & poutres dans les vieux murs , ou murs neufs apres coup , maçonnez de moilon avec mortier de chaux & sable , ou plâtre , sont comptez à demi-toise , c'est-à-dire un quart de toise pour chaque bout.

Les scellements des solives sont comptez à pied courant quand ils sont dans des vieux murs , ou murs neufs , quand on les met apres coup , à cause de la tranchée qu'il faut faire dans lesdits murs.

Les barreaux en faillie scellez dans les jambages des croisées de pierre de taille sont comptez pour un pied chacun estant scellez par les deux bouts , & dans la maçonnerie pour demi pied seulement.

Les scellements des corbeaux de fer qui doivent porter les sablières sur lesquelles sont posez les planchers , sont comptez à un pied de toise.

Les scellements des gonds des portes dans les vieux murs sont comptez pour pied , & les gaches pour demi pied ; l'on ne compte point lesdits scellements dans les murs neufs , à cause que l'on a compté les bayes.

Toutes les pattes dont on arreste les lam-

bris d'appuy & autres sont comptées pour demi pied.

Le scellement des croisées dans des murs fait à neuf n'est point compté ; mais quand c'est dans des anciens murs, il est compté à six pieds pour chacune croisée.

Le scellement des chambranles des portes fait dans des murs neufs, n'est point compté ; & si c'est dans des anciens murs, l'on compte chaque patte pour demi pied.

Les scellements des pannes, faïstes, liens & autres gros bois dans les vieux murs sont comptez pour 1 pied chaque bout, & les scellements des menus bois, comme chevrons, sont comptez à demi pied.

Les scellements des sablières, des cloizons sont comptez pour pied chaque bout, le tout dans les vieux murs ou dans les murs neufs après coup.

Les scellements des grosses chevilles de bois dans les murs sont comptez pour pied chacune, & des petites chevilles pour demi pied.

Les scellements des trappes sont comptez à 12 pieds de toise.

Les murs qui ne sont que hourdés, c'est à dire sans estre enduits de costé ni d'autre, sont comptez à deux tiers de mur.

S'ils sont enduits seulement d'un costé, ils sont comptez à deux tiers & un sixième.

Les renformis faits contre de vieux murs où il y a plusieurs trous & moilons de manque sont comptez à trois toises pour une.

Les murs d'appuy ou parapets sont toisez leur longueur seulement, c'est-à-dire toise courante ou bout avant; mais l'on fait ordinairement un prix particulier pour ces sortes de murs.

Les ravallements faits contre les vieux murs de face par dehors, si l'on est obligé d'y faire des échafauts, sont comptez à trois toises pour une, & sans échafauts ils sont comptez à quatre toises pour une: l'on rabat toutes les bayes des croisées dont les tableaux ne sont point enduits; mais quand ils sont enduits, on les compte comme pleines.

Si dans ces ravallements l'on refait à neuf les plintes, entablements & autres moulures, elles sont comptées à part outre lesdits ravallements; mais l'on rabat la place desdits entablements, plintes, &c.

Il est dit dans la coûtume que les crespis & enduits faits contre les vieux murs sont comptez à six toises pour une; mais comme il y a apparence que l'on a entendu que c'estoit de six toises l'une des mesmes murs, c'est-à-dire de gros ouvrages: par l'usage l'on a mis ces crespis & enduits à quatre toise pour une de legers ouvrages.

Quand on joint un mur neuf contre un autre mur déjà fait, il faut faire des tranchées & arrachements dans l'ancien mur pour faire liaison des deux murs : ces tranchées & arrachements sont comptez à demi pied pour chaque jonction sur la hauteur.

*Murs de cloture.*

**L**Es murs de cloture pour les parcs & jardins &c. les plus simples sont faits avec moilon ou cailloux, maçonnez avec mortier de terre grasse : ceux que l'on veut faire de meilleure construction, sont faits avec chaînes de 12 en 12 pieds, lesquelles sont maçonnées avec moilon & mortier de chaux & sable : le chaperon doit estre aussi de mesme mortier, & le reste avec terre grasse, le tout gobté & jointoyé de mesme mortier que celui de leur construction : lesdites chaînes doivent avoir deux pieds & demi à trois pieds de largeur, sur l'épaisseur du mur, qui est ordinairement de 15 à 18 pouces outre l'empatement des fondations, qui doit estre de 3 pouces de chaque costé : lesdits murs sont elevez de 9 pieds sous chaperon au dessus du rez de chaussée pour avoir 10 pieds au dessus dudit chaperon, conformément à la coûtume.

L'on toise lesdits murs leur longueur sur



leur hauteur depuis la fondation jusques fous le chaperon , & l'on ajoûte à ladite hauteur 2 pieds pour ledit chaperon : l'on toise une demi épaisseur au retour des encognures.

S'il y a des bayes de portes & autres ouvertures dans lesdits murs qui soient couvertes de linteaux de bois , & qu'il n'y ait point de feüil par bas , l'on rabat la moitié desdites bayes ; mais s'il y a des linteaux recouverts & des feüils ausdites bayes , on les toise comme pleines.

Si au lieu de linteaux l'on fait des cintres de pierre ou libages pour les portes qui seront dans lesdits murs , & qu'il y ait un feüil par bas , on les compte comme pleines ; mais s'il n'y a point de feüil , l'on rabat la moitié de la hauteur depuis le dessus de l'imposte en bas, sur la largeur qui reste après le développement des tableaux & feüillures ; mais l'on fait ordinairement des prix particuliers pour les portes de pierre , qui se font dans lesdits murs.

L'on crespit les murs de clotures des jardins , contre lesquels on met des espalliers , auquel cas l'on fait un larmier de plaistre au chaperon , & l'on fait ledit chaperon en forme de bahus : chaque costé du larmier est compté pour un pied courant , & l'on contourne la moitié dudit chaperon , que l'on

compte outre ledit larmier : si l'on compte lesdits crespis à part, il en faut six toises pour une.

Les gros crochets que l'on scelle dans lesdits murs pour tenir les arbres , sont comptez à trois quarts de pied.


Les petits crochets sont comptez à demi pied.

### *Des Puits.*

**L**es puits sont construits de pierre de taille, ou de libages, ou de moilon piqué par assises, dans leur face interieure & le reste est de moilon essemillé, le tout doit estre maçonné de mortier de chaux & sable ; on donne l'épaisseur aux murs de puits suivant le diametre & la profondeur qu'ils ont : lesdits murs doivent estre posez sur un roüet de charpenterie , que l'on fait descendre jusques au fond de l'eau.

Quand on toise les puits circulaires, l'usage est que l'on prend trois fois le diametre pour la circonference , & que l'on ajoûte ensemble les circonfereces interieure & exterieure dont on prend la moitié, que l'on multiplie par toute la hauteur depuis le dessous du roüet, jusques & compris la mardelle, à laquelle hauteur l'on ajoûte la moitié de la face de ladite mardelle, & l'on a par ce moyen la quantité des toises d'un puits circulaire.

Il y a de l'erreur dans cet usage. Voicy comme je le prouve. Je suppose que le diametre interieur du puits soit 4 pieds  $\frac{1}{2}$ , la proportion du diametre à la circonference est comme 7 à 22 ; il faut par une regle de proportion trouver combien 4 pieds  $\frac{1}{2}$  de diametre donneront de circonference, l'on trouvera  $14\frac{1}{7}$ . Si le mur du puits a 3 pieds




d'épaisseur, il faut ajouter deux fois trois à 4 pieds  $\frac{1}{2}$ , & l'on aura 10 pieds  $\frac{1}{2}$  pour le diametre de la circonference extérieure, en faisant encore une regle de pro-

portion l'on trouvera 33 pour ladite circonference extérieure, qu'il faut ajouter avec  $14\frac{1}{7}$  circonference intérieure, l'on aura  $47\frac{1}{7}$ , dont la moitié  $23\frac{8}{7}$ , est la circonference moyenne arithmetique qu'il faut multiplier par la hauteur du puits, pour avoir les toises requises.

Par l'usage on prend trois fois le diametre pour avoir la circonference ; ainsi 3 fois 4  $\frac{1}{2}$  donnent  $13\frac{1}{2}$  ; trois fois 10  $\frac{1}{2}$  qui est le diametre extérieur, donnent  $31\frac{1}{2}$ , qui ajoutez ensemble font 45, dont la moitié est  $22\frac{1}{2}$  ; ainsi l'erreur est aisée à connoître.

L'usage de mesurer les puits en ovale, est d'ajouter le grand & le petit axe ensemble, & de leur somme en prendre la


moitié, qu'on multiplie par trois pour avoir la circonference de l'ovale ; comme si le grand axe est 9 , & le petit 7 , l'on ajoute 7 & 9 qui font 16 , dont la moitié est 8 , qu'il faut multiplier par trois , & l'on a 24 pour la circonference de l'ovale : l'on ajoute, comme il a esté dit cy-devant, les circon-



ferences interieure & exterieures ensemble, dont on prend la moitié que l'on multiplie par la hauteur prise ainsi que je l'ay expliqué.

Cet usage n'approche pas assez du précis ; & quoy qu'il ne soit pas possible de donner une regle certaine de la mesure de la circonference de l'ovale, j'en propose icy neanmoins une , que l'on a trouvée assez approchante de la verité : cette regle est , qu'après avoir connu la moitié du grand & du petit axe de l'ovale proposée ; il faut multiplier chaque demi axe par luy-mesme , & ajouter ensemble la somme de leur produit. Il faut ensuite en extraire la racine quarrée , qui sera la sôutendante de l'angle droit , compris des deux demis axes ; la moyenne proportionnelle geometrique , d'entre cette sôutendante, & la somme des deux demis axes , donnera la circonference du quart de l'ovale.

Par exemple supposons que la moitié du grand axe soit 12, la moitié du petit soit 9, 12 multiplié par luy-mesme donnera 144, & 9 multiplié aussi par luy-mesme donnera 81 : ajoûtant 81 à 144, l'on aura 225, dont la racine quarrée est 15, pour la sôutendante



de l'angle droit compris des deux demis axes; il faut ensuite trouver la moyenne proportionnelle geometrique, d'entre 15, & 21, ( qui est l'addition des deux demis axes ) cette moyenne proportionnelle se trouvera estre à peu près  $17\frac{2}{3}$  pour le quart de l'ovale: ce sera environ  $70\frac{3}{5}$  pour toute la circonference de l'ovale proposée.

### *Des Voutes.*


**I**L faut premierement parler des voutes de caves, qui sont ordinairement en berceau, en plein cintre ou surbaissées: l'on fait ces voutes de trois sortes de construction; la meilleure est celle qui est toute de pierre de taille, la moyenne est de pierre de taille aux arcs, aux lunettes des abajours, ou soupiraux, & le reste de moilon piqué par assises, taillé en vouffoirs que l'on appelle pendants: le tout doit estre maçonné de mortier de chaux & sable pour le mieux, & les reins desdites voutes sont remplis jusques à leur

couronnement de maçonnerie de moilon avec mortier de chaux & sable. Cette construction est bonne, car le mortier résiste plus dans les lieux humides en maçonnerie que le plâtre. La troisième construction est de mettre des arcs de pierre de taille ou libages pour les travées, & le reste de moilon brute ou seulement essemillé, le tout maçonné avec plâtre, cresspi par dessous, & les reins remplis de maçonnerie de moilon & mortier. Cette manière de construction est fort en usage, mais je l'estime de beaucoup inférieure à la moyenne, qui ne coûte que très-peu davantage. Lesdites voutes doivent avoir au moins 18 pouces à leur couronnement, & doivent être faites en sorte qu'elles s'élargissent à leur naissance.

Toutes les voutes en general sont comptées à mur en l'étendue de leur superficie intérieure, à prendre de leur naissance, sans avoir égard si leur épaisseur est prise dans les murs à l'endroit desdites naissances.

Pour toiser les voutes des caves & autres faites en berceau, l'usage est que l'on prend la largeur ou diamètre du dedans œuvre de la voute, auquel diamètre on ajoute la hauteur perpendiculaire, depuis la naissance de la voute jusques sous la clef, ce qu'on prend pour la circonférence; laquelle circonférence on multiplie par la longueur de la même


voute ; & l'on a par ce moyen les toises requises. Comme si au berceau ABC, le diamètre AC est 6.toises, & qu'il soit en plein



cintre, sa hauteur BD sera 3 toises, ce qui fait ensemble 9 toises pour la circonference ABC, que l'on multiplie par la longueur de la

voute que je suppose de 12 toises, & l'on aura 108 toises pour la superficie de la voute, à laquelle quantité il faut ajouter le tiers pour les reins, qui est 36, en sorte que toute la voute compris les reins, contiendra 144 toises. Voilà l'usage ordinaire.

Quand lesd. voutes sont surbaissées, ce que l'on appelle anse de panier ou demi-ovale, l'usage est encore de les toiser comme celles




qui sont en plein cintre ; c'est à dire que l'on ajoute ensemble le diamètre & la hauteur pour avoir la circonference ; com-

me si le diamètre AC est 6 toises, & la hauteur BD 2, l'on ajoute 6 & 2 qui font 8 toises pour la circonference, qu'il faut multiplier par la longueur de la voute, & l'on ajoute les reins comme cy-devant.

A l'égard des voutes en plein cintre, il y a erreur dans cet usage, comme il est aisé à connoître par la veritable regle : car le berceau ABC estant en plein cintre, c'est-à-dire un demi-cercle qui a 6 toises pour diametre à 9 toises  $\frac{1}{7}$  pour sa circonference, qui est demi toise à peu près de plus que l'usage & sur 12 toises de long ; cela va à 5 toises  $\frac{1}{7}$  d'erreur dans la seule superficie sans compter les reins.

Pour les voutes en berceau surbaissées il n'y a pas tant d'erreur ; neanmoins il y en a, & si l'on y veut operer plus précisément, il se faut servir de la regle que j'ay donnée pour la mesure des puits ovales : car un berceau surbaissé est ordinairement une demi-ovale.

Quand l'espace qui est vouté, n'est pas d'équerre ou à angles droits, c'est-à-dire que la place voutée est biaise ; mais que les murs




opposez sont paralleles entr'eux, comme le plan de la voute ABCD ; il ne faut pas prendre le diametre ou la largeur de la voute suivant les lignes AB ou

CD, mais sur une ligne menée d'équerre sur les murs AC ou BD, comme la ligne AE,




& prendre la hauteur de la voute pour estre mesurée comme cy-devant.

Si une voute en berceau est plus large à un bout qu'à l'autre, & que les deux bouts soient paralleles, ce qu'on peut appeller voute en canonniere, comme la voute contenue entre les murs GI, HK; il faut ajouter



ensemble les circonferences des arcs des deux bouts de la voute, comme GLH & INK, & de leur somme en prendre la moitié, qu'il faut multiplier par la ligne du milieu OP, pour avoir la superficie de ladite voute.

Quand la place est si irreguliere, que les murs ne sont ni égaux en longueur, ni paralleles, voicy comme l'on y doit proceder.



Supposons le plan irregulier E F L O, il faut diviser en deux parties égales, chacun des quatre costez aux points K, P, H, I, & prendre sur le diametre HI la circonference du cintre de la voute en cet endroit, puis multiplier cette circonference par la longueur KP milieu

milieu de la voute , & l'on aura la superficie requise.

*Terres massives pour le vuide des caves.*

QUand on a toisé les voutes des caves avec leurs reins , l'on toise encore le vuide qui est entre les murs , & les voutes desdites caves , pour les terres massives , qu'il a fallu couper & enlever. Si les lieux voutez ont des piedroits ou quarrés , l'on compte premierement toute cette hauteur qui est depuis l'aire de la cave jusques à la naissance de la voute , sur toute la superficie qui est entre les murs , les piliers ou dossierers , s'il y en a , que l'on reduit à toises cubes ; & pour le reste de la hauteur qui est depuis la naissance de la voute jusques sous la clef , l'usage est que l'on divise cette hauteur en trois parties égales , dont l'on en prend deux pour la reduction du cintre de la voute , lesquels deux tiers l'on multiplie par toute la superficie comme cy-devant , le tout reduit à toise cube de 216 pieds pour toise à mur.


Il y a une erreur considerable dans cet usage à l'égard de la hauteur du cintre , & pour la connoistre supposons que le diametre de la voute soit 24 ; si elle est en plein cintre , sa hauteur sera 12 pieds , selon l'usage il en faut prendre les  $\frac{2}{3}$  qui sont 8 , & les multiplier par 24 , l'on aura 192 : mais par la veritable

regle il faut multiplier le diametre par toute la hauteur de la voute, & l'on aura un rectangle, qui sera à la superficie du bout de la voute, comme 14 est à 11; ainsi si l'on multiplie 12 par 24, l'on aura 288, qu'il faut mettre au troisieme terme d'une regle de proportion, pour avoir  $226 \frac{4}{11}$ , qui est  $34 \frac{4}{11}$  pieds plus que par l'usage. La mesme regle servira pour les voutes surbaissées ou en demi ovales.

*Des voutes d'arestes.*

**L**es voutes d'arestes sont toisées comme les berceaux, entre les murs, piliers, ou dosserets, quoy qu'elles ayent une autre figure, pour les parties qui sont entre les piliers & dosserets, elles sont toisées à part, & c'est ce qu'on appelle murs d'eschiffres, comme il sera cy-après expliqué.

Supposons à mesurer la voute d'arestes ABCD, composée de deux lunettes, & de deux arcs entre les piliers & dosserets; il faut premierement mesurer les deux lunettes EK, FX comme si c'estoit un berceau, c'est-à-dire multiplier la longueur EF ou KX par la circonference HGI; il faut ensuite pour les murs d'eschiffres mesurer la longueur AC ou BD comprenant tout le dosseret AE & tout le pilier CF, & la multiplier par la hauteur, depuis l'im-



poste ou la naissance de la voute, jusques à son couronnement; comme depuis H jusques à N. Cette portion sera pour le mur d'eschiffres entre les piliers AE & CF & est comptée à mur comme la voute. L'on en doit faire autant du costé des dosserets pour les murs d'eschiffres,

depuis B jusques à D; ce mur d'eschiffres ne doit estre compté que selon la saillie des dosserets, par rapport à la largeur des piliers: comme si les dosserets ont de saillie la moitié de la largeur des piliers, le mur d'eschiffres ne sera compté que pour la moitié de celui de cy-devant sur les piliers entiers; si plus ou moins à proportion.

L'usage donne ces murs d'eschiffres pour les cintres qu'il faut faire, pour les arcs entre les piliers & dosserets, à cause de la plus grande difficulté qu'il y a de faire ces sortes de voutes, que les voutes en berceau.


L'on ajoute aux voutes d'arête un pied de toise pour chaque diagonale des arêtes, c'est-à-dire que dans les deux lunettes EK, FX, il faut ajouter quatre fois le contour de

H ij

la diagonale EM ou KL, cette diagonale se contourne avec un cordeau ; ou bien l'on peut se servir des regles que j'ay données pour prendre les circonferences des arcs droits, ou surbaissés, ou par l'usage ordinaire en prenant la longueur d'une diagonale, comme EM à la naissance de la voute, & ajoutant OG hauteur de la voute, où les diagonales sont coupées : cette longueur & cette hauteur ajoutées ensemble donneront le pourtour d'une des diagonales.

Les reins des voutes d'arête sont comptez de quatre toises l'une, au lieu qu'aux berceaux ils sont comptez de 3 toises l'une.


Il y a une erreur considerable dans cette



maniere de toiser les voutes d'arête, ce qui se peut connoître par le développement de la voute cy-devant expliquée, comme si elle estoit en berceau, car elle est comptée de mesme.

Supposons donc une voute d'arête contenuë entre les piliers ABCD, pour la mesurer l'on prend le contour du cintre AEB, que l'on multiplie par la longueur AC ou BD, de mesme que si c'estoit un berceau ; je dis qu'en cela il y a de l'erreur, & pour la connoître il faut dé-

velopper le cintre AEB entre deux lignes paralleles , de la distance AC ou BD , comme IK , & LM ; où toutes les divisions du



cintre AEB sont étendus , lesquelles divisions sont en 7 parties égales : alors l'on voit le développement ou l'extension de la voute entre les lignes paralleles IK, LM, comme si elle estoit en berceau droit , dont les lignes AC , BD, sont prises pour les murs sur lesquels la voute est posée ; & si au lieu d'un berceau c'est une voute d'areste , cette voute sera divisée en quatre portions égales par les diagonales AD , BC ; & afin de connoître l'extension ou le développement de chacune de ces parties , prenons le quart A G B , il faut rapporter tous les aplombs , qui tombent du cintre AEB , sur les diagonales AG, BG , & les porter sur les lignes paralleles entre IK & LM , chacune à sa correspondante , & l'on aura une figure triangulaire mixte, contenuë entre les lignes droites IK, LM, & les courbes IZP & PCK : ces courbes peuvent être deux demi-hyperboles, dont leur axe transverse sera sur les lignes KM ou LI prolongées. L'on peut encore faire la mesme figure entre les lignes


LM, LP & PM; alors ces deux portions représenteront les deux lunettes AGB & CGD, qui sont comptées chacune pour le quart de la voute, puis qu'elles sont égales aux deux autres lunettes AGC & BGD, lesquelles lunettes sont plus petites que la moitié d'un berceau de pareille grandeur, que le plan ABCD, de deux fois la figure contenuë entre la ligne droite PK & la courbe PCK; car le triangle IPK, est le quart de toute la voute en berceau, développée: l'on peut connoître par ce moyen que cette erreur va presque au cinquième de plus pour l'Entrepreneur.

Si l'on fait des lunettes dans les voutes en berceau, leurs arestes sont comptées pour pied courant de toise outre lesdits berceaux, comme aux voutes d'arête, & la lunette passe comme si la voute estoit pleine.

Les voutes en arc de cloistre ou voutes d'angles sont posées sur quatre murs soit de figure quarrée ou quarré-long, elles sont ou en plein cintre ou surbaissées; l'usage est de les toiser comme si c'estoit un berceau, c'est à dire que l'on prend le diametre, ou la largeur de la voute à sa naissance, à laquelle largeur l'on ajoute la hauteur depuis ladite naissance jusques sous la clef de la voute, & l'on multiplie ces deux nombres joints ensemble par la longueur de la voute, pour en avoir la superficie intérieure. Les reins des-

dites voutes sont comptez au tiers comme les berceaux , & l'on compte un pied courant pour chaque angle rentrant des diagonales , comme aux voutes d'areste.

Il y a une erreur considerable dans cet usage à la perte de l'Ouvrier, cette erreur est la mesme que ce qui manque aux voutes d'areste ; & pour la connoistre supposons la voute en arc de cloistre quarrée entre les quatre murs ABCD , que le demi-cercle AGB soit son cintre divisé en 7 parties égales dont les aplombs sont prolongez pour déve-




lopper le quart représenté sur le plan par le triangle BED: il faut ensuite étendre le quart de cercle BG sur la ligne IH , par

des lignes paralleles à BD , lesquelles lignes seront terminées par des paralleles à IH , de la rencontre des aplombs sur la diagonale BE , & l'on aura une ligne HB , & une autre HD , qui renfermeront une figure EHD , qui sera le quart de la voute entiere ; & si c'estoit un berceau la moitié de la voute seroit comprise entre les lignes BL , DK , qui est la moitié du berceau développé. Ainsi



l'on connoist que la figure BHD est plus grande que les deux triangles BLH & DHK, de la quantité de deux fois la figure comprise entre la ligne droite HD, & la courbe HND, ce qui va presque à un sixième du total.


Les arcs doubleaux qui sont faits dans les voutes en berceau, voutes d'arestte, ou autres, sont ordinairement posés sur des dos-



ferets ou pilastres de fonds, divisés en distance égale ; & comme ces dosserets ou pilastres sont comptez à part, outre les murs qui sont au derriere, l'on compte aussi de mesme les arcs doubleaux posez sur ces dosserets ou


pilastres, outre les voutes qui sont au derriere ; l'usage de les toiser est de prendre la face de l'arc doubleau, & un des retours que l'on multiplie par le contour interieur du mesme arc doubleau.

S'il y a des moulures dans les arcs doubleaux, elles sont comptées à part comme dans les autres endroits ; toutefois si ces moulures excèdent 2 pieds courants, l'on ne compte point le corps desdits arcs doubleaux.



Aux voutes d'Ogives ou voutes Gothiques qui sont garnies par dessous d'arcs doubleaux en diagonale, formerets, & tiercerets, pour poser les pendants, qui remplissent les intervalles, l'on ne compte point les arestes comme aux voutes en arc de cloistre, ou aux voutes d'arestes ; mais on compte lesdits arcs doubleaux de diagonale formerets & tiercerets, pour 1 pied courant, & outre cela les moulures dont ils sont ornez.


Les voutes Gothiques sont ordinairement



faites en triangle équilatéral, dit vulgairement tiers point, de deux portions de cercle pour avoir moins de poussée : quand c'est pour des voutes d'Eglise, l'on ne remplit point les reins ; c'est pourquoy on ne les compte point, mais le reste se toise comme aux autres voutes, lunettes, arcs, doubleaux, &c.

Les voutes que les ouvriers appellent cul de four sont faites de différentes manieres, tant à l'égard de leur plan que de leur montée ou cintre : celles dont le plan est rond &

le cintre un demi-cercle, sont appellées voutes spheriques ; parce qu'elles forment la moitié d'une sphere. J'ay donné la regle de mesurer ces sortes de voutes dans la Geometrie pratique, en donnant la mesure de la surface d'une sphere ; mais voicy une regle qui sera plus facile & qui sera generale, non seulement pour les voutes spheriques, mais pour celles qui seront surbaissées, ou en anse de panier : cette regle est qu'il faut multiplier la circonference ou circuit du plan de la voute par la perpendiculaire prise du dessous de la premiere retombée, jusques sous le milieu de la clef ; comme si c'est une voute spherique, & que le diametre soit 7, la circonference sera 22, qu'il faut multiplier par  $3\frac{1}{2}$  moitié de 7, & l'on aura




77 pour la superficie interieure de la voute, chacune de ces toises va pour toises à mur ; & si les reins sont remplis jusques au couronnement de la voute, ils sont

comptez de 3 toises l'une ; c'est-à-dire ajouter le tiers de 77 qui est  $25\frac{2}{3}$ , & l'on aura  $102\frac{2}{3}$  pour toute la voute.

S'il y a des lunettes dans les voutes en cul de four, l'on compte les arestes comme aux


voutes en berceau, pour pied de toise courant, dont les 36 font la toise.

Les voutes en cul de four dont le plan est rond, & la montée surbaissée ou demi-ovale, sont encore mesurées de la mesme maniere que cy-devant; c'est-à-dire en multipliant la circonference du plan par la hauteur perpendiculaire du milieu de la clef jus-



ques sur la naissance de la voute; comme si le diametre est 7, la circonference sera 22 qu'il faut multiplier par la montée de la voute que je suppose  $2 \frac{1}{2}$ , & l'on aura 55 pour la superficie de la voute.


Les voutes en cul de four à pans, dont les plans sont par exemple hexagones, sont toisées leur pourtour à leur naissance sur chacun des pans dévelopez, comme il a esté dit des voutes en arc de cloistre, dont celles-cy sont une espece. De mesme les angles & les reins.



Si dans chacun des pans de ces voutes il y a des lunettes l'on compte l'arestre desdites lu-

nettes, pour pied courant de toise, & le reste est toisé comme cy-devant; mais les reins ne doivent être comptez que de trois toises l'une.

Si sur des plans quarrez, quarrez longs, ou à pans de différentes manieres, l'on fait des voutes en pendentif, ces voutes sont dans l'espece des voutes spheriques tronquées, dont les sections sont les murs sur lesquels elles sont posées : elles ne sont entieres que dans les angles ou diagonales, c'est-à-dire que le plan de la voute est inscrit dans un cercle sur lequel est faite une voute spheri-




que, laquelle est coupée par les faces des murs ; comme si c'est un plan quarré ABCD, on fait passer un cercle par les angles ABCD, les faces du mur AB, AC, CD & BD font autant de segmens dans le cercle, qu'il y a de

faces de murs, contre chacune desquelles faces est un cintre AFB appelé formeret : ces segmens peuvent estre confiderez comme les segmens d'une sphere. Ainsi pour toiser lesdites voutes, il faut premierement les compter comme si elles estoient des voutes spheriques entieres, & ensuite soustraire les

segmens de sphere formez par les murs. Par exemple, supposons la voute spherique entiere ; que le diametre soit 7, la circonferen-  
ce sera 22 ; il faut multiplier cette circonfe-  
rence par le demi-diametre qui est  $3\frac{1}{2}$  pour  
la hauteur de la voute, & l'on aura 77 pour  
la superficie entiere de ladite voute, de la-  
quelle superficie il faut soustraire les quatre  
segmens coupez par les quatre murs A B,  
A C, C D & B D, ce qui se peut faire par une  
regle de proportion en cette maniere: il faut  
mettre au premier terme le diametre entier  
de la voute qui est 7, au second la superficie  
de ladite voute qui est 77, & au troisieme  
la sagette ou la hauteur H G, que je suppose  
estre 2, & l'on aura 22 dont il faut prendre  
la moitié pour la soustraction de chaque seg-  
ment de mur qui est 11 qu'il faut multiplier  
par les quatre segmens des quatre murs, &  
l'on aura 44, lesquels 44 il faut soustraire  
de 77 superficie totale, & l'on aura 33 pour la  
superficie de la voute en pendentif proposée.

Les reins de ces voutes sont comptez au  
quart ; ainsi le tout reviendra à  $41\frac{1}{4}$ .

Les mesmes especes de voutes faites sur  
des plans hexagones ou autres polygones,  
sont toisées de même que sur un quarré; tou-  
te la difference qu'il y a est, qu'au lieu de  
diminuer quatre costez aux sections comme  
au quarré, l'on en diminue six à cause des




fix pans , & ainsi des autres selon les figures : le reste est toisé de même que cy-devant.

Les voutes en cul de four sur un plan ovale , estant mesurées par les regles de Geometrie sont les plus difficiles à toiser ;


elles peuvent estre entendues par la mesure de la surface d'un spherôide expliquée dans la Geometrie pratique. Cependant comme il s'en fait beaucoup de cette sorte non seulement de pierre de taille , mais pour des dômes , des chambres cintrées en ovale , qu'on appelle calottes , il faut expliquer la maniere de les toiser avec plus de facilité qui se pourra.

Supposons que le grand axe ou diametre de la voute ovale soit 10 , & le petit diametre 7 , si la montée ou hauteur du cintre de la voute , est égale à la moitié du petit diametre , elle sera  $3\frac{1}{2}$  , il faut premierement



avoir la superficie d'une voute spherique qui aura 7 pour diametre ; cette superficie sera 77 ; il faut ensuite par une regle de pro-

portion augmenter cette superficie selon la proportion du petit diametre au grand : cette regle se fait en mettant au premier terme 7, au second 77, & au troisiéme 10 ; l'on trouvera 110 pour le quatriéme terme qui fera la superficie requise.



Au lieu que nous supposons que ladite voute est ovale par son plan, si elle estoit circulaire, & que sa montée fust ovale surmontée comme la figure R où le plan ACB est un cercle, & la montée AEB est une ovale surmontée. Supposons encore que le diametre du plan soit 7, & que la montée soit 5, la superficie de ladite voute sera encore 110 ; car il faut trouver comme cy-devant la superficie d'une voute spherique dont le diametre soit 7, ce qui sera 77 qu'il faut augmenter suivant la proportion de 7 à 10, & l'on aura 110 pour ladite superficie, quoyque cette voute soit differente de la premiere expliquée cy-dessus, c'est toujours la moitié d'un spheroïde, dont la premiere est coupée par la moitié du petit axe, par un plan qui passe par le grand axe, la seconde est coupée par la moitié du grand axe, par un plan qui passe par le petit axe ; ainsi ces deux voutes ayant leurs axes égaux, leurs superficies




sont égales. Les reins desdites voutes sont comptez à trois toises l'une comme aux berceaux.

Il y a une autre methode plus abregée & plus facile pour mesurer les voutes en cul de four ovales ; & quoy qu'elle ne soit pas dans la rigueur de la Geometrie, elle approche néanmoins autant de la précision du toisé qu'il est nécessaire ; cette methode est qu'il faut prendre la circonference de la voute à sa naissance , & multiplier cette circonference par sa montée , pour en avoir la superficie , ce qui peut estre prouvé par les exemples précédens , pour la premiere voute qui a 10 pour son grand diametre , & 7 pour le petit , ladite voute aura  $31\frac{3}{7}$  de circonference ; si l'on multiplie cette circonference par  $3\frac{1}{2}$ , qui est la montée de la voute , l'on aura 110 pour la superficie de la voute.

Et pour le second exemple, le cercle qui a 7 pour diametre , aura 22 pour sa circonference , laquelle circonference estant multipliée par 5 qui est sa montée, l'on aura ainsi 110 pour la superficie de la voute ; ce qui fait connoître la preuve de ces deux regles.


Cette regle peut s'appliquer à toutes sortes de voutes ovales plus ou moins surbaissées ; car si nous supposons une voute sur un plan ovale , qui ait les mesmes axes & par consequent la mesme circonference que cy-devant,

devant, & qu'au lieu que la montée ou hauteur est  $3\frac{1}{2}$ , elle ne soit que 2, il faut multiplier



plier  $31\frac{3}{7}$  par 2, & l'on aura  $62\frac{6}{7}$  pour la superficie requise, & ainsi de toutes les autres voutes de cette espece.


L'on se peut servir de cette mesme regle pour mesurer les voutes en cul de four ovales ou rondes, tronquées ou déprimées; c'est-à-dire, quand il y a une partie coupée par haut, comme il arrive quand on fait des doubles voutes dans les Eglises, ou ailleurs dans des appartemens, où l'on fait des doubles cintres ou calottes, comme la figure O; ce qui peut estre mesuré en cette maniere. Il faut premierement



avoir la mesure de la voute, comme si elle estoit entiere par les regles précédentes, & ensuite mesurer la circonference de la base de la partie tronquée comme la base AB, laquelle circonference il faut


multiplier par le reste de la hauteur CD; le nombre qui en proviendra doit estre diminué de la superficie totale interieure de la

voute. Par exemple supposant toujours les mesmes axes & la mesme superficie que cy-devant de 110, & que la circonference de la base tronquée soit 16, la hauteur CD  $1\frac{1}{2}$ , il faut multiplier 16 par  $1\frac{1}{2}$ , l'on aura 24 pour la superficie tronquée qu'il faut soustraire de 110, & il restera 86 pour la superficie du restant de la voute.




Il en arrivera de mesme quand la voute seroit circulaire par son plan, & que sa hauteur excéderoit le demi-diametre comme la figure N : ainsi l'on peut mesurer par cette regle non seulement toutes les

voutes circulaires ou ovales de toutes les especes, mais aussi tous les dômes par dehors soit de pierre ou de couverture de plomb ou d'ardoise.




Les trompes circulaires ou ovales que l'on fait dans les angles des dômes des Eglises ou ailleurs peuvent estre encore mesurées par le mesme principe ; ces trompes sont des triangles spheriques à peu

prés comme la figure A, & le plan du dôme est comme la figure B. Ces trompes sont faites pour former la voute des quatre angles. 00. Pour mesurer ces voutes il faut



avoir la circonférence du plan représenté par le cercle *ff* que je suppose 76 de circonférence, qu'il faut multiplier par 15 hauteur totale de la voute supposée, & l'on aura 1140


pour la superficie totale de la voute, comme si elle estoit entiere, de laquelle superficie il faut oster la partie tronquée *ghyx* que je suppose 300. Il faut encore oster la superficie des quatre arcs qui font les quatre entrées comme l'arc *MLK*, en multipliant la moitié de leur circonférence par la hauteur *gf* pour avoir la superficie des quatre arcs, que je suppose 270 qu'il faut ajouter avec 300, & l'on aura 570 qu'il faut soustraire de 1140, & l'on aura 570 pour les quatre trom-



I ij

pes proposées, qui est pour chacune  $142\frac{1}{2}$  en superficie.

Les voutes en trompe peuvent estre mesurées par la connoissance de la mesure de la surface des cones qui est donnée dans la Geometrie pratique. Je croy néanmoins qu'il est necessaire d'en expliquer icy quelques exemples pour en connoistre l'application. Supposons premierement qu'il faille mesurer une trompe droite par devant, ce sera la moitié d'un cone droit dont la voute aura le mesme angle; comme si le diametre de la trompe AB est 7, la circonference sera 22; il faut multiplier cette circonference par le tiers d'une ligne qui tombe de l'angle C perpendiculairement sur AB, que je suppose 9, dont le tiers est 3, qu'il faut multiplier par 22, & l'on aura 66, dont il faut prendre la moitié 33 pour la surface interieure de la trompe. Il faut ajoûter à cette surface la




moitié de la teste des pierres qui font l'épaisseur du cintre pour une demi-face, ce qui se fait en ajoûtant ensemble le cintre interieur ADB, & l'exterieur ou extrados  $gbf$ ,

dont il en faut prendre la moitié; comme si le cintre interieur est 22, & que l'exterieur

soit 24, ces deux nombres font 46, dont la moitié est 23, qu'il faut multiplier par la demi-épaisseur des pierres de la teste de la voute: il faut encore ajouter un pied courant pour l'arête interieure A D B.

Les reins de ces voutes sont comptez au quart.


Les trompes sous le coin peuvent estre aussi mesurées par la mesme methode; mais comme il y a des difficultez particulieres, il est bon de les expliquer. Il faut premiere-



ment supposer une trompe sous un angle droit; c'est-à-dire que l'angle saillant A B C qui represente le devant de la trompe, soit droit, & que l'angle rentrant A E C soit encore droit; il faut de

plus supposer que le cintre angulaire A F C soit fait de deux quarts de cercle, car ils peuvent estre des demi-paraboles: cela estant ainsi, il faut avoir la circonference de l'un des quarts de cercle, & multiplier cette circonference par le tiers de A E perpendiculaire sur A B, & la moitié du produit sera la surface interieure de la voute, à laquelle il faut ajouter les demi-faces, les arestes & les reins comme cy-devant.

Si la trompe proposée à mesurer est faite de deux demi-paraboles en sa face, alors la trompe sera prise dans la moitié d'un cone droit qui aura un demi-cercle pour base : cela estant supposé, il faut mesurer la trompe en deux parties, & pour cela il




en faut faire une maniere de développement  $A B C D$ , puis imaginer sur  $A C$  le demi-cercle  $A G C$ , & mesurer la partie  $A G C D$  comme un demi-cone droit, & l'autre partie  $A B C$ , comme un triangle dont la ba-

se sera la circonference  $A G C$ , & sa hauteur  $G B$ . Cette derniere partie n'est pas fort geometrique, mais elle approche assez de la précision pour un toisé ; il faut à cette mesure ajoûter les demi-faces de la trompe, avec les arestes & les reins, comme il a esté cy-devant expliqué.

J'expliquerois encore la mesure d'autres especes de trompes plus irregulieres, comme biaises en tour ronde & en tour creuse, & d'autres de diverses manieres, comme il s'en fait ; mais ces explications demanderoient un grand discours, qui ne seroit entendu que de tres-peu de personnes, de ceux

qui mesurent les bâtimens : joint que l'on fait rarement de ces sortes d'ouvrages , & que quand on en fait , l'on fait des prix particuliers comme des ouvrages extraordinaires : il y a néanmoins de ces sortes de trompes qu'on appelle trompes en niches , qu'il est bon d'expliquer , parce qu'il s'en fait beaucoup dans les bâtimens & qu'elles sont aisées à entendre.

Les trompes en niches dont le plan & le cintre sont en demi-cercle , la partie élevée à plomb jusqu'à la naissance du cintre est un



demi - cylindre debout, laquelle partie peut estre mesurée, comme les vou-tes en berceau à plein cintre , c'est-à-dire multiplier la circonference ACB par la hauteur AD. Et pour le cintre soit en trompe ou autrement , il faut multiplier la moi-tié de la circonfere-

ce DEF, par DL moitié du diametre DF, & l'on aura par ces deux operations toute la surface concave de la niche.

Si la mesme niche est comptée seule, sans estre comprise dans une face de mur , il faut outre la surface concave de ladite niche compter les faces des piedroits & du cintre.




Mais si ladite niche est comprise dans une face de mur, & qu'il y ait une bande en avant-corps, il faut compter seulement une demi-face de piedroits: & s'il y a des moulures à l'imposte & à l'archivolte, elles sont comptées séparément.

Les niches dont le plan & le cintre sont ovales, la partie aplomb depuis le bas jusqu'au dessus de l'imposte doit estre mesurée comme les berceaux des caves surbaissées, & le cintre soit en niche ou autrement, doit estre mesuré comme une demi-voute de four ovale en son plan & en son élévation, comme il a esté cy-devant expliqué.


Les voutes en berceau tournantes dans un plan circulaire ou ovale, appellées voutes sur le noyau, à cause qu'elles sont posées sur un pilier, ou mur rond ou ovale dans le milieu, que les ouvriers appellent noyau; ces voutes sont mesurées en cette manière: il faut avoir la circonférence des murs & celle du noyau, puis les ajouter ensemble, & en prendre la moitié, laquelle il faut multiplier par la circonférence du cintre, & l'on aura la mesure requise. Comme si la circonférence du mur ABCD est 90, & la circonférence du noyau E est 10, il faut ajouter 90 & 10, qui font 100, dont la moitié 50 sera la circonférence moyenne arithmétique, laquelle il faut multiplier par la cir-

P R A T I Q U E, 137  
conference du berceau EFC que je suppose




15, & l'on aura 750 pour ladite voute, à laquelle quantité il faut ajouter le tiers 250, pour les reins comme aux berceaux droits, & l'on aura 1000 pour toute ladite voute compris les reins,

Il y a encore des voûtes de cette espèce que l'on appelle vis S. Gilles, qui sont rampantes; ces voutes sont faites pour les escaliers, elles peuvent estre en rond & en ovale: toute la différence qu'il y a dans la mesure de ces voutes d'avec la précédente, est qu'il faut en prendre la circonference selon



la ligne courbe rampante au long des murs & du noyau; ce qui se peut faire en deux manières, l'une en mesurant le long des murs & du noyau, & ajoutant ces deux longueurs ensem-

ble, en prendre la moitié, & l'autre en prenant le diamètre entre les murs, sur le niveau de la première voute comme entre A C ; & ayant eu la circonférence suivant le niveau, il la faut augmenter suivant la diagonale d'un triangle rectangle, qui aura pour base cette circonférence, & pour hauteur celle de la rampe de la voute ; puis il faut prendre la racine de ces deux quarrés, & ce sera la circonférence requise, comme si la circonférence des murs estoit comme cy-devant 90 & 15, il faut mettre ensemble les quarrés de 15 & de 90, qui valent 8325, dont il faut avoir la racine quarrée  $91\frac{4}{82}$  ; il faut ajouter les reins comme les voutes en berceau.




Par la connoissance de la mesure de ces voutes on peut avoir celle de toutes les autres voutes d'escaliers, dont les unes sont appelées vis S. Gilles quarrées, d'autres en de-

mi-arc tournant quarré sur un plan circulaire ou ovale.

La vis S. Gilles quarrée est encore un berceau, posé d'un côté sur quatre murs, & de l'autre sur un noyau quarré, lequel estant de

niveau, peut estre appelée voute quarrée sur le noyau, dont il y a quatre angles ou diagonales, qui sont moitié en arc de cloistre, moitié en voutes d'arestes. Pour les mesurer il faut mettre ensemble les quatre costez au pourtour des murs, & les quatre costez au pourtour du noyau, & de leur



addition en prendre la moitié, laquelle il faut multiplier par le contour interieur du cintre, & l'on aura le nombre des toises. Si ces voutes sont rampantes, il faut en prendre le pourtour selon lescdites







rampes ou couffinets, tant au droit des murs que du noyau, & faire le reste comme cy-devant. L'on compte les arestes & les angles comme aux voutes d'arestes, & les reins de ces voutes vont pour le tiers.

La mesure de toutes les autres voutes d'escaliers peut estre entenduë par ce qui vient d'estre expliqué; car si c'est un escalier quarré, ou quarré-long, dont les rampes & pailiers soient suspendus pour laisser le milieu vuide, comme on le fait ordinairement, ces

voutes sont composées de demi-arcs , ou quarts de cercle ou ovales ; elles sont mesurées comme les voutes en arc de cloistre ; il faut prendre leur pourtour selon leurs rampes le long des murs , & le pourtour à leur teste au droit du vuide sur la face qui porte les balustres , & mettre ces deux pourtours ensemble , en prendre la moitié , laquelle moitié il faut multiplier par le contour interieur desdites voutes , puis ajoûter à ce contour un pied courant pour l'arestes ; & les angles sont comptez pour pied de toise en leur contour , comme aux voutes d'arestes , & les reins vont pour le tiers.

Les escaliers dont les plans sont en rond ou en ovale , & le milieu à jour , & les rampes & paliers des demi-arcs suspendus , sont encore toisez par la mesme methode ; il faut prendre le contour le long des murs à la naissance de la voute suivant la rampe , & le contour de la teste ou face au droit du vuide quarrément ; & ajoûter un pied à ce contour pour l'arestes , & mettre ces deux contours & arestes ensemble , en prendre la moitié , & multiplier cette moitié par le contour du cintre , & l'on aura les toises requises , auxquelles il faut ajoûter un tiers pour les reins.





---

*Des Saillies & Moulures.*

**L'**On appelle saillies tous les corps qui saillent hors le nud des murs ; comme quand on fait des ordres d'Architecture, où l'on employe des colonnes & des pilastres, avec toutes les parties qui les composent ; ou que l'on ne fait simplement que des corniches, architraves, chambranles, archivoltas, cadres & autres ornemens d'Architecture que l'on peut employer sans faire des ordres complets de colonnes ou pilastres. Les membres qui composent les saillies s'appellent moulures ; ces moulures peuvent estre considérées séparément par leurs noms particuliers & par leur figure ; & pour en bien entendre le toisé il faut en faire une espece d'analyse, en sorte qu'on puisse sçavoir ce que peut valoir chaque membre simple en particulier, & ensuite le mesme membre couronné de filets, & enfin comment ils doivent estre comptez dans la composition entiere des corps qu'ils doivent former.

*Moulures simples.*

Lamoulure A que l'on appelle doucine, est comptée pour demi-pied.

La moulure B que l'on appelle talon , est comptée pour demi-pied.

La moulure C que l'on appelle ove , quart de rond ou eschine , est comptée pour demi-pied.

La moulure D que l'on appelle tore ou demi-rond , est comptée pour demi-pied.

La moulure E appelée scotie , trochille , ou rond creux , est comptée pour demi-pied.

La moulure F appelée astragale ou tondin , est comptée pour demi-pied.

La moulure G appelée filet , qui sert à couronner & séparer les autres moulures , est comptée pour demi-pied.

Le même filet H avec une portion d'arc au dessous appelé congé , est compté pour demi-pied.

La moulure I appelée gorge , est comptée pour demi-pied.










La moulure K appelée couronne , est comptée pour demi-pied sans la mouchette g.

La moulure L appelée brayette , est comptée pour demi-pied.

Il faut 72 pieds de longueur de ces moulures simples sans filet pour faire une toise à mur.

Voilà les principales moulures dont on se sert , mais on les employe rarement sans estre





couronnées ou séparées d'un filet ou mouchette. C'est pourquoy il faut les représenter plus composées pour en connoître la valeur.

*Moulures couronnées de filets.*

La doucine A couronnée d'un filet est comptée pour 1 pied.

Le talon B couronné d'un filet est compté pour 1 pied.

L'ove ou le quart de rond C avec un filet est compté pour 1 pied.

La gorge D couronnée d'un filet est comptée pour 1 pied.

La couronne E avec un filet est comptée pour 1 pied quand le soffite *g* est tout quadré : mais quand il y a une mouchette pendante *e*, l'on compte un pied  $\frac{1}{2}$ .

Le tore F avec un filet est compté pour 1 pied.

La scotie G avec un filet est compté pour 1 pied.

L'astragale H avec son filet & congé est compté pour 1 pied.

La brayette I avec un filet est comptée pour 1 pied.

En general tous les membres ou moulures couronnées d'un filet sont comptées pour 1 pied, & il en faut 36 de longueur pour faire une toise à mur ; mais afin de faire con-

noître comme tous ces membres doivent être comptez quand ils sont rassemblez pour la composition des corniches, bases, chapiteaux, cadres, &c. Il est nécessaire d'en rapporter quelques exemples, & j'ay crû même qu'il seroit bon de donner pour exemple les ordres d'Architecture, comme le Toscan, le Dorique, l'Ionique, & le Corinthien : car pour le Composé il est presque de même que le Corinthien. Je donneray encore quelques autres exemples pour des façades de maisons & des cheminées, en sorte qu'on puisse connoître tout ce qui est nécessaire pour le toisé des moulures.

*De l'Ordre Toscan.*


**A** L'entablement de l'ordre Toscan l'ove ou quart de rond, *a*, qui sert de cimaise, est compte pour demi-pied, l'astragale, *b*, avec son filet au dessous pour 1 pied; la couronne *c* avec la mouchette pendante pour 1 pied; le talon *d*, avec son filet 1 pied; la corniche seule vaut 3 pieds  $\frac{1}{2}$ .

La frise *f* est comprise dans la hauteur du mur.

L'architrave *g* est comptée pour 1 pied; tout cet entablement Toscan vaut 4 pieds  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire qu'une toise courante ne sera que  $\frac{3}{4}$  de toise.

Au


*Pag. 144.*



*Entablement et Chapiteau de l'Ordre Toscan.*

---


*Pag. 145.  
premiere.*



*Piedestal et Base de l'Ordre Toscan.*

---

pag 145.  
 Seconde.



Entablement et Chapiteau de l'ordre Dorique  
 L'auque fec

Au chapiteau Toscan l'abaque *b*, avec son filet 1 pied, l'ove *i* avec le filet au dessous 1 pied, la frise n'est point comptée, l'astragale *l*, avec son filet & congé 1 pied, le chapiteau vaut 3 pieds.

A la base Toscane le congé, le filet, avec le tore *m*, 1 pied; la plinthe *n*, demi-pied, la base vaut 1 pied  $\frac{1}{2}$ .

Au piedestal Toscan la plinthe *o*, avec le talon *p*, 1 pied; le socle *q*, avec le filet & le congé 1 pied. Voila pour l'ordre Toscan.

*De l'ordre Dorique.*

**A** L'entablement de l'ordre Dorique la cimaise *a*, avec son filet est comptée pour 1 pied; le talon *b* avec son filet 1 pied, la couronne *c*, avec la double mouchette *g*, 2 pieds; la petite gorge *d*, avec son filet 1 pied.

Les denticules *f*, sans estre refenduës, demi-pied; & quand elles sont refenduës, 1 pied  $\frac{1}{2}$ ; le talon *h*, avec son filet 1 pied, toute la corniche vaut 6 pieds  $\frac{1}{2}$ , supposé que les denticules ne soient pas refenduës; mais si elles sont refenduës, 7 pieds & demi.

Le filet *l*, qui couronne les triglyphes  $\frac{1}{2}$  pied, les canaux angulaires des triglyphes 1.  $\frac{1}{2}$  pied chacun, les deux demi des deux angles vont pour un.

Les gouttes *m*,  $\frac{1}{2}$  pied chacune, la face *n*,

K

avec son filet, 1 pied.


Si au lieu des denticules l'on met des modillons couronnez d'un talon comme le modillon *y*, vû de profil, ou le modillon *a*, vu par dessous, ce modillon avec son couronnement, doit estre compté pour 1 pied outre le corps de la corniche, en le contournant de deux costez. Dans les entre-modillons, qui est la partie que l'on appelle soffite, l'on y fait des rosaces, *z*, qui sont enfermées d'un petit cadre *t*, qui doit estre contourné & compté suivant les moulures qui le composent, à demi-pied pour chaque membre couronné d'un filet, & la masse de la rose doit estre comptée pour demi-pied ; la rose est faite par un Sculpteur, & est comptée à part.

Au chapiteau Dorique le talon *a* couronné d'un filet est compté 1 pied, l'abaque *b* demi-pied, l'ove *c* demi-pied, l'astragale *d* avec le filet & congé 1 pied, l'astragale *e* du collarin avec son filet & congé 1 pied, le chapiteau vaut 4 pieds, y compris l'astragale du collarin qui fait partie de la colonne.

A la base Dorique la plinthe *f* est comptée demi-pied, le tore *g* demi-pied, l'astragale *h* avec son filet & congé 1 pied, la base vaut 2 pieds, le filet & le congé ou escape, fait partie de la colonne.


A la corniche du piedestal Dorique, la cimaise faite du quart de rond *a* avec son filet





*Piedestal et base de l'ordre Dorique*

*Levesque fec.*



Entablement et Chapiteau de l'Ordre Ionique.

est comptée 1 pied, la couronne *b* avec son filet & la mouchette pendante 1 pied  $\frac{1}{2}$ ; le talon *c* avec son filet 1 pied; la corniche vaut 3 pieds  $\frac{1}{2}$ .

A la base du piedestal Dorique la gorge *d* avec son filet 1 pied; la doucine renversée *e* avec son filet 1 pied; le socle *g* demi-pied; la base vaut 2 pieds  $\frac{1}{2}$ .

*De l'ordre Ionique.*

**A** La corniche de l'ordre Ionique, la doucine *a* avec son filet est comptée pour 1 pied, le talon *b* avec son filet 1 pied, la couronne *c* avec la mouchette pendante & le soffite 1 pied, l'ove *d* avec son filet 1 pied, l'astragale *e* avec son filet & congé 1 pied, les denticules *g* refenduës 1 pied  $\frac{1}{2}$ ; la gorge *h* avec son filet 1 pied; la corniche vaut 7 pieds  $\frac{1}{2}$ .

A l'architrave, le talon *i* couronné d'un filet 1 pied, les deux faces *ll*,  $\frac{1}{2}$  pied chacune; la troisième n'est point comptée non plus que la frise, parce qu'elles représentent le nud du mur ou de la colonne.

Les moulures du chapiteau Ionique sont à peu près les mesmes que celles du Dorique; le talon *a* couronné d'un filet 1 pied, la face *b*, qui fait le corps de la volute couronnée de son listel 1 pied; l'ove *c* demi-pied, l'astragale *d* avec le filet & le congé, 1 pied; le cha-

piteau vaut 3 pieds  $\frac{1}{2}$ ; les volutes sont laissées en bossage pour le Sculpteur.

La base Ionique est ordinairement celle que l'on appelle Attique; elle n'est comptée que depuis le dessus du tore supérieur en bas; car le filet au dessus que l'on appelle escape, appartient à la colonne, ou au pilastre; ainsi à la base seule, le tore *f* avec son filet au dessous, 1 pied; la scotie *g* avec son filet 1 pied; le tore *h*  $\frac{1}{2}$  pied, la plinthe *i*  $\frac{1}{2}$  pied; la base vaut 3 pieds.


A la corniche du piedestal Ionique, le talon *a* avec son filet 1 pied, la couronne *b* avec la mouchette pendante 1 pied, l'ove *c* avec son filet 1 pied, l'astragale avec son filet & congé 1 pied; la corniche vaut 4 pieds.

A la base du piedestal Ionique, l'astragale *d* avec son filet & congé 1 pied, la doucine renversée *f* avec son filet 1 pied, la plinthe *g*  $\frac{1}{2}$  pied; la base vaut 2 pieds  $\frac{1}{2}$ , la table dans le corps du piedestal étant contournée est comptée à  $\frac{1}{2}$  pied.

### *De L'Ordre Corinthien.*

**A** La corniche de l'ordre Corinthien, la doucine *a* avec son filet est comptée 1 pied; le talon *b* avec son filet 1 pied; la couronne *c* avec le petit talon au dessous 1 pied, la face *e* avec l'ove *f* au dessous 1 pied, l'astragale *g*


Pag 148  
Premiere



Piedestal et base de l'Ordre Ionique .


L'enerque. 1ec

*Pag. 148*  
*Seconde*



*Entablement et Chapiteau Corinthien*

*Levesque fec.*



*Pièdestal et base de l'ordre Corinthe .*

*Levasque fecit*

avec son filet 1 pied ; le quarré des denticules *b* sans estre refendu  $\frac{1}{2}$  pied , le talon *i* avec son filet 1 pied ; la corniche vaut 6 pieds  $\frac{1}{2}$  sans les modillons & les denticules refenduës ; les modillons sont comptez à part en contournant leurs moulures. Les petits cadres sous le soffite pour les rosaces sont comptez sur leur pourtour chaque membre couronné  $\frac{1}{2}$  pied ; les denticules refenduës valent 1 pied  $\frac{1}{2}$ , comme il a esté cy-devant expliqué.

A l'architrave le talon *a* , avec son filet 1 pied ; l'astragale *b* ,  $\frac{1}{2}$  pied ; la face *c* avec le talon au deffous 1 pied ; la face *d*, avec l'astragale au deffous 1 pied ; la troisiéme face n'est point comptée par la raison qui a esté cy-devant dite,

Au chapiteau Corinthien l'abaque *e* est comptée 1 pied  $\frac{1}{2}$  en la contournant, & la campane *g*  $\frac{1}{2}$  pied , l'astragale *h* 1 pied ; le chapiteau va pour 3 pieds de moulures , compris l'astragale qui est de la colonne ; il faut estimer l'ébauche des feuilles à part, qui peut estre comptée 3 pieds.

A la base le filet & escape  $\frac{1}{2}$  pied , il appartient à la colonne ; le tore supérieur *a* avec son filet 1 pied ; la scotie *b* avec le filet au deffous 1 pied ; le petit tore du milieu *c* avec le filet au deffous 1 pied ; la seconde scotie *d* avec son filet 1 pied ; le tore inférieur *e* avec le filet au dessus 1 pied ; la plinthe *f*  $\frac{1}{2}$  pied ; la base vaut 6 pieds.



A la corniche du piedestal , le talon *g* avec son filet 1 pied ; la couronne *h* avec la mouchette 1 pied ; la doucine *i* couronnée d'un filet 1 pied ; l'astragale *l* avec son filet & congé 1 pied ; le tout vaut 4 pieds.




Il sera parlé cy-après du corps des piedestaux & de leurs moulures.

A la base du piedestal l'astragale *a* avec son filet & congé 1 pied ; la doucine *b* avec le filet au dessous 1 pied ; le tore *c* avec la plinthe *d*, est compté pour 1 pied ; le tout vaut 3 pieds.

Le corps des colonnes estant toisé à part, est toisé le pourtour sur la hauteur, y compris la base & le chapiteau, comme si la colonne a 9 pieds de pourtour à son premier tiers, & 27 pieds de hauteur, compris la base & le chapiteau, il faut multiplier 27 par 9, l'on aura 6 toises  $\frac{3}{4}$  pour le corps de la colonne. Il faut ajouter les moulures du chapiteau & de la base, suivant le pourtour de la colonne, comme il a esté cy-devant expliqué.

Si les colonnes sont engagées dans le mur, l'on ne compte que ce qui est dégagé.

Si les colonnes sont cannelées, il faut compter leurs cannelures à part ; si ces cannelures estoient comme aux colonnes Doriques de quelques antiques, qui sont des portions de cercle joints les uns contre les autres, où il n'y a qu'une areste vive entre deux, ainsi



que le represente la figure K ; ces cannelures ne sont comptées que pour un quart de pied chacune sur leur hauteur , c'est-à-dire qu'il faut 24 toises de long de ces cannelures pour faire une toise à mur.

Si ces cannelures sont des demi-cercles & qu'il y ait des costes entre-deux , qui ont ordinairement le quart des demi-cercles, comme la figure L , chaque cannelure avec sa coste est comptée pour demi-pied ; c'est-à-dire que 12 toises de long valent 1 toise à mur.

Si ces cannelures sont des demi-cercles avec un filet outre les costes , comme la figure Z , elles sont comptées pour 1 pied ; les 6 toises de long valent 1 toise à mur. Il y a encore d'autres sortes de cannelures que l'on peut toiser par le mesme principe.

Pour toiser le corps des pedestaux , l'on prend toute la hauteur, compris la base & la corniche , laquelle hauteur on multiplie par deux faces du mesme pedestal prises au nud soit quarré ou oblong , & le produit donnera des toises à mur.

Mais pour les moulures de la corniche & de la base , elles sont contournées à l'entour des quatre faces du nud du pedestal , s'il est isolé , & sont comptées comme il a esté dit cy-devant.

S'il y a des tables simples dans le dé ou

le nud du piedestal, elles sont contournées & comptées à demi-pied.

Si au lieu de table l'on y fait des cadres, chaque membre couronné ne doit estre compté que pour demi-pied à cause qu'ils sont pris dans l'épaisseur du corps du piedestal.

Si le piedestal n'est pas isolé, c'est-à-dire qu'il soit engagé dans l'épaisseur du mur, l'on ne compte que ce qui est dégagé suivant son pourtour.

Le corps des entablemens portez sur des colonnes ou sur des pilastres, qui saillent hors les faces des murs, doivent estre comptez à part outre les moulures. Ces corps d'entablemens sont mesurez comme les avants-corps simples, c'est-à-dire que l'on prend toute la longueur de la face avec l'un des retours, que l'on multiplie par la hauteur de l'entablement; & les toises qui en viennent, sont comptées sur la proportion que la saillie de l'entablement a avec le mur contre lequel il est joint. Comme si le corps d'entablement n'a de saillie que la moitié de l'épaisseur du mur, l'on ne comptera les toises superficielles qu'à demi-mur, si plus ou moins à proportion.

L'on compte outre cela les moulures desdits entablemens, & l'on en prend le contour au nud de la frise, quoyque les saillies excedent ledit nud.

Quand il y a des frontons au dessus d'un ordre d'Architecture, ou d'un avant-corps simple, l'on compte le corps desdits frontons comme mur, soit triangulaires ou cintrés, & l'on compte ensuite les moulures à part, suivant la pente ou le contour desdits frontons.

Les acroteres que l'on fait au dessus des frontons, sont comptez comme les pedestaux cy-devant expliquez.

Quand au lieu des colonnes l'on met des pilastres pour faire un avant-corps, l'on contourne lescits pilastres, & l'on prend la moitié de leur contour, que l'on multiplie par toute leur hauteur, pour en avoir des toises à mur.

L'on toise les chapiteaux, les bases, les cannelures, &c. des pilastres comme les colonnes, & l'on en prend le contour au nud desdites colonnes.

Les tables d'attentes qui faillent hors le nud des murs, sont mesurées comme les pilastres, c'est-à-dire que l'on prend la moitié de leur contour, que l'on multiplie par leur hauteur, & le produit donne des toises à mur.

Il faut ajoûter les moulures des corniches & cadres dont lescites tables d'attente sont ornées; le contour desdites corniches est pris au nud desdites tables; & si les moulu-





res des cadres desdites tables sont prises dans l'épaisseur d'icelles , chaque membre couronné ne doit estre compté que pour demi-pied.

Le corps des bossages qu'on laisse aux encognures, ou aux chaînes des murs des faces, ne sont point comptez à part outre lesdits murs : mais les joints refendus que l'on fait dans lesdits bossages, sont comptez pour un pied de toise courante, soit que les joints soient quarrez à deux angles comme A, ou triangulaires comme B, ou enfin à deux angles arrondis en leurs arestes comme C ; l'on prend tout leur contour, c'est-à-dire la face & leurs retours, & chaque pied de long vaut un pied à mur, dont les 36 font la toise.

Les Plinthes que l'on fait aux faces des bâtimens pour marquer les étages, sont simples ou composées ; les simples n'ont qu'une seule bande sans moulures, elles ne sont comptées que pour demi-pied courant ; celles qui ont un membre sous lesdites bandes, sont comptées pour un pied courant, si plus de moulures à proportion.

Les plinthes des appuis des croisées ou autres endroits, doivent estre comptées de même que cy-dessus.

Quand on fait un bandeau simple au pourtour du dehors d'une croisée, ce bandeau



doit estre compté pour demi-pied de toise. Les croisées qui ont un double bandeau, sont comptées pour un pied sur leur contour.

Si au lieu d'un bandeau l'on fait une architrave au pourtour du dehors desdites croisées, les moulures de cet architrave doivent estre comptées chaque membre couronné pour un pied de toise à mur.

Les croisées & les portes qui sont plus composées, comme celles qui ont un avant-corps couronné d'un fronton, l'on y doit compter toutes les moulures faillantes couronnées d'un filet pour un pied, ainsi qu'il a esté dit, & celles qui sont enfoncées dans lesdits avant-corps, pour demi-pied; & s'il y a des consoles, l'on compte les membres qui les couronnent, & l'on estime lesdites consoles à part.

L'on doit faire peu de moulures au haut des cheminées quand elles sont de plâtre; car quand on y en fait beaucoup, elles tombent en peu de temps; les plus simples sont d'une plinthe & d'un larmier, avec un amortissement au dessus pour égouter l'eau; la plinthe simple avec le larmier & l'amortissement au dessus, est comptée pour un pied & demi courant; s'il y a une plinthe au dessous, elle est comptée à part suivant ce qui a esté dit.



Aux grandes maisons l'on fait ordinairement le haut des cheminées de pierre de tailles de S. Leu , ou de pierre équivalente , auquel cas l'on peut un peu plus orner le haut desdites cheminées selon la qualité de la maison , l'on y fait une corniche de trois ou quatre pieds de moulures , avec une architrave au dessous.

Aux endroits où la pierre n'est pas commune , l'on fait le haut desdites cheminées de brique , avec mortier de chaux & sable. Cette construction est incomparablement meilleure que le plâtre.

L'on fait à present peu de moulures de plâtre aux manteaux de cheminées des grandes maisons , parce qu'elles sont la plupart revêtues de marbre jusqu'à la première corniche ; l'on en fait au moins le chambranle avec la tablette , & le reste de menuiserie , il n'y a ordinairement que la corniche d'en haut qui soit de plâtre ; mais pour les maisons ordinaires, on les fait toutes de plâtre , excepté le chambranle qui est fait de menuiserie. Les Entrepreneurs prennent soin d'orne de beaucoup de moulures les manteaux de cheminées , qui sont tres-souvent mal ordonnées & mal executées. Il n'y doit avoir au plus que quatre ou cinq toises de moulures dans les plus grands manteaux de cheminées.

Quand on fait des corniches sous les plafonds ou cintres des appartemens, l'on mesure la longueur de chaque costé, de laquelle longueur l'on rabat une saillie de la corniche : car on ne doit compter que du milieu de la saillie d'une corniche à l'autre, comme si une chambre a 19 pieds en quarré, & que la corniche que l'on a faite pour ladite chambre ait un pied de saillie, l'on ne comptera que 18 pieds pour chaque face de mur, ce qui fait 12 toises de pourtour pour toute la corniche, au lieu que les murs ont 12 toises quatre pieds de pourtour.

S'il y a des avants-corps ausdites corniches, l'on en doit compter les retours; car le devant tient lieu de celle qui seroit à l'alignement qui fait arriere-corps.

*De la maniere dont on doit toiser les Tailleurs de pierre qui travaillent à leur tâche.*

**Q**Uand les Maistres Entrepreneurs font tailler les pierres de leurs bâtimens à la tâche des Tailleurs de pierre, si c'est des moulures, chaque membre couronné de son filet est compté pour un pied de toise, dont les six font la toise, soit en pierre dure ou en pierre tendre, c'est-à-dire que six membres couronnez sur une toise de long, qui ne sont comptez que pour une toise à l'Entrepre-

neur, sont comptez pour six toises au Tailleur de pierre qui travaille à sa tâche. Il n'en est pas de mesme des moulures de plâtre que les Maçons font à leur tâche ; car il faut six membres couronnez pour en faire une toise, comme elles sont comptées pour les Entrepreneurs.

Quand les Tailleurs de pierre font des ouvrages ordinaires à leur tâche, où il n'y a point de moulures, comme des premieres assises, des piedroits, des encoignures, des parapins, &c. l'on toise tous les paremens qui sont vûs, quand c'est de la pierre dure elle est ordinairement comptée sur sa hauteur, c'est-à-dire qu'une toise de pourtour, de paremens, d'une assise sur la hauteur de ladite assise, fait une toise pour l'ouvrier ; l'on en fait le prix à proportion.

L'usage n'est pas de mesme pour la pierre tendre ; car l'on reduit chaque assise sur un pied de hauteur, comme si une pierre a 15 pouces de hauteur, elle est comptée pour un pied & un quart ; si dix-huit pouces, pour un pied & demi ; si 21 pouces, pour un pied trois quarts, & ainsi du reste, en n'augmentant neanmoins que de trois en trois pouces, pourvû que les pierres n'ayent pas plus d'un pouce moins que cette progression arithmetique ; car si l'assise n'a que 14 pouces, elle n'est comptée que pour un pied ; si 17 pou-

ces, que pour 15, & ainsi du reste à proportion.

Les pierres qui ont plusieurs paremens sont contournées suivant lesdits paremens, soit de pierre dure ou de pierre tendre, & une toise en longueur doit faire une toise pour l'ouvrier, comme il a esté dit.

---

### *De la Construction des murs de Rempart & de Terrasse.*

**D**Ans la construction des murs en general, il y a trois choses à observer; la premiere est la qualité des materiaux, leur arrangement ou leur disposition; la seconde est la qualité du terrain pour bien asseoir leurs fondemens; la troisieme est l'épaisseur & le talus qu'on leur doit donner.

Pour la construction l'on se sert ordinairement des materiaux que l'on trouve sur les lieux; la meilleure est sans difficulté celle de faire les murs tout de pierre de taille en leurs paremens. Ces pierres doivent estre alternativement posées en carreaux & en boutiffes; c'est-à-dire que les unes sont posées en sorte que leur longueur soit selon la face des murs, & les autres que leur longueur soit dans l'épaisseur ou dans le corps desdits murs, & autant qu'on le peut, à lits &

à joins quarrés. L'on se sert de moilon & de li-  
bages pour le reste de leur épaisseur ; le tout  
doit estre maçonné de mortier fait d'un tiers  
de bonne chaux , & de deux tiers de sable :  
cette regle est de Vitruve , & est confirmée  
par l'experience des plus habiles Architectes.  
A l'égard du sable, il est essentiel qu'il soit  
bon , parce que c'est principalement de la  
bonté du sable que dépend la bonne com-  
position du mortier , & c'est la bonne qua-  
lité du mortier qui fait la bonne liaison des  
murs ; l'on a toujours remarqué que dans les  
lieux où le sable n'est pas bon , la constru-  
ction des bâtimens n'y est pas bonne. Il faut  
donc sçavoir que le meilleur sable est celui  
qui est net , dégagé de terre , comme celui  
de riviere , & dont le grain est de mediocre  
grosseur & sec , afin que les pores n'estant  
pas remplis d'eau, la chaux s'y attache mieux.  
Quand la chaux est éteinte , il faut mettre  
le moins d'eau qu'il est possible pour faire le  
mortier , par la raison que l'eau lavant le sa-  
ble entre dans les pores & oste la chaleur &  
la graisse de la chaux qui est toute sa bonté.

La moyenne construction est celle où l'on  
met de la pierre de taille au pied des murs ,  
aux encognures , aux chaînes , aux cordons ,  
& le reste est de moilon piqué par assises  
dans les paremens , & ce qui reste de leur  
épaisseur est de moilon seulement essemillé ;  
c'est-

c'est à-dire que le bouzin en doit estre osté, le mortier doit être fait comme cy-devant.

Dans les païs où la brique est commune: l'on en met en parement entre les pierres de taille au lieu de moilon piqué; l'ouvrage en est fort bon: ces briques doivent être aussi posées alternativement en carreau & en boutisses: quand l'on n'a point de pierre de taille, on fait tous les paremens de brique, ou au moins l'on en met aux endroits où il faudroit de la pierre de taille. On prétend que les murs qui sont faits tout de brique, sont les meilleurs pour résister au canon.

La moindre construction est celle où il n'y a ny pierre de taille ny brique, & où tout est de moilon: à ces sortes de murs il faut que le mortier soit parfaitement bon, pour bien lier toutes les petites pierres dont on est obligé de se servir: quand c'est une pierre de meulière, les murs en sont meilleurs, le mortier s'y attache bien mieux qu'aux cailloux qui sont unis.

La deuxième chose à laquelle il faut bien prendre garde, c'est d'asseoir les murs sur un bon & solide fonds; ce fonds peut être de diverses natures de terre, comme du tuf, du roc, du sable mêlé de terre, ou de sable un peu mouvant, d'argile, terre grasse, noire, &c. Il faut sçavoir se servir à pro-

pos de toutes ces sortes de terrains pour fonder, quand on trouve le solide, ou pour y remédier par art, quand le terrain n'est pas solide.

Le meilleur fonds pour bâtir est le tuf, quand il est d'une terre forte bien serrée & liée avec de gros grains de sable; le terrain où il n'y a point de sable mêlé n'est pas si bon, comme la terre rouge que l'on appelle terre à four & autre approchant de cette nature; les pires terrains pour fonder sont le sable doux, sans estre mêlé de terre, les palus ou la vase & l'argile; car ils peuvent se mollifier & s'écarter sous le fardeau.

Pour fonder des murs d'une grande épaisseur, ou chargez d'un grand fardeau, il faut prendre bien des précautions pour connoître la nature du terrain; car il arrive quelquefois qu'il paroist bon, & que ce n'est qu'un lit de terre d'un demi-pied d'épaisseur, au dessous duquel il y a de l'argile ou une terre sablonneuse, ou quelque autre terre qui peut estre comprimée sous le fardeau: c'est pourquoy avant que de commencer à fonder il faut faire des trous en plusieurs endroits en forme de puits, afin d'estre seur des différens lits de terre, parce qu'en fouillant trop bas on pourroit trouver un mauvais terrain, & qu'il est bon de s'arrêter à celui

qu'on trouve solide, pourvû qu'il ait assez d'épaisseur.

Il y a une autre maniere de connoître si le terrain sur lequel on veut fonder, a assez d'épaisseur, & s'il n'y a point de mauvaise terre au dessous ; il faut avoir une piece de bois comme une grosse solive de six ou huit pieds, & battre la terre avec le bout ; si elle resiste au coup, & que le son paroisse sec & un peu clair, on peut s'assurer que le terrain est ferme ; mais si en frappant la terre elle rend un son sourd & sans aucune resistance, on peut conclure que le fonds n'en vaut rien.

L'on peut asseoir un bon fondement sur le roc, quand il est bien disposé, & qu'on le peut mettre de niveau ; il s'en trouve de cette sorte au dessus des carrieres, quoy que les pierres ne soient pas précisément jointes ; mais il y a une espece de terre blanche qui est comme la craye, qui en fait bien la liaison : ce fondement est bon, parce qu'ayant la carriere au dessous, il ne se trouve point de fausse terre. Quand c'est un roc de pierre pleine, il n'est pas toujours de niveau à la hauteur que l'on en a besoin, il le faut couper de niveau au moins dans chaque face de mur ; car le roc estant de differentes hauteurs dans une mesme face, il arrive que le mur venant à



prendre son fais par la charge qui est au dessus : cette charge comprime la maçonnerie, & il y a moins d'affaissement où le roc est plus haut, parce qu'il résiste plus que la maçonnerie ; cela fait des fractions aux murs : c'est pourquoy dans les endroits où il seroit trop difficile de mettre le roc de niveau, il faut faire la maçonnerie des parties les plus basses la meilleure qu'on pourra, & la laisser bien seicher, afin qu'elle prenne une consistance solide. Dans la longueur d'une face de mur, il faut couper le roc par parties de niveau & par retraites, & faire en sorte qu'il soit un peu en pente sur le derriere dans l'épaisseur du fondement, afin que le pied du mur qui est en talus, soit posé sur un plan qui s'oppose à sa poussée.

Les fondemens les plus difficiles sont ceux qu'il faut faire dans les lieux marécageux, parce que le fonds de la terre est toujours mauvais, & qu'on est indispensablement obligé de piloter pour fonder solidement ; auquel cas il faut commencer par détourner les eaux, ou les faire écouler par plusieurs saignées & rigoles, pour les conduire en des lieux plus bas, s'il s'en trouve ; sinon il les faut vuider avec des pompes, moulins, & autres inventions, & mesme faire des batardeaux, s'il en est

besoin ; en sorte qu'on puisse entrer assez bas dans la terre pour enterrer le pied des murs : mais comme c'est une chose de consequence , il est bon d'expliquer de quelle maniere les bons pilotis doivent estre faits.

Il faut premierement que tous les bois qui sont employez au pilotis , soient de bois de chesne , comme le meilleur & celui qui se conserve mieux dans la terre & dans l'eau , quand il en est toujourns environné : & pour sçavoir dans chaque endroit combien les pieux doivent avoir de grosseur , il faut en faire battre un qui soit bien ferré , comme il sera dit cy-après , jusques au refus du mouton : en sorte qu'on puisse connoistre jusques à quelle profondeur le fonds du terrain fait une assez grande resistance pour arrêter le bout des pieux , après qu'on sçaura de combien le pieu battu est entré dans terre , si on l'a mesuré avant que de le battre puis quand on est sûr de la longueur que doivent avoir les pieux , il faut sur cette mesure regler leur grosseur , en sorte qu'ils ayent de diametre à peu près une douzième partie de leur longueur. Cette regle est selon les bons Auteurs : ainsi les pieux qui doivent avoir neuf pieds de long , auront neuf pouces de diametre , ceux de 12 pieds auront 12 po. &c. Cette proportion me paroist bon-

ne depuis six pieds jusques à douze ; mais si les pieux avoient seize ou dix-huit pieds de long , il suffira qu'ils ayent treize à quatorze pouces de diametre , parce qu'il faudroit un mouton d'un trop grand poids pour les enfoncer , cela dépend de la prudence de l'Architecte qui doit connoistre la qualité du terrain où est fait le pilotis. Il ne faut pas que les pieux sont appointez de trop court ; car ils n'enfoncent pas si aisément , ce qui est taillé en pointe doit avoir au moins deux fois & demie , & au plus trois fois le diametre du pieu ; comme si le pieu a neuf pouces de diametre , il faut que la longueur de la pointe ait vingt-sept pouces , & ainsi des autres. Dans les ouvrages qui ne sont pas de consequence , l'on se contente de brûler la pointe des pieux pour les durcir : il sera bon aussi de brûler le haut , afin qu'il soit plus resistable aux coups du mouton ; mais aux ouvrages de consequence , il faut ferrer le bout des pieux avec un fer au moins à trois branches , & qui pese à proportion de la grosseur du pieu : l'ordinaire est 20 à 25 livres pour les pieux de 12 à 15 pieds de long , & le reste à proportion. Il faut aussi mettre une ceinture de fer par le haut des pieux pour les tenir serrez contre le coup du mouton. Ces ceintures ou cercles de fer

s'appellent freter, & l'on dit que les pieux sont fretez, quand on a mis de ces cercles par le bout d'en haut.

Les pieux doivent estre disposez & battus, en sorte qu'il y ait autant de vuide entr'eux qu'ils ont de diametre, afin qu'il y ait assez de terre pour les entretenir: il faut qu'ils soient un peu p'us longs que la profondeur des terres pour les battre plus aisement jusques au refus du mouton; c'est-à-dire, quand on s'apperçoit que le pieu resiste, l'on est seur que cette resistance ne se peut faire que par une terre ferme qui est sous la pointe du pieu: ainsi l'on peut s'y arrêter après plusieurs reprises réitérées.

Il y a bien des manieres de battre des pieux, selon les especes de terres où l'on veut les enfoncer: il est impossible de donner des regles certaines sur cela, il faut que l'Architecte en sçache juger. Quelquefois les pieux s'arrêtent sur une terre qui n'a pas assez d'épaisseur, qui peut se rompre dans la suite, & sous laquelle il y a une mauvaise terre, où au contraire on perce quelquefois une terre sur laquelle les pieux eussent bien pû estre arrêtez; il y a encore d'autres incidens qu'on ne sçauroit connoistre qu'en travaillant.

Après que les pieux sont battus par tout au refus du mouton, il faut les receper,

c'est-à-dire les recouper tous de niveau par le haut à la hauteur que l'on aura prises pour le bas du fondement : puis quand tous les pieux sont recepez , il faut ôter un peu de terre autour d'iceux , pour mettre du moilon dur dans leurs intervalles , il faut battre ce moilon jusques un peu au dessus desdits pieux ; l'on met ensuite par dessus lesdits pieux des pieces de bois que l'on appelle racinaux , qui sont des especes de liernes cloüées sur la teste des pieux : ces pieces de bois sont comme de gros mardriers qui peuvent avoir quatre à cinq ou six pouces d'épaisseur sur la largeur de neuf, dix ou douze pouces selon le diamètre des pieux : ces racinaux doivent estre cloüez avec de bonnes chevilles de fer poussées à teste perduë sur tous lesdits pieux ; ces pieces de bois doivent avoir des mantonnets par les bouts des deux pouces pour arrêter les couchis ou plates formes que l'on pose par dessus , ces plates formes ont au moins deux pouces d'épaisseur & sont cloüées sur les racinaux avec des chevilles de fer poussées à teste perduë ; puis quand on veut maçonner sur lesdites plates formes , l'on peut mettre de la mousse dans les joints d'icelles enfoncée le plus qu'il est possible , cela fait une espee de liaison du bois avec la pierre ; car l'on

ne met point de mortier sur lescdites plates formes , à cause que la chaux pourrit le bois.

Ceux qui veulent faire de bons ouvrages font battre des pieux de garde au devant du pilotis sur la face des murs , un peu plus élevez que le dessus des plates formes afin de mieux arrêter la maçonnerie.

Il y a des endroits où au lieu de piloter l'on met des grilles de charpenterie comme sous les piles des ponts , parce qu'il est tres-mal-aisé de piloter : l'on fait ces grilles de la figure que l'on veut donner aux piles ou autres maçonneries, avec des bois au moins d'un pied de grosseur pour les chassiss & de dixpouces audehors, assemblez tant plein que vuide à tenons & à mortaises avec de bonnes équerres de fer , & après que ces grilles sont faites , l'on rend la place où elles doivent estre posées bien de niveau , & quand elles sont posées l'on met des pieux pour les entretenir.


Il y auroit beaucoup d'autres choses à dire sur les observations qu'il faut faire pour bien fonder ; mais comme je n'ay pas entrepris d'expliquer toutes les difficultez qui peuvent y arriver , je me suis contenté d'en parler en general , & l'on peut avec le bon sens & l'experience apprendre le reste.

La troisième chose qu'il faut observer pour la construction des murs de rempart & de terrasse, est de sçavoir leur donner une épaisseur convenable & proportionnée à la hauteur des terres qu'ils ont à soutenir. Il est vray que la bonne construction doit faire partie de la résistance; mais outre cela il faut avoir un principe pour en regler l'épaisseur. Cette règle n'a point encore esté donnée par aucun de ceux qui ont écrit de l'Architecture tant civile que militaire, quoyque ce soit une chose de tres-grande consequence; l'on a laissé cela à la prudence de ceux qui ont la conduite des ouvrages, lesquels reglent souvent l'épaisseur des murs qu'ils ont à faire, par rapport à ceux qu'ils ont veu faire, ou qu'ils ont faits, & selon les lieux & la qualité des matériaux qu'ils y employent: les plus sages leur donnent toujours plus que moins d'épaisseur, afin de prévenir les inconveniens qui en peuvent arriver; mais l'on n'a point encore que je sçache décidé leur épaisseur: en voicy un essay dont je me suis avisé, qui est fondé sur les principes de Mechanique.

Il est certain que la terre la plus coulante est le sable, parce qu'estant composé de petits caillous ronds tout desunis, ils tendent à descendre dans les parties basses,

quand il y a la moindre disposition , à cause que leur figure qui est ronde , est la plus disposée au mouvement; mais comme cette inclinaison peut estre mesurée, l'on peut sçavoir jusques à quel angle la terre sablonneuse peut tomber.

Si on considere les grains de sable comme autant de petits cailloux ronds , arrangez en sorte qu'ils se touchent par les costez , & qu'estant posez les uns sur les autres dans une disposition naturelle, c'est-à-dire que le milieu des boules d'un rang




superieur , soit toujours posé sur le milieu des deux de l'inférieur. Dans cette disposition l'on trouvera que l'angle que

ces boules formeront par rapport à leurs bases de niveau , sera les trois quarts d'un angle droit , c'est-à-dire de 60 degrez. Il semble que la terre sablonneuse ne devrait point passer cet angle , mais l'experience fait connoistre que le sable prend une pente plus inclinée , & pour tenir sur cela le chemin le plus seur , je suppose que cet angle soit un demi-droit, c'est-à-dire qu'il soit comme la diagonale d'un quarré , en sorte que si une terre étant coupée à plomb comme AB , elle soit arrêtée par un corps



qui la soutienne, comme un mur ou autre chose, & que ce corps puisse estre retiré tout d'un coup, la terre en tombant former la diagonale d'un quarré comme  $BC$ ; ce qui étant supposé pour la plus grande inclinaison de l'écoulement des terres, il reste à connoître quel soutien il faut pour arrêter la poussée du triangle  $CAB$ , qui est une figure de coin, & l'on peut expliquer cette poussée par le plan incliné en cette maniere.

Il est démontré dans les principes de la Statique, qu'un plan étant incliné comme  $CB$ , qui peut estre une table ou un autre corps uni sur lequel on veut faire tenir une boule comme  $D$ : il faut pour tenir cette boule sur le corps incliné, une force ou puissance qui soit au poids



de la boule comme la hauteur  $BA$  est au plan incliné  $CB$ , ou comme le costé est à la diagonale d'un quarré; & quoyque cet-

proposition soit incommensurable en nombre, l'on peut néanmoins en approcher, elle est à peu près comme 5 est à 7. Il faut donc que la résistance du mur, qui sera fait pour arrêter les terres du coin  $CBA$ , soit au même coin, comme 5 est à 7.

Pour résoudre cette question, il faut mesurer la superficie du triangle  $ABC$ , & pour cela je suppose que chacun de ses costez  $AB$ ,  $AC$  ait 6 toises, le triangle aura 18 toises en superficie; il est question de trouver un nombre à qui 18 soit comme 7 est à 5, qui sera un peu moins que 13: il faut donc que le profil du mur qui doit arrêter les terres, ait 13 toises en superficie; ainsi ce mur opposera une force égale à la poussée des terres par son poids, quand la maçonnerie ne peseroit en pareil volume que la pesanteur des terres.

Cela étant supposé, dans la figure que l'on doit faire de ce profil, il faut sçavoir combien on veut donner de talus au mur. Si c'est un mur de rempart, on luy donne ordinairement un fixième de sa hauteur; comme si le mur  $AB$  a six toises de hauteur, on luy donne une toise de talus de  $A$  en  $C$ , cela va à deux pou-



A ces par pied. Cette inclinaison  $CB$  fait avec la ligne aplomb  $AB$  un angle de 9 degrez 27 minutes 45 secondes.

Et pour sçavoir par cette règle l'épaisseur par le bas d'un mur qui a 6 toises de hauteur, il faut reduire en pieds super-

ficiels tout le triangle des terres , qui a 18 toises en superficie , ce que l'on aura en multipliant 18 par 36 : il viendra 648 pour le profil du triangle supposé; il faut ensuite trouver un nombre à qui 648 soit comme 13 est à 18, ce qui se peut faire par une règle de proportion en mettant au premier terme 13 , au deuxième 18 , & au troisième 648 , & il viendra 468 pour la superficie du profil du mur : lesquels 468 il faut diviser par 36 pieds de la hauteur dudit mur , & l'on aura 13 pieds pour son épaisseur , s'il estoit aplomb ; mais comme il a 6 pieds de talus , il les faut diviser en deux , & ajouter trois pieds aux 13 pieds , & cela fera 16 pieds pour l'épaisseur du mur par le bas , & 10 pieds par le haut , en sorte que toute la hauteur du mur qui est 36 pieds , sera à son épaisseur par le pied , comme 36 est à 16 , & à son épaisseur par le haut , comme 36 est à 10 , & le profil du mur sera au profil du triangle des terres , comme 13 est à 18 , ainsi qu'il a été supposé.

Comme cette règle peut servir pour sçavoir l'épaisseur que doivent avoir les murs de rempart par rapport à la hauteur des terres qu'ils ont à soutenir , l'on peut réduire cette proportion aux moindres termes , en prenant la moitié de 36 , qui est 18 , & la moitié de 16 , qui est 8 , pour l'é-

paisseur d'un mur par le bas; & si l'on suit le mesme talus, il faudra donner 5 par le haut: car 18, 8 & 5 font entr'eux, comme 36, 16 & 10 que j'ay supposez d'abord; ainsi l'on peut par cette regle donner les épaisseurs de tous les murs de rempart par rapport à leur hauteur.

S'il arrive du changement dans cette hypothese, ce ne peut estre que par les differens talus que l'on peut donner aux murs de rempart ou de terrasse. J'ay pris le sixième pour les murs de rempart, je crois que le cinquième seroit trop, il faut que ce soit la prudence qui decide de cela.

Pour les murs de terrasse, quand ils n'ont pas grande hauteur, comme jusques à 12 pieds, on peut leur donner un neuvième de talus; & quand ils n'ont que six pieds de haut, c'est assez d'un douzième, suppose que la construction soit bonne; mais depuis 12 jusques à 15 ou 20 pieds de haut, on leur donne un huitième, & ainsi du reste à proportion.

Il n'est pas difficile de reduire le profil des autres murs par la mesme regle suivant les differens talus qu'on voudra leur donner; car à un mur qui n'aura, par exemple, que 20 pieds de haut, & auquel on ne donnera que  $\frac{1}{8}$  de talus, le huitième de 20 est 2 pieds  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire que le mur proposé qui au-

20 pieds de haut n'aura que 2 pi.  $\frac{1}{2}$  de talus, le triangle de terre au derrière d'un mur qui a 20 pieds de haut, aura 200 pieds de profil; il faut faire un profil du mur sur le talus, à qui 200 soit comme 18 est à 13, & l'on aura  $144\frac{2}{9}$  qu'il faut diviser par 20, il viendra  $7\frac{19}{90}$ , c'est-à-dire un peu plus de  $7\frac{1}{5}$ , auxquels  $7\frac{1}{5}$  il faut ajouter 1 pied  $\frac{1}{4}$ , qui est la moitié du talus, & l'on aura 8 pieds  $\frac{9}{10}$ , ou à fort peu près 8 pieds  $\frac{1}{2}$  pour l'épaisseur du pied du mur, & 6 pieds pour l'épaisseur par le haut: par ce moyen l'on aura le profil du mur suivant la hauteur & le talus proposé, & ainsi des autres talus à proportion.

Il y a une chose à observer pour les fondemens des murs de talus, c'est qu'on élève ces fondemens presque toujours à plomb ou peu en talus dans les terres, & l'on se contente de laisser une retraite au rez de chaussée; mais il arrive souvent, que quand le fondement est profond, que la ligne du talus estant prolongée, porte à faux, & c'est à quoy il faut prendre garde, car cela est contre la solidité.

Quand on fait des murs de talus pour des quais sur le bord des rivières où l'on est obligé de piloter, il faut aussi observer de faire battre des pieux assez avant sur le devant pour qu'il se trouve du solide sous  
le

le prolongement de la ligne du talus ; & outre ce pilotis , on met un rang de pieux de garde au devant dudit mur , avec une piece de bois par dessus lesdits pieux , que l'on appelle chapeau , laquelle piece de bois est entaillée avec mortaises pour entrer dans des tenons que l'on fait au haut desdits pieux , & outre cela l'on y met de bonnes chevilles de fer.


*Toisé des Pilotis.*

**L'**Usage est de toiser les pilotis au cube comme la maçonnerie suivant le prix que l'on en fait. C'est pourquoy l'on a soin de mesurer la longueur des pieux ; & s'ils ne peuvent entrer dans terre que de différentes longueurs , l'on compte toutes les hauteurs des pieux que l'on ajoute ensemble , & l'on divise la somme par le nombre des pieux ; cela donne une hauteur commune pour tout le pilotis , ou bien l'on prend les profondeurs parties à parties que l'on mesure séparément.

Quand on trouve un si mauvais fonds de terre pour les fondemens des murs , que la dépense en est excessive , l'on se contente de faire des piliers de maçonnerie , comme l'enseignent Leon Baptiste Albert , Philbert de Lorme & Scamozzi ; ils don-

nent jusques à 7 ou 8 toises de distance à ces piliers & font des arcades par dessus. Je trouve que c'est beaucoup, & qu'elles sont bien larges à 6 toises, à moins que les murs n'ayent de grandes épaisseurs, & que les pierres que l'on employe pour ces arcades ne soient fort grandes & de bonne qualité. Je voudrois encore que ces piliers eussent au moins en largeur la moitié du vuide des arcades; comme si elles avoient 6 toises, les piliers en auroient 3 : j'entends quand c'est pour des ouvrages considérables; car pour les fondemens d'un mur qui n'a pas beaucoup d'épaisseur, & qui n'est pas d'une grande hauteur, l'on peut donner moins de largeur aux piliers, par rapport au vuide des arcades, & l'on s'accommode selon que le terrain le permet.

Quand on est obligé de faire ces sortes d'ouvrages pour éviter ou les difficultés du terrain, ou la trop grande dépense,



il faut en faire la construction de si bonne maçonnerie, qu'il n'y ait rien à redire: il faut aussi observer pour plus grande solidité de faire les arcades ou décharges surhaussées,


c'est-à-dire plus hautes que le plein cintre ou demi-cercle, & mesme les faire de deux portions d'arcs, comme l'enseigne Philbert de Lorme.

Il seroit bon que les arcades fussent d'un triangle équilatéral ; c'est-à-dire que supposant la largeur de l'arcade A B , l'on fît de cette largeur & des points A & B les deux portions d'arcs A C & B C. Cette élévation donne une grande force aux arcades pour résister au fardeau qu'elles ont à porter ; mais une des choses qu'il faut le plus observer, c'est de bien laisser secher la maçonnerie dans terre, afin qu'elle ait le temps de prendre consistance avant de la charger ; autrement la charge desunit toute la maçonnerie quand le mortier n'a pas eu le temps de durcir ; mais l'on ne prend presque jamais ces précautions par l'impatience que l'on a de faire tout en peu de temps.

Comme le terrain dans lequel on fonde pour faire des piliers, peut estre d'inégale résistance sous les mesmes piliers, Leon Baptiste Albert a donné l'invention de faire des arcades renversées, & prétend par ce moyen empêcher qu'un pilier ne s'affaisse pas plus qu'un autre, quand la terre qui est dessous ne seroit pas si résistable, ou qu'il seroit plus chargé : voicy comme il entend



que la chose soit faite. Ayant élevé les piliers assez au dessus du fondement, il fait



sur ces piliers des cintres renversez comme ABC, dont les joints tendent au centre D. Par cette construction il prétend par exemple, que si le pilier F est fondé sur un plus mauvais terrain, ou est plus chargé que les autres piliers, cette charge sera arrêtée par la résistance des arcades renversées ABC & IHK, à cause que la terre qui est sous l'extrados de ces cintres, entretiendra les piliers dans une même hauteur mais il faudroit aussi supposer que cette terre fût aussi ferme que celle des fondemens. Quoy qu'on ne s'avise guere de mettre cette règle en usage, elle a néanmoins son mérite, & l'on s'en peut servir utilement, quand on craint que le fond du terrain sur lequel on doit fonder, soit d'inégale résistance.

---

**DU TOISE' CUBE DES MURS**


*de Rempart & de Terrasse , appliqué à un bastion & à une courtine , ce qui peut servir à toutes les parties d'une fortification.*

**L**A maniere de toiser les ouvrages de fortification est differente de celle des bastimens cy-devant expliquez , en ce que les bastimens sont mesurez à toise superficielle , & les ouvrages de fortification sont mesurez à la toise cube : dont les 216 pieds font la toise.

Toute la difficulté de la mesure des fortifications ne consiste presque que dans les angles saillans & rentrans , qui sont formez par la rencontre des flancs & des faces des bastions & autres ouvrages de cette nature, par la connoissance des angles solides l'on aura celle de tous les autres ouvrages d'une fortification.

Soit proposé à mesurer le mur de rempart ABCDE , qui forme une courtine, un flanc, & les deux faces d'un bastion ; si l'on commence par mesurer la courtine AB , il faut de l'angle B mener sur AB la perpendiculaire BF , & du point A pris pour l'autre


angle, il faut mener sur  $AB$  la perpendiculaire  $AG$ , & la ligne  $HK$  fera le talus, c'est à-dire que  $HG$ , ou  $KF$  fera l'épaisseur du mur par le haut. Supposons que le mur par le bas ait 16 pieds d'épaisseur entre  $AG$  ou  $BF$ , & qu'il ait par le haut 10 pi. entre  $HG$ , ou  $KF$ , ce fera 6 pi. pour le talus  $AH$  ou  $BK$ , il faut ajoûter ensemble les deux



épaisseurs inferieure 16 & superieure 10, qui valent 26, dont il en faut prendre la moitié, & l'on aura 13 pieds ou 2 toises & un pied. Il faut ensuite mesurer la longueur  $AB$  supposée de 60 toises, & multiplier cette longueur par 2 toises & un pied, qui est l'épaisseur moyenne Arithmetique, entre l'épaisseur superieure & inferieure du mur, & l'on aura 130, qu'il faut multiplier par la hauteur perpendiculaire du dit mur, que je suppose de 6 toises,

& l'on aura 780 toises pour la solidité du mur, de courtine A G B F.

Après avoir mesuré cette courtine, il faut ensuite mesurer l'angle solide rentrant exprimé entre les lignes B F, B L, dont la ligne B L est élevée du point B, perpendiculairement sur B C, comme B F sur A B ; puis il faut mener la diagonale B M, & entendre en cette par-




tie, comme en tout ce qui sera dit cy-après, que l'épaisseur, le talus, & la hauteur du mur, sont de même qu'au mur de courtine cy-devant expliqué. Il faut ensuite connoître l'angle rentrant A B C, que je suppose de 108 degrez, auquel angle

il faut ajouter les deux angles droits A B F & C B L, de 180 degrez ; ce qui fait ensemble 288 degrez : il restera du cercle entier de 360 degrez, 72 degrez pour l'angle F B L, dont la moitié est 36 degrez pour l'angle L B M, & l'on aura le quadrilatere B F M L, qui est composé de deux triangles rectangles égaux, dont il y a un costé B L, & deux angles connus, sçavoir l'angle B L M qui est droit, & l'angle L B M qui est de 36 degrez : il reste à connoître l'angle B M L, lequel sera connu, en ôtant

36 degrez pour l'angle L B M, de 90 degrez restera 54 degrez pour l'angle L M B. Puis pour avoir le costé inconnu M L, il faut faire une regle de proportion par les sinus en cette maniere; Comme le sinus de l'angle B M L 54 deg. est au costé B L 16 pieds, ainsi le sinus de l'angle L B M 36 degrez, sera au costé M L; il se trouvera 11 pieds  $\frac{2}{3}$  ou environ pour le mesme costé M L, qu'il faut multiplier par 16, qui est l'épaisseur inferieure du mur, & l'on aura 186  $\frac{2}{3}$  pour la superficie du quadrilatre B F M L; car les deux triang'es B L M, & B F M sont égaux, laquelle superficie il faut multiplier par 36 pieds, qui est toute la hauteur du mur, & l'on aura 6720 pieds cubes, desquels il faut soustraire une pyramide renversée B K I O B, dont la base est le quadrilatre B K I O, & sa hauteur perpendiculaire B B, 36 pieds, c'est-à-dire celle du mur. Pour avoir cette base, comme les côtez B O, & B K sont chacun de 6 pieds, qui est le talus du mur, & que I O, & I K sont paralleles à L M, & M F, l'on dira par une regle de proportion: Comme B L 16 pieds, est à L M 11  $\frac{2}{3}$  pieds, ainsi B O 6 pieds sera à un autre nombre, qui se trouve estre 4  $\frac{3}{8}$  pieds pour O I; & comme les deux triangles B O I, & B K I sont égaux, il faut multiplier 4  $\frac{3}{8}$  pieds par 6, & l'on aura 26  $\frac{1}{4}$

pour la base de cette pyramide BKIO, qu'il faut ensuite multiplier par 12 tiers de 36, & l'on aura 315 pieds cubes, qu'il faut soustraire de 6720, il restera 6405 pieds cubes, qu'il faut diviser par 216 pieds cubes contenus dans la toise cube, & l'on trouvera 29 toises  $\frac{1}{2}$  33 pieds cubes pour la solidité requise.

Il faut ensuite mesurer la partie du mur




de flanc B S L Y, mais il faut auparavant de l'angle Y, tracer la ligne Y S perpendiculaire sur B S, ou sur L Y, & mesurer B S, ou L Y

son égal, que je suppose de 15 toises, qu'il faut multiplier par 13 pieds, qui est l'épaisseur moyenne du mur, & l'on aura  $32 \frac{1}{2}$ , qu'il faut multiplier par 6 toises, qui est la hauteur perpendiculaire du mur, le produit sera de 195 toises cubes pour la solidité du mur de flanc B S L Y.


Après avoir mesuré cette partie du mur de flanc, il faut mesurer l'angle solide saillant SCZY appelé l'angle de l'épaule du bastion, il faut auparavant du point Y mener sur C D la perpendiculaire Y Z & la diagonale Y C, ce qui fera deux triangles rectangles égaux Y Z C & Y C S, desquels

il faut avoir la superficie en cette maniere. Il faut sçavoir la valeur de l'angle SCZ que je suppose estre de 125 degrez , dont la moitié 62 degrez 30 minutes est pour l'angle SCY , l'angle S estant droit vaut 90 degrez , les deux angles vaudront ensemble 152 degrez 30 minutes ; restera pour l'angle SYC 27 degrez 30 minutes : puis par une regle de proportion l'on dira ; Comme le sinus de l'angle SCY 62 degrez 30 minutes est au costé SY 16 pieds , ainsi le sinus de l'angle SYC 27 degrez 30 minutes sera au costé S C , que l'on trouvera de 8 pieds  $\frac{1}{2}$  ou environ , qu'il faut multiplier par 16 , & l'on aura 133 pieds  $\frac{1}{2}$  pour la superficie des deux triangles S C Y & Y C Z qui sont égaux , & qui forment ensemble le quadrilatere Y Z C S , laquelle superficie sera la base d'une pyramide tronquée dont on aura la solidité en cette maniere.

Il faut faire un profil du mur , comme il est exprimé entre ces lignes AB, CD, dont la base sera de 16 pieds , le haut de 10 pieds , & la hauteur de 36 pieds , AC est le talus du mur qu'il faut prolonger jusques à ce qu'il rencontre la ligne DB, qu'il faut aussi prolonger jusques à ce qu'elles se coupent en E sommet de la pyramide , & par l'extremité du talus A il faut tirer la ligne AG parallele à B D , laquelle sera perpendi-



culaire à DC; alors les deux triangles CGA & ABE seront semblables; puis par une regle de proportion l'on dira, comme CG 6 pieds est à AG 36 pieds, ainsi AB 10 pieds sera à BE, & l'on trouvera 60 pieds auxquels il faut ajouter 36, & l'on aura 96 pour la hauteur totale de la pyramide, dont il en faut prendre le tiers 32, qu'il faut multiplier par  $133\frac{1}{3}$  superficie de la base, & l'on aura  $4266\frac{2}{3}$  pieds cubes pour la solidité totale de la pyramide




E C D E, de laquelle solidité il faut oster la pyramide EG I A B, dont la base G I A B peut estre mesurée par la methode cy-devant expliquée. Cette base se trouvera de  $52\text{ pi. } \frac{1}{2}$ , qu'il faut multiplier par 20 tiers de 60, & l'on aura  $1041\frac{2}{3}$  qu'il faut soustraire de  $4266\frac{2}{3}$ , il restera donc 3225 qu'il faut divi-

ser par 216, & l'on aura  $14\frac{3}{4}$  toises cubes, & 39 pieds cubes pour la solidité de la pyramide tronquée A G B Z.

L'on continuera de mesurer le mur de




la face du bastion entre les lignes  $YZ$  &  $VQ$ , qui seront perpendiculaires sur  $CD$ , & qui seront menées des angles  $Y$  &  $V$ . Je suppose la longueur  $ZQ$ , ou  $YV$  de 30 toises, qu'il faut multiplier par 2 toises  $\frac{1}{6}$  moitié des deux épaisseurs supérieure & inférieure dudit mur, & l'on aura 65 pour la superficie moyenne Arithmetique entre les deux épaisseurs qu'il faut multiplier par 6 toises hauteur dudit mur, & l'on aura 390



toises cubes pour la solidité requise.

Il faut ensuite me-

surer l'angle solide saillant de la pointe du bastion contenu entre  $QDP$  par la même méthode qui a été cy-devant expliquée, & afin qu'on la puisse mieux entendre, je l'expliqueray encore. Il faut de l'angle  $V$  mener  $VP$  perpendiculaire sur  $DE$ , & mener la diagonale  $VD$ , & l'on aura les deux triangles rectangles semblables & égaux  $VQD$  &  $VDP$ . Pour en avoir la superficie, il faut connoître l'angle saillant  $QDP$ , lequel je suppose de 86 degrez, dont la moitié 43 fera pour l'angle  $QDV$ , l'angle  $Q$  étant droit, il restera 47 degrez pour l'angle  $QVD$  : puis par la règle de propor-



tion l'on dira , comme le sinus de l'angle Q D V 43 degrez est au costé opposé Q V 16 pieds , ainsi le sinus de l'angle QVD 47 deg. fera au côté Q D que l'on trouvera estre un peu plus de 17 qu'il faut multiplier par 16 , & l'on aura 272 pieds pour l'aire des deux triangles rectangles qui forment le quadrilatre Q V P D.

Il faut ensuite faire un profil du mur comme cy-devant. La précédente figure Y peut servir , puisque la mesme épaisseur, hauteur & talus regnent par tout : il faut donc multiplier 272 superficie du quadrilatre Q V P D par le tiers de la hauteur D E qui est 32 , & l'on aura 8704 pieds cubes , dont il faut soustraire la pyramide E X T R V , & pour en avoir la base qui est exprimée sur le plan par les lignes V X , T R . L'on fera encore une regle de proportion en disant , comme V Q 16 est à Q D 17 , ainsi X V 10 sera à X T , que l'on trouvera de  $10\frac{5}{8}$  qu'il faut multiplier par 10 , & l'on aura  $106\frac{1}{4}$  qu'il faut multiplier par le tiers de B E 20 , & l'on aura 2125 pieds qu'il faut soustraire de 8704 pieds , il restera 6579 pieds cubes , qui divisez par 216 don-

neront 30 toises 99 pieds cubes.


Il reste à mesurer la dernière face du bastion exprimée entre les lignes PV, EN, que je suppose estre de mesme longueur, épaisseur & hauteur que l'autre face V Q YZ cy devant expliquée ; & par conséquent elle contiendra 390 toises cubes : ainsi en ajoutant toutes ces mesures ensemble, on trouvera que le mur de rempart ABCDE contient 1830 toises 9 pieds cubes.

Comme ces exemples peuvent servir à mesurer toutes sortes de murs de rempart en talus, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage sur ce sujet, parce que ce ne seroit qu'une repetition inutile. Je donneray seulement la maniere de toiser quelques murs en talus des plus difficiles à mesurer.

*Mesurer un mur de talus & en rampe.*

**S**Oit proposé à mesurer le mur de talus ABCDE, je ne parleray point de la partie qui est droite, parce que je l'ay assez expliquée cy-devant. Il n'est question que de la partie rampante & en talus : la figure montre assez comme cela se peut faire ; car elle reduit le mur rampant en deux parties l'une en un triangle rectangle solide, qui est un prisme triangulaire qui a les deux


plans  $E K D$  &  $A L O$  parallèles, & l'autre partie est une pyramide dont la base est  $B C O L$  & sa hauteur  $L A$ ; il faut toiser en premier lieu le triangle rectan-



gle solide, dont je suppose que la base  $L O D K$  est de 15 toises de long, son épaisseur  $L K$  ou  $A E$  10 pieds, sa hauteur perpendiculaire  $L A$  ou  $E K$  6 toises, en multipliant 15 toises par 10 pieds, l'on aura 25 toises pour la base  $L O D K$  qu'il faut multiplier par la moitié de  $A L$  qui est 3 toises, & l'on aura 75 toises pour la solidité du triangle rectangle solide, reste la pyramide dont la base  $B C O L$  a 15 toises de long sur 6 pieds de large; ce qui fait 15 toises en superficie, qu'il faut multiplier par le tiers de  $L A$  qui est 2, & l'on aura 30 toises pour la solidité de la pyramide  $A B L O C$  qu'il faut ajouter à 75 toises, & l'on aura 105 toises cubes pour la solidité du mur rampant  $A B C D E$ .

*Mesurer un mur circulaire & en talus.*

Cette proposition est pour mesurer les Corillons des bastions qui sont faits en rond & en talus, comme la partie du mur ABECDG. Il faut mesurer la partie AHLRD comme séparée du talus HBCR. Je suppose que la portion HLK soit de 15 toises de circonférence, & la portion intérieure AGD de 9 toises. Il faut ajouter ensemble les deux circonférences qui font 24 toises, dont il en faut prendre la moitié 12 pour la circonférence moyenne Arithmétique, laquelle il faut multiplier par l'épaisseur du mur par le haut AH ou DR,



que je suppose estre 10 pieds, & l'on aura 20 toises pour la superficie AHRD, qu'il faut multiplier par DO ou IR hauteur perpendiculaire que je suppose de 6 toises, & l'on aura 120 toises cubes pour la solidité de la portion AHDR: il faut ensuite pren-

dre la circonférence BEC dehors du talus, que je suppose estre de 17 toises qu'il faut ajouter avec la circonférence HLR de 15 toises,

toises, & l'on aura 32 toises, dont la moitié 16 fera la moyenne Arithmetique, qu'il faut multiplier par 6 pieds, qui est le talus HB ou RC, & l'on aura 16 toises en superficie pour la base du talus HBCR, laquelle superficie il faut multiplier par la moitié de RI hauteur perpendiculaire du mur qui est 3 toises, & l'on aura 48 toises cubes pour la solidité du talus qu'il faut ajoûter avec 120, & l'on aura 168 toises cubes pour la solidité totale du mur proposé.

Les murs de parapet sont ordinairement toisez à toises courantes, c'est-à-dire que l'on toise la longueur seulement sans avoir égard à la hauteur ny à l'épaisseur; mais l'on fait un prix particulier pour ces sortes de murs: néanmoins l'on a pris la methode depuis quelques années de reduire tous les ouvrages de fortification à la toise cube, mesme jusqu'aux saillies & moulures, s'il y en a, toutes ces reductions peuvent estre entendues par ce qui vient d'estre expliqué pour les murs de remparts.



---

**METHODE POUR TOISER**

*les terres cubes de hauteurs inégales  
par rapport à un plan de niveau ou  
en pente.*

**L**A mesure des terres cubes est ce qu'il y a de plus difficile dans le toisé, sur tout quand le dessus des terres est fort inégal; & quelque habile qu'on puisse estre dans la Geometrie, il est presque impossible d'operer juste; l'on ne doit s'en rapporter qu'aux personnes qui possèdent la theorie & la pratique en perfection.

Quand on coupe des terres d'inégale hauteur, on suppose ordinairement un plan de niveau ou en pente, c'est-à-dire une aire droite d'un angle à l'autre; ce plan fait connoître l'inégalité de la hauteur des terres; & pour voir cette inégalité on laisse des témoins qui sont des endroits qu'on laisse de distance en distance, où la hauteur de la terre coupée est conservée; puis quand on veut faire le toisé, l'on mesure toutes ces différentes hauteurs que l'on ajoûte ensemble, & que l'on divise ensuite par la quantité des témoins pour en faire une hauteur commune, que l'on multi-


plie par la superficie de l'aire contenuë dans les terres coupées pour en avoir le cube.

Cette methode seroit bonne, si l'on observoit de laisser des témoins en égale distance, & que le dessus de la terre fût un plan droit, alors on pourroit s'asseurer que l'on a operé autant juste qu'il est possible; mais le dessus des terres n'est pas toujourns un plan fort droit, il est souvent courbe & inégal, & il arrive que le toisé que l'on en fait, est plus grand que la quantité des terres coupées, parce qu'on laisse plus de témoins dans les endroits les plus élevez, que dans les endroits bas.

Pour operer autant juste qu'il se peut, il faut mesurer les terres partie à partie, c'est-à-dire que dans un grand toisé, quand on voit une partie de terre dont le dessus est à peu près d'égale pente ou de niveau, il faut toiser cette partie à part, & en faire autant au reste à peu près en cette maniere. Je suppose qu'en l'espace  $A B C D$  le dessus de la terre soit selon les courbes diagonales  $C G H L I K O$  &  $R M N L P S D$ , & que  $A B C D$  soit un plan de niveau ou en pente, selon lequel plan la terre doit estre coupée, il faut avant de rien couper marquer les témoins en égale distance sur la pente des terres selon deux diagonales, ou par d'autres lignes, en sorte qu'il s'en



trouve autant dans les endroits hauts que dans les endroits bas : puis quand les terres seront coupées , l'on mesurera la hauteur de tous les témoins par rapport au plan ABCD , & l'on ajoutera ensemble toutes ces différentes hauteurs , la somme desquelles l'on divisera par le nombre des témoins , dont le quotient sera la hauteur commune que l'on multipliera par la superficie A B C D , & l'on aura la quantité des terres cubes requises.



## E X E M P L E.

Ayant disposé les témoins de la manie-

re dont je viens de l'expliquer, l'on mesurera la superficie de l'espace ABCD, laquelle je suppose de 10 toises en quarré, ce qui fait 100 toises en superficie: il faut ensuite mesurer la hauteur de tous les témoins que je suppose estre au nombre de 23, en comptant les extremittez, quoy qu'ils soient à rien; car ils doivent tenir lieu de trois témoins, comme trois termes où je suppose qu'aboutit le dessus des terres; & je compte aussi trois témoins à l'extremité de la coupe des terres: il faut mettre la quantité des pieds & parties des pieds ou pouces de chacun des témoins dans un ordre dont on en puisse faire l'addition, & faire abbattre ces témoins à mesure que l'on en prendra la hauteur; & afin de les mieux distinguer, je les ay marquez par lettres alphabetiques, & je les ay tous chiffrez comme on le voit par la figure suivante où je rapporte les mesmes lettres & hauteurs sur deux colonnes.


Témoins — leur hauteur.      Témoins — leur hauteur.

R	4 pi.	$\frac{1}{2}$	I	5 pi.	$\frac{1}{2}$
Q	4.	$\frac{1}{4}$	P	4	$\frac{1}{2}$
d	3.	$\frac{1}{2}$	K	4	$\frac{1}{2}$
C	0.		y	4	
M	5.	$\frac{1}{4}$	S	3	
f	4.	$\frac{2}{3}$	O	4	
G	4.		z	3	$\frac{1}{2}$
N	5.	$\frac{1}{2}$	o	3	
H.	5.		D	0	
b	4.	$\frac{1}{2}$			
b	4.	$\frac{1}{2}$			
L	6.				
a	4.	$\frac{1}{2}$			
x	0.				
<hr/>			<hr/>		
56. pieds $\frac{1}{6}$ .			32 pieds		

L'on trouvera que la somme de tous les témoins est 88 pieds  $\frac{1}{6}$  qu'il faut diviser par 23, qui est le nombre des témoins, compris les extremitéz, comme je l'ay dit, & l'on aura 3 pieds 10 pouces pour la hauteur commune qu'il faut multiplier par les 100 toises de superficie de la place proposée, & l'on aura 63 toises  $\frac{1}{2}$  82 pieds cubes pour toutes les terres coupées dans l'espace A B C D.

Quand les terres sont coupées sur un plan en pente, il faut mesurer la hau-

teur des témoins par une ligne menée d'équerre sur ledit plan, comme si les terres estoient coupées suivant le plan en pente représenté par la ligne A B, il



faut mesurer le témoin C suivant la ligne DE menée d'équerre sur A B, & non pas suivant la ligne EF, qui est plus longue que ED, & qui est à plomb sur un autre plan.



---

*DE LA CHARPENTERIE.*

**C**omme la Charpenterie est une des principales parties de celles qui font la composition des bastimens, il est nécessaire de bien sçavoir ce qu'il faut observer pour en faire une bonne construction. L'on croit mesme que les bastimens des premiers siècles n'estoient que de charpenterie, & que toute l'Architecture n'a été formée que sur l'idée de ses premiers modeles, au rapport mesme de Vitruve; ce qui paroist assez vray - semblable par les exemples & les comparaisons qu'il en donne dans son premier Livre d'Architecture.

Les principales parties de la charpenterie qui entrent dans la composition des bastimens, sont les combles, les planchers, les pans de bois, les cloisons, les escaliers, & principalement ceux que l'on appelle de dégagement ou dérobez; car aux grandes maisons l'on y fait les principaux escaliers de pierre de taille: l'on y pourroit aussi comprendre les pilotis pour faire les fondemens des maisons que l'on est obligé de faire dans les mauvais terrains; mais cela n'est pas si ordinaire, & j'en ay parlé dans la construction des murs: je ne parleray icy que des ouvrages de charpenterie, qui regar-

dent seulement les bastimens.

Comme les combles sont les principaux ouvrages de charpenterie, à cause qu'ils servent à couvrir les maisons, & que l'on est si partagé sur les différentes proportions & sur la forme qu'on leur doit donner; ce qui se voit assez par tous ceux que l'on a faits & que l'on fait encore tous les jours; j'ay crû que je devois m'étendre un peu sur cette matiere, quand mesme je sortirois de mon sujet, & que je devois donner les remarques que j'y ay faites, afin que chacun ait lieu d'en juger.

Il est à presumer que l'origine des combles est aussi ancienne que le monde, & puisque les hommes ont de tout temps eu besoin de se mettre à couvert des injures du temps, mesme dans les climats les plus temperez. Vitruve nous rapporte dans son deuxième livre d'Architecture diverses manieres dont les premiers hommes se mettoient à couvert, mais il ne nous a laissé aucune mesure certaine de la hauteur que les Anciens donnoient aux combles des maisons qu'ils bâtissoient dans les differens climats, par rapport à la largeur de ses maisons: tout ce que nous en pouvons juger en general, est qu'ils leur donnoient plus de hauteur dans les païs froids, à cause que les vents, les pluyes & les neiges y sont plus frequentes que dans

les païs chauds , où les mesmes injures du temps sont beaucoup plus rares , comme dans l'Egypte & dans l'Arabie , où il pleut rarement , & mesme dans la Grece & dans l'Italie , en comparaïson des Gaules où les injures du temps y sont insupportables. Tout ce que nous pouvons juger de la hauteur des combles des Anciens , est la hauteur des frontons que Vitruve donne dans son quatrième Livre d'Architecture , qui sont vray-semblablement la hauteur des combles dont on se servoit dans la Grece , où cet Auteur a fait ses études ; parce que ses frontons doivent représenter les pignons ou les bouts des combles , ce qui peut mesme estre prouvé par les anciens Temples que l'on y voit encore à present. Il donne ordinairement à la hauteur de ses frontons une neuvième partie de toute la longueur de la platte bande ; mais cette proportion paroît un peu haute. C'est pourquoy Serlio Architecte Italien a donné une autre regle que l'on met plus en usage , & qui réussit mieux ; il donne à toute la hauteur du fronton , compris la corniche , l'excès dont la diagonale surpasse le costé d'un quarré , qui est fait de la moitié de la longueur , de la platte bande du mesme fronton. C'est à peu près dans cette proportion que l'on fait les

combles en Italie & dans d'autres païs qui sont dans un pareil climat. Mais cette proportion ne doit pas en general estre mise en usage dans les païs froids , à cause , comme j'ay dit , des vents , des pluyes & des neiges qui y sont incomparablement plus frequentes , comme dans la France , où il faut necessairement élever les combles plus hauts que dans les païs chauds ; mais on les a élevez si excessivement , qu'ils en sont ridicules , sur tout dans les anciens bâtimens , où l'on a vray-semblablement retenu l'ancienne hauteur des combles , qui n'étoient couverts que de joncs , ou de paille , comme du temps que Jules Cesar conquit les Gaules , ainsi qu'il l'a remarqué dans ses Commentaires : & il est certain qu'il faut plus d'égoût à ces sortes de couvertures , qu'il n'en faut à la tuille , ny à l'ardoise dont on s'est servi depuis. Et comme les ouvriers n'ont peut-estre pas eu cette consideration , cela a pû passer jusqu'à nous comme par tradition , en suivant l'exemple de ces anciens combles de pailles & de joncs.

Et quoy qu'il y ait eu en France depuis deux cens ans de fort habiles gens dans l'Architecture , ils ne se sont néanmoins pas avisez de corriger entierement cet abus. La premiere correction que nous en pou-



vous voir, est au comble de la partie du Louvre qu'a fait bâtir Henry II, où l'on voit que l'Architecte trouvant peut-estre que le comble qu'il avoit fait sur son dessein, luy paroïssoit trop haut par rapport à la hauteur de la façade du bastiment sur lequel il devoit estre posé s'avisa d'en tronquer le haut, & de le couvrir en façon de terrasse avec du plomb élevé un peu en dos d'asne. Et c'est peut estre à cette imitation que feu M. Mansart en a fait de mesme au Chasteau de Maisons, & ce qui peut luy avoir donné lieu de faire les combles brizés, que l'on appelle vulgairement les combles à la Mansarde, dont nous parlerons cy-après.

M. Mansart n'a pas esté le seul qui ait tronqué ses combles, à l'exemple de celuy du Louvre : l'on peut remarquer que le comble du Chasteau de Chilly dont M. Metezeau a esté l'Architecte, est aussi de cette maniere, & qu'il a mesme esté fait avant celuy de Maisons. Il peut y en avoir en d'autres endroits qui n'ont pas esté remarquez ; mais ce que l'on peut croire en cela, est que les Architectes n'ont tronqué les combles, que parce qu'estant faits par les anciennes regles dont ils se servoient, ils les trouvoient trop hauts, par rapport à la hauteur des bastimens sur lesquels ils estoient posez.

Nos anciens Architectes François ne nous ont point donné d'autres regles certaines & déterminées de la hauteur dont ils avoient de coûtume de faire leurs combles, par rapport à la largeur de leurs bastimens, que ce que nous voyons par tradition de ce qui reste des anciens bastimens. Ceux que j'ay remarquez de meilleure Architecture, ont autant de hauteur que tout le bastiment a de largeur hors œuvre; c'est à-dire que si le bastiment a six toises de largeur, le comble doit avoir six toises de hauteur; ce qui est une élévation excessive. Il y en a d'autres qui se sont plus moderez; ils n'ont donné de hauteur à leurs combles, que le triangle équilatéral, dont les costez sont toute la largeur du bastiment; c'est-à-dire que prenant cette largeur ils en ont fait la longueur penchante du comble. Voila à peu près les regles generales dont les meilleurs de nos anciens Architectes se sont servis, & même ceux de ce siècle. Il peut y avoir des combles d'autres proportions; mais ceux que je viens de marquer, m'ont paru le plus en usage.

La trop grande hauteur des combles a causé encore un autre abus, qui est qu'étant beaucoup élevez l'on a voulu faire des logemens au dedans, & pour cela il a

fallu faire des lucarnes pour les éclairer ; ces lucarnes sont devenuës si ordinaires , que l'on a crû qu'un bastiment ne pouvoit estre beau sans y avoir des lucarnes , & même autant qu'il y a de croisées dans chaque étage , & aussi grandes que ces croisées. L'on a orné ces lucarnes de pilastres , de frontons de différentes manieres , avec beaucoup de dépense ; on les faisoit ordinairement de pierre de taille aux grands bastimens ; mais à present on les fait plus communément de charpenterie recouverte d'ardoise ou de plomb , aux combles qui sont couverts d'ardoise ; mais à ceux qui sont couverts de tuille , on recouvre la charpenterie des lucarnes de plâtre.

Il n'y a pas d'apparence que ceux qui connoissent la bonne Architecture, puissent approuver les lucarnes ; car c'est une partie qui est comme hors d'œuvre , & qui ne peut entrer dans la composition d'un bâtiment sans en gêner l'ordonnance , sur tout quand elles sont grandes & en nombre ; car outre que cet ouvrage est au dessus de l'entablement , & par consequent hors œuvre , il est contre la raison qu'il y ait des ouvertures considerables dans la couverture d'un bastiment ; & puisque cette couverture n'est faite que pour mettre la maison à couvert , & qu'il semble

qu'il n'est pas raisonnable qu'il y ait des trous dans une couverture, outre ceux qui doivent donner de l'air & du jour dans les greniers, que l'on appelle œils de bœuf, qui ne gâtent point la figure des toits. Si l'on objecte qu'il faut des lucarnes pour monter les foin & autres choses de cette nature dans les greniers, l'on peut répondre que l'on ne met point de foin dans les greniers des bastimens considerables; on le met dans les greniers des bastimens de basses cours.

Les lucarnes ont encore attiré un autre abus qui est contre la bonne Architecture; c'est que quand on veut faire des logemens considerables dans les combles, on se donne la licence de couper les entablemens au droit des lucarnes, pour avoir la liberté de voir de haut en bas: cette licence est une chose ridicule, & entièrement contre le bon sens; car l'entablement doit être le couronnement de tout le bastiment, auquel on ne doit faire aucune breche par quelque nécessité que ce puisse être. C'est pourquoy il ne peut y avoir que des ouvriers les plus grossiers qui puissent être capables de faire cette faute.

L'on pourra objecter à tout ce que je viens de dire, que le dedans des combles donne de grandes commoditez, & que

c'est perdre ces commoditez , que de n'avoir pas la liberté d'y faire des lucarnes pour les éclairer. Il est vray que si l'on veut faire des combles aussi hauts comme les anciens, que l'on perdra de la place ; mais si on veut moderer cette grande hauteur & faire des combles plus plats , l'on pourra retrouver ces logemens dans un étage en Attique que l'on peut faire au lieu des combles si élevez. Si on veut bien examiner la chose & se déprendre de l'accoûtumance de voir des combles si élevez , l'on y trouvera peut-estre plus de beauté & moins de dépense. A l'égard de la beauté, j'ay déjà fait voir que les bastimens des anciens Grecs , qui sont ceux qui ont perfectionné l'Architecture , n'avoient des toits que de la hauteur des frontons ; ce que l'on pratique encore par toute l'Italie où sont les plus beaux bastimens. Pour la dépense, si l'on veut examiner ce que coûte un grand comble plus qu'un comble plat, soit en charpenterie , en couverture, en lucarnes , en lambris , & en exhaussemens sous le pied des chevrons ; je m'assure que l'on trouvera peut-estre plus de dépense que d'élever un petit étage carré, & outre cette dépense l'on aura pour incommodité le rampant des jambes de forces & des chevrons , ce qui oste toutes  
les

les commoditez des logemens en galetas, & par dessus cela ces mesmes logemens seront fort brûlans en Esté, à cause que le Soleil échauffe beaucoup l'ardoise & la tuille, & fort froids en hyver par des raisons contraires.


Je ne prétens point par toutes mes raisons combattre ceux qui croient que les combles font un ornement aux bastimens; car je n'en disconviens pas absolument, quoyque je pourrois dire que cela peut venir de l'habitude; & puisque les bastimens d'Italie qui passent pour beaux, ont des combles qui ne paroissent point, ou fort peu. A cela on peut dire, qu'il y a une raison de ne les pas voir en Italie, puis qu'ils n'ont que faire d'estre si élevez, & une autre raison en France de les voir, puis qu'ils ont besoin d'estre plus élevez: ainsi chaque país peut avoir sa raison, & par consequent sa beauté différente.

Mais afin de n'estre pas en France si differens de l'Italie sur la hauteur des combles, je croy que l'on peut moderer leur trop grande hauteur, à ceux par exemple qui ne sont point brisez, au lieu de leur donner en hauteur toute la largeur du bastiment, comme ont fait nos Anciens. J'estime qu'il seroit mieux de ne leur donner que la moitié de cette

hauteur ; l'on fera par ce moyen des combles en Esquerre , qui feront à peu près en moyenne proportionnelle arithmetique , entre les combles d'Italie qu'on ne voit point , & nos anciens combles , je croy mesme que dans des occasions ou il y a subjection qu'on peut ne leur donner en hauteur , que les  $\frac{2}{6}$  de la moitié de toute la largeur du bastiment , si l'on objecte que cette proportion est trop plate , & que le vent poussera la neige & la pluye par dessous les tuilles & les ardoises , à cela je répons deux choses l'une qu'il faudroit que le vent vint de bas en haut , au moins d'un Angle égal à celui du comble , ce qui n'arrivera pas , & l'autre que la partie tronquée des combles à la mansarde dont on se sert , sont beaucoup plus bas , quoy que cette partie couvre plus des trois quarts du bastiment , ainsi donc il n'y a rien à craindre des injures du Temps pour l'abaissement des combles que je propose , par les raisons & les exemples que j'en donne.


Mais afin qu'on puisse mieux connoître toutes les differences des combles tant des Ancien que des modernes , je croy qu'ils est bon d'en faire voir les profils , pour mieux juger des raisons que je viens de dire ; le comble A , est de la plus grande

hauteur de ceux des anciens , l'on prend



ces mesmes 6 toises de D en E, pour la hauteur du comble.

toute la largeur du bastiment , pour la hauteur depuis l'entablement , jusqu'au au faîte , comme si le bastiment a 6 toises hors œuvre de B en C , l'on met




Le comble B est la seconde maniere de ceux des anciens , qui font un triangle équilatéral, c'est à dire que les deux pans de couverture sont chacun

égaux à la largeur de tout le bastiment hors œuvre , comme si le mesme bastiment a 6 toises hors œuvre , de E en F , on donne les mesmes 6 toises de E , ou de F en H , cette hauteur est plus modérée & plus supportable que la premiere ; mais elle est encore trop haute , cette grande hauteur sur charge les murs , & augmente la dépence sans nécessité.

Ceux qui ont tronqué cette trop grande hauteur des combles se sont le plus



ordinairement servis des plus élevés ,




comme le comble A , à ceux que j'ay remarqués que l'on avoulu donnermeilleure grace , l'on a divisé à peu pres en deux parties égales , toute la hauteur du comble

pour la hauteur du brisé , & l'on a fait le dessus fort plat comme si le comble a 6 toises de hauteur , l'on met trois toises de D en F , pour la hauteur du brisé , puis l'on a divisé FG , moitié de HG en deux parties égales , dont on en prend une pour la hauteur de F en K , Voila à peu près la forme de ceux que j'ay remarqués que l'on a voulu faire d'abord pour les mieux.

Comme les combles brisés sont venus fort à la mode en France , chacun en a voulu faire à son goust & à sa maniere , & l'on n'a pas toujours suivi la regle que je viens de dire , il y en a qui ont donné beaucoup plus de roideur à la premiere partie de leur combles , que l'exemple que je viens de donner , ils ont à peu près suivi la mesme hauteur du brisé c'est à dire qu'ils ont donné autant de hauteur

au brisé, que la moitié de tout le bastiment, puis ils ont divisé cette mesme hauteur en trois parties égales dont ils en ont donné une pour la pente de la premiere partie du comble, comme si, par



exemple le bastiment a 6 toises de largeur de A en B hors œuvre, l'on en prend la moitié qui est trois toises, pour la hauteur du brisé


CD, & l'on divise cette hauteur en trois parties égales, dont on en prend une pour la pente de la couverture, comme si le comble a 3 toises de B en H, l'on en prend une que l'on met de H en D. Et pour la hauteur de la partie tronquée l'on divise GD en deux parties égales, dont on en prend une que l'on met de G en F. Voila à peu près comme l'on fait ces fortes de profils de comble, dont la premiere partie est fort roide & l'autre partie est fort plate, & cette partie plate couvre les deux tiers de la Maison, ainsi on ne doit pas rebuter les combles plats, & puisque ceux-cy sont dans la plus grande partie plus plats que ceux d'Italie.

Après avoir fait toutes ces remarques sur les combles, il faut tâcher de trouver

des regles par le moyen desquelles on en puisse fixer la hauteur, autant qu'il est possible, surquoy il faut considerer deux choses principales, dont l'une regarde la necessité d'élever un peu les toits en France, par les raisons que j'en ay données, & l'autre raison est que l'on doit avoir égard à la hauteur des combles, par rapport à la hauteur quarrée des bastimens sur lesquels ils sont posés; car je trouve par exemple qu'il est ridicule qu'un corps de logis qui auroit six toises de largeur hors œuvre, & qui n'auroit que trois toises de hauteur jusqu'à l'entablement, d'y mettre un comble aussi haut que si le mesme bastimens avoit huit ou neuf toises de hauteur; car si le corps de logis a six toises & qu'on luy donne la moindre hauteur que l'on donne à present qui est l'équerre, ce comble aura trois toises de couverture, c'est à dire autant de hauteur en comble que de hauteur quarrée, au lieu que dans l'autre supposition un comble de trois toises de haut sur huit ou neuf toises de quarré ne pourra faire qu'un bon effet, il semble que l'architecte doit faire cette reflection sur tout aux bastimens de consequence, ou les combles doivent faire partie de la beauté.

Mais pour en revenir à une regle mo-

derée, j'ay cru que celle de faire les combles d'équerre estoit la meilleure, par toutes les raisons que j'en ay données, la pratique en est fort aisée; ayant la largeur hors œuvre du bastiment, il faut prendre la moitié de cette largeur, & la mettre sur la ligne à plomb du milieu & tirer les deux pans du comble, comme si la




largeur  $AB$ , est 6. toises, il faut mettre trois toises de  $C$  en  $D$ , & tirer les lignes  $DA$  &  $DB$ , pour les pans du

comble d'équerre, car l'Angle  $D$  au demi-cercle est droit.

Il y a des occasions ou l'on pourra faire les combles plus bas que l'esquerre comme je l'ai cy-devant dit de  $\frac{1}{6}$  de la moitié de leur largeur, comme si  $CB$ , moitié de  $AB$  est trois toises qui vallent 18. pieds, il faudra mettre 15. pieds de  $C$  en  $E$ , & tirer  $EA$  &  $EB$  pour les deux pans du comble.

Si l'on veut faire des combles brisés & en moderer la grande hauteur, l'on peut les renfermer dans un demi cercle en cette maniere, avant supposé la largeur de tout le bastiment de 6 toises comme cy devant, & mené la ligne à plomb



sur la ligne de niveau  $CD$  dessus de l'entablement, il faut décrire le demi cercle  $CBD$ , & diviser les quarts

$CB$ , &  $BD$  en deux parties égales, aux points  $E, F$ , & mener la ligne  $EF$  qui fera la hauteur du Brisé, puis pour la partie inférieure, il faut mener les lignes  $BE$  &  $BF$ , & l'on aura le profil d'un comble brisé fait dans un demi cercle.


Je me suis beaucoup étendu sur la forme des combles, parce que j'ay cru que la chose estoit d'une assez grande conséquence pour en parler à fonds, & détromper le public de beaucoup d'erreurs que l'on y fait, mais il est aussi nécessaire de sçavoir la maniere de les bien construire, cette construction à rapport à deux choses principales, l'une à la quantité & à la grosseur, & l'autre à l'assemblage des bois, pour la quantité & pour la grosseur l'on peut bien icy en dire quelque chose mais pour l'assemblage cela demanderoit un traité entier de l'art de Charpenterie, & ce feroit sortir de mon principal sujet, à moins qu'on ne voulut prendre pour l'assemblage la disposition & l'arrangement des bois marqués par les profils que j'en

donneray, pour la grosseur des bois ils doivent avoir rapport à leur longueur & à leur usage, l'on peut dire en general que l'on met trop de bois en quantité & en grosseur dans les combles, cet excès cause deux choses dommageables, dont l'une est qu'il en coute davantage, & l'autre que les murs en sont plus chargés, à l'égard de la grosseur des bois, l'on peut sçavoir que ceux que l'on employe aux combles n'ont pas besoin d'estre si gros par rapport à leur longueur, que ceux qu'on employe aux planchers, car ceux-cy sont posés de niveau & souffrent beaucoup davantage que ceux des combles qui sont inclinés, & on ne doit pas douter, qu'une piece de bois posée de bout, ne porte sans comparaison plus dans une mesme grosseur & longueur, que si elle estoit posée de niveau, en sorte que supposant qu'une piece de bois puisse porter par exemple 1000. étant posée de niveau & qu'étant posée debout elle porte 3000. si on l'incline d'un demi-angle droit, elle doit porter 2000. & ainsi des autres angles plus ou moins inclinés à proportion.

L'on fait les combles de differends assemblages, selon leurs grandeurs différentes & les observations que l'on est obligé d'y faire, je donneray pour exemple

un comble en équerre dont la largeur dans œuvre sera supposée de 27. pieds, qui est une largeur proportionnelle entre 3. toises & 6 toises, qui sont les dans œuvres les plus en usage des maisons ordinaires, les combles sont faits par travées qui sont ordinairement de 9 en 9 ou de 12 en 12 pieds, à chacune de ces travées l'on y fait des fermes, chaque ferme est posée sur une pièce de bois que l'on appelle tirant, ce tirant peut aussi servir de poutre pour porter un plancher, comme si le tirant A porte un plancher, il doit avoir à peu près 15 à 19 pouces de gros, posé sur le champ. Les arbalétriers B B, doivent être un peu courbés par dessus, ils auront à peu près 8 à 9 pouces de gros, l'entrait C 8 à 9 pouces, les liens ou aisseliers D D 7 à 8 pouces, le poinçon E 8 pouces, les contrefiches F F 6 à 7 pouces, si la travée a 12 pieds, le faîte aura 6 à 8 pouces, les liens du poinçon sous le faîte 5 à 7, les pannes 8 pouces, les chevrons sont ordinairement de 4 pouces en carré, & sont posés de quatre à la latte, l'on met des plate-formes sur l'entablement, pour poser le pied des chevrons ces plate formes doivent avoir 4 à 8 pouces on les met par fois doubles avec des entre-toises & avec des blochets & quand


l'entablement a beaucoup de faillie l'on met des coyaux NN , pour former l'escout du comble, ces coyaux sont des bouts de chevrons coupez par le bout en bezeau,



L'on peut faire le mesme comble avec des jambes de forces jusques sous l'entrait au lieu d'arbalestiers tout d'une piece cela depend de faire de bons assemblages comme il est marqué par cette figure B, il faut que les jambes de force C, soient courbées par dessus & ayent 9 à 10 pouces de gros posées sur le champ, l'entrait E, 8 à 9 pouces, les liens ou aisseliers D D, 8 pouces le poinçon F, 8 pouces en quarré, les arbalestiers G G, 6 à 8 pouces, les contrefiches H H, 5 à 7 pouces & tout le reste peut estre comme dans l'exemple cy-devant.


Si les dans œuvres sont plus ou moins grands que ceux que j'ay supposés, il faut





que les bois des combles soient plus ou moins gros à proportion

La construction des combles brisés n'est pas beaucoup différente de celle des combles droits, l'on ne peut mettre que des jambes de forces au premier pan comme A A, Ainsi qu'il est marqué par le profil



de cette ferme; ces jambes de forces doivent avoir 8 à 9 pouces de gros & doivent être posées & assemblées sur le tirant B, lequel aura 15 à 19 pouces, parce qu'il

porte un plancher , je suppose toujours un dans œuvre de 27 pieds , l'entrait D doit avoir 8 à 9 pouces, posé sur le champ, les aisseliers F E 7 à 8 pouces , le poinçon 8 pouces , les arbalestiers G G 7 à 8 pouces , si la travée à 12 pieds , la panne du brisé aura 7 à 8 pouces , les autres pannes & faistes auront les mesmes grosseurs qu'aux combles cy-devant.

Il y auroit beaucoup de chose à dire sur la grosseur que les bois doivent avoir par rapport à leur longueur & à leur usage quand mesme on les supposeroit generallyment tous de mesme qualité ce qui arrive rarement ; Cette question ne peut pas estre resoluë par les regles de la Geometrie parce que la connoissance de la bonne ou mauvaise qualité des bois appartient à la Phisique , ainsi il faut se contenter de l'experience, avec laquelle on peut donner quelques regles pour les differētes grosseurs des poutres par rapport à leur longueur, supposant neanmoins que la charge n'en soit pas excessive , comme quand l'on fait porter plusieurs cloisons & planchers l'un sur l'autre à une mesme poutre ce que j'ay veu en plusieurs endroits & ce qu'il faut absolument éviter. Voicy une Table pour avoir la grosseur des poutres suivant leur longueur donnée de trois pieds en trois pieds,

depuis 12 jusqu'à 42 pieds , laquelle Table a esté faite par une regle fondée sur l'expérience , dont chacun se pourra servir comme il le jugera à propos pour son utilité.

---

Longueur des Poutres	leur largeur	leur hauteur
Une poutre de 12 pieds aura	10 pouces sur	12 pouces
15 pieds.	11	13
18 p.	12	15
21 p.	13	16
24 p.	13 $\frac{1}{2}$	18
27 p.	15	19
30 p.	16	21
33 p.	17	22
36 p.	18	23
39 p.	19	24
42 p.	20	25

L'on connoist par cette regle qu'il faut que les poutres ayent toujours plus de hauteur que de largeur à peu près du 5 au 6. parce qu'il y a plus de parties qui resistent au fardeau.

### DES PLANCHERS.

**D**E tous les bois que l'on employe aux Bastimens celui des planchers souffre le plus parce qu'il est posé de ni-

veau, c'est pourquoy il faut avoir soin de le choisir de bonne qualité & même à cause que les planchers sont la plus part latrés & recouverts de plâtre par dessus & par dessous l'on ne prend pas assez garde à y mettre des solives qui soient de bois bien sec, car quand on y met du bois nouvellement coupé; & qu'il y a encore de l'humidité soit de la seve ou autrement & qu'on recouvre les bois, aussi-tost qu'ils sont posés comme il arrive presque toujours, il est certain que l'eau qui est dans le bois n'ayant pas esté exhalée pourrit le bois en peu de temps; l'experience ne l'a que trop fait connoître en plusieurs endroits, il faut donc que le bois que l'on employe aux planchers sur tout à ceux qui doivent estre plafonnés soit coupé en bonne saison. Le temps de couper les bois selon les bons auteurs est dans le décours de la Lune, & quand la Seve ne monte pas beaucoup comme dans les mois de Novembre, Decembre, & Janvier. Il est seur que dans ce temps le bois a beaucoup moins d'humide & plus de consistence que quand la Seve monte en abondance: parce que la vegetation est comme assoupie en cette saison. Philbert de Lorme donne un moyen que je trouve fort bon pour faire sortir

l'eau qui est dans le bois , il veut que l'on coupe les arbres tout à l'entour & qu'on y laisse un pivot assez gros pour que l'arbre puisse demeurer debout quelque temps ; estant ainsi coupé , il est constant qu'il tombera quantité d'eau rousse qui est la matiere des vers & de la pourriture des bois ; Si l'on examinait bien l'avantage que l'on tireroit de cette methode , je suis certain que l'on ne l'obmettroit pas. Mais l'on ne fait presque rien en France d'aussi bien qu'on le pourroit faire par la précipitation que l'on a , & le peu de precaution que l'on prend. Si donc l'on ne se sert pas de cette Methode , il faut qu'il y ait du temps que le bois soit coupé & qu'il ait esté mis à l'air auparavant de l'employer ; il faut encore prendre garde que le bois soit droit de fil & qu'il n'y ait point de ces nœuds qui separent , ce droit fil , il faut aussi qu'il ne soit point roulé , qu'il soit sans Aubier , car les vers se mettent dans l'aubier & entrent dans le corps du bois ; il faut enfin qu'il soit d'une consistance ferme & serrée , & qu'il ne soit point gras ; car le bois gras ne vaut rien , je laisse le reste à l'experience de ceux qui en employent ordinairement.

Quand on sçait donc faire le choix du meilleur bois pour les planchers , il faut encore

encore sçavoir quelle doit estre la grosseur des solives par rapport à leur portée ou longueur ; la moindre des grosseurs que l'on debite est de 5 à 7 pouces ; les autres grosseurs au dessus sont ordinairement de bois de brin.

Aux travées depuis 9 pieds jusques à 15 pieds l'on y met des solives de 5 à 7 pouces ; il faut seulement observer de mettre des solives d'enchevestrure plus fortes , sur tout aux travées de 15 pieds, & que ces solives d'enchevestrure ayent 6 à 8 pouces , le tout posé sur le champ.

Il faut que les espaces qui sont entre les solives , n'ayent que six pouces de distance.

Aux travées depuis 15 pieds jusques à 25 ou 27 pieds , les solives doivent estre de bois de brin , celles de 18 pieds auront 6 sur 8 pouces de gros posées sur le champ.

Celles de 21 pieds auront 8 sur 9 pouces ; celles de 24 à 25 pieds auront au moins 9 sur 10 pouces ; celles de 27 pieds auront au moins 10 à 11 pouces. L'on peut sur cette proportion donner les grosseurs des solives entre moyennes ; il faut observer de mettre toujours les plus fortes solives pour les enchevestrures. Quand les bois sont bien conditionnez , ces grosseurs

doivent suffire. Il faut , autant qu'il est possible , que les solives soient d'égale grosseur par les deux bouts ; car s'il manque quelque chose par un bout, il faut que l'autre bout soit plus fort à proportion ; c'est à dire qu'elles ayent au moins ces grosseurs par le milieu , & que les espaces ne soient pas de plus de 8 pouces pour les plus grosses solives.

Quand les solives ont une grande portée , elles plient beaucoup dans le milieu & les unes plus que les autres ; c'est pourquoy il faut faire en sorte de les lier les unes aux autres , afin qu'elles ne fassent toutes, s'il se peut, qu'un même corps, & ne plient pas plus en un endroit qu'en un autre. Il y a deux manieres de les lier ensemble , dont l'une est avec des liernes qui sont des pieces de bois de 5 à 7 pouces posées en travers par dessus , & entaillées de la moitié dans leur épaisseur au droit de chaque solive, & ensuite mettre de bonnes chevilles de bois qui passent au travers de la lierne & des deux tiers de la solive , ou bien des boulons de fer passans au travers de la solive , avec un bouton par dessous & une clavette par dessus ; la chose en est plus seure , mais la solive en est plus endommagée.

L'autre maniere est de mettre entre les

solives des bouts de bois qu'on appelle étreffillons; il faut pour cela au droit de chaque étreffillon faire une petite entaille dans chacune des solives, en sorte qu'elle facilite la place de l'étreffillon, & l'arrêter de manière que le bois venant à diminuer il ne tombe point; c'est à-dire qu'il faut faire comme une ruinure, & pousser l'étreffillon à grands coups avec un maillet de fer. Cette methode estant bien exécutée est meilleure que la premiere, parce qu'elle n'endommage point les solives, & que les étreffillons estant bien serrez, le plancher ne fait qu'un corps, outre que cela ne passe point le dessus des solives comme les liernes.

Il faut toujours autant qu'il est possible poser les solives sur les murs de reffend; car quand elles portent sur les murs de faces, elles en diminuent la solidité; parce que le bois enfermé pourrit avec le temps, & endommage lesdits murs de faces qui doivent faire toute la solidité d'une maison. Il n'y a pas tant d'inconveniens à les faire porter dans les murs de reffend, parce qu'ils sont comme arrêtez entre les murs de faces, & sont plus propres pour porter les planchers. Comme l'on fait à present des cintres & des corniches sous les planchers, j'estime qu'il



seroit mieux de mettre des sablières le long des murs, qui portent sur des corbeaux de fer comme on le fait en beaucoup d'endroits, sur tout quand les solives ne sont pas d'une grande longueur : l'on peut au moins pour ne point gâter les murs, y mettre les principales solives, comme celles d'enchevesture & quelques autres, & entre deux y mettre des linçoirs portez sur des corbeaux de fer, comme il a esté dit.

### DES PANS DE BOIS & Cloizons.

**L**es pans de bois sont pour les faces des maisons, & les cloizons sont pour les separations que l'on fait au dedans des mesmes maisons, quand on veut ménager la place, ou que l'on n'a pas besoin de faire de murs. Les pans de bois sont fort en usage aux anciens bastimens des villes où la pierre de taille est rare ; mais à Paris où la pierre est commune, je trouve que c'est un abus considerable que d'en faire sur les faces des ruës ; car pour dans les cours cela est plus tolerable. Le prétexte que l'on a de faire des pans de bois sur les ruës est le ménage de la place, & celuy de la dépense : pour le ménage

de la place , c'est une erreur ; car un pan de bois recouvert des deux costez doit avoir au moins 8 pouces d'épaisseur , & un mur basti de pierre de taille peut suffire à 18 pouces , c'est donc 10 pouces de place que l'on ménage, qui ne font pas grande chose dans la profondeur. A l'égard de la dépense, si l'on examinait bien la comparaison qu'il y a de l'une à l'autre pour la solidité & pour la beauté , je m'assure qu'on ne balanceroit pas.

Les poteaux que l'on employe aux pans de bois doivent estre plus forts que ceux que l'on met aux cloizons qui ne servent que de separation ; les principaux que l'on appelle poteaux corniers , qui sont posez sur un angle saillant comme à l'encognure d'une rue, doivent être plus forts que les autres ; ces poteaux portent ordinairement depuis le dessus du premier plancher jusques à l'entablement , s'il se peut , & doivent avoir au moins 9 à 10 pouces de gros, parce qu'il faut que les sablières soient assemblées dedans à chaque étage. Les poteaux d'huissierie pour les croisées doivent avoir 6 à 8 pouces , quand l'on est obligé de mettre des guettes ou des croix de S. André sur des vuides de boutiques ou autres, il faut que ces guettes aient au moins 6 à 8 pouces, & il faut que tous les poteaux

des pans de bois soient assemblez à tenons & à mortaises par le haut & par le bas dans des sablières; ces sablières doivent être posées à la hauteur de chaque étage; il faut qu'elles ayent au moins 7 à 9 pouces de gros posées sur le plat; & si elles saillent un peu les poteaux en dehors, c'est pour faire la saillie des plintes que l'on fait ordinairement au droit de chaque plancher.


Quand on pose un pan de bois d'une hauteur considerable sur un poitrail pour de grandes ouvertures de boutiques, il faut premierement que ce poitrail soit porté sur de bonnes jambes boutisses & étriers: c'est à quoy l'on doit bien prendre garde; car presque toutes les faces des maisons à pans de bois manquent par là: les poitrails doivent estre d'un bois de bonne qualité & de grosseur convenable; il ne faut pas leur donner trop de portée, c'est à dire que le vuide de dessous ne soit point trop grand: il faut outre cela les bien asseoir sur la tablette de pierre dure qui les doit porter, & ne point mettre de calles dessous, comme font la plupart des Charpentiers. Quand les deux portées d'un poitrail sont un peu gauches par rapport au dessus des tablettes, qui doit estre de niveau; il faut avant que de poser le poitrail, tailler & en disposer les portées,

en sorte qu'elles joignent précisément sur les tablettes, & que le poitrail soit posé un peu en talus par dehors ; cela est d'une plus grande consequence qu'on ne se l'imagine ; car pour peu que le poitrail qui porte un pan de bois ne soit pas bien posé, comme je viens de le dire, il deverse en dehors où est toute la charge ; & quand il deverse d'un quart de pouce, cela fait surplomber le pan de bois quelquefois de plus de six pouces.

Pour arrester les pans de bois avec le reste de la maison, en sorte qu'ils ne pousfent point, comme on dit, au vuide, l'on met ordinairement des tirans & des ancras de fer à chaque étage de la face de devant à celle de derriere ; l'on fait passer ces ancras dans de bonnes clavettes de fer par dehors les pans de bois ou murs, de maniere que les faces de devant & celles de derriere sont liées ensemble, & que l'une ne puisse pas sortir de sa position sans que l'autre ne la suive. Cette précaution est bonne pour les maisons ordinaires dont les murs n'ont pas de grosses épaisseurs : car aux grands ouvrages l'épaisseur & la bonne construction des murs doit suffire sans y mettre de fer. Mais dans cette précaution il y a une chose à remarquer, c'est qu'il faut que les tirans soient précifé-

ment d'équerre sur les faces des murs ou pans de bois qu'ils doivent arrêter : car sans cela ils servent tres-peu. Les pans de bois s'écartent mesme avant que la maison soit achevée : ce que j'ay veu souvent arriver à la honte & au dommage de l'Entrepreneur, pour n'en sçavoir pas la raison, laquelle je croy qu'il est bon d'expliquer afin que l'on y prenne garde.

Supposons pour cet effet une maison dont les murs mitoyens & de reffend ne sont pas à angles droits ou d'équerre sur les murs de faces, comme le represente la figure AB $\overline{C}$ D :



l'on pose ordinairement les tirans le long des murs mitoyens ou de reffend, comme AC : supposons que le mur de face ou pan de bois CD soit poussé en dehors par le poids de la couverture ou des planchers qui sont au dedans d'u-

ne maison, comme il arrive souvent ; le tirant qui sera posé selon le mur AC, au lieu d'entretenir le mur ou le pan de bois en sa place, il le suivra jusqu'es à ce qu'il soit arrivé à angle droit sur le mur de faces, comme en E ; car la ligne AC est plus longue que la ligne d'équerre AF : il est donc visible

que cela se doit faire. A cette observation l'on pourra m'objecter que les tirans sont souvent cloïez sur des solives, & que cela peut entretenir cet alongement. Je conviens que par ce moyen il n'arrive pas tout ce que je viens de dire; mais il se fait toujours quelque chose qui tend à un mauvais effet, & l'on doit y prendre des précautions.

Quand les pans de bois sont d'une grande hauteur, il est nécessaire que les bois en soient bien choisis & bien assemblez, que le tout soit lié ensemble avec des équerres & des bandes de fer, en sorte que tout ne fasse, s'il se peut, qu'un mesme corps.

### DES CLOIZONS.

**L**es cloizons sont faites pour differens usages; les unes sont pour porter des planchers, & les autres ne servent simplement que de separation; celles qui doivent porter les planchers ou autre chose, doivent estre posées sur un mur de parpin de pierre de taille fondé sur un solide fondement. L'on donne ordinairement à ces murs de parpin 10 pouces d'épaisseur, il faut que le fondement au dessous ait assez d'épaisseur pour faire un empâtement de chaque costé. Les poteaux que l'on employe à ces sortes de cloizons sont ordinairement de 4 à 6

pouces , quand les étages n'ont que 10 à 12 pieds de hauteur ; mais quand ils ont 14 à 16 pieds , il faut du bois de 5 à 7 pouces : si plus hauts , comme 18 à 20 , l'on en met de 6 à 8 ; sur tout quand les planchers que l'on doit poser dessous sont bien pesans. Il faut que les sablières ayent une largeur proportionnée à l'épaisseur des poteaux , qui doivent toujours estre posés de plat. Aux cloisons dont les poteaux ont 4 à 6 pouces , il faut que les sablières ayent 5 à 7 pouces : à celles dont les poteaux ont 5 à 7 pouces , les sablières auront 6 à 8 pouces , ainsi du reste. Il faut que le tout soit bien assemblé à tenons & à mortaises par le haut & par le bas , & ne point mettre de dents de loup pour arrêter les poteaux aux sablières , car c'est un mauvais ouvrage.

Quand les cloisons sont recouvertes des deux costez , & que l'on veut que les poteaux d'huissierie soient apparens , comme l'on fait dans les dortoirs des Maisons Religieuses , il faut que ces poteaux soient de meilleur bois , & qu'ils ayent au moins 2 pouces plus que les autres. Pour la charge de la latte & du plâtre de chaque costé , il faut de plus faire une maniere de feuilleure d'un pouce un quart le long desdits poteaux pour y attacher le lattis , afin que l'enduit de la cloison affleure le devant desdits poteaux ;

il y en a qui pour donner plus de grace aux portes des cloizons y mettent des poteaux d'huissierie qui ont assez d'épaisseur pour faire une petite faillie hors l'enduit, & y former une maniere de chambranle : quand cela est proprement fait, l'ouvrage en est plus agreable.

Quand les cloizons doivent estre maçon-  
nées à bois apparent, il faut que les poteaux  
soient ruinez & tamponnez, & que les tam-  
pons soient posez de pied en pied, & qu'ils  
soient mis en sorte que ceux d'un des po-  
teaux qui forme l'entre-vouts, répondent au  
milieu de la distance de ceux de l'autre po-  
teau.

Les cloizons qui ne servent simplement  
que pour faire des separations, & qui sont  
posées le plus souvent sur des poutres ou des  
solives, c'est à dire posées à faux, il faut que  
les poteaux soient beaucoup moins forts que  
ceux dont nous venons de parler, afin que  
les cloizons pesent moins ; l'on se sert pour  
cela de tiers poteaux qui ont 3 à 5 pouces  
de gros posez sur le plat. Quand les plan-  
chers sont fort hauts, l'on met des liernes  
par le milieu pour empescher que les po-  
teaux ne plient, dans lesquelles liernes les  
poteaux sont assemblez comme dans les sa-  
blieres ; lesdites sablieres ne doivent avoir  
que 4 à 5 pouces ; l'on fait ces sortes de



cloizons creuses afin qu'elles soient plus legeres.

Si ces cloizons ne sont pas posées sur des poutres, & qu'il faille par quelque obligation les poser sur les solives d'un plancher, il faut faire en sorte qu'elles soient mises en travers plusieurs solives, afin que chaque solive en porte sa part; ou si l'on est contraint de les mettre dans un autre sens sur une seule solive, il faut les faire les plus legeres qu'on peut, & y faire des décharges: il faut aussi observer que la solive sur laquelle on pose la cloizon, soit plus forte & meilleure que les autres. On pourroit mesme faire poser la cloizon sur trois solives, en mettant des bouts de barre de fer portans sur les deux solives les plus proches de celles qui portent la cloizon, & faire en sorte que la sabliere porte sur ces barres de fer.

L'on se sert encore d'une autre sorte de cloison plus legere pour soulager les planchers; l'on prend des ais de bateau que l'on met entre des coulisses faites dans des sablieres par le haut & par le bas de 3 po. d'épaisseur: l'on fait des languettes dans ces ais pour les passer dans les coulisses, & l'on clouë le tout contre les sablieres, quand il y a trop de hauteur, & que les ais peuvent plier, l'on met des liernes dans le milieu,

& l'on fait bien entretenir le tout dans les murs ; & quand on est obligé de faire des portes dans ces sortes de cloizons, on les fait de tiers poteaux sur le plat avec un linteau de mesme ; cela sert à lier la cloizon ; on doit laisser un peu de distance entre les ais , afin qu'estant lattez & recouverts , le plâtre s'y engage mieux.

### *D E S   E S C A L I E R S .*

**L**Es principaux bois que l'on employe aux escaliers sont les patins sur lesquels ils sont posez , les limons dans lesquels on assemble les marches , les poteaux pour poser les limons , les pieces de paillier , les noyaux , les pieces d'appuy , les ballustres & les marches. L'on ne se sert plus gueres de noyaux posez de fonds , à moins que l'on n'y soit contraint par le peu de place ; parce qu'un vuide dans le milieu d'un escalier a bien plus d'agrément : l'on fait porter le tout en l'air de pieces de paillier en pieces de paillier ; il ne s'agit que d'en sçavoir bien faire l'assemblage , & faire tenir le tout par de bonnes décharges avec des boulons de fer. Comme la commodité & la beauté d'un escalier sont d'un grand ornement dans une maison , c'est une partie qu'il faut bien étudier & faire bien executer ; le plus difficile

dans l'exécution ce sont les courbes rampantes pour les limons , quand il faut les faire tournantes ; & c'est ce que peu de Charpentiers entendent bien : si c'étoit icy le lieu , j'en donneroïis la description & la pratique , mais je sortirois de mon sujet ; il me suffit seulement d'avertir qu'on prenne pour cela les meilleurs ouvriers.

Quand on veut faire un escalier , il faut qu'il soit posé solidement sur un mur d'eschiffres , lequel mur doit estre fondé sur un bon fonds , l'on met au rez de chaussée une assise de pierre de taille , sur laquelle on pose les patins où doivent estre assemblez les poteaux qui portent les limons ou les noyaux posez de fonds.

Les patins sont de bois de 8 à 9 pouces , les poteaux de 4 à 6 pouces : aux escaliers un peu grands on fait les limons à proportion de leur longueur de 6 à 8 pouces posez sur le champ , & l'on fait une entaille dedans d'un bon pouce pour porter les marches : outre la mortaise qui sert pour l'assemblage desdites marches , l'on fait une moulure aux arestes des limons par dessus des deux costez , si on y met des balustres de bois avec un appuy. Ces balustres ont 3 à 4 pouces , & les pieces d'appuy au dessus de 4 à 6 , sur lesquels appuys l'on fait encore une moulure sur chaque areste. Aux

escaliers un peu propres l'on ne met point de balustrade de bois l'on y en met de fer, cela gagne de la place, & donne beaucoup d'agrément: les marches que l'on employe aux escaliers doivent avoir 5 à 7 pouces, posées sur le champ. L'on ne prend du bois que de 4 à 6 pouces pour les petits escaliers: l'on doit faire une moulure au devant de chaque marche d'un demi-rond & d'un filet, cela donne plus de giron aux marches & plus d'agrément aux escaliers. L'on fait les pieces de paillier de grosseur proportionnée à leur longueur: l'on en fait de 5 à 7, de 6 à 8, de 8 à 9 pouces, & mesme de plus s'il est besoin: comme les pieces de paillier portent presque toutes les secondes rampes des escaliers, il faut les choisir de bois de bonne qualité.

Il y auroit beaucoup de choses à dire sur la construction des escaliers, car la matiere est bien ample & de consequence; mais ce n'est pas icy le lieu d'en parler à fonds: ce que j'en puis dire en general, est qu'ils doivent estre faits de maniere qu'ils adoucissent par leur commodité & leur beauté la peine que l'on a de monter & de descendre, c'est-à-dire qu'ils ayent une entrée agreable, un tour avenant, qu'ils soient bien éclairez, que les marches en soient

douces; & pour cela il faut qu'elles n'ayent que 5 ou 5 pouces &  $\frac{1}{2}$  de hauteur, car à 6 pouces elles sont trop rudes. Aux moyens escaliers les marches doivent avoir un pied de giron sans la moulure; on peut donner quelques pouces de moins aux petits escaliers. Quand l'on a une place assez ample pour faire un bel escalier, on doit donner 15 pouces de giron sans la moulure sur 5 pouces de haut. Cette proportion convient fort au pas: il y a de grands escaliers où l'on donne jusques à 18 pouces de giron aux marches, mais ils n'en sont pas plus commodes; car l'on a de la peine à faire de chaque marche un pas. Enfin c'est aux escaliers où l'on connoist le genie, l'experience & le bon sens de celui qui conduit le bastiment.

### D U T O I S E' D E S B O I S *de Charpenterie.*

L'Usage est de reduire tous les bois de charpenterie à une solive ou piece de bois qui ait 12 pieds de long sur 6 pouces en quarré, dont les cent pieces ou solives font ce qu'on appelle un cent de bois, ou bien à une autre solive qui ait 6 pieds de long sur 8 à 9 pouces de gros, ce qui revient au mesme; en sorte qu'il  
faue

fait que la piece de bois qui sert de commune mesure au cent contienne 5184 pouces cubes, qui valent 3 pieds cubes de bois, comme celle qui a 12 pi. de long sur 6 po. en quarré. Car si l'on multiplie 6 pouc. par 6 pouces, l'on aura 36 pouces pour la superficie du bout d'icelle, lesquels 36 pouces estant multipliez par 144 pouces, qui est la valeur de deux toises en longueur de la solive, l'on aura les 5184 pouces cubes.

Il arrivera la mesme chose pour l'autre solive de 6 pieds: car si on multiplie 8 par 9, l'on aura 72 pouces pour la superficie du bout de la solive, lesquels 72 pouces feront multipliez par 72, qui est la quantité des pouces contenus dans la longueur d'une toise, & l'on aura les 5184 pouces cubes comme cy-devant.

Sur ce principe tous les bois, dont les costez estant multipliez l'un par l'autre, produiront le nombre 36, 2 toises en longueur feront une piece de bois, & tous ceux qui estant multipliez l'un par l'autre, produiront 72, 1 toise en longueur fera aussi une piece de bois; ce qui peut estre connu par les parties aliquotes de chacun de ces deux nombres, 36 & 72: par exemple le nombre 36 a pour parties aliquotes 2. 3. 4. 6. 9. 12. 18. Ces nombres sont tous dans une disposition. Que si on

Q

multiplie les extrêmes l'un par l'autre de deux en deux également distans du 6, ils produiront le nombre 36, comme 2 par 18, 3. par 12, 4. par 9, & 6. par luy-mesme : en sorte qu'ayant des bois de ces grosseurs & de 2 toises en longueur, ils vaudront une piece de bois au cent.

Le nombre 72 a pour parties aliquotes les nombres 2.3 4 6.8 9.12.18.24.36. Ces nombres sont encore dans une disposition, que multipliant les extrêmes de deux en deux, ils produiront le nombre 72, comme 2 par 36, 3 par 24, &c. en sorte qu'ayant à compter une piece de bois de ces grosseurs, une toise de longueur vaudra une piece au cent.

L'on peut encore par d'autres combinaisons de ces parties aliquotes sçavoir la valeur des parties d'une piece de bois par rapport à la toise ; comme si une piece de bois a 2 sur 3 pouces de gros, elle vaudra  $\frac{1}{12}$  de pieces au cent ; ce que l'on peut voir de suite, comme

	2	sur	4	vaut	$\frac{1}{9}$
	2	sur	6		$\frac{1}{6}$
	2	sur	9		$\frac{1}{4}$
	2	sur	12		$\frac{1}{3}$
	2	sur	18		$\frac{1}{2}$
Une piece de bois de	3	sur	4	vaut	$\frac{1}{6}$
	3	sur	6		$\frac{1}{4}$
	3	sur	8		$\frac{1}{3}$

3 sur 12	$\frac{1}{2}$
3 sur 18	$\frac{3}{4}$
3 sur 24	72 ou l'entier
4 sur 6 vaut	$\frac{1}{3}$
4 sur 9	$\frac{1}{2}$
4 sur 12	$\frac{2}{3}$
4 sur 18	72 ou l'entier.
4 sur 24	une piece & $\frac{1}{3}$
6 sur 6 vaut	$\frac{1}{2}$
6 sur 8	$\frac{2}{3}$
6 sur 9	$\frac{3}{4}$
6 sur 12	72 ou l'entier
6 sur 18. 1 pi.	$\frac{1}{2}$
6 sur 24. 2 pi.	
8 sur 8 vaut	$\frac{8}{9}$
8 sur 9	72 ou l'entier.
8 sur 12. 1 pi.	$\frac{1}{3}$ .
8 sur 18 vaut	2 pieces.
8 sur 24	2 pieces $\frac{3}{2}$ .
9 sur 9 vaut	1 piece $\frac{1}{8}$
9 sur 12	1 piece $\frac{1}{2}$
9 sur 18	2 pieces $\frac{1}{+}$
9 sur 24	3 pi.

Voilà à peu près les différentes combinaisons que peuvent produire les parties aliquotes de 72 par rapport à la toise. L'on peut faire des tables de tous les nombres, dont les bois peuvent estre équarris; ceux dont les grosseurs multipliées l'une par l'autre,



qui seront au dessous de 72 ou d'une toise de longueur, seront toujours moindres qu'une piece de bois au cent : s'ils tombent dans les parties aliquotes, ils seront toujours le  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{9}$   $\frac{1}{12}$ . & pour ceux qui tomberont dans d'autres nombres, il faudra compter la plus prochaine partie aliquote de 72, qui sera au dessous, & mettre le reste en pouces, dont les 72 font la piece : comme, par exemple, si c'est une piece de bois qui ait 6 sur 7, la multiplication sera 42, dont la plus prochaine partie aliquote au dessous est 36, qui vaut une demi piece, & il reste 6 pouces ou  $\frac{1}{12}$  2 toises en longueur de cette mesme grosseur vaudront 1 piece & 12 pouces ou  $\frac{1}{6}$ . 3 toises vaudront 1 piece & 54 pouces ou  $\frac{3}{4}$ , & ainsi du reste.

La regle à mon sens la meilleure pour reduire les bois à la piece, est de multiplier les costez l'un par l'autre, & d'en diviser le produit par 72, puis multiplier cette division par les toises ou parties de toises que chaque piece de bois contient en longueur : comme si une piece de bois a 12 sur 15, cela produira 180, qui divisez par 72, l'on aura 2 pieces  $\frac{1}{2}$  pour chaque toise en longueur : si la mesme piece de bois a 6 toises en longueur, il faut multiplier 2  $\frac{1}{2}$  par 6, & l'on aura 15 pieces, & ainsi du reste.

Jene donneray point icy de tarif entier pour le toisé des bois de charpenterie, parce qu'il y a plusieurs livres, & mesme de nouvellement imprimez qui en traitent assez amplement: mais il est bon de sçavoir que quand on fait marché des bois de charpenterie mis en œuvre, mesurez aux uz & coûtumes de Paris, que l'on mesure selon les longueurs que l'on coupe les bois dans les forests qui sont toujours dans une progression arithmetique de trois en trois pieds; c'est à-dire, que quand les bois employez ne se trouvent pas précisément de ces longueurs, comme 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, l'on prend toujours le nombre au dessus, parce qu'on suppose que l'on a coupé le surplus, à moins que les longueurs ne soient de l'une de ces longueurs coupées en deux ou en plusieurs parties égales. Ainsi commençant par la moindre longueur, une piece de bois d'un pied sera comptée pour  $1 \text{ pi. } \frac{1}{2}$ , parce qu'il est le quart d'une toise.

3 pieds pour 3 pieds

$3 \text{ pi. } \frac{1}{2}$  & 4 pi. pour  $4 \text{ pi. } \frac{1}{2}$

5 p. &  $5 \text{ pi. } \frac{1}{2}$  pour 6 pi.

6 pi. pour 6 pi.

$6 \text{ pi. } \frac{1}{2}$  & 7 pi. pour  $7 \text{ pi. } \frac{1}{2}$

$7 \text{ pi. } \frac{1}{2}$  pour  $7 \text{ pi. } \frac{1}{2}$

8 pi. & 8 pi. $\frac{1}{2}$	pour 9 pieds
9 pi. pour	9 pi.
9 pi. $\frac{1}{2}$ & 10 pi.	pour 10 p. $\frac{1}{2}$
10 pi. $\frac{2}{3}$ pour	10 pi. $\frac{2}{3}$
11 pi. & 11 pi. $\frac{1}{2}$	pour 12 p.
13 pi. pour	13 pi.
14 & 14 pi. $\frac{1}{2}$	pour 15 pi.
15 pi. pour	15 pi.
15 pi & 16 pi.	pour 16 pi. $\frac{1}{2}$
17 p. & 17 p. $\frac{1}{2}$	pour 18 p.
18 pi. pour	18 p.
18 pi $\frac{1}{2}$ & 19 p.	pour 19 p. $\frac{1}{2}$
20 pi. & 20 p. $\frac{1}{2}$	pour 21 p.
22 pi. & 23 pi.	pour 24 p.
24 pour	24 p.
25 & 26 pour	27 p.
27 pour	27 p.
28 & 29 pour	30 p.
31 & 32 pour	33 p.
33 pour	33 p.
34 & 35 pour	36 p.
36 pour	36 p.
37 & 38 pour	39 p.
39 pour	39 p.
40 & 41 pour	42 p.

Ainsi l'on connoitra comme toutes les longueurs des bois doivent estre mesurées : l'on comprend dans ces longueurs celles des tenons qui servent pour les assemblages.

Pour éviter l'embaras de mesurer les bois de charpenterie suivant cet usage où il peut y avoir de l'abus , l'on a trouvé une autre maniere de les toiser, que l'on appelle, *Toiser les grosseurs & longueurs mises en œuvre*. Par cette maniere l'on ne compte précisément que les longueurs mises en œuvre , sans avoir égard si les bois coupez dans les forests sont plus ou moins longs ; c'est à l'Entrepreneur à prendre ses mesures là-dessus : mais aussi le cent de bois en doit estre plus cher à peu près d'un neuvième ou d'un dixième, il n'y a après cela plus de contestation ; car les grosseurs des bois ne changent point dans l'une & l'autre methode , ainsi qu'il a esté cy-dessus expliqué.

Au reste , l'on peut connoistre par tout ce que je viens de dire à peu près la maniere dont les bois de charpenterie mis en œuvre doivent estre mesurez ; il n'y a que quelques petits usages à observer : comme quand une piece de bois est considerablement moins grosse à un bout qu'à l'autre , il faut prendre la moitié des deux grosseurs prises ensemble par les deux bouts , ou prendre sa grosseur par le milieu. L'on doit aussi avoir mesuré les courbes tant pour les cintres que pour les escaliers , de la grosseur qu'elles

estoit avant que de les avoir travaillées, afin que l'Entrepreneur ne perde point une partie du bois qu'il a fallu oster pour former ces courbes. A l'égard des escaliers, quand on y fait des balustres quarrez poussez à la main, deux balustres doivent valloir une piece ; & quand les balustres sont tournez, il en faut quatre pour faire une piece ; & pour les moulures que l'on fait aux appuys & limons, on les estime en particulier.

Quand on fait un devis pour la charpenterie, il faut marquer toutes les grosseurs que les bois doivent avoir dans chaque espece d'ouvrage, & mesme dans chaque piece du bastiment, quand ils doivent estre de differentes grosseurs, afin que l'Entrepreneur n'y en mette point de plus gros qu'il faut ; car c'est son avantage, & l'ouvrage n'en est pas meilleur : au contraire cela ne sert qu'à charger les murs, & augmenter la dépense. C'est pourquoy l'on met dans les marchez que si les bois passent les grosseurs marquées dans le devis, qu'ils ne seront point comptez.

## DES COUVERTURES.

**L'**On fait plusieurs sortes de couvertures, la plus commune est celle de

tuille, & la plus belle est celle d'ardoise. il y a de trois sortes de tuilles, dont l'une s'appelle grand moule, l'autre moule bastard, & l'autre petit moule; l'on n'employe ordinairement à Paris que celle du grand moule, peu celle du petit moule & rarement celle du moule bastard.

La tuille du grand moule vient de Passy & de Bourgogne; celle de Passy passe pour la meilleure: la tuille du grand moule a 13 pouces de long sur 8 pouces  $\frac{1}{2}$  de large, le millier fait environ 7 toises en superficie.

La tuille du petit moule vient des environs de Paris, on la fait de différentes grandeurs; la plus forte a environ 10 pouces de long sur 6 pouces de large; on luy donne 3 pouces d'épureau, il en faut environ 288 pour la toise; c'est à peu près, 3 toises  $\frac{1}{2}$  par millier.

La meilleure tuille est celle qui est faite d'une argile bien grasse, qui n'est ny trop rouge ny trop blanche, qui soit si bien séchée & si bien cuite qu'elle rende un son clair; car celle qui n'est pas assez cuite, feüillette & tombe par morceaux: l'expérience en doit décider; c'est pourquoy la vieille tuille est ordinairement la meilleure.

La latte dont on se sert pour la couvertu-

ture de tuilles s'appelle latte quarrée, elle doit toujours estre de bois de chesne de la meilleure qualité, de bois de droit fil sans nœuds ny aubier : chaque latte doit estre cloüée sur 4 chevrons qui font 3 espaces, dans chacun desquels on met une contrelatte, cloüée de deux en deux contre les lattes : la distance du dessus d'une latte au dessus de l'autre, qui est ce qu'on appelle épureau, doit estre du tiers de la hauteur de la tuille, à prendre au dessous du crochet : l'on employe au surplus des faistieres, pour les faistes des combles, scellées en plastre en forme de crestes, dans chaque joint, & tous les égouts, filets, solins, arestiers sont aussi faits avec plastre.

Il y a de deux sortes d'ardoise, dont l'une vient d'Angers & l'autre vient de Mezieres & de Charleville ; la meilleure est sans difficulté celle d'Angers, & l'on n'employe à Paris gueres de l'autre.

Il y a Angers de 4 échantillons d'ardoise, dont la premiere s'appelle la grande quarrée forte ; le millier fait environ 5 toises.

La seconde s'appelle la grande quarrée fine, le millier fait environ 5 toises  $\frac{1}{2}$ .

La troisième s'appelle petite fine, le millier fait environ 3 toises.

La quatrième s'appelle la quartelle, el-

le est faite pour les domes , le millier fait environ 2 toises  $\frac{1}{2}$ .

En general la meilleure ardoise est celle qui est la plus noire , la plus luisante & la plus ferme.

La latte dont on se sert pour la couverture d'ardoise s'appelle latte volice , elle doit estre de chesne de bonne qualité , comme il a esté dit de la latte quarrée : chaque latte doit estre cloüée sur 4 chevrons ; la contrelatte doit estre de bois de sciage & assez longue.

L'épureau de l'ardoise doit estre comme celui de la tuille , le tiers de la hauteur de l'ardoise ; ainsi les lattes qui sont plus larges que la quarrée , se touchent presque l'une & l'autre ; il faut au moins 3 clouds pour attacher chaque ardoise.

L'on se sert ordinairement de tuille pour faire les égouts de la couverture d'ardoise , parce qu'elle est plus forte que l'ardoise ; l'on met ces tuilles en couleur d'ardoise à huile , afin qu'elles tiennent mieux à la pluye.

Les enfaistemens des couvertures d'ardoise doivent estre de plomb : au surplus les œils de bœuf , les noquets des nouës , le devant des lucarnes damoisselles , les goutieres & chesneaux , bavettes , membrons & les amortissemens & autres orne-



mens que l'on fait aux couvertures d'ardoise, sont aussi de plomb ; on luy donne telle largeur & épaisseur que l'ouvrage le requiert.

### *TOISE' DES COUVERTURES.*

**P**Our toiser les couvertures de tuille l'on prend le pourtour depuis l'un des bords de l'égout jusques à l'autre égout, en passant par dessus le faiste, auquel pourtour on doit ajoûter un pied pour le faiste ; & un pied pour chaque égout, s'ils sont simples, c'est-à-dire s'ils sont de deux tuilles ; mais s'ils sont doubles composez chacun de 5 tuilles, l'on ajoûtera 2 pieds pour chaque égout ; ce pourtour sera multiplié par toute la longueur de la couverture, à laquelle longueur on ajoûtera deux pieds pour les ruellées des deux bouts, & le produit donnera la quantité de toises de la couverture ; l'on ne rabat rien pour la place des lucarnes & œils de bœuf que l'on compte à part, comme il sera dit cy-après.

Quand on veut mesurer la couverture d'un pavillon quarré à un seul espi ou poinçon, il faut prendre le pourtour au droit du bord de l'égout, & ajoûter à ce pourtour quatre pieds pour les quatre arestiers,

quand ils sont entierement faits ; puis il faut multiplier ce pourtour par la hauteur prise quarrément sur l'égout, selon la pente de la couverture, depuis l'extremité du faiste jusques au bord de l'égout, à laquelle hauteur il faut ajoûter ledit égout, selon comme il est fait : cette multiplication donnera un nombre, dont il en faut prendre la moitié pour la superficie de la couverture.

L'on peut encore avoir la même chose, en prenant le contour par le milieu de toute la hauteur de la couverture, y ajoûtant les 4 arestiers, & multiplier ce contour par le pourtour de toute la couverture, pris du bord d'un égout passant par dessus le faiste jusques au bout de l'autre égout, y ajoûtant lesdits égouts, l'on aura une superficie, dont il en faut prendre la moitié pour celle de la couverture.

Aux pavillons qui ont deux espis ou poinçons, & qui sont dégagez, l'on peut encore en avoir la superficie par la mesme methode.

Quand on veut mesurer la couverture d'un comble brisé ou à la Mansarde, si c'est entre deux pignons, on prend toute la longueur de la couverture ; à laquelle longueur l'on ajoûte les deux ruellées ; l'on multiplie le tout par le contour de toute

la couverture pris d'un bord de l'égout à l'autre , auquel contour il faut ajoûter le faïste , les deux égouts , & un demi-pied pour l'égout au droit du brisé , & le produit donnera la superficie requise.

La couverture d'ardoise se toise de mesme que celle de tuille , excepté que l'on ne compte point les enfaissemens qui sont faits de plomb , & que les égouts qui sont d'ardoise ne sont comptez que pour demi pied ; l'on compte au surplus les arestiers pour 1 pied & les solins & filets aussi pour 1 pied.

Quand on veut toiser un dome d'une figure ronde couvert d'ardoise , il faut en prendre le contour au bord de l'égout , & multiplier ce contour par la hauteur perpendiculaire prise au point milieu du dome , depuis le dessus de l'entablement , jusques au plus haut du dome ; le produit donnera les toises en superficie que contiendra le dome.

S'il y a un égout, il le faut ajoûter ; s'il est d'ardoise , c'est un demi pied sur tout le contour ; & s'il est de tuille , il faut l'augmenter à proportion de ce qu'il doit estre compté : si au haut du dome il y a une lanterne , il en faut rabattre la place qui n'est ordinairement gueres plus que la superficie d'un cercle.

Pour mesurer les couvertures des domes quarrez, l'on doit prendre la longueur de l'un des costez d'un bord de l'égout à l'autre, & multiplier cette longueur par le contour pris d'un bord de l'égout, passant par dessus la couverture jusques à l'autre bord de l'égout, & multiplier l'un par l'autre pour en avoir les toises requises ; l'on y doit ajoûter les quatre arestiers, & la faille des égouts que l'on doit mesurer, comme il a esté dit.

Cette methode de mesurer les domes quarrez n'est pas fort précise, comme je l'ay démontré dans la mesure des voutes en arc de cloistre, mais c'est l'usage.

Si le dome est fait sur un quarré long, il faut multiplier le costé le plus long par le pourtour de la couverture, & compter le reste comme cy-dessus.

Quand on veut toiser la couverture d'une tour couverte en cone, ou d'un colombier, il faut prendre le pourtour de la tour ou du colombier par dehors au bord extérieur de l'égout, & multiplier ce contour par la hauteur penchante de la couverture, depuis le bord de l'égout jusques au poinçon, qui est le faîte de la couverture : & la moitié du produit donnera les toises de ladite couverture : il faut y ajoûter la faille de l'égout, selon qu'il est fait.

S'il y a une lanterne sur le haut de la tour ou du colombier, il faut en rabattre la place, & pour cela il faut prendre le pourtour du bord de l'égout où commence la lanterne, c'est à-dire où la couverture est tronquée, & le contour au bord extérieur de l'égout, & de ces deux contours en prendre la moitié, laquelle moitié il faut multiplier par la longueur penchante de la couverture, depuis le bord de l'égout, jusques où commence la lanterne, & le produit sera le requis.

Dans toutes ces sortes de couverture l'on ne rabat rien pour la place des lucarnes, de quelque maniere qu'elles soient, ny des œils de bœuf, ny de la place des cheminées.

Aux couvertures droites qui sont entre deux murs, où il faut faire des solins au lieu des ruellées, ces solins se comptent pour un pied courant.

Les battelemens faits pour les gouttieres ou chefneaux vont pour un pied courant.

Un égout simple de trois tuilles pour un pied courant.

Un égout composé de 5 tuilles pour deux pieds courans.

Un filet, c'est-à-dire quand une couverture aboutit par le haut contre un mur, comme quand c'est un appentis, ce filet

let est compté pour un pied courant.

Le posement d'une gouttiere va pour un pied courant, & si l'on y fait une pente par dessous, cette pente est encore comptée pour un pied courant.

Un œil de bœuf commun pour demi-toise.

Une veuë de faistiere pour 6 pieds de toise.

Une lucarne damoiselle pour demi-toise.

Une lucarne Flamande sans fronton est comptée pour une toise; & s'il y a un fronton, elle est comptée pour 1 toise  $\frac{1}{2}$ .

Aux couvertures d'ardoise les enfaistemens qui doivent estre faits de plomb, ne se comptent point: quand les égouts sont d'ardoise, ils ne sont comptez que pour demi-pied courant.

Les arestiers pour 1 pied.

Les solins pour 1 pied.

Les filets pour 1 pied.

Les pentes des chesneaux de plomb pour 1 pied courant.

Les couvertures se reparent en deux manieres, dont l'une s'appelle remanier à bout, & l'autre s'appelle recherche.

Remanier à bout, c'est prendre toute la tuille d'un costé, & la remettre de l'autre, refaire le lattis où il est rompu, fournir

toute la tuille qui manque, après que l'on a posé toute la vieille d'un costé, refaire entierement tous les plâtres comme des enfaistemens, des ruellées, des solins, & autres. Quand l'égout n'est pas bon, on le refait aussi à neuf, en sorte que toute la couverture doit estre presque aussi bonne que si elle estoit toute neuve. Cette reparation se toise comme la couverture faite à neuf, mais le prix en est different.

Recherche est une reparation legere, comme quand il ne manque des tuilles que par endroits, refaire les plâtres où ils sont rompus, nettoyer la couverture, en sorte qu'elle soit en bon état; l'on toise encore cette reparation comme cy-devant, & l'on ne compte point les plâtres.

Ce qui est dit de la tuille se doit entendre pour l'ardoise.

### *DE LA MENUISERIE.*

**L**E bois que l'on employe pour la menuiserie doit estre ordinairement du cheine de la meilleure qualité, sec au moins de 5 ans, de droit fil, c'est-à-dire sans nœuds ny aubier, ny aucune pourriture; le plus beau bois vient dans les terres fraisches quand elles sont un peu sablonneuses.

Les principaux ouvrages de menuiserie dont on se sert pour les bâtimens , sont les portes , les croisées , les lambris , les cloisons , le parquet , & les bas de cheminée.

Dans un bâtiment considérable l'on fait des portes de diverses manieres , sans parler des portes cocheres ; il y en a de grandes , de moyennes & de petites.

Les petites portes sont pour les passages , dégagemens , lieux communs , & autres où l'on n'a pas besoin de grande force , ny d'ornement. L'on fait ces portes de 2 pieds  $\frac{1}{4}$  de large , ou 2 pieds  $\frac{1}{2}$  au plus , sur 6 pieds ou 6 pieds  $\frac{1}{2}$  de haut ; elles doivent avoir au moins un pouce d'épaisseur , & mesme 14 ou 15 lignes arrasées , collées & emboîtées par haut & par bas.

Les portes moyennes sont pour des chambres que l'on fait dans un Attique ; on ne leur donne gueres que depuis 2 pieds  $\frac{1}{2}$  jusques à 3 pieds de large , sur 6 pieds  $\frac{1}{2}$  ou 7 pieds de haut ; quand on les veut un peu orner , on les fait d'assemblage : on donne aux battans un pouce  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur , dans lesquels on fait une moulure en forme de cadre des deux costez , & une autre moulure au bord extérieur du costé qu'elles ouvrent : les panneaux doivent avoir un pouce d'épaisseur , & sont aussi ravalés. L'on fait à ces sortes de portes des



chambranles de 5 à 6 pouces de large sur 2 pouces d'épaisseur ornez de moulure, & l'on fait des embrasemens, avec des bastis, avec bouëmens & panneaux dans l'épaisseur du mur. L'on met aussi au dessus de ces portes des gorges, des corniches & des cadres, quand il se trouve de la hauteur.

L'on peut dans cette grandeur comprendre les portes d'office, de cuisine, & celles des caves que l'on fait toutes unies, mais bien fortes, comme de 2 & 2 pouces  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur collées & emboîtées comme cy-devant.

Les grandes portes sont celles dont on se sert pour les principaux appartemens, comme des salles, antichambres, chambres & cabinets; on les fait ordinairement à deux venteaux, & d'une mesme grandeur, quand elles sont dans une enfilade, ou qu'elles se répondent l'une à l'autre dans une mesme piece; on fait ces sortes de portes de différentes grandeurs depuis 3 pieds 8 ou 9 pouces jusques à 6 pieds de large pour les grands Palais; c'est-à-dire qu'il faut sçavoir proportionner la grandeur des portes aux appartemens où elles doivent estre mises; on leur doit donner en hauteur au moins le double de leur largeur; & pour avoir meilleure grace on

peut leur donner environ  $\frac{1}{12}$  de plus ; il y a de ces sortes de portes que l'on fait simples, quoy qu'à deux venteaux, quand c'est pour des appartemens mediocres.

Aux appartemens qui sont entre les Palais & les maisons ordinaires, on donne 4 pieds, 4 pieds  $\frac{1}{4}$  & 4 pieds  $\frac{1}{2}$  aux principales portes à deux venteaux ; à celles qui ont 4 pieds, on leur donne 8 pieds  $\frac{1}{2}$  de haut, à 4 pieds  $\frac{1}{2}$  9 pieds  $\frac{1}{2}$  & 9 pi. 9 pouces de haut, on donne au moins 2 pouces d'épaisseur aux battans & aux traverses ; l'on y fait des compartimens de cadres des deux costez, & l'on donne aux panneaux 1 pouce  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur ; les chambranles doivent avoir 8 à 9 pouces de large, & 3 pouces d'épaisseur.

Quand les portes ont 5 à 6 pieds, l'on ne donne gueres plus d'épaisseur aux battans & aux autres bois ; mais on leur donne plus de largeur à proportion.

Les portes cocheres de grandeur ordinaire ont 8 pieds, 8 pieds  $\frac{1}{2}$  & 9 pieds de largeur entre deux tableaux, quand il n'y a point de sujettion, on leur donne en hauteur le double de leur largeur, & quelquefois plus selon l'ordre d'Architecture dont elles sont ornées ; mais comme il y a presque toujours des sujettions à Paris ou ailleurs à cause de la hauteur des planchers ou de la

veuë des cours ; on se contente de leur donner en hauteur 1 fois &  $\frac{1}{4}$  de leur largeur, & quelquefois moins, en sorte que si elles ont 8 pieds de large, on ne leur donne que 12 pieds de haut ; mais pour empêcher qu'elles ne paroissent trop écrasées, on les fait en platte bande bombées ; cela les fait paroître moins basses par rapport à leur largeur.

On donne aux battans des portes cochères 4 pouces d'épaisseur sur 8 à 9 pouces de large, & aux bastis qui sont au dedans 3 pouces d'épaisseur, aux cadres 4 pouces, aux panneaux 1 pouce  $\frac{1}{2}$  ; ces bois ont plus ou moins d'épaisseur selon la grandeur des portes.

L'on ne mesure point les portes à la toise ; mais quand elles sont de conséquence, l'on en fait un dessein & un devis sur lesquels on en fait marché à la piece ; pour les portes communes c'est un prix ordinaire dont on convient aisément.

### D E S C R O I S E E S.

**L'**On fait encore les croisées de différentes grandeurs selon que les maisons sont plus ou moins grandes où elles doivent servir, les plus communes ont 4 pieds de large ; les autres 4 pieds  $\frac{1}{2}$ , cinq pieds &

5 pieds  $\frac{1}{2}$  jusques à 6 pieds pour les Palais ; mais elles ne passent gueres cette largeur.

On donne de hauteur aux croisées au moins le double de leur largeur ; on leur donne mesme jusqu'à deux fois & demie leur largeur : cette proportion leur convient assez , parce qu'on les baisse à present jusques à un socle de 4 ou 6 pouces près du plancher , cela donne beaucoup d'agrément aux appartemens.

Il y a de deux fortes de croisées , les unes sont à panneaux , les autres sont à carreaux de verre ; l'on ne fait plus gueres de celles à panneaux qu'aux maisons tres-communes ou aux bâtimens des basses cours.

Aux croisées ordinaires de 4 pieds de large on donne 1 pouce  $\frac{1}{2}$  sur 2 pouces  $\frac{1}{2}$  aux chassîs dormans , quand on y fait entrer les chassîs à verre , on leur donne 3 pouces ; aux meneaux 3 pouces en quarré , 1 pouce  $\frac{1}{2}$  sur 2 pouces  $\frac{1}{2}$  aux battans des chassîs à verre ; aux petits bois quand c'est de quarraux à verre , on leur donne 14 lignes , ou au moins 1 pouce , & l'on y fait un rond entre deux quarréz avec des plinthes ; aux volets 1 pouce , auxquels on fait un bouëment , & les panneaux sont de merrein ; si l'on veut que les volets soient attachez sur les chassîs dormans , il faut

que le châssis à verre entre dans les dormans , & l'ouvrage en est meilleur.

Aux grandes croisées de 5 pieds les châssis dormans doivent avoir 3 pouces sur 4 ou 5 pouces, les meneaux de même grosseur, les battans des châssis à verre 2 pouces d'épaisseur sur 3 & 4 pouces de large, les petits bois de carreaux 1 pouce  $\frac{1}{2}$  au moins ou deux pouces; on les assemble avec des plintes ou à pointes de diamans, & on les orne de demi-ronds, de baguettes des deux costez selon qu'on le desire, les volets doivent avoir 1 pouce  $\frac{1}{2}$  avec des petits cadres des deux costez élegis dans les battans & les panneaux d'un pouce d'épais; quand les croisées vont jusques à 6 pieds, l'on fortifie le bois à proportion; mais c'est peu de chose plus que ce que je viens de dire.

Pour empêcher que l'eau ne passe au droit de l'appuy & du meneau de la croisée, l'on fait la traverse d'enbas du châssis à verre assez épaisse pour y faire des reverseaux. Cette piece est faite par dessus en quart de rond, & a par dessous une mouchette pendante pour rejeter l'eau assez loin sur l'appuy, afin qu'elle n'entre point dans les appartemens.

Comme on veut presentement avoir la veuë libre, quand une croisée est ouver-

te, l'on fait porter le meneau au chassis à verre depuis le bas jusques à la traverse, cela se fait par un angle recouvert en biais.

L'on met ordinairement la traverse du meneau plus haute que la moitié de la hauteur de la croisée d'environ un sixième, & mesme plus, afin de n'estre point barré par cette traverse, & que la croisée en ait plus de grace; & quand les croisées vont jusqu'enbas, on fait la partie d'enbas encore plus longue à proportion du haut, à cause que l'appuy y est compris: il faut que les quarreaux à verre ayent en hauteur au moins un sixième plus que leur largeur pour estre bien proportionnez.

Pour les volets les uns les font depuis le bas jusqu'en haut, cela à sa commodité; mais ils se dejetent plus facilement: si on les fait en deux parties, on les separe au droit de la traverse du meneau, & ils sont toujours mieux quand ils sont attachez sur le chassis dormant, ainsi qu'il a esté dit, & comme on les fait ordinairement brisez en deux: il faut bien prendre garde qu'il y ait assez de place pour les coucher dans l'embrasement des croisées.

Les croisées sont mesurées au pied selon leur hauteur, sans avoir égard à la largeur; c'est le prix du pied qui en fait la

## LE PARQUET.

**L'**On fait ordinairement de trois différentes épaisseurs de parquet; le plus simple est d'un pouce ou de 14 lignes, le moyen d'un pouce  $\frac{1}{2}$ , & le plus épais de 2 pouces.

On n'employe le plus simple qu'aux appartemens hauts ou dans les maisons qui ne sont pas de grande consequence. Car quand on veut que le parquet soit bon, il luy faut donner un pouce  $\frac{1}{2}$ , & on fait les panneaux de merrein & les frises d'un pouce.

Le parquet d'un pouce  $\frac{1}{2}$  est fort bon, mais il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité par dessous; aussi dans les grandes maisons on l'employe aux étages superieurs, les frises ont 15 lignes & les panneaux ont un pouce d'épaisseur.

Le parquet de 2 pouces doit estre employé aux appartemens bas, où il faut de la force pour resister à l'humidité, il faut mesme que les panneaux soient à peu près de mesme épaisseur que les bastis, ou qu'ils ayent au moins un pouce  $\frac{1}{2}$ : car quand le bois du panneau n'a pas assez d'épaisseur, l'humide entrant par dessous dans les pores du bois, il le fait enfler & creuser par

dessus; quand le parquet a 2 pouces l'on donne 1 pouce  $\frac{1}{2}$  aux frises, le tout doit estre assemblé à languettes, cloüé avec clouds à teste perduë, & les trous remplis avec de petits quarrez de bois proprement joints & rabottez.

Les lambourdes que l'on employe pour poser le parquet sur les planchers, ne doivent pas avoir tant d'épaisseur que sur les aires des étages bas, car cela donne trop d'épaisseur au dessus des planchers: l'on regarde les plus hautes solives, & l'on donne quelque pouce  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur, afin qu'aux solives basses les lambourdes n'ayent pas plus de 2 pouces  $\frac{1}{2}$ , & c'est ordinairement du bois de 4 à 6 pouces reffendu en deux.

Pour le parquet posé sur les aires des étages bas, il faut que les lambourdes ayent au moins 3 pouces d'épaisseur; elles sont ordinairement de bois de 3 à 4 pouces de gros.

L'on fait de deux sortes de parquet à l'égard de son assemblage, dont l'un a les panneaux à l'équerre sur les bastis, que l'on appelle parquet quarré, & l'autre a les panneaux en diagonale sur les mesmes bastis, c'est-à-dire qu'ils sont mis en lozange. De cette maniere de parquet, il y en a à seize panneaux & à vingt panneaux, celui de vingt panneaux est toujours



le plus beau & le meilleur.

L'on pose aussi le parquet de différentes manières, dont l'une est parallèle aux murs, c'est-à-dire posé en quarré, & l'autre est posé en lozange, c'est-à-dire qu'il est posé en diagonale à l'égard des murs; l'on trouve cette dernière manière plus agreable, & l'on s'en sert à present plus que de l'autre.

Quand on met du parquet dans des appartemens où il y a des enfilades, il faut observer s'il est posé en lozange, que le milieu ou la pointe d'un rang de parquet réponde précisément au milieu des portes de l'enfilade: si l'on peut en faire autant au droit des manteaux de cheminées & au droit des croisées, cela donne beaucoup d'agrément aux appartemens; mais il est difficile que cela se puisse toujours faire, parce qu'il se trouve dans un bâtiment des sujettions préférables au parquet. Pour les enfilades, cela doit estre absolument comme je viens de le dire, & l'on doit mesme y penser en faisant les plans.

Il faut aussi faire répondre au milieu des enfilades le parquet posé en quarré, il y a plus de facilité en celuy-cy pour les sujettions des cheminées & des croisées, qu'en celuy qui est posé en lozange, mais l'ouvrage n'en est pas si beau.

L'on fait ordinairement au devant des cheminées un chassis de frise de quinze à seize pouces de distance du devant des jambages sur toute la largeur de la cheminée, compris les jambages, pour contenir le foyer qui doit estre de marbre ou de carreau.

Au reste le parquet est un ouvrage auquel les Menuisiers doivent prendre beaucoup de soin, car l'on y est fort délicat.

L'on mesure le parquet à la toise quadrée à 36 pieds par toises à l'ordinaire, l'on rabat les places des cheminées & autres avances contre les murs, mais l'on compte les enfoncemens au droit des croisées & des portes : dans le toisé du parquet l'on y comprend les lambourdes qui sont fournies par le Menuisier, le tout ne doit faire qu'un mesme prix.

Aux endroits où l'on ne veut pas faire la dépense de parquet, l'on y fait des planchers d'ais, sur tout aux étages bas ; mais afin que ces planchers soient bons, il faut que les ais ayent au moins un pouce  $\frac{1}{2}$ , & qu'ils n'ayent pas plus de huit ou neuf pouces de largeur, à cause qu'ils se courberoient, par la raison qui a esté dite ; le tout doit estre assemblé à languettes, & cloüé sur des lambourdes comme le parquet. Si l'on fait de ces sortes de planchers


aux étages hauts, l'on peut y mettre du bois d'un bon pouce ou de 15 lignes, mais les ais ne doivent pas avoir plus de huit pouces de large. A ces sortes de planchers l'on pose les ais de différentes façons, ou quarrément ou à épi, ainsi qu'on le juge à propos. Il n'est pas nécessaire que je parle icy des planchers que l'on fait pour des entresols, cela est assez connu. L'on toise au surplus les planchers d'ais comme le parquet, c'est-à-dire à la toise superficielle.

## DES CLOIZONS

*de Menuiserie.*

**L'**On ne fait gueres de cloizons de menuiserie que pour des separations legeres, quand on veut faire des corridors, ou qu'on veut diviser une grande piece en 2 ou 3 parties; les cloizons sont ordinairement de bois de sapin d'un ou d'un pouce  $\frac{1}{2}$ , assemblé à languettes l'un contre l'autre & par les deux bouts, dans des coulisses faites de bois de chefne, dans lesquelles l'on fait une ruinure pour passer le bout des ais.

L'on mesure ces sortes de cloizons à la toise quarrée.



## D E L A F E R R U R E.

**L**Es principaux ouvrages de ferrure que l'on employe dans les bastimens , sont le gros fer , la ferrure des portes , & celle des croisées , les rampes & autres ouvrages de fer travaillé , qui ne sont point compris dans le gros fer.

Les ouvrages de gros fer , sont les ancres , les tirans , les équerres , les harpons , les boulons , les bandes de tremies , les étriers , les barreaux , les chevilles , & chevillettes , les dents de loup , & les fantons pour les cheminées , &c. L'on ne determine point icy les longueurs & les grosseurs que doivent avoir toutes ces pieces de fer ; car cela dépend des occasions & du besoin que l'on a , qu'il soit plus ou moins fort : tous ces sortes d'ouvrages sont ordinairement comptez au poids à tant la livre , ou le cent de livres.

Il y a d'autres gros ouvrages de fer que l'on compte encore à la livre , comme les grilles & les portes de fer ; mais quand ils sont ouvragez , l'on en fait un prix à part. Pour les rampes d'escalier & les balcons , on les compte à la toise courante sur la hauteur de l'appuy ; les prix en sont differens , selon les differens desseins que l'on

choisit ; mais il faut prendre garde que les plus chargez d'ouvrages ne sont pas toujours les plus beaux , parce que la confusion ne fait pas plaisir à voir. Un dessein dont l'ordonnance est sans confusion, c'est-à-dire une belle simplicité , est plus agreable , & l'ouvrage en coûte moins : il faut pour faire ces desseins une personne plus habile qu'un ouvrier ordinaire , & pour le mieux ils doivent estre faits par un Architecte. L'on employe ordinairement pour les rampes du fer applati pour les appuys & les socles , les barres montantes sont de fer de carillon. Pour les grilles de fer l'on employe du fer quarré d'un pouce , & les traverses doivent avoir 13 à 14 lignes.

### *Ferrure des Croisées.*

**P**our les croisées simples l'on se sert de ferrures étamées en blanc : l'on employe des fiches de brisure quand les volets sont brisez.

Pour les chassis à verre l'on y met des fiches à bouton & à doubles nœuds pour démonter lesdits chassis ; les volets sont aussi attachez avec des fiches à bouton pour avoir aussi la facilité de les démonter ; l'on fait des targettes dont les plaques sont ovales ; les unes sont en saillie , & les au-

tres sont entaillées dans l'épaisseur du bois, afin que les volets recouvrent par dessus; l'on met deux targettes à chaque volet; l'on met à present des loquetaux au lieu de targettes aux volets d'enhaut, & les croisées doivent estre attachées aux murs avec six pattes.

Aux croisées moyennes où l'on met des ferrures polies, l'on fait les fiches à vase & à gonds de 5 à 6 pouces de haut pour les volets & les châssis à verre, & les crochets se démontent pour nettoyer les croisées; l'on fait les targettes à pannache de 6 à 7 pouces de haut, & les loquetaux d'enhaut à proportion avec un ressort à boudin pour ouvrir les châssis à verre; lesdites targettes seront entaillées dans les battons pour estre couverts de volets; les fiches de brisure desdits volets sont toujours les mesmes que cy-devant.

Aux grandes croisées, les fiches des châssis à verre & des volets sont de 10 à 12 pouces de haut; elles doivent être à double-nœuds & à vases, pour les démonter quand on voudra: l'on y fait des targettes à pannaches de huit à neuf pouces de haut & fortes à proportion: l'on met des loquetaux aux châssis à verre & aux volets d'enhaut, avec un ressort à boudin par bas, & une lame de fer pour faire

ouvrir lesdits chassis à verre & volets : l'on y fait aussi des bascules par bas pour la mesme fin : lesdits loquetaux doivent estre proportionnez aux targettes & enfoncez dans l'épaisseur des bois s'il est besoin.

Les portes les plus simples sont ferrées de pantures & de gonds attachez dans les murs, l'on y met deux verrouïls simples avec deux crampons, une gache à chaque verrouïl, une serrure simple à tour & demy, ou à pesne dormant : le tout noirci au feu avec la corne. Aux portes de caves l'on y met des serrures à bosse ou des serrures à pesne dormans & à deux tours garnies de vis, gaches, & entrées, avec une boucle pour tirer la porte.

Les autres portes où il y a des chassis de bois, seront ferrées avec des fiches à gonds & à vase de 10 pouces de haut, avec une serrure commune d'un tour & demi limée en blanc, garnie de vis, gaches & entrées : l'on y met aussi deux targettes avec leur piton.

Pour les portes à placard simples, qui sont ferrées de serrure polie, l'on met à chacune trois fiches à gonds & à vase de 9 pouces de haut, deux targettes à pannaches montées sur platines de sept pouces de haut, une serrure à ressort d'un tour & de-

ni, garnie de ses vis & entrées, avec une gache encloizonnée, un bouton & une rosette pour tirer ladite porte.

Les grandes portes à placards à deux ventaoux, seront ferrées de trois fiches à chaque venteau, lesquelles fiches seront à vases & à gonds, d'un pied ou de 14 pouces de haut, selon la grandeur des portes & grosses à proportion, ferrées avec des pointes à teste ronde, deux grands verrouïls à ressort, dont l'un aura 3 pieds  $\frac{1}{2}$ , & l'autre 18 pouces attachez sur des platines à pannaches; deux verrouïls montez aussi sur platines à pannaches de 9 pouces de haut, & larges à proportion, avec leurs gaches, une ferrure à tour & demi garnie de ses vis à teste perduë, & de ses entrées avec une gache encloizonnée, un bouton avec des rosettes des deux costez.

Les portes cocheres seront ferrées de six grosses fiches à gonds & à repos, de 5 à 6 pouces de haut, & de 2 pouces de gros, six gros gonds de fer bâtard, d'un pouce  $\frac{1}{2}$  de gros, douze équerres, dont il y en a 8 grandes pour les grandes portes, de chacune 18 à 20 pouces de branche, & 4 pour le guichet de 15 à 16 pouces de branche, une grosse ferrure pour le guichet, d'un pied ou 15 pouces de long à deux tours avec sa gache encloizonnée, attra-



chée avec des vis à teste quarrée, garnie de ses entrées. Une petite ferrure au dessous de ladite grande ferrure de 6 à 7 pouces de long à ressort & à un tour & demi, garnie de ses vis, gaches & entrées comme cy-devant. Un fleau pour tenir les deux costez de ladite porte, garni de son boulon & de deux demi-crampons qui seront rivez au travers de la porte : un morailon avec une ferrure ovale pour attacher ledit fleau, une grosse boucle ou marteau, avec une grande rosette par dehors, & une petite par dedans : l'on peut mettre un gros verrouil derriere la porte, quand on ne veut pas se servir d'un fleau.

Je ne parleray point icy d'autres menus ouvrages de ferrure que l'on employe dans les bâtimens, comme des pattes de crampons de rechaux pour les fourneaux & portagers & autres, parce qu'ils sont de tres-peu de consequence & assez connus.

Pour les prix des ouvrages de ferrure, on les fait ou à la piece, comme d'une ferrure, d'une fiche, d'une targe, &c. ou bien d'une croisée entiere, ou d'une porte entiere, & ainsi de chaque nature d'ouvrage en particulier.





## DE LA PLOMBERIE.

**L**Es ouvrages de plomberie que l'on employe pour les bâtimens , sont principalement pour les combles couverts d'ardoise : on en fait les enfaissemens, les nouës & noquets, les lucarnes damoifelles & œils de bœuf, les chesneaux & goutieres, les descentes & cuvettes, les amortissemens ou vases, &c. On donne différentes épaisseurs au plomb suivant l'ouvrage où l'on veut l'employer.

Le plomb des enfaissemens des combles doit avoir une ligne ou au plus une ligne &  $\frac{1}{4}$  d'épaisseur sur 18 à 20 pouces de large : pour tenir le plomb des enfaissemens, il faut mettre des crochets de pied  $\frac{1}{2}$  en pied  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire quatre à la toise.

Le plomb des enfaissemens des lucarnes doit avoir 15 pouces de large sur une ligne d'épaisseur, les noquets pour les nouës des dites lucarnes, une ligne d'épaisseur.

Le plomb que l'on employe pour le revêtement des lucarnes damoifelles, doit estre fort mince pour estre plus flexible à former les contours de quelques moulures que l'on y fait ; mais il ne peut avoir

gueres moins qu'une ligne d'épaisseur.

Le plomb des œils de bœuf doit avoir une ligne  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur pour se soutenir dans la figure que l'on donne à cet ouvrage.

Le plomb des nouës doit avoir 15 pouces de large & 1 ligne  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur.

Le plomb pour les chefneaux que l'on met sur les entablemens doit avoir 18 pouces de large & une ligne  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur.

Le plomb des bavettes pardeffus lesdits chefneaux & entablemens, doit avoir  $\frac{3}{4}$  de ligne d'épaisseur ; les chefneaux doivent avoir au moins un pouce de pente par toise, l'on y met des crochets de 18 en 18 pouces.

Le plomb des descentes doit avoir 2 lignes d'épaisseur, & 3 pouces de diametre ; les antonnoirs ou hottes doivent peser au moins 50 livres : l'on met aussi des crochets pour tenir lesdites descentes & antonnoirs : l'on blanchit ordinairement le plomb des chefneaux & descentes avec l'étain.

Les canons ou goutieres que l'on met pour jeter l'eau hors le pied des murs, quand on ne fait point de descentes, ont à peu près cinq pieds hors l'égout ; on les fait de différentes figures selon qu'on les veut orner. Il faut toujours mettre une

bande de fer pour les soutenir.

Le plomb des arestiers doit avoir 1 ligne d'épaisseur.

Le plomb que l'on employe pour les membrons & autres ornemens de plomb que l'on fait aux couvertures d'ardoise, doit avoir  $\frac{3}{4}$  de ligne d'épaisseur.

Pour les amortissemens ou vases ou autres ornemens que l'on met sur les espics au haut des couvertures, on les fait de différentes figures ; mais pour estre bien, il faut que ce soit un Sculpteur qui en fasse les modeles : on les comprend dans le prix de la livre de plomb.

Quand on fait des terrasses de plomb, il faut qu'il ait au moins 1 ligne  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur, celui de deux lignes sera encore meilleur ; mais il faut bien prendre garde que l'aire ou le plancher qui doit porter le plomb, soit solide, & que la pente soit uniforme.

Comme l'on vend tout le plomb à la livre, il est bon de sçavoir ce que peut peser celui qu'on employe dans chaque espece d'ouvrage par rapport à son épaisseur sur un pied en quarré.

Un pied de plomb en quarré d'une ligne d'épaisseur, doit peser à peu près 5 livres 10 onces. L'on peut sur ce principe connoître qu'une toise de plomb en longueur


sur 18 pouces de largeur & d'une ligne d'épaisseur, doit peser 50 livres 10 onces.

Une toise de 2 lignes d'épaisseur sur même longueur doit peser 10 liv. 4 onces.

Ainsi l'on peut par ce moyen sçavoir la pesanteur du plomb en sçachant son épaisseur, pourveu qu'elle soit par tout égale.

Quand on donne du vieux plomb au Plombier, il n'en rend que deux livres mis en œuvre pour trois de celui qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'il a une livre pour la façon.

La soudure que l'on employe pour souder le plomb, doit estre de fin étain, on la compte à part ; le prix est bien différent de celui du plomb.



## DE LA VITRERIE.

**I**L y a de deux sortes de verre, l'un que l'on appelle verre blanc, & l'autre verre commun.

Le verre blanc se fait dans les forests de Leonce près de Cherbourg en Normandie.

Du verre commun qu'on appelle verre de France, il y en a de fin, de moyen & de rebut ; le verre fin est d'une matiere différente du verre moyen ; cependant

dans le verre fin il se trouve du moyen, pour n'estre pas si blanc & si clair que celui qu'on appelle fin, & celui de rebut est ce qui est au centre des écuelles qu'on appelle boudines : on l'employe en des offices & autres lieux de peu de consequence.

L'on fait de deux sortes de vitrerie pour les croisées, dont l'une est à panneaux & l'autre à carreaux.

L'on ne se servoit autrefois que de celle à panneaux que l'on faisoit à compartimens de différentes figures auxquelles on prenoit beaucoup de soin ; le tout estoit en plomb arrêté avec des targettes de fer, mais l'on ne s'en sert plus gueres à present que pour des maisons mediocres ou pour des basses cours, à cause qu'il en coûte moins pour la façon & l'entretien.

L'on fait à present les croisées à carreaux de verre de différentes grandeurs, que l'on met les uns en plomb, les autres en papier, le tout attaché avec des pointes de fer : ceux que l'on met en plomb durent plus long-temps, mais ils ne sont pas si clos que ceux qui sont en papier.

L'on mesure le vitrage au pied de Roy à tant le pied en superficie, soit à panneaux ou à carreaux, ou bien à l'égard des carreaux, comme ils sont plus ou moins grands, ce qui fait une difference pour le

prix ; l'on en fait marché à la piece selon leur grandeur.

\*S\*

## DE LA PEINTURE *d'Impression.*

**L**Es principales couleurs que l'on employe pour les impressions , sont le blanc de ceruze , le blanc de Roüen ou blanc de craye , l'ocre rouge , l'ocre jaune , le noir de fumée ou d'Angleterre , le vert de montagne , le vert de gris pour les treillages des jardins.

Pour faire une bonne peinture d'impression il faut mettre deux couches , & si l'on veut faire , par exemple , une couleur de gris perle , l'on fait la premiere couche de blanc de ceruze , & à la seconde couche l'on y mesle de l'émail plus ou moins justes à ce que la couleur agréee ; le tout doit estre à huile de noix.

Le blanc de Roüen s'employe ordinairement pour les impressions à détrempe : cette composition est faite avec de la colle de peaux de rognures de gands ; l'on en met aussi deux couches , & si l'on veut que la couleur soit de gris perle , il faut y mêler de l'inde dans la seconde couche.

La couleur de bois est faite avec du blanc de ceruse mêlé d'ocre jaune ou d'ocre rouge, & un peu de terre d'ombre, selon les différentes couleurs que l'on veut faire ; l'on en fait à huile & à détrempe de plusieurs sortes de couleurs, & mesme de bois vené.

Aux impressions que l'on fait pour les treillages des jardins, l'on y met trois couches, dont les deux premières doivent estre de blanc de ceruze, & pour l'autre l'on fait un composé de moitié vert de gris & moitié vert de montagne ; & pour faire un beau vert l'on mêle une livre de cette composition avec une livre de blanc de ceruze : c'est la proportion qu'il faut observer, le tout doit estre à huile.

Pour la peinture d'impression que l'on fait pour les ouvrages de fer, l'on se sert d'huile grasse, ou bien l'on fait une composition de blanc de ceruze broyé avec de l'huile de noix, dans laquelle on y mêle du noir de fumée ou noir d'Angleterre : l'on se sert de cette couleur pour les portes, les rampes, les balcons, & autres ouvrages de fer pour empescher la rouille, & pour avoir une belle & bonne couleur de fer.

Je ne parleray point de la dorure que l'on employe pour ces mesmes ouvrages de fer, cela ne convient pas icy.



L'on compte tous les ouvrages d'impref-  
 sion à la travée , dont chaque travée doit  
 contenir 216 pieds ou six toises en superfi-  
 cie : quand il y a des moulures & des orne-  
 mens de sculpture , on les évaluë à la su-  
 perficie pour estre comptez au pied ou à la  
 toise.

\*\*\*\*\*

### *D U P A V E ' D E G R A I S .*

**L'**On employe ordinairement deux  
 sortes de pavé , dont l'un s'appelle  
 gros pavé , & l'autre pavé d'échantillon.

Le gros pavé s'employe pour les ruës &  
 les chemins publics , il a environ 7 à 8 pou-  
 ces en quarré ; on le pose toujours à sec  
 avec du sable , & il est battu & dressé à la  
 damoiselle. A l'égard des grands chemins  
 l'on y met une bordure des deux costez  
 pour l'arrêter. Cette bordure est de pier-  
 re dure posée de champ & assez avant dans  
 terre pour tenir la chaussée en bon état.

Le pavé d'échantillon est de différentes  
 grandeurs , le plus grand est celui qui est  
 de gros pavez fendus en deux ; l'on s'en  
 sert à paver les cours des maisons, on l'em-  
 ploye avec chaux & sable : mais il vaut  
 mieux avec chaux & ciment : on donne  
 au moins un pouce de pente par toise au

pavé des cours pour l'écoulement des eaux.

Le pavé d'échantillon plus petit sert pour les offices cuisines & autres lieux où il y a ordinairement de l'eau ; on l'employe aussi à chaux & ciment.

L'on mesure le pavé à la toise quarrée superficielle sans aucun retour , c'est l'usage, & le prix à tant la toise est different selon l'ouvrage.

~~~~~

### *DE LA PIERRE EN GENERAL.*

**C**OMME la pierre est la principale matiere qui fait la solidité des bâtimens, je crois qu'il est necessaire d'en dire icy quelque chose.

Il y a deux especes de pierre , l'une que l'on appelle pierre dure , & l'autre pierre tendre ; la pierre dure est sans difficulté celle qui resiste le plus au fardeau & aux injures du temps ; ce n'est pas que l'on a veu des pierres tendres resister plus à la gelée que des pierres dures , mais cela n'est pas ordinaire , il est toujours bien seur que les parties qui composent la pierre dure estant plus condensées & plus ferrées que celles de la pierre tendre , sont plus resistables au fardeau.

La raison pour laquelle la pierre dure & la pierre tendre se fendent quelquefois à la gelée, c'est que la pierre n'est pas toujours si ferrée, qu'il n'y reste de l'humidité, & qu'il ne s'en insinuë par de petites veines imperceptibles qui se trouvent dedans, & cette humidité n'ayant précisément que sa place, l'eau venant à s'enfler dans la gelée, cette eau qui est contenuë dans un si petit espace, en s'enflant fait un effort qui fend la pierre, quelque dure qu'elle soit : ainsi plus la pierre est composée de parties argileuses ou grasses, plus elle est sujette à la gelée.

Il y a dans chaque país une espece de pierre particuliere dont on peut connoître la qualité par les anciens bâtimens, ou si l'on veut se servir de la pierre d'une nouvelle carrière de laquelle on n'ait point encore usé, il faut en exposer quelques quartiers à la gelée sur une terre humide, si elle y résiste dans cette situation, l'on peut s'asseurer qu'elle est bonne.

Il y a de la pierre tendre fort pleine, laquelle ayant esté exposée quelque temps à l'air & au Soleil pendant l'esté, & l'humide qui est dedans, estant entierement évaporée de gelisse qu'elle est en sortant de la carrière, devient parfaitement bonne & résiste au fardeau & à la gelée : la raison en est assez évidente.

La

La pierre poreuse & coquilleuse ne gele pas si ordinairement que la pierre pleine, parce que l'humidité qui peut y estre enfermée en sort plus aisément par le moyen de la subtilité de l'air & par la force des rayons du Soleil qui emportent cette humidité.

Il y a une espèce de pierre que l'on croit que la Lune gaste; ce qui peut estre vray, parce que cette pierre n'estant pas par tout d'une consistance également ferme, quoyque l'humide en soit sorti, les rayons de la Lune donnant dessus, peuvent dissoudre les parties les moins compactes ou serrées; ces rayons estant froids & humides entrent dans les pores de la pierre, & par la suite du temps la font tomber par parcelles, comme nous le voyons en des anciens bâtimens; & l'on peut croire que c'est ce qui a donné lieu à quelques Architectes d'imiter cet effet de la nature, en faisant ce qui s'appelle des rustics pour la decoration des bâtimens; ce qui a eu un succès fort heureux: il y en a en France en plusieurs endroits, comme au Louvre, &c. Ces exemples m'ont donné l'idée d'en faire à la Porte saint Martin qui ont eu assez d'approbation.

Je ne parle point icy des raisons physiques touchant la nature de la pierre, & ce

qui fait qu'il y en a de plus dure l'une que l'autre , & d'un grain plus ou moins fin, ny si la pierre a esté de tout temps formée d'une consistance aussi ferme que nous la voyons à present , ou si elle acquiert cette fermeté par la suite des temps ; toutes ces questions sont fort curieuses , mais ce n'est pas icy le lieu de les expliquer ; il suffit seulement d'avoir dit ce qui peut estre utile pour la connoissance de la bonne ou mauvaise qualité de la pierre , & d'avertir de la poser toujours comme la nature nous le montre , c'est-à-dire sur ses lits , comme elle est dans les carrieres.

*DE LA PIERRE DE TAILLE,  
& du Moilon que l'on employe à Paris,  
& aux environs.*

**O**N tire aux environs de Paris de différentes especes de pierre dure ; la meilleure & celle qui resiste le plus aux injures du temps , est la pierre d'Arcueil ; la plus ferme & celle qui est de meilleur banc ne porte que depuis 12 jusques à 15 pouces de haut ou d'appareil ; elle est presque aussi ferme dans ses lits que dans le milieu du parement qui est le cœur de la pierre.

La pierre au dessous est celle que l'on ti-

re au Fauxbourg saint Jacques, à Bagneux, & aux environs, que l'on fait passer pour pierre d'Arcueil; elle porte depuis 15 pouces jusques à 18 & 20 pouces de haut, mais elle n'est pas si ferme ny de si bonne qualité que la première, elle est fort sujette aux moyes & aux fils, & elle a beaucoup de bouzin dans ses lits, qui est une pierre tendre qu'il faut ôter jusques au vif de la pierre.

L'on trouve encore proche du Fauxbourg saint Jacques vers les Chartreux une espèce de pierre dure que l'on appelle pierre de liais: cette pierre est fort belle, on l'employe ordinairement aux ouvrages considérables où il faut de la fermeté, comme pour des bases de colonnes, des cimaises d'entablement, des marches, des socles & appuis d'escaliers pour des pavez & autres ouvrages de cette espèce, où il faut que la pierre soit dure & fine. Il y a de deux sortes de liais, l'un que l'on appelle liais ferrault, qui est dur, & l'autre que l'on appelle liais doux, parce qu'il est plus tendre; on l'employe pour des ouvrages d'Architecture.

Dans les mêmes carrières du Fauxbourg saint Jacques & de Bagneux, l'on trouve un banc de pierre fort dure, que l'on appelle pierre de cliquant; il y en a de deux

fortes , dont l'une est plus dure que l'autre : cette pierre est bien pleine & propre pour faire des assises au rez de chaussée, des socles sous des colonnes , &c.

Il se trouve encore de la pierre dure près de Vaugirard , qui n'est pas si franche que celle du Fauxbourg saint Jacques. L'on trouve aussi dans ces mêmes carrieres une espece de pierre que l'on appelle pierre de bonbanc , laquelle ne peut pas estre mise au rang de la pierre dure, parce qu'elle n'est pas d'une consistance assez ferme pour résister aux injures du temps , mais elle est pleine & tres-fine , & se peut employer à des ouvrages considerables , pourveu que ce soit à couvert ; on l'a quelquefois employée à découvert , & elle n'a point gelé , mais cela est douteux ; elle porte 18 , 20 & 22 pouces de haut ou d'appareil.

L'on tire encore de la pierre au Fauxbourg saint Marceau , mais elle n'est pas si bonne que celle des carrieres de Vaugirard.

L'on tiroit autrefois beaucoup de pierre dans la vallée de Fescamp , mais il faut que le banc de la meilleure pierre soit fini , parce que celle que l'on y tire à present est fort sujette à la gelée ; on la laisse secher sur la carriere , & on ne l'emploie que depuis le mois de Mars jusqu'au mois

de Septembre , autrement elle feüillette à la gelée , à cause qu'elle est formée d'une terre argileuse qui n'est pas assez évaporée.

Il y a encore des carrieres près de saint Maur où l'on a tiré autrefois beaucoup de pierre , & de laquelle le Château du même lieu a esté bâti : cette pierre est dure & de fort bonne qualité pour résister au fardeau & aux injures du temps , mais le banc n'est pas bien regulier , c'est-à-dire qu'il est inégal , & l'on n'y trouve pas de grands quartiers comme à celle d'Arcueil.

Il y a encore de la pierre à Vitry qui est de cette espece.

L'on a tiré autrefois de la pierre dure aux carrieres de Passy , mais cette pierre est fort inégale en qualité & en hauteur de banc : ces carrieres sont plus propres à faire des libages du moilon que de la pierre de taille.

Il y a encore des carrieres d'une tres-belle pierre dure à saint Cloud , & à Meudon , que l'on employe ordinairement pour les grands bâtimens : celle de saint Cloud est d'un banc fort haut & uniforme ; l'on en tire de grands quartiers , comme pour faire des colonnes. Cette pierre est d'une assez



belle couleur & un peu coquilleuse ; mais elle est sujette à estre gâtée par la Lune.

La pierre de Meudon n'est pas si franche & est plus coquilleuse , l'on s'en sert néanmoins pour des ouvrages considérables.

La meilleure pierre tendre que l'on employe à Paris est celle de saint Leu sur Oise : il y en a de trois especes , l'une que l'on appelle simplement de S. Leu , la seconde s'appelle pierre de Troffy parce qu'on la tire au village de Troffy près de saint Leu. Cette pierre est tres fine & tres belle : on l'employe ordinairement aux plus beaux ouvrages d'Architecture & de Sculpture. La troisième s'appelle pierre de vergelé : cette pierre est plus ferme que le saint Leu & le Troffy , elle est mesme d'un plus gros grain ; on l'employe aux ponts , quays , & autres ouvrages de cette espece exposez à l'eau & aux injures du temps , où elle est fort bonne. On tire le vergelé d'un banc des carrieres de saint Leu , mais le meilleur est celuy que l'on tire des carrieres du village de Villers près de saint Leu.

Quand on ne peut pas avoir aisément de la pierre de saint Leu , on employe

une espece de pierre tendre , que l'on appelle de la lambourde. Cette pierre vient des carrieres des environs de Paris , comme d'Arcueil , du Fauxbourg saint Jacques , de Bagneux , &c. Elle retient la mesme proportion des qualitez de la pierre dure , c'est-à-dire que celle d'Arcueil est la meilleure , & ainsi du reste suivant ce qui a esté dit : la pierre de lambourde a le grain un peu plus gros & est de couleur jaune ; il faut la laisser secher sur la carriere avant de l'employer , car elle est sujette à la gelée & n'est pas d'une consistance bien ferme pour resister au fardeau. Pour la pierre que l'on appelle du fouchet , elle ne merite pas d'estre mise au rang de la pierre de taille ; on ne doit l'employer qu'aux moindres ouvrages , ou en libages & moilon.

Pour le moilon que l'on employe à Paris , celui que l'on tire aux carrieres d'Arcueil , est le meilleur ; celui des carrieres du Fauxbourg saint Jacques , de Vaugirard , du Fauxbourg saint Marceau , &c. est d'une qualité proportionnée à la pierre de taille qui en est tirée ; le moilon est fait des morceaux de la pierre de taille & d'un banc qui

n'a pas assez de hauteur , duquel on fait aussi le libage.

Il y en a qui employent de la pierre de plâtre pour moilon , & prétendent que pourveu qu'elle soit enfermée dans les terres , elle est assez bonne : je ne voudrois pas m'en servir , car il semble que la nature n'ait destiné cette pierre que pour estre employée à l'usage qu'on en fait quand elle est cuite ; car pour peu qu'elle soit exposée à l'air, mesme dans des caves, elle se gâte incontinent.

Il y a une autre espece de moilon que l'on employe aux environs de Paris , comme à Versailles & à d'autres lieux ; c'est une pierre grise appelée pierre de meuliere , parce qu'elle est à peu près de mesme espece que celle dont on fait les meules de moulin. Cette pierre est fort dure & poreuse ; c'est pourquoy le mortier s'y attache beaucoup mieux qu'au moilon de pierre pleine. Quand cette pierre est d'une grandeur raisonnable , & que le mortier est bon , c'est la meilleure maçonnerie que l'on puisse faire pour des murs ordinaires ; mais comme il y entre beaucoup plus de mortier que dans la pierre pleine , il

faut aussi bien plus de temps pour secher la maçonnerie qui en est faite, afin qu'elle puisse prendre une consistance assez ferme pour résister au fardeau.





# EXPLICATION

DES ARTICLES

DE LA COUTUME

QUI REGARDENT

LES BASTIMENS.

## ARTICLE 184.

*Quand & comment se font visitations.*

**E**N toutes matieres sujettes à visitations les parties doivent convenir en jugement de † Jurez experts & gens à ce connoissans, qui feront leur serment pardevant le Juge ; & doit estre le rapport apporté en Justice, pour en jugeant le procez y avoir tel égard que de raison, sans qu'on puisse demander amendement. Peut neanmoins le

Juge ordonner autre ou plus ample  
visitation estre faite , s'il y échet ;  
& où les parties ne conviennent de  
personne , le Juge en nomme d'of-  
fice.

EXPLICATION.

† *Jurez Experts & gens à ce connoissans.*  
Les Jurez Experts ont esté créez par le  
Roy Henry III. en l'année 1574 : le nom-  
bre n'en fut point alors déterminé , mais  
il fut levé aux Parties Casuelles quinze  
Offices de Jurez de Maçonnerie , neuf  
de Charpenterie , quatre Greffiers de  
l'Ecritoire pour la Ville & Fauxbourgs de  
Paris ; & comme ladite ville est depuis  
fort aggrandie , & que lesdits Jurez ne  
pouvoient pas fournir à faire tous les  
rapports , il fut donné un Arrest du Par-  
lement le 13. Aoust 1622. par lequel Ar-  
rest il fut permis à tous les Maistres Mas-  
sons & Maistres Charpentiers de ladite  
Ville de Paris , de faire les mesmes fon-  
ctions que les Jurez en titre d'office : &  
comme lesdits Jurez se plaignirent de  
cet Arrest , il fut encore créé en deux  
fois dix sept Jurez Massons , onze Char-  
pentiers , & cinq Greffiers de l'Ecritoire,

en sorte qu'il y eut trente-deux Charges de Jurez pour la Maçonnerie, vingt pour la Charpenterie, & neuf Greffiers : ce nombre fut limité par un Arrest du Conseil d'Etat du Roy en 1639. & par un Edit du mois de May dernier le Roy a revoqué toutes lesdites charges, & a créé 50 Jurez, dont il y en a vingt-cinq Bourgeois & vingt-cinq Entrepreneurs, & seize Greffiers de l'Ecritoire : lesdites Charges sont à present remplies.

*Gens à ce connoissans.* Le nombre de ceux qui prétendent estre gens à ce connoissans est grand ; car il y en a bien qui pour avoir fait ou veu bâtir quelque maison, avoir lû des livres d'Architecture, se croient fort habiles & se donnent pour tels au public, jugent & décident hardiment de la bonne ou mauvaise construction d'un ouvrage, prononcent en maistres sur ce qu'ils veulent applaudir ou blâmer, & sont tres-souvent écoulez & suivis préferablement à ceux qu'une longue experience fondée sur de bons principes a rendus scavans dans l'art dont ils font profession. Mais la plûpart font bien plus ; car ils se mêlent de donner des desseins qu'ils font souvent faire par de jeunes gens qui commencent à copier ; ils presentent ces desseins com-

me d'eux & les font valoir auprès de ceux qui font bâtir, qui n'y connoissent ordinairement rien : cependant on fait des devis & des marchez sur ces desseins, & dans l'exécution l'on connoist, mais trop tard, que l'on est trompé ; car de là vient la confusion dans l'ouvrage & dans les marchez, & la dépense montant beaucoup plus qu'on ne se l'estoit proposé, cela cause des procez & des chagrins qu'on éviteroit en s'adressant à un Architecte connu par ses ouvrages & sa probité, lequel doit faire non seulement les desseins, les devis & les marchez, mais aussi prendre soin de l'ouvrage & s'en faire honneur.

## ARTICLE 185.

*Comme doit estre fait, signé & delivré  
le rapport.*

**E**T sont tenus lesdits Jurez ou experts & gens connoissans, faire & rediger par écrit, † & signer la minute du rapport sur le lieu, & paravant qu'en partir, & mettre à l'instant ladite minute és mains du Clerc qui les assiste ; lequel est tenu



dans vingt-quatre heures après , de livrer ledit rapport aux parties qui l'en requerrent.

EXPLICATION.

† *Et signer la minute sur le lieu avant que d'en partir.* Il y a bien des cas où l'on ne peut pas finir un rapport sur les lieux, on peut bien signer les moyens de le faire, mais il faut quelquefois faire des observations qui demandent du temps suivant les difficultez qui se trouvent , de sorte qu'on est obligé de revenir sur les lieux plusieurs fois , afin d'examiner toutes les circonstances avant que de signer le rapport.

*Et mettre ladite minute és mains du Clerc qui les assiste , lequel est tenu dans vingt-quatre heures après de livrer ledit rapport , &c.* Il semble que l'on ait voulu empêcher que les Experts ne fussent sollicités des parties, en leur donnant du temps , ou que les Greffiers ne donnassent avis de ce qui s'est fait ; mais il est impossible , comme il a été dit , de finir en bien des cas un rapport par une seule vacation ; ainsi on ne peut pas observer ledit article à la lettre.

## ARTICLE 186.

*Comme servitude & liberté s'acquierent.*

**D**Roit de servitude ne s'acquiert par longue jouïssance, quelle qu'elle soit sans titre, encore que l'on ait jouï par cent ans ; mais la liberté se peut réacquérir contre le titre de servitude par trente ans entre âgez & non privilegiez.

Cet Article n'est point du fait des Experts.

## ARTICLE 187.

*Qui a le sol a le dessus & le dessous, s'il n'y a titre au contraire.*

**Q**Uiconque \* a le sol appelé l'é-tage du rez de chaussée d'aucun heritage, il peut & doit avoir le dessus & le dessous de son sol, & peut édifier par dessus & par dessous, & y faire puits aisément, & autres

304            EXPLICATION  
choses licites, s'il n'y a titre au con-  
traire.

EXPLICATION.

\* *Quiconque a le sol appelé l'étage du rez de chaussée, &c.* L'on voit par cet Article, que sol & rez de chaussée ne sont qu'une même chose ; ce qui doit être entendu en général pour la surface de la terre : cependant dans la pratique des bâtimens cela est différent ; car le mot de sol peut être pris pour le fonds de terre sur lequel l'on assied le fondement d'un mur ; il peut aussi être pris pour l'aire des caves, d'une salle, ou d'un plancher, &c. C'est pourquoy l'on dit entresol, quand on parle d'un étage entre deux planchers ; mais le rez de chaussée dans son véritable sens, est la hauteur où les terres rasent une maison, ou la séparation de ce qui est dans terre d'avec ce qui est hors de terre. Ordinairement la hauteur des rues décide le rez de chaussée ; ce n'est pas qu'il y a des maisons où les cours sont plus hautes, ou plus basses que les rues. Mais pour bien expliquer cet article comme c'est à la hauteur du rez de chaussée qu'on donne les alignemens, il faut toujours prendre le rez de chaussée où le mur sort des terres ; que ce soit plus haut  
ou

ou plus bas que la ruë , il n'importe : car on suppose que la maçonnerie qui est enfermée dans terre n'a pû estre deversée ny corrompuë; & c'est en cet endroit qu'on cherche des marques certaines des anciens murs.

## ARTICLE 188.

*Quel contre-mur est requis en étable.*

**Q**ui fait étable contre un mur mitoyen , *a* il doit faire un contre-mur de huit pouces d'épaisseur, de hauteur *b* jusques au rez de la mangeoire.

## EXPLICATION.

*a Contre-mur de huit pouces d'épaisseur, &c.*  
Un contre-mur ne doit point estre lié avec le vray mur , parce qu'il n'est fait que pour empescher que le vray mur ne soit endommagé , comme estant mitoyen ; le contre-mur ne doit donc estre que joint au vray mur , car autrement il y auroit liaison , & cette liaison feroit continuité , ce qui est contre l'intention de cet article.

*b* Jusques au rez de la mangeoire, &c. Je croy qu'il faut entendre jusques au dessus de la mangeoire, afin que ladite mangeoire soit toute prise sur celuy qui la fait faire, sans que le mur mitoyen puisse en estre endommagé.

## ARTICLE. 189.

*Idem des cheminées & des atres.*

**Q**ui veut faire cheminées & atres contre le mur mitoyen, doit faire *a* contre-mur *b* de tuillots ou autre chose suffisante de demi-pied d'épaisseur.

## EXPLICATION.

*a* Contre-mur de tuillots ou autre chose suffisante de demi-pied d'épaisseur, &c. La coutume marque bien l'épaisseur des contre-murs de cheminées, mais elle n'en marque pas la hauteur. Je croy qu'il faut entendre que cette hauteur soit au moins de cinq pieds; car c'est jusques où le feu peut endommager un mur, principalement aux grandes cheminées de cuisine, au dessus duquel contre-mur on fait un talus ou glacis pour gagner le vray mur.

*b De tuillots ou autre chose suffisante , &c.*

L'on n'employe ordinairement outre les tuillots , que de la brique ou du grais aux cheminées de cuisine , pour estre plus resistables au feu ; l'on met par dessus le tout de bonnes bandes de fer, à plomb , pour conserver le contre-mur. L'on met aussi des contre-cœurs de fonte , & bien souvent l'on s'en contente sans faire de contre-mur, sur tout aux cheminées de chambre & de cabinet.

## ARTICLE 190.

*Pour forge , four ou fourneau ce qu'on doit observer.*

**Q**ui veut faire forge, four ou fourneau, contre le mur mitoyen, doit laisser demi-pied de vuide, & intervalle entre deux du mur du four ou forge ; & doit estre ledit mur d'un pied d'épaisseur.

## EXPLICATION.

*a Doit laisser demi-pied de vuide entre-deux du mur du four , &c.* Vuide ou entre-deux s'appelle isolement ; c'est aussi ce qu'on

appelle à l'égard des fours le tour du chat , afin que par cette distance l'on empesche la continuité de la chaleur du four d'endommager le mur mitoyen : il faut que le mur du four ait un pied d'épaisseur au plus foible , c'est-à-dire aux reins de la voute du four , & que ce mur soit enduit de plâtre ou mortier du costé du vuide ou isolement.

#### ARTICLE 191.

*Contre-mur ou épaisseur de Massonnerie pour privez ou puits.*

**Q**ui veut faire aissance de privez ou puits contre un mur mitoyen, a il doit faire contre-mur d'un pied d'épaisseur ; & où il y a de chacun costé puits ou bien b puits d'un côté & aissance de l'autre , suffit qu'il y ait quatre pieds de massonnerie d'épaisseur entre deux , comprenant les épaisseurs des murs d'une part & d'autre ; mais entre deux puits suffisent trois pieds pour le moins.



## EXPLICATION.

*a Il doit faire contre-mur d'un pied d'épaisseur, &c.* A l'égard des aïssances il faut entendre que l'on doit faire un contre-mur d'un pied d'épaisseur au droit des fosses d'icelles jusques au dessus de la voute seulement : car pour la conduite des chaufes desdites aïssances, depuis le dessus de ladite voute en amont, on laisse une distance ou isolement au moins de quatre pouces, entre le mur mitoyen & ladite chauffe, pour empêcher la continuité de la vapeur dans le mur voisin.

*b Puits d'un costé & aïssances de l'autre, suffit qu'il y ait quatre pieds de maçonnerie entre deux, comprenant les épaisseurs des murs d'une part & d'autre, &c.* La coutume a voulu par cette épaisseur empêcher que les matieres des aïssances ne gâtent les puits, mais cette précaution est bien inutile : car les matieres penetrent non seulement un mur de quatre pieds, mais un de six : ce que l'expérience fait assez connoître, & cela se fait par la continuité de la maçonnerie desdits murs. C'est pourquoy il seroit mieux de laisser un pied de distance entre les deux murs du puits & de l'aïssance, afin d'inter-



rompre le cours des matieres du costé des puits : cette distance ou isolement peut estre pris dans cinq pieds , en donnant moins d'épaisseur aux murs de chaque costé ; mais afin d'empescher cette communication de matieres , il faut construire les fosses d'aisances avec un corroy de glaise d'un pied d'épaisseur entre deux murs , & faire un massif dans le fonds de la fosse d'aisance , mettre de la glaise par dessus , qui soit continuë avec celle des murs , & paver dans le fonds desdites fosses de pavé de grais , avec mortier de chaux & ciment : l'on peut par ce moyen oster la communication des matieres des aisances avec les puits.

## ARTICLE 192.

*Pour terres labourées ou fumées, & pour terres jettissés.*

**C**Eluy qui a place , jardin ou autre lieu vuide , qui joint immédiatement au mur d'autrui , ou à mur mitoyen , & il veut faire labourer & fumer , il est tenu de faire contre-mur de demi-pied d'épaisseur ; & s'il y a terres jettissés , il est

tenu de faire contre-mur d'un pied d'épaisseur.

EXPLICATION.

*a Il est tenu de faire contre-mur de demi-pied d'épaisseur, & s'il y a terres jettiffes, il est tenu de faire contre-mur d'un pied d'épaisseur, &c.* Pour expliquer les deux cas de cet article, il faut entendre que le contre-mur de demi-pied d'épaisseur est pour empêcher qu'en labourant les terres au pied d'un mur, qui peut estre un mur mitoyen, dont un costé est un jardin, & l'autre un bâtiment, ce labour n'endommage le pied dudit mur; c'est pourquoy la coutume y a pourveu: mais pour les terres jettiffes où la coutume ordonne un pied d'épaisseur, il faut entendre qu'un mur estant réputé mitoyen, & que l'un des voisins voulant hausser de son costé les terres plus hautes que celles de son voisin, ces terres sont appellées jettiffes; mais il y a bien des cas où un pied d'épaisseur ne peut pas suffire, mesme deux & trois pieds, selon la hauteur des terres jettiffes. A cela il faut entendre que celuy qui a besoin de plus grande épaisseur, qu'un mur mitoyen n'a d'ordinaire pour porter les terres de son

coûté, il doit prendre non seulement sur son héritage la plus épaisseur du mur, mais il doit aussi payer la plus valeur dudit mur, en sorte que le voisin qui n'a besoin que pour mur de clôture ou mur ordinaire pour porter un bâtiment, ne doit payer que sa part & portion en cette qualité de ce qu'il occupe.

### ARTICLE 193.

*En la Ville & Fauxbourgs de Paris  
faut avoir privez.*

**T**ous Propriétaires de maisons en la Ville & Fauxbourgs de Paris sont tenus avoir latrines & privez suffisans en leurs maisons.

Cet Article regarde la Police, & n'est point du fait des Experts.

### ARTICLE 194

*Bâtissant contre un mur non mitoyen, ce  
qui doit payer, & quand.*

**S**i aucun veut bâtir contre un mur non mitoyen, faire le peut,

en payant la moitié tant dudit mur que fondation d'iceluy jusques à son heberge , ce qu'il est tenu payer paravant que rien démolir ny bâtir, en l'estimation duquel mur est compris la valeur de la terre sur laquelle ledit mur est fondé & assis, au cas que celui qui a fait le mur l'ait tout pris sur son heritage.

*EXPLICATION.*

Par cet article la coûtume donne la faculté à un particulier de se servir d'un mur que son voisin aura fait bâtir à ses frais & dépens, & de la place dudit mur prise sur son heritage, en le remboursant suivant l'estimation qui en sera faite par Experts, de la moitié qu'il occupera; ce qu'on appelle heberge.



## ARTICLE 195.

*Si l'on peut hausser un mur mitoyen,  
& comment.*

**I**L est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d'entre luy & son voisin *a* si haut que bon luy semble sans le consentement de sondit voisin, s'il n'y a titres au contraire, en payant les charges: pourveu toutefois que le mur soit suffisant pour porter le surhaussement; s'il n'est suffisant, faut que celui qui veut rehausser le fasse fortifier, & se doit prendre l'épaisseur de son côté.

## EXPLICATION.

*a Si haut que bon luy semble sans le consentement de sondit voisin, &c.* Dans l'article précédent il est permis de bâtir contre le mur de son voisin, en le remboursant comme il a esté dit; & en celui-cy il est permis de hausser sur ledit mur, en payant les charges: & il est ajouté, *Si haut que bon luy semble*; cette hauteur devoit estre mo-

derée, car on pourroit élever un mur si haut, qu'il offusqueroit entierement la maison du voisin ; mais celui qui veut élever un mur à une hauteur qui luy est nécessaire, si le mur n'est pas bon ny d'épaisseur suffisante, & qu'il soit bon pour son voisin, il est obligé de le refaire à ses dépens, & de prendre la plus épaisseur de son costé. Il y a des Arrests sur ce sujet auxquels on peut avoir recours.

## ARTICLE 196.

*Pour bâtir sur un mur de clôture.*

**S**I le mur est bon pour clôture & de durée, celui qui veut bâtir dessus, & démolir ledit mur ancien, pour n'estre suffisant pour porter son bâtiment, est tenu de payer entierement les frais ; en ce faisant, ne payera aucunes charges, mais s'il s'aide du mur ancien, il payera les charges.

## EXPLICATION.

Cet article explique assez bien que personne n'a droit d'obliger son voisin de fai-

re un mur mitoyen ny plus épais, ny de meilleure qualité qu'il n'a besoin : j'en expliqueray plusieurs cas dans la maniere de donner les alignemens.

### A R T I C L E 197.

*Les charges qui se payent au voisin.*

**L**Es charges sont de payer & rembourser par celuy qui se loge & heberge sur & contre le mur mitoyen, de six toises l'une *a* de ce qui sera bâti au dessus de dix pieds.

### E X P L I C A T I O N.

*a De ce qui sera bâti au dessus de dix pieds.*  
 Cette hauteur est marquée pour celle des murs de clôture, y compris le chaperon. Il est supposé par cet article que le mur de clôture élevé à hauteur de dix pieds, peut estre bon pour porter un bâtiment ; ce qui n'arrive que rarement, à moins qu'on ne l'eût fait exprés ; mais l'on ne s'avise gueres de faire la dépense d'un mur pour porter un bâtiment, quand il ne doit servir que de clôture. Ainsi cela supposé, il faut que celuy qui n'a besoin que d'un mur de clôture, contribué pour sa part &

portion , pour la plus-épaisseur , & meilleure qualité du mur , depuis la fondation jusques à dix pieds au dessus du rez de de chaussée , s'il veut avoir les charges de ce que son voisin élèvera au dessus de luy , ou il faut qu'il abandonne son mur à son voisin sans esperer avoir de charges , afin que celui qui veut élever prenne sur luy la plus-épaisseur & fasse la dépense de la plus-valeur qu'un mur doit avoir pour porter un bâtiment plus que pour un mur de clôture , conformément à l'article 196 : mais si à la suite celui qui a abandonné son mur , veut bâtir contre & sur iceluy , il doit rembourser celui qui l'a bâti pour la plus-valeur de la terre prise sur luy , & pour la plus-épaisseur , & la meilleure qualité dudit mur , en déduisant néanmoins ce que peut valoir sa part & portion de l'ancien mur , en l'état qu'il estoit avant que d'estre abbatu : la coûture n'ordonne de payer les charges , que parce que celui qui élève une plus grande hauteur que son voisin sur un mur mitoyen : cette hauteur surcharge ledit mur & l'endommage , ce qui cause des frais pour le rétablissement dudit mur , lesquels frais sont communs moyennant les charges jusques à la hauteur d'heberge de celui qui a le moins élevé.



## ARTICLE 198.

*Pour se loger & édifier au mur mitoyen.*

**I**L est loisible à un voisin se loger ou édifier au mur commun & mitoyen d'entre luy & son voisin , si haut que bon luy semblera, en payant la moitié dudit mur mitoyen, s'il n'y a titre au contraire.

## EXPLICATION.

Cet article est comme une repetition des articles précédens : il suppose qu'un mur soit fait aux frais de l'un des voisins, & il donne la faculté à l'autre voisin de s'en servir, en remboursant celui qui l'a fait, de la moitié de la valeur d'iceluy dans toute l'étendue de ce qu'il occupera ; auquel cas celui qui a bâti le premier , s'il est plus élevé que celui qui bâtit contre luy , doit payer les charges de six toises l'une , ce qui est une déduction à faire sur la valeur dudit mur.



## ARTICLE 199.

*Nulles fenestres ou trous pour veuës au mur mitoyen.*

**E**N mur mitoyen ne peut l'un des voisins sans l'accord & le consentement de l'autre, faire faire fenestres ou trous pour veuë, en quelque maniere que ce soit, à verre dormant ny autrement.

## EXPLICATION.

Cet article donne exclusion de faire des fenestres ou veuës dans un mur mitoyen; mais par les articles suivans il est permis d'en faire aux conditions qui y sont contenues.

## ARTICLE 200.

*Fenestres ou veuës en mur particulier, & comment.*

**T**Outefois, si aucun mur à luy seul appartenant, joignant sans moyen à l'heritage d'autrui,

il peut en iceluy mur avoir fenestres, lumieres ou veuës, aux uz & coûtumes de Paris; c'est à sçavoir de neuf pieds de haut au dessus du rez de chaussée & terre, quant au premier étage, & quant aux autres étages de sept pieds au dessus du rez de chaussée : le tout à fer maillé & verre dormant.

*EXPLICATION.*

Il est supposé par cet article que le mur en question appartient à un seul particulier, & qu'il joint sans moyen à l'héritage d'autrui, c'est à dire qu'il est entièrement pris sur son héritage, & que la face du costé du voisin en fait la separation; auquel cas il est permis par cet article de faire des veuës à neuf pieds de haut, au dessus du rez de chaussée du premier étage; & de sept pieds des autres étages : le mot de rez de chaussée est pris icy pour le dessus des aires & planchers de chaque étage; & ce qui est appelé premier étage, on l'appelle à present l'étage du rez de chaussée : ainsi la veritable signification du

de rez de chaussée ne doit s'entendre que du dessus de la terre, comme il a esté cy-devant dit.

Le droit permis par cet article peut estre détruit par l'article 198, qui permet à un voisin de se loger & édifier au mur d'entre luy & son voisin, si haut que bon luy semblera; en remboursant la moitié d'iceluy mur: ainsi celuy qui aura fait des veuës dans un mur qui luy appartient, & qui peut devenir mitoyen, peut les perdre quand son voisin voudra; c'est pourquoy il faut se précautionner quand on bâtit, & tirer ces veuës d'ailleurs.

#### A R T I C L E 201.

*Fer maillé & verre dormant, & ce que c'est.*

**F**ER *a* maillé est treillis, dont les trous ne peuvent estre que de quatre pouces en tous sens: & *b* verre dormant est verre attaché & scellé en plastre, qu'on ne peut ouvrir.

#### E X P L I C A T I O N.

*a Fer maillé est treillis dont les trous ne doivent estre que de quatre pouces en tous sens, &c.*

c'est-à-dire un treillis de fer dont les bareaux posez sur le bout ou à plomb & en travers ne doivent avoir que quatre pouces en tous sens, en sorte que ces bareaux doivent former par leur disposition, des quarez de quatre pouces.

*b Verre dormant attaché & scellé en plâtre, &c.* C'est à-dire qu'il faut outre les bareaux cy-devant décrits, mettre au dedans de celui qui prend les jours, un panneau de verre contre lesdits bareaux, lequel verre doit estre scellé en plâtre contre le mur tout autour, afin qu'on ne puisse l'ouvrir, & qu'on ne puisse jetter ny voir aucune chose sur le voisin.

Il est bien dit dans l'Article 200. à quelle hauteur les veuës de coûtume doivent estre faites suivant les étages où on les veut faire; mais il n'est pas fait mention de quelle grandeur elles doivent estre; cela pourroit faire de la difficulté si un voisin en vouloit mal user, mais je croy que cela pourroit estre réglé par la grandeur des panneaux de vitres, dont on n'en met ordinairement que deux joints l'un contre l'autre, ce qui ne peut aller à plus de 3 pieds  $\frac{1}{2}$ , ou 4 pieds de large.



## ARTICLE 202.

*Distances pour veuës droites & bayes  
de costé.*

**A**Ucun ne peut faire veuës droites sur son voisin ny sur places à luy appartenantes, *a* s'il n'y a six pieds de distance entre ladite veuë & l'heritage du voisin ; & ne peut avoir bayes de costé, s'il n'y a deux pieds de distance.

## EXPLICATION.

*a S'il n'y a six pieds de distance entre ladite veuë & l'heritage du voisin, &c.* Les termes de cette distance ne sont pas bien expliqués ; l'on en peut prendre un du devant du mur de celuy qui veut faire une veuë droite ; mais l'autre mur estant mitoyen, il y a équivoque ; l'usage a décidé là-dessus. L'explication est que cette distance doit estre prise du devant du mur de celuy qui fait la veuë, jusques au point milieu ou centre du mur mitoyen. Ainsi le point milieu du mur décide la question, & je croy que c'est le meilleur sens qu'on puisse

donner à cet Article. Pour les veuës de côté, il faut aussi que la distance de deux pieds soit prise de l'arête du jambage de la croisée la plus proche du voisin, jusques au milieu du mur mitoyen.

### ARTICLE 203.

*Signifier avant que démolir ou percer mur mitoyen, à peine &c.*

**L**es Maçons ne peuvent toucher ny faire toucher à un mur mitoyen pour le démolir, percer & réédifier, sans y appeller les voisins qui y ont intérêt, par une simple signification seulement, & ce à peine de tous dépens, dommages & intérêts, & rétablissement dudit mur.

### EXPLICATION.

Cet Article regarde les Entrepreneurs & Maçons, & les avertit de ne rien faire de considerable dans un mur mitoyen, sans appeller les voisins, & il faut s'en prendre à eux quand ils contreviennent à cet Article.

## ARTICLE 204.

*On le peut percer, démolir, & rétablir,  
& comment.*

**I**L est loisible à un voisin percer ou faire percer & démolir le mur commun & mitoyen d'entre luy & son voisin, pour se loger & édifier en le rétablissant deuëment à ses dépens, s'il n'y a titre au contraire, en le dénonçant toutefois au préalable à son voisin; & est tenu de faire incontinent & sans discontinuation ledit rétablissement.

## EXPLICATION.

Cet Article est une suite de l'Article précédent, il explique plus au long ce qu'il faut observer pour le rétablissement d'un mur mitoyen.





## ARTICLE 205.

*Contribution à refaire le mur commun pendant & corrompu.*

**I**L est loisible à un voisin contraindre ou faire contraindre par justice son autre voisin à faire ou faire refaire le mur & édifice commun pendant & corrompu entre luy & son dit voisin, & d'en payer sa part chacun selon son heberge, & pour telle part & portion que lescdites parties ont & peuvent avoir audit mur, & édifice mitoyen.

## EXPLICATION.

Voicy un Article auquel on peut bien donner des explications selon les différentes occasions ; car il peut arriver qu'un mur mitoyen soit bon pour l'un des voisins, quoy qu'un peu corrompu, & que l'autre voisin le voudra faire rétablir, parce qu'il aura besoin d'une plus grande hauteur, il est vray qu'on nomme des Experts pour en juger, mais comme il s'agit de solidité, pour peu qu'il paroisse qu'il n'y en a pas

aff-z, on condamne le mur à estre abbatu, & à en relever un autre plus solide, à cause qu'il faut porter une plus grande charge : de plus le mur peut estre bon dans les fondemens pour celuy des voisins qui n'est pas si élevé : cependant il est obligé d' payer sa moitié. En cette occasion les Experts doivent avoir quelque égard pour celuy qui souffre, & qui auroit pû se passer du mur tel qu'il est ; cela est juste : car la coûtume ne donne point de regle pour sçavoir jusques où, & combien un mur pendant & corrompu doit estre condamné à estre abbatu, mais par l'usage quand il panche du quart de son épaisseur, il doit estre abbatu, c'est à dire qu'un mur qui a par exemple seize pouces d'épaisseur, & qui surplombe de quatre pouces, il doit estre abbatu ; cette regle n'est pas juste : car il faut marquer sur quelle hauteur ce quart doit estre pris ; cela ne se peut regler que par un angle par rapport à une ligne de niveau : car si un mur surplombe du quart d' son épaisseur sur la hauteur de douze pieds, il surplombera de la moitié de la mesme épaisseur sur vingt-quatre pieds, & en 48 pieds il seroit entierement hors de son assiette, il faut donner cette regle par la hauteur ; & comme les murs mitoyens ordinaires ne sont gueres plus éle-

vez que de huit toises, si l'on prend sur cette hauteur le quart de leur épaisseur, ce sera un demi-pouce par toise à 16 pouces d'épaisseur : comme un mur mitoyen est arrêté des deux costez, cela peut estre tolerable ; mais quand il n'est arrêté que d'un costé, on ne peut pas le laisser en cet état, il peut y avoir encore d'autres causes, comme de mauvaise construction qui peut l'obliger à le condamner à estre abbatu.

Les murs mitoyens causent beaucoup d'affaires & de procez entre les voisins, & c'est la matiere de la plus grande partie des rapports : car l'on construit si mal ces murs, & on leur donne si peu d'épaisseur à proportion de la charge qu'on leur fait porter, qu'ils ne peuvent pas subsister longtemps. il vaudroit bien mieux leur donner une épaisseur convenable, & les faire construire de moilon piqué, massonné de mortier de chaux & sable, avec des chaînes & jambes boutisses de pierre de taille, que d'avoir la peine de les rebâtir plusieurs fois, comme il arrive fort souvent quand ils sont mal construits.



## ARTICLE 206.

*Poutres & solives ne se mettent dans les murs mitoyens.*

**N**'Est loisible à un voisin de mettre ou faire mettre & logger les poutres & solives de sa maison, dans le mur d'entre son voisin & luy, si ledit mur n'est mitoyen.

## EXPLICATION.

Il est assez expliqué par cet Article qu'il faut qu'un mur soit mitoyen pour s'en servir à édifier contre. Cette matiere n'a pas besoin d'une plus ample explication.

## ARTICLE 207.

*Pour asseoir poutres au mur mitoyen ce qu'il faut faire mesme aux champs.*

**I**L n'est loisible à un voisin mettre ou faire mettre & asseoir les poutres de sa maison dans le mur mitoyen d'entre luy & son voisin,

*a* sans y faire faire & mettre jambes parpaignes, ou chaines & corbeaux suffisans de pierre de taille, pour porter lesdites poutres *b* en retabliſſant ledit mur : ctoutesfois pour les murs des champs il ſuffit y mettre matiere ſuffiſante.

### EXPLICATION.

*a* Sans y faire faire & mettre jambes parpaignes ou chaines & corbeaux ſuffiſans de pierre de taille, &c. Jambes & chaines ne ſont qu'une meſme choſe, mais parpaignes ou parpin l'on doit entendre l'épaiſſeur d'icelles jambes ou chaines, qui doit eſtre toute l'épaiſſeur du mur. Pour les corbeaux ſont les pierres ſur leſquelles les poutres ſont poſées, on leur donne un peu de ſaillie en forme de conſole, afin d'avoir plus de portée pour la poutre.

*b* En rétabliſſant le mur, &c. Il ſemble que par la coûtume on ne doit entendre que les chaines & jambes ſous poutres dans un mur mitoyen déjà fait; mais il faut obſerver la meſme choſe pour tous les murs mitoyens faits à neuf; c'eſt-à-dire que bâtiſ-

fant un mur mitoyen, on doit déterminer où doivent estre posées les poutres, & y faire des chaisnes ou jambes de pierre de taille.

*c Toutesfois pour les murs des champs suffit d'y mettre matiere suffisante. Ce precepte est bien indefini : car il peut y avoir des lieux où il n'y a point de pierre de taille. Ainsi il faut par necessité y employer du moilon ou libage qu'on trouve sur les lieux ; mais il faut que ce soit la meilleure maçonnerie qu'il est possible dans cette espece.*

## ARTICLE 208.

*Poutre sur la moitié d'un mur commun, & à quelle charge.*

**A**Ucun ne peut percer le mur d'entre luy & son voisin pour y mettre & loger les poutres de sa maison, a que jusques à l'épaisseur de la moitié dudit mur, & au point du milieu en rétablissant ledit mur, en mettant ou faisant mettre jambes, chaisnes & corbeaux comme dessus.

## EXPLICATION.

*a* Que jusques à l'épaisseur de la moitié dudit mur, &c. Il est impossible qu'une poutre puisse avoir assez de portée de la moitié de l'épaisseur d'un mur mitoyen, quand mesme il auroit dix-huit pouces d'épaisseur, ce qu'on ne donne gueres aux murs mitoyens; & mesme en y mettant des corbeaux, cela ne suffiroit pas pour la portée d'une poutre: ainsi cet Article n'est pas praticable. Il faut donc qu'il soit permis de faire porter les poutres plus avant sur les murs mitoyens: l'usage permet de les faire passer jusques à un pouce près de la face du mur voisin pour la charge de l'enduit, cette faculté est reciproque entre voisins. Les poutres en sont mieux portées, & les murs n'en souffrent pas tant. L'on peut par ce moyen éviter de mettre des corbeaux saillans qui font un tres-mauvais effet en dedans, à moins que les poutres des voisins ne se rencontraient bout à bout, ce qu'il faut faire en sorte d'éviter. Il est encore réitéré dans cet Article de mettre des jambes sous poutres dans les murs mitoyens vieux ou neufs: ainsi il n'y faut pas contrevenir.

## ARTICLE 209.

*Es Villes & Fauxbourgs on contribuë à  
mur de clôture jusqu'à dix pieds.*

**C**Hacun peut contraindre son voisin és Villes, & Fauxbourgs, Prevôté & Vicomté de Paris, à contribuer pour faire faire clôture, faisant separation de leurs maisons, cours & jardins esdites Villes & Fauxbourgs, jusques à la hauteur de dix pieds de haut du rez de chaussée, compris le chaperon.

## EXPLICATION.

Cet Article s'explique assez par luy-mesme ; il faut seulement remarquer qu'il prend le dessus de la terre pour le rez de chaussée, comme je l'ay cy-devant expliqué.





## ARTICLE 210.

*Comment hors lefdites Villes & Fauxbourgs.*

**H**Ors lefdites Villes & Fauxbourgs on peut contraindre voifins à faire mur nouvel, feparant les cours & jardins ; mais bien les peut-on contraindre à l'entretènement & refection neceffaire des murs anciens felon l'ancienne hauteur defdits murs , fi mieux le voifin n'aime quitter le droit du mur & la terre fur laquelle il eft affis.

Cet Article eft affez entendu par luy-mefme.

## ARTICLE 211.

*Si murs de feparation font mitoyens & des bâtimens , & refection d'iceux.*

**T**Ous murs feparans cours & jardins font reputez mitoyens, s'il n'y a titre au contraire ; & ce-

luy qui veut bâtir nouvel mur , ou refaire l'ancien corrompu , peut faire appeller son voisin pour contribuer au bâtiment & refection dudit mur , ou bien luy accorder lettre que ledit mur soit tout sien.

## EXPLICATION.

Cet Article est contenu dans les Articles 194. 195. &c. Ce qu'il y a de particulier est qu'il établit le droit de rebâtir un mur mitoyen , au cas qu'il soit corrompu, quand mesme le voisin ne seroit pas consentant d'en payer sa part & portion , faute de quoy il le rend en propre à celuy qui l'a fait rebâtir.

## ARTICLE 212.

*Comment on peut rentrer au droit du mur.*

**E**T néanmoins és cas des deux précédens articles est ledit voisin receu quand bon luy semble à demander moitié dudit mur bâti & fonds d'iceluy , ou à rentrer dans

son premier droit , en remboursant moitié dudit mur & fonds d'iceluy.

Cet Article est contenu dans l'Article 198.

#### ARTICLE 213.

*Des anciens fossez communs, idem que des murs de separation.*

**L**E semblable est gardé pour la refection, vuidanges & entretènement des anciens fossez communs & mitoyens.

#### EXPLICATION.

Si les separations des heritages sont avec fossez revêtus ou non revêtus, le nettoiyement & redressement d'iceux doit estre fait à frais communs & aux conditions de l'article 211.

#### ARTICLE 214.

*Marques du mur mitoyen en particulier.*

**F**ilets doivent estre faits accompagnés de pierre pour connoître

tre que le mur est mitoyen ou à un seul.

## EXPLICATION.

*Filets doivent estre accompagnez de pierre, &c.* Par le mot de filet il faut entendre de petites poutres ; car c'est le nom que les Charpentiers leur donnent à cause qu'elles sont faites de filets de bois , c'est-à-dire de jeunes arbres.

*Accompagnez de pierre, &c.* Il faut entendre des corbeaux sur lesquels les filets sont posez, pour sçavoir si le mur appartient à un seul : cette marque n'est pas certaine ; il y a apparence que cet article est fort ancien & fait dans un temps où l'on s'expliquoit mal sur le fait des bâtimens.

## ARTICLE 215.

*Des servitudes retenues & constituées par pere de famille.*

**Q**Uand un pere de famille met hors ses mains partie de sa maison, il doit spécialement declarer quelles servitudes il retient sur l'he-

ritage qu'il met hors les mains, ou quelles il constituë sur le sien, les faut nommément & spécialement declarer tant pour l'endroit, grandeur, mesure, qu'espece de servitude; autrement toutes constitutions generales de servitudes sans les declarer comme dessus ne valent.

*EXPLICATION.*

Par cet Article le pere de famille ou celui à qui une maison appartient, fait une loy dans la distribution des parties de sa maison, qu'il divise à plusieurs; c'est ce qu'on appelle servitude. Quand cette distribution n'est pas bien expliquée dans toutes les circonstances & dans tous les cas qui peuvent arriver aux coheritiers, c'est une source de procès: c'est pourquoy dans ces sortes de divisions & de servitudes il faut prendre d'habiles Experts & des Avocats pour bien specifier & prévenir toutes les difficultez qui peuvent arriver.



## ARTICLE 216.

*Destinations de pere de famille par écrit.*

**D**estination de pere de famille vaut titre quand elle est ou a esté par écrit, & non autrement.

## EXPLICATION.

Cet article est une addition à l'article précédent, & n'est que pour ordonner de marquer par écrit les divisions des parties de la maison, que le pere de famille destine à ses enfans; & je croy qu'il seroit bon de faire un plan sur lequel on marquât les parts & portions de chacun des heritiers, & attacher ledit plan à la minute de partage pour y avoir recours en cas de besoin.

## ARTICLE 217.

*Pour fossiez à eau, ou cloaques, distance du mur d'autrui, ou mitoyen.*

**N**UL ne peut faire fossiez à eau, ou cloaques, & s'il n'y a fix  
Y ij

pieds de distance en tout sens des murs appartenans au voisin ou mitoyen.

EXPLICATION.

*a S'il n'y a six pieds de distance, &c.* Six pieds de distance de terre-plein ne sont pas suffisans pour tenir les fondemens d'un mur en un fossé qui peut estre plus profond que les fondemens dudit mur ; l'eau minera, s'il y en a, peu à peu la terre, & fera tomber les murs. Dans cette occasion il faudroit qu'il y eût au moins douze pieds de distance pour faire lefdits fossez & cloaques, ou revêtir d'un mur de maçonnerie le fossé du costé dudit mur de la maison.

ARTICLE 218.

*Porter hors la ville vuidanges de privez.*

**N**UL ne peut mettre vuidanges de privez dans la ville.

Cet Article regarde la police.



## ARTICLE 219.

*Enduits & crespis en vieux murs ,  
& comment.*

**L**Es *a* enduits & crespis de maçonnerie faits à vieux murs se toisent à raison de six toises pour une toise de gros mur.

## EXPLICATION.

*a Enduits & crespis faits à vieux murs , &c.*  
Il faudroit que ces vieux murs fussent si bien construits , qu'il n'y eût que le simple crespis & enduit à y faire ; mais cela est fort rare : pour peu qu'il y ait quelques trous ou renformis à faire , on compte cet ouvrage à quatre toises l'une ; & mesme quand il y a plusieurs trous à boucher , on compte trois toises pour une : cela a passé en usage.





\*\*\*\*\*

## MANIERE DE DONNER

*les alignemens des murs mitoyens entre particuliers propriétaires des maisons suivant l'usage; & comment chacun y doit contribuer pour sa part & portion*

**L**Es murs mitoyens sont ceux qui partagent les heritages entre particuliers : ces murs sont la matiere de la plus grande partie des rapports des Experts , & souvent la source des procès entre les voisins : c'est pourquoy il est à propos d'expliquer autant qu'il est possible les moyens d'éviter les contestations qui en naissent. Il faut premierement donner une idée juste de la position de ces murs , & pour cela il faut imaginer une ligne droite ou un plan, passer dans le milieu desd. murs, que l'on peut appeller leur centre : cette ligne droite doit répondre en toutes ses parties à celle qui separe immediatement lesdits heritages ; c'est-à-dire qu'il faut que l'épaisseur desdits murs soit prise également de chaque costé sur chacun desdits heritages , à moins qu'il n'y ait necessité de leur donner plus d'épaisseur d'un costé que que d'autre , comme quand les terres sont plus hautes d'un costé que de l'au-

tre , ou quand il y a plus de charge à porter d'un costé par la plus grande charge ou élévation d'un bâtiment ; dans tous ces cas il faut que celui qui a besoin de plus d'épaisseur que l'ordinaire , prenne cette épaisseur sur son heritage. L'épaisseur ordinaire des murs mitoyens devoit estre de 18 pouces au rez de chaussée, ou au moins de 15 pouces; mais l'on se contente à Paris de les faire de 12 à 13 pouces; & c'est trop peu, comme je l'ay déjà dit : il faut que la ligne du milieu de ces murs soit exactement à plomb, afin qu'ils ne soient pas plus inclinés d'un costé que d'autre, & que si l'on veut faire quelque diminution de leur épaisseur aux étages supérieurs, cette diminution soit prise également de chaque costé.

Quand on veut construire un mur mitoyen à neuf, ou en rétablir un ancien, il faut que chacun des voisins à qui appartient le mur, nomment chacun un Expert d'office selon l'usage pour en donner l'allignement, afin d'éviter les contestations qui en pourroient arriver par la suite s'il n'estoit pas fait dans les formes. Il faut pour cela que chaque voisin donne un pouvoir à son Expert pardevant le Greffier de l'Ecritoire qui aura esté choisi par le plus ancien ou le plus qualifié desdits

Experts : ensuite on procede audit allignement par une declaration & un état des heritages sur lesquels lesdits murs sont assis & posez Comme, par exemple , si c'est un mur à construire à neuf sur des heritages qui n'ont point eu d'autre separation qu'une haye ou un fossé , &c. Il faut demeurer d'accord de la ligne qui doit faire la separation desdits heritages , & puis en faire une figure sur une feuille particuliere pour joindre à la minute , ou la faire sur la minute du Greffier , & marquer sur cette figure toutes les choses qui sont proches & attenantes ledit allignement , afin de faire connoître par l'acte que l'on a observé tout ce qui estoit necessaire. Il faut ensuite faire tendre une ligne d'un bout à l'autre au rez de chaussée où doit estre donné l'allignement , pour connoître si la ligne de separation desdits heritages est une ligne droite ; ce qu'il faut faire autant qu'il est possible : mais s'il y a des plis & des coudes considerables , il les faut observer & les marquer sur la figure pour en faire mention dans le rapport. Ces plis & ces coudes sont souvent des contestations entre les voisins , sur tout à Paris : ils sont quelquefois formez par l'ignorance ou la malice de ceux qui rétablissent les anciens murs : c'est pourquoy cela merite d'estre

bien examiné. Après avoir bien reconnu la ligne de separation des heritages, soit d'une ou de plusieurs lignes droites formans des angles qu'on appelle plis & coudes, il faut donner l'allignement en question de l'un des particuliers ou voisin, supposant que la ligne de separation soit droite d'un bout à l'autre, & que l'on soit convenu de l'épaisseur que doit avoir le mur mitoyen. Après avoir fait le procez verbal & la description des lieux, il faut s'expliquer en ces termes ; *Et après avoir fait tendre une ligne d'un bout à l'autre du costé d'un tel voisin, nous avons reconnu que lesdits heritages estoient separez d'un droit allignement sans plis ny coudes ; & pour donner iceluy allignement à tel bout, Nous avons fait une marque en forme de croix sur telle pierre ou moilon, ou autre chose prochaine qui ne puisse pas estre remuée : lequel mur sera posé à tant de pieds & poudes d'intervalle & distance d'icelle croix & pourchassera ( c'est le mot ancien ) son épaisseur du costé de l'autre voisin.*

Il faut marquer ladite épaisseur, puis il en faut faire autant à l'autre bout dudit mur à peu près à mesme distance : car il est mieux que les repaires soient paralleles au mur, ou le mur parallele aux repaires ; cela n'est pourtant pas absolument neces-

faire. L'on prend ces distances pour vérifier si le mur a esté bien posé suivant le rapport : ce que les Experts doivent revenir vérifier sur les lieux quand le mur est fait, pour voir si on n'a rien changé aux repaires.

Aux anciens murs que l'on veut abbatre en tout ou en parties, il y a beaucoup de précautions à prendre pour les reconstruire, & pour voir les termes sur lesquels on doit donner l'allignement : car souvent ces murs sont corrompus par tout; mais il faut toujours s'attacher aux marques que l'on peut avoir au rez de chaussée, ou un peu au dessous, car c'est l'endroit qui doit tout régler, étant supposé ne pouvoir pas changer; & si l'on ne trouvoit pas encore son compte, il faut prendre le dessus des retraites du pied du mur. Ces termes se peuvent connoître par quelques pierres ou moilons, dont les paremens ne feront pas deverser; & en cas qu'il n'y eût pas une de ces marques qui ne fût douteuse, il faut avoir recours aux fondemens pour en tirer les conséquences les plus justes qu'on pourra; ce qui se peut faire en découvrant plusieurs endroits qui n'auront pas esté remuez, y faire tendre des lignes & y faire tomber des aplombs pour trouver la vérité. Ces indices sont fort souvent équivoques; & dans

ces rencontres l'Expert qui a le plus d'adresse, en fait quelquefois accroire à l'autre : car chacun prend l'intérêt de sa partie & le porte plus loin qu'il peut, cela ne se devoit pourtant pas faire, puisqu'il ne s'agit que de rendre justice.

Quand on n'abat pas entièrement les murs mitoyens à cause qu'ils ne sont endommagés qu'en certains endroits comme par bas jusques à une certaine hauteur, on les refait par reprises, ou ce qu'on appelle par épauletées ; ce qui se fait par le moyen des chevallemens & étayemens sous chaque plancher. L'on abat ensuite tout ce qui se trouve de déversé & corrompu jusques aussi bas qu'il est besoin ; l'on en donne l'alignement, comme il a été dit, en marquant l'ancienne épaisseur du mur qu'il faut prendre au rez de chaussée pour en faire mention dans le rapport, afin de rétablir le mur sur la même épaisseur.

Et pour parvenir à la connoissance de ce qui peut être bon ou mauvais dans ces murs, pour en conserver ou en abatre ce qui est nécessaire, il faut faire percer les planchers de fonds en combles en plusieurs endroits pour y faire passer le plomb le long desdits murs, & voir si en les relevant sur l'alignement que l'on aura donné,

le haut se pourra conserver ce qu'on appelle recueillir, c'est-à-dire que ce haut soit dans sa première situation ; ce qui est bien rare : car il y a toujours quelque chose à dire , mais on ne laisse pas de conserver ce qui peut être conservé. C'est pourquoy les Experts disent en pareil cas dans leurs rapports que ledit mur sera élevé jusques où l'ancien pourra être recueilli, si recueillir se peut : cela n'est exprimé qu'en termes indéfinis , afin de ne répondre pas d'une hauteur fixe , si l'on est obligé de monter plus haut.

Il faut bien expliquer dans le rapport combien chacun des particuliers voisins sera tenu de payer pour sa part & portion du mur mitoyen, suivant la coutume ; car il y a bien des choses à observer, & voicy à peu près les cas qui peuvent arriver, qui ne sont que tacitement expliquez dans la coutume.

Premièrement à l'égard des fondemens des murs , personne ne se peut dispenser pour quelque prétexte que ce soit , de les fonder sur une terre ferme & solide qui n'ait point encore esté remuée , ce qu'on appelle terre neuve reconnue pour solide ; car il y en a qui n'ayant affaire que d'un mur de clôture , & d'autres en ayant affaire pour porter un bâtiment , l'un ne vou-

dra pas fonder si bas que l'autre, parce qu'il n'a pas une si grande charge à élever ; mais il faut absolument fonder sur terre ferme quelque mur que ce soit : il est vray que si celui qui veut faire un bâtiment ne se contente pas du solide qu'il faut pour un mur ordinaire, & qu'il veuille fouiller plus bas pour des caves ou autres choses, il doit faire ce surplus à ses frais : tout cela doit estre réglé par la prudence & la justice des Experts.

A l'égard de la plus épaisseur & de la qualité desdits murs, celui qui n'a besoin que d'un mur de clôture, n'y est point obligé quand il ne veut pas se faire payer des charges ; mais s'il s'en veut faire payer, il est obligé de contribuer pour sa moitié à toute la dépense depuis la bonne terre jusques à hauteur de clôture ou de celle qu'il hebergera.


Si celui qui n'a eu d'abord besoin que d'un mur de clôture simplement, & n'a point entré dans la dépense de la plus-valeur & de la plus-épaisseur dudit mur, veut ensuite bâtir & s'heberger contre ledit mur, il faut qu'il rembourse celui qui l'a fait bâtir pour porter un bâtiment non seulement pour la plus-valeur de la meilleure qualité & de la plus-épaisseur, mais mesme pour la terre qu'il aura prise de son costé,



suivant l'estimation des Experts.

Si le mesme qui n'a eu besoin d'abord que d'un mur de clôture a contribué pour sa part & portion de la plus-valeur & de la plus-épaisseur, & qui a donné sa part de la terre pour la plus-épaisseur, il doit avoir les charges de six toises l'une de ce qui sera bâti au dessus de luy ; mais s'il veut à la suite bâtir & s'heberger contre ledit mur, il doit rendre la somme qu'il aura receuë des charges de ce qu'il occupera seulement ; & s'il vouloit élever plus haut que son voisin, non seulement il doit rendre toute la somme des charges qu'il aura receuës, mais il doit payer celles de la hauteur qu'il aura élevée plus que son voisin : & si le premier a bâti des caves au dessous des fondations d'un mur ordinaire, celui qui bâtit à la suite & qui veut se servir dudit mur desd. caves, il doit payer sa part & portion dudit mur en ce qu'il occupera au dessous de ladite fondation.

On peut sur ces principes connoître dans tous les cas la justice qu'il faut rendre aux particuliers sur le fait des murs mitoyens ; car il est presque impossible de rapporter toutes les circonstances qui peuvent arriver : c'est pourquoy il faut laisser le reste à la prudence des Experts.



*DE LA MANIERE DONT  
on doit faire les Devis des Bâtimens.*

**L** Es devis sont ou particuliers pour chaque espece d'ouvrage qui doit faire partie de la construction d'un bastiment , comme de la maçonnerie , de la charpenterie , de la couverture &c. ou ils sont generaux , c'est-à-dire , qu'ils comprennent toutes les sortes d'ouvrages qui font la perfection d'un bastiment , comme quand l'Entrepreneur fait marché de rendre tout le bastiment fait, la clef à la main; ainsi un devis general doit estre composé de tous les devis particuliers de chaque espece d'ouvrage dans l'un & l'autre cas, il faut bien expliquer toutes les circonstances qui doivent faire la bonne qualité & la façon de chaque ouvrage , car si l'on obmet quelque chose d'essentiel , ou que l'on ne s'explique pas assez nettement, cela fait des équivoques qui font naistre des difficultez qui attirent souvent des procez.

Quand on veut faire un devis dans la

meilleure forme, on y doit expliquer toutes les conditions requises, mais il faut auparavant que tous les desseins du bâtiment que l'on desire faire, soient arrestez, afin de n'y rien changer, & pour cela il faut avoir les plans de tous les étages, & mesme ceux des caves, les elevations des faces de tous les costez du bâtiment, les profils ou coupes de tous les corps de logis, ou les hauteurs des planchers & des combles y soient marquées, il faut que les principales mesures & dimensions de tous les desseins soient cottées, afin que le devis y ayant rapport l'on ne fasse point de faute, c'est pourquoy ce ne peut estre que l'Architecte qui a fait le dessein qui puisse bien faire le devis, car il doit luy-mesme donner la solidité & la perfection à son ouvrage, c'est le sentiment des meilleurs Auteurs qui ont écrit de l'Architecture & les regles du bon sens. Car qui peut mieux s'expliquer sur une chose que celuy qui en est l'Auteur, cela fait connoistre que pour estre Architecte il faut non seulement avoir tout le genie & l'étendue de la science pour en sçavoir parfaitement la Theorie, mais qu'il faut encore posséder la pratique jusques aux moindres choses, afin de ne rien obmettre qui puisse donner lieu aux ouvriers de faire des fautes, soit par ignorance

rance ou par malice, comme il arrive souvent, ainsi ceux qui font faire des bastimens considerables doivent prendre garde à faire choix d'un habille homme.

Comme dans le modele de devis que je donne icy je n'ay point d'objet pour un dessein particulier, je donneray seulement une idée generale de la maniere dont les devis doivent estre faits, pour rendre un bastiment parfait la clef à la main, afin que tous les devis des ouvrages qui le composent y soient compris, je supposeray mesme qu'on y employe de differens materiaux afin que l'on connoisse les differentes manieres de les mettre en œuvre; ceux qui auront bien entendu ce qui a esté dit cy-devant sur la construction de chaque espece d'ouvrage, sçauront plus aisément comme l'on doit faire les devis.

Quand on fait un devis pour la maçonnerie, il faut y marquer l'ordre dans lequel l'ouvrage doit estre construit, ainsi il faut commencer par les fondemens, tant des murs de faces que de reffend, &c. ensuite par les voutes des caves & chausses d'aizances, descentes de caves, & autres ouvrages qui doivent estre faits jusqu'au rez de chaussée, & continuer dans ce mesme ordre jusqu'au plus haut de l'édifice; on peut neanmoins expliquer de suite

par exemple tout un mur de face ou de refend, en toute sa longueur sur sa hauteur, depuis le rez de chaussée jusqu'à l'entablement ou pignon; en expliquant bien les différentes espèces de pierre qu'on y doit employer, les épaisseurs & les retraites qu'on doit faire à chaque étage; l'on explique ensuite les ouvrages de plâtre, comme les planchers, les cloisons, les cheminées, les escaliers, &c. il faut enfin que le devis conduise pour ainsi dire l'entrepreneur par la main dans chaque ouvrage qu'il doit faire.

#### F O R M E   D U   D E V I S.

**D**Evis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, ferrure, & gros fer, vitrerie, pavé de grais & peinture d'impression, qu'il convient faire pour la construction d'un bastiment que Monsieur \*\*\*\* desire faire construire sur une place à luy appartenante, sciz à Paris rue \*\*\*\* suivant les plans, profils & élévations qui en ont esté faits & agréés dudit sieur.... lesquels plans, profils & élévations seront signez & exécutez comme il en suit.

*Si le devis estoit particulier pour une espece d'ouvrage comme la maçonnerie, on ne doit intituler que la maçonnerie, & ainsi des autres.*

*L'on peut après l'intitulé du devis marquer les dimensions generales du bastiment, sans entrer dans le détail de la distribution des plans comme plusieurs font ; ce qui n'est pas necessaire , parce que les plans , profils , & elevations estant cotez & signez des parties ils designent mieux les distributions que tout ce qu'on en pourroit dire par le devis , il suffit donc de marquer les dimensions generales à peu près en ces termes.*

Le corps de logis entre-cour & jardin aura *tant* de longueur sur *tant* de largeur hors œuvre , & sera élevé de deux étages & un attique au dessus , le tout faisant *tant* de hauteur , depuis le rez de chaussée jusqu'au dessus de l'entablement ; au dessous duquel corps de logis , seront les caves en toute leur étendue , lesquelles caves auront *tant* de hauteur sous voute , & seront aussi faites les fosses d'aizances au dessous desdites caves.

Les deux corps de logis en aîlle auront chacun *tant* de longueur sur *tant* de largeur , le tout hors œuvres & seront élevez de deux étages avec un attique au dessus de pareille hauteur que ledit corps de logis , seront aussi faites les caves sous lesdits corps de logis en aîlle , le petit corps de logis sur la rue aura *tant* de longueur sur *tant* de largeur hors œuvre , & sera élevé de *tant* de hauteur : au milieu duquel corps de logis , sera la porte cochere pour entrer dans la cour dudit bâ-

timent , laquelle cour aura *tant* de longueur sur *tant* de largeur. Les corps de logis de la basse cour pour les escuries & remises & offices , &c. auront *tant* de longueur sur *tant* de largeur , & seront élevez de *tant* de hauteur depuis le rez de chaussée jusqu'au dessus de l'entablement , & seront faites les caves au dessous , & les fosses d'aizances *en tel & tel* endroit de *tant* de longueur sur *tant* de largeur *atant* de hauteur sous voute ; seront faites au surplus les distributions de tous les étages & hauteurs des planchers , ainsi qu'ils sont marquez & cottez sur lesdits plans , profils & élévations. Le tout sera fait sous la conduite & direction du sieur . . . . Architecte qui a fait les desseins dudit bastiment , & qui donnera à l'Entrepreneur les profils particuliers pour toutes les parties d'architecture qu'il conviendra faire.

*Si la place où l'on doit bastir n'est pas vaine & vague , & qu'il y ait d'anciens bastimens , il en faut specifier d'abord la demolition , & si l'on y reserve quelque chose comme des murs de fondation , il faut les marquer par dimensions & distances ; l'Entrepreneur fait ordinairement les demolitions pour les vieux materiaux , l'on stipule dans le marché la maniere dont on est convenu & l'on s'explique à peu près en ces termes.*

Sera premierement faite la demolition de

fonds en comble des anciens bastimens qui sont sur ladite place , à la reserve de *telle & telle* chose qu'on veut faire reservir. Les meilleurs materiaux desdites démolitions seront mis à part , pour estre remployez audit bastiment en cas qu'ils soient trouvez de bonne qualité ; les gravoits & immondices seront envoyées aux champs pour rendre la place nette. Lesdites démolitions & nettoyeurs de ladite place seront faits aux dépens de l'Entrepreneur , moyennant quoy il aura les anciens materiaux qui en proviendront.

Sera ensuite faite la fouille & vuidange des terres massives , tant pour les rigolles des fondations de tous les murs de face de refend , mitoyens & autres , que pour le vuide desdites caves & fosses d'aizances , qui seront au dessous d'icelles caves , le tout des profondeurs necessaires pour avoir les hauteurs marquées sous les voutes desdites caves & fosses d'aizance , & des largeurs convenables pour avoir les épaisseurs & empâtemens necessaires desdits murs , qui seront cy-aprés marquez , lesquels murs seront fondez d'un pied plus bas que l'aire desdites caves & fosses d'aizance , & en cas que la terre ferme ne se trouve pas à cette profondeur , lesdits murs seront fondez aussi bas qu'il sera besoin pour trouver le solide , tout le sol ou fonds desdites rigolles sera mis de niveau en



la longueur & épaisseur desdits murs ; sera pareillement faite la fouille & vuidange des terres massives pour les puits marquez sur les plans des diametres cy-aprés expliquez, laquelle fouille sera faite aussi bas que besoin sera pour avoir de l'eau vive. Les terres provenantes desdites fouilles seront envoyées aux champs, & s'il se trouve du sable de bonne qualité dans lesdites fouilles, il sera permis audit Entrepreneur d'en employer auxdits ouvrages après qu'il aura esté jugé bon.

Qualitez des materiaux qui seront employez audit bastiment *supposant qu'il soit fait à Paris ou aux environs.*

Toute la pierre de taille dure sera des carrieres d'Arceüil de la meilleure qualité, saine & entiere, sans fils ny moyes, ny bouzin, atteinte & taillée jusques au vif ou dur dans ses lits.

Toutè la pierre de taille tendre sera des carrieres de saint Leu, ou de Troffy de la meilleure qualité & sans fils *ou bien de la Lambourde d'Arceüil.*

Tout le moillon & libage sera des carrieres d'Arceüil de la meilleure qualité, & dont le bouzin en sera entierement osté.

Tout le mortier sera fait & composé d'un tiers de bonne chaux de Melun, & les deux

autres tiers de sable de riviere, ou sable équivalent, pris aux environs de Paris & même sur les lieux en cas qu'il soit trouvé bon.

Tout le petit & le grand carreau de terre cuitte fera de Paris de la meilleure qualité.

Tous les boisseaux des chausses d'aizance, seront bien sains & entiers & vernissez par dedans.

Tout le plâtre fera des plâtrieres de Montmartre pour le meilleur.

Toute la latte fera de bois de chesne de droit fil & sans aubié.



## MACONNERIE DES MURS *de Fondations & des Voutes jusques au rez de chaussée.*

**S** Eront faits les murs de fondations des murs de faces, depuis le sol jusques à trois pouces près du rez de chaussée, dont la premiere assise sera de bons libages de pierre dure, équarris posez sur terre sans mortier, & au dessus sera mis du moillon jusques à trois pouces près du rez de l'aire des caves, à

laquelle hauteur il sera mis une assise de pierre de taille dure, faisant toute l'épaisseur desdits murs piquée du costé des terres, & en parement du costé desdites caves, le tout à lits & à joints quarrez. Au dessus desdites assises il sera encore mis de la pierre de taille dure aux chaînes & retombées, qui porteront les arcs de voutes desdites caves, aux piédroits & appuys des à bajours, aux dosserets & jambages des portes, qui joindront lesdits murs, &c. & tout le reste sera de moillon, dont la partie qui fera face, du costé desdites caves, jusques sous la retombée desdites voutes sera de moillon piqué par assises, le tout sera maçonné de mortier fait comme il a esté dit cy-devant; lesdits murs auront *tant* d'épaisseur par bas dans la fondation & viendront à *tant* d'épaisseur par haut, pour avoir *tant* d'empâtement pour poser les premières assises du rez de chaussée.

Seront aussi faits tous les murs de fondation des murs de reffend, & mitoyens, &c. depuis le sol de la fondation jusques à 3 pouces près du rez de chaussée, dont la première assise sera des plus gros libages, posée à sec sur le sol, & sera mis au dessus du moillon jusques à trois pouces près de l'aire des caves, à laquelle hauteur il sera mis un cours d'assises de pierre de taille dure faisant toutes parpin à lits & à joints quarrez, & au des-

fus de ladite assise, il sera encore mis de la pierre de taille dure, aux chaînes qui porteront les arcs desdites voutes, *s'il y en a*, aux piédroits & plattes bandes de toutes les portes, qui seront dans lesdits murs, lesquels piédroits & plattes bandes feront toutes l'épaisseur desdits murs, & seront posées alternativement en carreaux & boutisses au moins de six pouces les unes sur les autres, dont les moindres auront 15 à 18 pouces de teste quarrement, & tout le reste desdits murs sera de moillon, dont les parties qui seront veües du costé desdites caves seront de moillon piqué par assises, le tout sera maçonné de mortier fait comme cy-devant, lesdits murs auront *tant* d'épaisseur par bas & *tant* d'épaisseur par haut.

Seront faites toutes les voutes desdites caves *en berceau à lunettes ou autrement* auxquelles voutes il sera mis des arcs de pierre de taille *de telle qualité*, portans sur les chaînes cy-devant dites, lesdites pierres seront posées alternativement en carreaux & en boutisses, celles qui seront posées en carreaux auront *tant* de largeur ou de face sur *tant* de lit & celles qui seront posées en boutisses, auront *tant* de face sur *tant* de lit, le tout quarrement, sera aussi mis de la pierre de taille aux lunettes des abajours, &c. & tout le reste desdites voutes sera de moil-

lon piqué & posé par assises, en forme de pendant ou petits vouffoirs, le tout sera maçonné de mortier fait comme cy-devant, lesdites voutes auront *tant* d'épaisseur à leurs reins, venant à *tant* d'épaisseur à leur sommet, les reins desdites voutes seront remplis jusques au plus haut d'icelles avec moillon bloqué & maçonné de mortier comme cy-devant.

Aux endroits où il sera fait des fosses d'aizances, si elles joignent les murs de faces ou de reffend, lesdits murs seront fondés un pied plus bas que le fond desdites fosses, des qualitez & épaisseurs cy-devant déclarées, & les murs qui ne seront que pour lesdites fosses, seront de moillon piqué aux paremens, maçonnez de mortier fait comme cy-devant, & auront *tant* d'épaisseur; seront aussi faites les voutes desdites fosses de moillon piqué, maçonné de mortier comme cy-devant, dans lesquelles voutes il sera laissé un trou de 18pouces en quar-ré, sur lequel il sera mis un chaffis, & un couvercle de pierre de taille dure pour faire les vuidanges desdites fosses, le fonds desquelles fosses sera pavé de pavé de grais, à chaux & ciment, posé sur un massif d'un rang de moillon, maçonné de mortier de chaux & sable.

Seront faites les descentes de cave, tant sous les grand escaliers, que les vis po-

royeres sous les petits escaliers ; pour faire lescdites descentes , il sera fait des murs des chiffres , dont les testes seront de pierre dure , & le reste de moillon piqué , le tout maçonné de mortier fait comme cy-devant , & auront *tant* d'épaisseur jusques sous lescdites marches & *tant* au dessus d'icelles , toutes lesquelles marches seront de pierre de taille dure d'une seule piece , chamfrinées par devant pour gagner du giron , & seront faites au surplus les voutes nécessaires pour porter lescdites marches , lesquelles voutes seront comme celles des caves cy devant expliquées.

Sera faite la fouille & vuidange des terres pour le puits aussi bas qu'il sera besoin pour avoir de l'eau vive , au fonds duquel puis il sera mis un roijet de charpenterie pour asseoir la maçonnerie du mur dudit puis , lequel mur sera construit avec moillon *ou li-bage* , piquez aux paremens , & le reste de moillon ordinaire le tout maçonné de mortier fait comme cy-devant ; ledit mur aura *tant* d'épaisseur par bas & *tant* d'épaisseur par haut au rez de chaussée , à laquelle hauteur il sera fait un mur d'appuy de pierre de taille dure de *tant* d'épaisseur , au dessus duquel il sera mis une mardelle de pierre dure d'une seule piece , ledit puis sera circulaire *ou ovale* , & aura *tant* de diametre dans œuvre.

## AU REZ DE CHAUSSE'E.

**S**eront faits les murs de faces , depuis le rez de chaussée jusques à l'entablement, dont les trois premières assises seront de pierre dure à lits & à joints quarrez, au dessus desquelles il sera laissé une retraite de *tant* de pouces , & tout le reste desdits murs sera fait de pierre de taille tendre , excepté les appuis des croisées , &c. qui seront de pierre dure , l'on observera dans lesdits murs les portes , les croisées , les entablemens , plintes & autres ornemens d'architecture , ainsi qu'ils sont marquez sur les plans , & élévations , toutes les pierres qui seront employées ausdits murs , seront toutes parpin à lits & à joints quarrez , posées par assises en bonne liaison , les unes sur les autres , le tout sera maçonné de mortier comme cy-devant , les joints de la pierre dure seront faits avec chaux & grais , & ceux de la pierre tendre seront faits avec badijon à l'ordinaire ; le tout sera taillé , posé , & ragréé , le plus proprement que faire se pourra ; lesdits murs auront *tant* d'épaisseur au droit des trois premières assises , & depuis le dessus desdites assises jusques au dessus du premier plancher , lesdits murs auront *tant* d'épaisseur , & depuis le dessus dudit premier plan-

cher où il sera laissé une retraite de *tant* de pouces, lesdits murs auront *tant* d'épaisseur, le tout élevé par dehors à leur fruit ordinaire, &c.

*Si lesdits murs de faces sont faits partie de pierre de taille & partie de moillon, il faut en spécifier leurs longueurs parpins & liaisons, tant des piédroits, plattes bandes, plintes, entablemens, &c. soit qu'elles soient posées en carreaux ou en boutisses. Si on crespé lesdits murs par dehors entre les pierres de taille, ce doit estre avec du mortier de chaux & sable de rivière, & les faces du dedans seront enduites avec plâtre fin; tout le reste soit pour la construction ou épaisseur doit estre marqué comme cy-dessus.*

Seront faits tous les murs de reffend & mitoyens au dedans desdits bastimens, où il sera mis par bas un cours d'affises de pierre dure, faisant toutes parpin à lits & à joints quarez, il sera mis de la même pierre de taille dure, aux chaînes sous poutres, & jambes boutisses, faisant toutes parpin alternativement, & posées en liaison les unes sur les autres, dont les plus courtes auront *tant* de long & *tant* de large, afin d'avoir *tant* de liaison de chaque costé, à toutes les portes & autres ouvertures qui seront faites dans lesdits murs, il sera mis des piédroits, & plattes bandes de pierre de taille tendre *ou autre*, faisant toutes l'épaisseur desdits murs,



posée en bonne & suffisante liaison & auront au moins *tant* de largeur. Lesdits murs auront *tant* d'épaisseur depuis le rez de chaussée jusques au 1. étage tant du 2. au 3. &c. & les pignons seront élevez suivant le profil des combles, & seront faits les dolfiers & aîles nécessaires pour entretenir les cheminées.

Seront faits les murs de parpin sous les cloisons, fondez de fonds comme les autres murs, *ou posez sur les voutes des caves*, lesdits murs seront maçonnez de moillon avec mortier de chaux & sable, jusques à trois pouces près du rez de chaussée, au dessus de laquelle hauteur il sera mis une assise de pierre de taille dure, lesdits murs auront *tant* d'épaisseur dans la fondation & *tant* d'épaisseur ou parpin à ladite assise.

Sera faite la maçonnerie des planchers *de tel étage, il faut expliquer l'espece de plancher que l'on veut faire, si c'est un plancher creux, carrelé par dessus, l'on dira, sur lequel il sera fait un couchis de lattes jointives, cloüées sur les sollives, & sur ce même couchis il sera fait une fausse aire de gros plâtre & plastras ou menuës pierres, d'un pouce d'épaisseur sur la plus haute sollive, sur laquelle aire il sera carrelé de petit ou grand carreau de terre cuite; Si au lieu de carreau l'on veut du parquet sur lesdits planchers, il faut*

*mettre des lambourdes sur les lattes ou sollives au lieu d'une fausse aire, & sceller lesdites lambourdes à augets avec plâtre & plastras, il faut ajouter qu'entre les enchevestures qui sont pour la place des cheminées, il sera mis des bandes de tremies recourbées, sur lesquelles il sera fait une maçonnerie de pierre & plâtre en manière de platte bande, si l'on plafonne lesdits planchers l'on dira, lesdits planchers seront plafonnez, dont les lattes seront posées en liaison les unes contre les autres, le tout recouvert & enduit de plâtre fin à l'ordinaire.*

*Si l'on fait des planchers d'autre espee il les faut expliquer, par exemple si c'est des planchers dont les sollives sont à bois apparent en trois sens par dessous, que l'on appelle entre vouts, l'on dira, sera mis un couchis de lattes cloüées sur les sollives, en bonne liaison & sur ledit couchis il sera fait une fausse aire de gros plâtre & plastras, & carrelé par dessus de petit ou grand carreau de terre cuite, ou il sera fait une aire de plâtre, les entre-vouts desdits planchers seront tirez avec plâtre fin à l'ordinaire.*

*Il y a encore des planchers fort simples, comme ceux qu'on appelle enfoncez, c'est-à-dire, Maçonnez entre les sollives & de leur épaisseur à bois apparent des deux costez, avec des tampons entre lesdites sollives.*

*L'on faisoit antrefois des planchers pleins, c'est-à-dire, lattez de trois en trois pouces par dessous maçonner de plâtre & plastras ou pierre entre les solives, carrez par dessus, & plafonnez par dessous, mais l'on a trouvé que ces planchers étoient trop pesans & faisoient plier les solives, si l'on veut en faire d'autre manière, on les verra expliquer dans la page 64 où je parle des planchers.*

*Si l'on fait des corniches d'architecture sous les planchers il faut marquer les endroits où l'on veut qu'il y en ait.*

Seront faites toutes les corniches d'architecture, de plâtre au pourtour des murs sous lesdits planchers, de telle & telle pièce, dont les profils seront donnez par l'Architecte.

A l'étage du rez de chaussée seront faites les fausses aires sur les voutes des caves, avec petites pierres & plâtre, au dessus desquelles il sera mis du petit ou grand carreau de terre cuite, ou si l'on y met du parquet l'on y scellera des lamboues à augets. Il peut y avoir des aires d'autres manieres, il les faut expliquer comme elles doivent être.

Sera faite la maçonnerie de toutes les cloisons, il faut expliquer de quelle manière, si ce sont des cloisons creuses, l'on dira, dont les poteaux seront lattez à lattes jointives des deux côtez, cloüées en liaison les unes  
contre

contre les autres , crespies par dessus de plâtres au panier , & enduites de plâtre fin.

*Si ce sont des cloisons pleines on dira* , seront maçonnées entre les poteaux de pierre ou plâtras & plâtre lattées par dessus des deux costez tant plein que vuide , crespies & enduites de plâtre fin par dessus.

*Si ce sont des cloisons simples on dira* , seront maçonnées entre les poteaux de pierre ou plâtras avec plâtre , enduites à bois apparent des deux costez.

Seront faits les tuyaux de toutes les fourches de cheminées , *si c'est avec briques l'on dira* , avec des bonnes briques de terre cuite posées en liaison les unes sur les autres , arrêtées avec crampons & équerres de fer , le tout maçonné de mortier de chaux & sable fin , enduit par dedans de même mortier le plus uniment que faire se pourra : *Ily a des endroits où l'on se contente de tirer les joints par dehors avec le même mortier , & d'autres où l'on enduit lesdits tuyaux de plâtre par dehors , sur tout quand ils passent dans des chambres , ou quand on craint le feu , c'est pourquoy il le faut expliquer dans le devis , & si l'on monte les cheminées sans pierre de taille hors la couverture , l'on dira* , lesdites cheminées seront élevées au dessus du faîte de la couverture aussi haut qu'il sera be-

soin, dans laquelle hauteur seront faites les plintes & larmiers à l'ordinaire; & si l'on veut que la partie desdits tuyaux de cheminées qui est hors la couverture, soit mise d'une belle couleur de brique comme on le fait ordinairement, l'on dira, à la partie desdites cheminées qui sera au dessus des combles, il sera mis deux couches d'ocre rouge à huile, & les joints tant de niveau que montans, seront tirez avec du lait de chaux à l'ordinaire.

*Et si l'on veut faire le haut desdites cheminées de pierre de taille au lieu de brique, l'on dira, lesdites cheminées seront élevées jusques à la couverture, au dessus de laquelle hauteur, lesdits tuyaux seront de pierre de taille de S. Leu, élevez au dessus du faîte de ladite couverture aussi haut qu'il sera besoin, maçonnez de mortier comme cy devant, le tout entretenu de bonnes équerres & crampons de fer, à laquelle hauteur, seront faites les fermetures, plintes, corniches, suivant les profils qui en seront donnez par l'Architecte, il faut remarquer que quand les tuyaux sont de pierre de taille, qu'on ne les enduit point par dedans, mais il faut faire les joints bien proprement.*

*Et si lesdits tuyaux de cheminées sont faits de plâtre comme on fait pour les maisons communes, l'on dira, seront faits les tuyaux de*

toutes les fouches de cheminées avec plâtre pur pigeonné à la main , & non plaqué , le tout lié dans les murs avec des fantons & équerres de fer , enduit par dedans lesdits tuyaux de plâtre fin le plus uniformement que faire se pourra , les languettes desdits tuyaux auront trois pouces d'épaisseur , & seront élevées au dessus du faïste de la couverture aussi haut qu'il sera besoin , avec leurs fermetures , plintes & larmiers , à l'ordinaire , le tout proprement ravallé par dehors .

Seront faits la quantité de *tant* de manteaux de cheminées au dedans desdits bâtimens , dont les jambages seront hourdez de pierre & plâtre , les gorges seront aussi hourdées avec plâtre & plastras , & tous les corps quarez ou devoyez desdits manteaux , seront de plâtre pur pigeonné à la main ; le tout enduit de plâtre au panier , par dedans & par dehors de plâtre au fas ; seront faites au surplus toutes les moulures de plâtre , des corniches cadrez , &c. pour orner lesdits manteaux de cheminées , suivant les profils qui en seront donnez par l'Architecte ; seront aussi faits les âtres & contre-cœurs desdits manteaux de cheminées , sçavoir les âtres avec du grand carreau de terre cuite & les contre-cœurs avec tuileaux , ou brique au desir de la Coûtume .

Sera faite la maçonnerie des escaliers de charpente *de tels & tels endroits*, dont les marches & paliers seront lattez par dessous à lattes jointives, & en bonne liaison, & sera maçonné entre lesdits lattis & lesdites marches avec plâtre & plastras, jusqu'à un pouce près du dessus desdites marches pour poser le carreau de terre cuite, lequel carreau sera aussi posé avec plâtre, & à l'égard des paliers il sera mis un couchis de lattes cloüées sur les soliveaux desdits paliers, avec une fausse aire par dessus, au dessus de laquelle aire il sera mis du carreau comme ausdites marches, le dessous des rampes coquilles & paliers desdits escaliers, sera crespi & enduit de plâtre fin à l'ordinaire, *si l'on met les deux ou trois premières marches de pierre de taille dure, comme cela se fait ordinairement pour le mieux, il faut l'expliquer dans le même article.*

*Si l'on fait le grand escalier de pierre de taille, il faut l'expliquer en ces termes.*

Sera fait le grand & principal escalier comme il est marqué sur le plan, dont le mur des-chiffres aura deux cours d'assises de pierre de taille dure, au rez de chauffée en forme de socle, au dessus desquelles assises, il sera encore mis de la pierre dure ou pierre de bon banc, &c. jusques sous les

rampes & à la naissance des voutes dudit escalier , dans laquelle hauteur seront observées les bases , cadres & pilastres comme il est marqué sur le dessein , le tout taillé & poli au grais & maçonné avec mortier comme cy-devant, & les joints ragrés avec mortier de chaux & grais , ledit mur aura *tout* d'épaisseur à tel & tel endroit, & au dessus de ladite pierre de taille dure , seront faites les voutes pour porter les rampes & paliers , au restant dudit escalier , lesquelles voutes seront de pierre de S. Leu *ou autre* , maçonnées de mortier comme cy-devant, & ragrés avec badijon , & seront observées dans lescdites voutes les lunettes & moulures , comme il est marqué sur le dessein.

Les marches dudit escalier seront de pierre de Liais *ou d'Arcueil* d'une seule piece , bien saines , dont les premières seront arondies comme il est marqué sur le plan ; toutes lescdites marches seront poussées par devant d'un demy rond & d'un filet , & les paliers dudit escalier seront pavez de carreau blanc & noir de pierre de Liais *ou de Caen ou autre* , le tout poli au grais & maçonné comme cy-devant.

Sera mis une plinte portant un socle au dessus des murs des-chiffres & voutes dudit escaliers , pour poser la balustrade de fer , laquelle plinte & socle seront de pierre de



Liais ou d'Arcueil , & seront poussées les moulures tant de la plinte que du socle , suivant le profil qui en sera donné , le tout poli au grais & maçonné comme cy-devant. *Si l'on fait la balustrade des rampes & paliers desdits escaliers de pierre de taille, il les faut expliquer & observer que les appuys & socles soient de pierre dure , & les balustres de pierre tendre.*

Seront faites les chausses d'aizances dudit bastiment dans *tel & tel endroit* depuis le dessus des voutes des fosses desdites aizances jusqu'au siege d'icelles , lesquelles chausses seront de boisseaux de terre cuite bien vernissez , joints avec mastic les uns sur les autres , & maçonné par dessus avec mortier de chaux & sable, enduit de plâtre par dessus, celles qui seront contre les murs voisins seront isolées suivant la coutume, & au haut desdites chausses seront faits les sieges desdites aizances avec plâtre à l'ordinaire.

*Si l'on fait des chausses d'aizances dans la pierre de taille , elles doivent estre faites avec une descente de plomb passée dans ladite pierre de taille.*

*Si l'on fait des lucarnes il faut expliquer la quantité & la maniere dont elles doivent estre faites , si on les veut faire par exemple de pierre de taille , on dira , seront faites la quantité de*

*tant* de lucarnes comme elles sont marquées sur les desseins, lesquelles lucarnes seront de pierre de taille de S. Leu, & auront *tant* de largeur sur *tant* de hauteur dans œuvre, les jambages d'icelles auront *tant* de largeur sur *tant* d'épaisseur avec un fronton par dessus, le tout sera maçonné de mortier de chaux & sable, & seront faites les joües desdites lucarnes en maniere de cloizons pleines lattées & recouvertes de plâtre des deux costez.

*Si ce sont des lucarnes d'une autre construction comme de moillon & plâtre ou de charpenterie recouverte de plâtre, il les faut expliquer avec leurs dimensions & ornemens d'Architecture, le tout par rapport à un dessein arrêté*

Seront faits les lambris rampants & autres de telle & telle chambre en gallas ou autre lieu, lattez à lattes jointives en bonne liaison les unes avec les autres, crespis de plâtre au panier & enduits de plâtre fin à l'ordinaire.

Seront aussi recouverts les bois de charpenterie où il sera besoin, sur lesquels bois il sera latté tant plein que vuide, crespé & enduit par dessus comme cy-devant.

Seront faits les exhaussemens sous le pied des chevrons jusques & joignant le lambri dans telle & telle chambre ou gallas, lesdits exhaussemens seront faits de moil-

lon & mortier ou plâtre, le tout crespé & enduit de plâtre comme les murs.

*Si dans le bastiment qu'on doit faire il y a d'autres ouvrages de maçonnerie que ceux que je viens de marquer, il les faut expliquer dans toutes leurs circonstances, & si le devis n'estoit simplement que pour la maçonnerie, on en fera la conclusion à peu près en ces termes.*

Tous lesquels ouvrages de maçonnerie, seront bien & deüement faits & parfaits, conformément au present devis, & au dire de gens experts à ce connoissans, & pour cela l'Entrepreneur fournira de tous les materiaux generalement quelconques, des conditions & qualitez requises par ledit devis; fournira de toutes les peines & façons d'ouvriers, pour mettre lesdits ouvrages en leur perfection, suivant l'art de maçonnerie, fournira aussi de tous les échaffaux, équipages, & étayement necessaires, pour la construction d'iceux, enverra toutes les terres & autres immondices aux champs, pour rendre la place nette, & les lieux prests à habiter dans le tems de \*\*\*\*\* à peine de tous dépens, dommages & interets, &c. *Si le marché est fait en bloc, on dira, le tout fait & parfait moyennant le prix & somme de \*\*\*\*\*.*

*ou si le marché est fait à la toise on specifie les prix de chaque espece d'ouvrage, comme,*

Les murs de fondation des murs de face à *tant* la toise.

Les murs de fondation des murs de reffend ou mitoyens à *tant* la toise.

Les murs de fondation des murs des chiffres de *tel & tel* escalier à *tant* la toise.

Les voutes des caves ou *autres* à *tant* la toise.

Les marches des descentes de cave à *tant* la toise.

Les murs de puits à *tant* la toise.

Les murs de face à *tant* la toise, *si l'on y comprend les saillies & moulures il le faut expliquer, on dira, y compris toutes les saillies & moulures dudit mur de face, ou si lesdites saillies & moulures sont toisées, l'on en distingue de deux sortes, l'une de pierre dure & l'autre de pierre tendre.*

Les saillies & moulures de pierre dure à *tant* la toise.

Les saillies & moulures de pierre tendre à *tant* la toise.

Les murs de reffend & mitoyens à *tant* la toise.

Les murs sous les cloisons à *tant* la toise.

Les massifs sous les perrons à *tant* la toise cube ou reduite.

Les marches desdits perrons à *tant* la

toise superficielle.

Les voutes des escaliers à *tant* la toise superficielle.

Les marches des escaliers de pierre de taille à *tant* la toise superficielle.

Les paliers desdits escaliers à *tant* la toise.

Tous les legers ouvrages à *tant* la toise.

*Après avoir mis tous les prix des differens ouvrages il faut faire reconnoître le devis & marché pardevant Notaire.*

#### DEVIS DE LA CHARPENTERIE.

**Q** V and on fait un devis pour la charpenterie, on doit y marquer d'abord l'espece & la qualité des bois que l'on doit employer, puis commencer par la charpente des combles, & tout ce qui doit y avoir rapport, ensuite les planchers, les cloisons, les escaliers, &c. à peu près dans le même ordre que l'on fait la charpenterie d'un bastiment, & faire tout rapporter aux plans & profils du même bastiment, il faut aussi marquer dans chaque espece d'ouvrage la grosseur des bois qu'on y doit employer ceux qui doivent estre de brin ou de sciages; l'on n'employe gueres de bois de brin, que pour les combles & les planchers à l'égard des combles, l'on en fait ordinairement les tirans, les entrails, les arba-

lestiers, les jambes de force & leurs aisseliers, les arrestiers, les pannes quand elles passent neuf pieds de portée, & tout le reste est de bois de sciage. Pour les planchers quand les solives passent 15 pieds de portée, on les met de bois de brin, il faut même depuis 12 pieds de portée mettre les solives d'enchevesture de bois de brin; pour les cloisons & les escaliers, à moins que ce ne soit pour des ouvrages extraordinaires, l'on n'y employe que du bois de sciage, il faut dire ensuite que tous lesdits bois seront solidement & proprement assemblez suivant l'art de charpenterie sans chevilles ny chevillettes de fer après avoir donc marqué les pieces & la qualité des bois, il faut commencer le devis par la charpente des combles à peu près en cette maniere.

Sera faite la charpenterie de tel comble suivant le profil qui en est fait, dont les tirans auront tant de grosseur & tant de longueur, pour avoir tant de portée sur les murs, les jambes de force ou les arbalestiers, auront tant sur tant de grosseur, les aisseliers tant sur tant de grosseur, les entrails tant sur tant & ainsi du reste à peu près sur la proportion de ce qui est marqué en la page 218 où j'ay parlé de la construction des combles, il faut marquer que tous les chevrons seront posez de quatre à la latte.; il faut faire autant d'articles qu'il y

*a de differens combles dans le bastiment chacun dans son ordre.*

### POUR LES PLANCHERS.

**C**omme les pieces d'un bastiment peuvent estre de differentes grandeurs, ou les travées d'icelles, il faut marquer dans chaque piece la grosseur des solives & des poutres qui doivent y estre mises, il faut aussi marquer la distance de ces solives afin que l'Entrepreneur s'y conforme.

Sera fait le plancher de telle piece dont les solives auront *tant* de longueur & *tant* de grosseur, espacées de *telle* distance. Les solives d'enchevestrure auront *tant* de largeur sur *tant* de hauteur, les chevestres auront *tant* de large sur *tant* de haut, les solives doivent estre posées sur le champ, & si l'on y met des poutres il faut aussi en marquer la grosseur & la longueur pour la portée & toutes les autres choses qu'on y doit observer, l'on peut voir la grosseur des solives & des poutres par rapport à leur longueur dans la page 222 & 225



## POUR LES CLOIZONS ET PANS DE BOIS.

**C**omme les bois des cloizons doivent estre de différentes grosseurs suivant la hauteur ou la charge qu'ils ont à porter, il les faut spécifier dans le devis, suivant le lieu où elles doivent estre mises, & marquer la grosseur des poteaux; la plus ordinaire est celle de 4 à 6 pouces; le tiers poteau de 3 à 5 & les plus forts, excepté les poteaux corniers de 5 à 7 il faut aussi marquer leur distance ou intervalle, on les met ordinairement de quatre à la latte.

On dira donc, sera faite la cloison de tel endroit, dont les poteaux auront *tant sur tant*, les poteaux d'huissierie *tant sur tant*, les poteaux corniers *tant sur tant* de grosseur; lesdits poteaux seront posez à *tant* de distance les uns des autres; les sablières auront *tant sur tant*, tous lesdits poteaux seront assemblez & chevillez à tenons & mortaises par le haut & par le bas sans aucunes dens de loup.

Pour les escaliers il faut aussi marquer les différentes grosseurs, de tous les bois qui doivent y estre employez, comme les pattins, les limons, pottelots, noyaux, pieces de palier, courbes rampantes, marches, marquer si elles doivent estre poussées. Si la balustrade pour les



*appuys des rampes & paliers est de bois, en marquer les grosseurs, ce qui doit estre poussé de moulures, la distance des balustres, &c. Il faut enfin expliquer tout ce qui regarde la charpenterie du bastiment, le plus distinctement qu'il est possible; & les marcheꝝ de la charpenterie se font ordinairement au cent, soit aux us & Coûtumes de Paris, ou bien des grosseurs & longueurs mises en œuvre, ainsi que je l'ay déjà dit, si le devis est particulier l'on en peut faire la conclusion en cette maniere.*

Pour faire la construction de tous lesdits ouvrages de charpenterie, l'Entrepreneur fournira de tous les bois necessaires des qualitez & conditions marquées par le present devis, fournira aussi de toutes les peines & façons d'ouvriers, & de toutes les choses generalement quelconques, pour rendre lesdits ouvrages dans leur perfection, suivant l'art de charpenterie, & à condition que l'Entrepreneur ne pourra employer ausdits ouvrages des bois d'autres grosseurs que celles qui sont marquées dans ledit devis, pour chaque espece d'ouvrage, sans le consentement par écrit du-dit sieur \*\*\*\* le tout sera fait & parfait dans le tems de \*\*\*\* moyennant le prix & somme de \*\*\*\* pour chacun cent desdits bois toisez & mesurez aux us & coûtumes de Paris, ou si c'est l'autre maniere,

*on dira, toisez & mesurez sur les longueurs & grosseurs mises en œuvre, dérogeant express en cela aux us & coutumes de Paris, fait & arrêté le tel jour & tel an, l'on fait pour plus grande seureté reconnoître le marché pardevant les Notaires.*

## DEVIS DE LA COUVERTURE.

**P**our faire le devis de la couverture des combles, soit d'ardoise ou de tuille, il n'y a qu'à bien entendre ce qui a esté dit cy-devant des couvertures; les principales choses qu'il y faut observer, est de bien expliquer & spécifier les qualitez & les grandeurs de l'ardoise, ou de la tuile, & de la latte, bien marquer la maniere dont on doit faire les lucarnes, les égouts, les battellemens, &c. le devis doit estre fait à peu près en cette maniere, si la couverture est d'ardoise, on dira, toute l'ardoise qui sera employée ausdites couvertures, sera d'Angers de telle qualité.

Toute la latte volisse & la contre-latte, seront de bois de chesne de droit fil sans aubier ny aucune pourriture, lesdites lattes seront cloüées sur chaque chevron & sur la contre-latte.

L'ardoise sera cloüée avec trois clouds, & l'espureau sera tiercé à l'ordinaire.

Les égouts posez sur les entablemens &

sur les gouttieres ou chefneaux , seront de tuile de la meilleure qualité , lesquelles tuiles seront mises en couleur d'ardoise avec du noir de fumée à huile.

*Si la couverture est de tuile , on dira , toute la tuile qui sera employée ausdites couvertures , sera de tel endroit , de telle grandeur , ou moule.*

Toute la latte sera de bois de chesne de droit fil , sans aubier ny aucune pourriture ; lesdites lattes seront cloüées sur chaque chevron , & sur les contre-lattes qui seront entre deux chevrons , l'on observera de mettre lesdites lattes , d'une distance en sorte que la tuile ait pour épureau le tiers de sa hauteur à prendre du dessous du crochet.

*Pour la couverture d'ardoise , l'on dira , sera faite la couverture de tel corps de logis , ou pavillon , laquelle couverture sera d'ardoise , lattée & cloüée comme il est marqué cy-devant , l'on y observera les arestiers , noües égoûts de tant de saillies , &c. il faut aussi marquer la quantité de lucarnes qui y doivent estre & de la maniere qu'on veut qu'elles soient faites.*

*L'on expliquera ainsi toutes les couvertures d'un bastiment , soit d'ardoise ou de tuile.*

## DEVIS DE LA PLOMBERIE.

**P**our la plomberie des couvertures il ne s'agit que de marquer les endroits où l'on doit mettre du plomb, sa largeur & son épaisseur, ainsi que je l'ay dit au Chapitre de la plomberie. Il faut s'expliquer à peu près en cette maniere.

Sera faite la plomberie de *tel* comble, dont le plomb de l'enfaistement aura *tant* de largeur sur *tant* d'épaisseur, arrêté avec des crochets de quatre à la toise, les amortissemens peseront *tant* de livres, le plomb des noïes aura *tant* de largeur, sur *tant* d'épaisseur, les arrestiers *tant* de largeur, sur *tant* d'épaisseur, l'enfaistement des lucarnes *tant* de largeur, sur *tant* d'épaisseur; les œils de bœuf peseront *tant*; les chefneaux auront *tant* de largeur & *tant* d'épaisseur, lesquels chefneaux seront arrêtez avec des crochets de quatre à la toise; les gouttieres peseront *tant*; les descentes auront *tant* de diametre; les antonnoirs ou horttes peseront *tant*, &c; & ainsi du reste, le tout sera bien soudé, avec estain à l'ordinaire.



## D E L A M E N U I S E R I E.

**I**L faut bien spécifier dans les devis de la menuiserie toutes les choses que l'on y doit observer, les principales sont, la qualité des bois, leur épaisseur dans chaque espece d'ouvrage, les grandeurs des portes & des croisées, la façon dont elles doivent estre faites, ce qui doit estre réglé par un dessein, aussi bien que pour les cheminées, les lambris d'appui & en hauteur, & même pour le parquet, quand c'est pour des appartemens considerables : car l'on est plus delicat presentement qu'en ne l'a esté sur lesdits ouvrages de menuiserie, le devis doit estre compris à peu près en cette maniere.

Tous les bois en general seront de bois de chesne, vif, sain, sans aubier, ny pourriture, sans nœuds, sec au moins de cinq ans sans furée, tampons ny mastic, bien proprement dressez, corroyez & rabotez jusques au vif, en sorte qu'il n'y reste aucun vestige des traits de sciage, le tout proprement assemblé à tenons & à mortaises, languettes, rainures, eslegies dans les bois selon que l'art le requiert dans l'espece de chacun desdits ouvrages.

Seront faits la quantité de *tant* de croisées de *telle* grandeur suivant le dessein, dont les chassis dormans auront *tant* de

largeur, sur *tant* d'épaisseur; les meneaux *tant* de grosseur; les reverseaux faits de *telle maniere*, les battans des chassis à verre auront *tant* d'épaisseur, sur *tant* de largeur, *si c'est des chassis à carreaux*, les petits bois auront *tant* sur *tant*, & seront eslegis d'une astragale & d'un demy rond entre-deux quarréz. Les bastis des volets auront *tant* d'épaisseur sur *tant* de largeur; les panneaux *tant* d'épaisseur, le tout bien assemblé, &c.

Sera fait *tant* de portes à placards à deux venteaux & à doubles parements suivant le dessein, dont les battans & les traverses auront *tant* d'épaisseur sur *tant* de largeur, les cadres *tant* sur *tant*, *s'ils sont eslegis dans les battans il faut l'expliquer*, les panneaux auront *tant* d'épaisseur.

Les chambranles desdites portes auront *tant* d'épaisseur sur *tant* de largeur, avec les gorges, cadres & corniches au dessus aux embrazemens ou revestemens des murs desdites portes, les bastis auront *tant* de largeur sur *tant* d'épaisseur, dans lesquels bastis seront eslegies les moulures pour les cadres en compartiment; les panneaux auront *tant* d'épaisseur.

*Si l'on fait des portes à placard simples, il faut les expliquer par leurs dimensions comme cy-devant, & si l'on fait des portes à carreaux*

*de verre , il les faut aussi marquer.*

Sera fait la quantité de *tant* de portes simples unies , qui auront *tant* de largeur sur *tant* de hauteur , & *tant* d'épaisseur , dont les ais seront assemblez avec goujons , & proprement collez les uns aux autres , emboitez par haut & par bas à languettes , avec des traverses qui auront 6 pouces de largeur.

*S'il y a d'autres portes , comme celles des offices , des caves & autres lieux , il les faut expliquer comme cy-dessus par leur quantité , leur grandeur , & leur épaisseur , &c.*

Sera fait le lambris d'appuy de *telle* chambre ou autre lieu suivant le dessein , dont les bastis auront *tant* d'épaisseur sur *tant* de largeur , *si* ces lambris sont simples on esle-  
git les cadres & les compartimens dans ledit bastis , mais *s'ils* sont plus composez , on dira , les cadres auront *tant* de largeur & *tant* d'épaisseur , le socle avec sa moulure aura *tant* d'épaisseur & la cimaise faite suivant le dessein.

Plus seront faits les lambris en hauteur en *tel* endroit suivant le dessein , dont les bastis auront *tant* d'épaisseur & *tant* de largeur , les cadres *tant* d'épaisseur & *tant* de largeur , &c.

Sera fait le parquet de *telle* chambre , ou autre lieu , dont les lambourdes auront *tant*

sur *tant* de largeur, ledit parquet sera à 20 panneaux fait & posé en l'ozange, l'on en fait de plus simple à 16 panneaux, les bastis auront *tant* de largeur sur *tant* d'épaisseur, les panneaux *tant* d'épaisseur, les frizes *tant* de largeur & *tant* d'épaisseur, le tout sera bien assemblé, cloué & raboté le plus proprement que faire se pourra.

Plus seront faites les cheminées de *telle* chambre ou autre lieu, suivant les desseins.

Seront faites les cloizons d'ais de sapin ou autre bois de *tant* d'épaisseur avec ruinure & coulisse par haut & par bas dans des frizes de *tant* d'épaisseur.

Sera faite la porte cochere suivant le dessein, dont les battants auront *tant* de largeur sur *tant* d'épaisseur, les cadres, &c. l'on peut voir dans ce qui est écrit de la menuiserie tout ce qu'on doit observer, ainsi il n'est pas nécessaire d'en dire icy davantage.

## DE LA FERRURE.

**D**Ans le devis de la ferrure d'un bastiment, il faut y marquer la quantité des croisées, des portes, &c. spécifier les grandeurs, & façons de chaque pièce en particulier,



*Et convenir d'un modele , il faut aussi marquer si la ferrure sera polie ou étamée : j'ay expliqué tout ce qu'on doit observer dans la ferrure à l'endroit où j'en ay parlé , ainsi il est inutile que je le repete icy.*

### D U G R O S F E R .

**I**L faut marquer la quantité de chaque espece d'ouvrage de gros fer qu'on veut employer & determiner la grosseur ou la pesantueur sur chaque pied de long à peu près en ces termes.

Sera fait la quantité de tant de tirans , & ancrs de fer , lesdits tirans auront tant de grosseur , ou peseront tant sur chaque pied de long , les ancrs auront tant de long & tant de gros , ou peseront tant , & ainsi du reste comme les bandes de tremies , les barreaux , les étriers , les écharpes , les boulons , &c. pour les rampes de fer des escaliers , l'on en fait un marché à la toise sur un dessein arrêté.

### D E L A V I T R E R I E .

**P**Our la vitrerie il faut marquer la qualité du verre , la quantité de croisées , celles qui doivent estre à panneaux ou à carreaux , si les carreaux seront mis en plomb ou

*en papier : le reste se trouvera expliqué dans l'article où j'ay parlé de la vitrerie.*

## DE LA PEINTURE D'IMPRESSION.

**I***L faut marquer la quantité des croisées des portes, le lambris, &c. convenir de la couleur, soit à huile, ou à détrempe.*

## Du PAVÉ DE GRAIS.

**L***E pavé que l'on employe pour les cours, les écuries, les offices, les cuisines, &c. s'appelle pavé d'échantillon, ou pavé fendu, j'ay expliqué la maniere dont on le doit mettre en œuvre dans ce que j'en ay cy-dessus parlé à l'article du pavé de grais.*

*Après avoir bien spécifié tous les differens ouvrages du bastiment que l'on s'est proposé si le marché est general, ce qu'on appelle rendre un bastiment la clef à la main, il faut faire la conclusion du devis à peu près de cette maniere.*

Pour faire & parfaire tous lesdits ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, &c. conformément au present devis l'Entrepreneur fournira de tous les matériaux nécessaires generalement quelconques, pour chaque espece d'ouvrage des qualitez & conditions marquées audit

392 DEVIS DES BASTIMENS.

devis ; fournira de toutes les peines & façons d'ouvriers generalement quelconques pour l'entiere perfection desdits ouvrages au dire d'experts & gens à ce connoissants , rendra les lieux nets & prêts à habiter dans le tems de \*\*\*\* à peine de tous dépens , dommages & interests , le tout fait & parfait , ainsi qu'il est dit cy-dessus , moyennant le prix & la somme de.....

F I N.



# T A B L E

## DES PRINCIPALES MATIERES contenuës dans ce Livre.

*De la mesure des superficies planes & des  
corps solides.*

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>C</b> E que l'on entend par le mot de me-<br>sure , | page 1 |
| Definitions des figures de geometrie ,                 | 2      |
| Definitions des corps solides ,                        | 9      |

### *Des superficies planes.*

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Mesurer un quarré ,                                                            | 12 |
| 2. Mesurer un parallelogramme ,                                                   | 12 |
| 3. Mesurer un triangle rectangle ,                                                | 13 |
| 4. Mesurer toute sorte de triangles recti-<br>lignes ,                            | 13 |
| Autre maniere de mesurer les trian-<br>gles par la connoissance de leurs costez , | 15 |
| 5. Mesurer les polygones reguliers ,                                              | 16 |

## T A B L E.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 6. Mesurer les polygones irreguliers, | 16 |
| 7. Mesurer les rhombes,               | 18 |
| 8. Mesurer les rhomboides,            | 18 |
| 9. Mesurer les trapezes,              | 19 |
| 10. Mesurer un cercle,                | 21 |
| Autre maniere de mesurer le cercle,   | 22 |
| 11. Mesurer une portion de cercle,    | 22 |
| 12. Mesurer une ellipse ou ovale,     | 24 |
| Autre maniere de mesurer l'ellipse,   | 25 |
| 13. Mesurer des portions d'ellipse,   | 25 |

### *De la superficie des corps solides.*

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Mesurer la surface convexe d'un cylindre,              | 27 |
| 2. Mesurer la superficie d'une portion d'un cylindre,     | 28 |
| 3. Mesurer la surface convexe d'un cone,                  | 29 |
| 4. Mesurer la surface convexe d'un cone tronqué,          | 30 |
| 5. Mesurer la surface convexe d'une sphere,               | 31 |
| 6. Mesurer la superficie convexe d'une portion de sphere, | 32 |
| 7. Mesurer la superficie d'un spherode,                   | 33 |

# T A B L E.

## *De la mesure des corps solides.*

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Mesurer la solidité d'un cube ,                                                      | 35 |
| 2. Mesurer un solide rectangle oblong ,                                                 | 36 |
| 3. Mesurer un solide rectangle oblong coupé obliquement en sa hauteur perpendiculaire , | 36 |
| 4. Mesurer la solidité d'un prisme ,                                                    | 37 |
| 5. Mesurer la solidité des prismes obliques ,                                           | 39 |
| 6. Mesurer la solidité des pyramides & des cones ,                                      | 40 |
| 7. Mesurer la solidité des pyramides & des cones tronquez ,                             | 42 |
| 8. Mesurer les pyramides, & les cones tronquez obliquement ,                            | 43 |
| 9. Mesurer la solidité d'une sphere ,                                                   | 44 |
| 10. Mesurer la solidité des portions d'une sphere ,                                     | 45 |
| 11. Mesurer la solidité des corps reguliers ,                                           | 46 |
| 12. Mesurer la solidité d'une spherode ,                                                | 47 |

## *De la construction & du toisé des bastimens.* 48

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ce que l'on appelle gros ouvrages ,                                             | 49 |
| Ce que l'on appelle legers ouvrages ,                                           | 49 |
| Ce que l'on appelle toise à mur ,                                               | 50 |
| Toiser les ouvrages de maçonnerie quand il se trouve au bout de la mesure moins |    |

## T A B L E.

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| d'un pied ,                                                                                                             | 50 |
| Methode ordinaire pour assembler la valeur d'un article , de plusieurs , ou de tout un toisé ,                          | 51 |
| Les bastimens sont toisez dans l'ordre contraire de leur construction ,                                                 | 51 |
| Construction des cheminées ,                                                                                            | 52 |
| Les cheminées se font de brique , de plâtre , ou de pierre de taille , &c.                                              | 52 |
| Les cheminées sont de pierre de taille aux bastimens considerables ,                                                    | 52 |
| Lorsqu'il n'y a ny plâtre ny brique , & que la pierre est commune , les tuyaux des cheminées sont de pierre de taille , | 53 |
| La largeur du tuyau dans œuvre que les cheminées doivent avoir , la fermeture , & la longueur desdits tuyaux ,          | 53 |
| Toisé des cheminées ,                                                                                                   | 54 |
| Ce que l'on appelle fouche de cheminées ,                                                                               | 54 |
| Mettre des tuyaux de cheminées dans l'épaisseur d'un mur ,                                                              | 56 |
| Adosser des manteaux de cheminées contre un mur ,                                                                       | 56 |
| Manteaux de cheminées ,                                                                                                 | 57 |
| Leur matiere , leur mesure , & leur proportion avec ce que l'on doit observer pour leur construction ,                  | 58 |
| Toisé des manteaux de cheminées ,                                                                                       | 59 |
| Manteaux de cheminées pris dans l'épaisseur du mur ,                                                                    | 60 |

## T A B L E.

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Manteaux de cheminées à hotte pour les<br>cuisines & offices ,                                                                | 60 |
| Fausſes hottes pour le devoyement des che-<br>minées ,                                                                        | 61 |
| Manteau des cheminée adoffé contre un<br>vieux mur , les enduits, les contre-cœurs,<br>les atres , les jambages , &c.         | 61 |
| Des fourneaux & potagers que l'on fait dans<br>les cuisines ou offices ,                                                      | 62 |
| Toiſer leſdits fourneaux ,                                                                                                    | 62 |
| Methode abregée pour toiſer leſdits four-<br>neaux ,                                                                          | 63 |
| Des planchers ,                                                                                                               | 64 |
| Ce que l'on doit obſerver pour faire, & pour<br>toiſer des planchers enfoncez ou à entre-<br>vous & cintrez par deſſous , &c. | 64 |
| Plancher hourdé ſans eſtre enduit ,                                                                                           | 65 |
| Planchers enfoncez qui ne ſont point cin-<br>trez ,                                                                           | 65 |
| Planchers dont les ſolives ſont ruinées, &c.                                                                                  | 66 |
| Planchers creux lattez par deſſus , & par<br>deſſous avec toutes les différentes ma-<br>nieres de les conſtruire ,            | 67 |
| Des aires ,                                                                                                                   | 70 |
| Des aires ſimples faites de plaſtre par deſſus,                                                                               | 70 |
| Des aires où l'on met du carreau pardeſſus ,                                                                                  | 71 |
| Des aires que l'on fait ſur des voutes ou                                                                                     |    |



## T A B L E.

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| sur la terre ,                                                                                                                                | 71 |
| Des aires où l'on met du carreau & du marbre ,                                                                                                | 72 |
| Des cloisons ou pans de bois.                                                                                                                 | 72 |
| Les différentes manieres de les construire avec celle de les toiser ,                                                                         | 72 |
| Des bayes des portes & des croisées qui sont dans les cloisons ,                                                                              | 73 |
| Cloisons maçonnées entre les pôteaux ,                                                                                                        | 73 |
| Cloisons appellées creuses ,                                                                                                                  | 74 |
| Cloisons faites de membrures ,                                                                                                                | 74 |
| Des lambris ,                                                                                                                                 | 76 |
| Leur construction & leur mesure ,                                                                                                             | 76 |
| Des lucarnes ,                                                                                                                                | 76 |
| Leur matiere est ou de pierre de taille, ou de moilon & plâtre , ou de charpenterie recouverte de plâtre , on les toise de la mesme maniere , | 76 |
| Des escaliers & perrons ,                                                                                                                     | 78 |
| Leur matiere est de pierre de charpente , & de plâtre , & la maniere de les toiser ,                                                          | 78 |
| Des rampes & coquilles des escaliers ,                                                                                                        | 79 |
| Des escaliers en vis à noyau ,                                                                                                                | 81 |
| D'un noyau creux ,                                                                                                                            | 81 |
| Des chausses d'aizance                                                                                                                        | 82 |
| Deux manieres de les faire avec celle de les toiser ,                                                                                         | 82 |
| Des chausses contre un mur voisin ,                                                                                                           | 83 |
| Des murs ,                                                                                                                                    | 84 |
| Trois manieres de les construire tant à l'é-                                                                                                  |    |

## T A B L E.

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| gard de la pierre , que du mortier , ou du plâtre ,                                                                                                    | 84  |
| Toisé des murs de faces ,                                                                                                                              | 90  |
| Toiser des murs de faces quand il y a de grandes arcades , ou des remises , &c.                                                                        | 91  |
| Ce que l'on observe pour les ouvertures des boutiques ,                                                                                                | 92  |
| Pour les bayes des portes & des croisées , &c.                                                                                                         | 93  |
| Toiser les piliers isolez que portent les vou-tes d'arestes , &c.                                                                                      | 94  |
| Toiser les murs des chiffres , les murs de par-pin , & les murs de reffend , &c.                                                                       | 95  |
| Toiser les ouvertures faites en arcade , &c.                                                                                                           | 96  |
| Toiser les murs qui servent de piliers but-tans ,                                                                                                      | 96  |
| Toiser les murs de reffend quand il y a des tuyaux de cheminée ,                                                                                       | 97  |
| Toiser les pignons triangulaires , &c. & les pignons à la manfarde ,                                                                                   | 97  |
| Toiser les murs mitoyens entre voisins & les contre-murs faits dans les caves , &c.                                                                    | 98  |
| Toiser les contre-murs faits sous les man-geoires des écuries , &c. les dez faits de pierre de taille , &c. les ouvertures des portes , croisées , &c. | 99  |
| Des scellemens des poitrails , poutres , soli-ves , barreaux , corbeaux , gonds , pattes , &c.                                                         | 100 |
| Des renformis , des murs d'appuy , des ra-                                                                                                             |     |

## T A B L E.

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| vallemens, &c.                                                                                    | 102 |
| Murs de clôture pour les parcs & jardins,<br>&c.                                                  | 103 |
| Des puits,                                                                                        | 105 |
| Usage de mesurer les puits circulaires,                                                           | 105 |
| Erreur de cet usage,                                                                              | 106 |
| Usage de mesurer les puits en ovale,                                                              | 106 |
| Cet usage n'est pas assez precis,                                                                 | 107 |
| Methode pour les puits en ovale, qui approche assez de la verité,                                 | 107 |
| Des voutes de caues en berceau, en plein cintre ou surbaissées, &c.                               | 108 |
| Usage de toiser les voutes de caves, & autres faites en berceau,                                  | 109 |
| Les voutes surbaissées, ou à anse de panier,                                                      | 110 |
| Toiser les voutes biaises,                                                                        | 111 |
| Celles qui sont plus larges à un bout qu'à l'autre, & d'autres qui sont encore plus irregulieres, | 112 |
| Terres massives pour le vuide des caves,                                                          | 113 |
| Toiser le vuide entre les murs & les voutes des caves, &c.                                        | 113 |
| Erreur considerable dans cet usage à l'égard de la hauteur du cintre,                             | 113 |
| Des voutes d'arreste & de leur mesure,                                                            | 114 |
| Erreur considerable dans le toisé des voutes d'arreste,                                           | 116 |
| Usage                                                                                             |     |

## T A B L E.

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Usage de toiser les voutes en arc de Cloistre,<br>&c.                                | 118 |
| Erreur considerable dans cet usage à la perte<br>de l'ouvrier,                       | 119 |
| Des arcs doubleaux dans les voutes en ber-<br>ceau , &c.                             | 120 |
| Des voutes d'ogives ou voutes gothiques ,<br>des culs de four ,                      | 121 |
| Des lunettes dans les voutes en cul de four,                                         | 122 |
| Des voutes en cul de four dont les plans sont<br>ronds , ou à plusieurs pans , &c.   | 123 |
| Des voutes en pendentif ,                                                            | 124 |
| Des voutes en cul de four sur un plan ovale,                                         | 126 |
| Methode abregée & facile pour mesurer les<br>voutes en cul de four ovales , &c.      | 128 |
| Application de cette Methode à toutes for-<br>tes de voutes ovales , &c.             | 128 |
| Des voutes en cul de four , ovales , ou ron-<br>des , tronquées , ou déprimées , &c. | 129 |
| Des trompes circulaires ou ovales , &c.                                              | 130 |
| Mesurer les voutes en trompe ,                                                       | 132 |
| Les trompes sous le coin ,                                                           | 133 |
| Les trompes faites de deux demi-paraboles,                                           | 134 |
| Les trompes en niches ,                                                              | 135 |
| Mesurer les voutes en berceau tournantes<br>dans un plan circulaire ou ovales , &c.  | 136 |
| Des voutes rampantes , ou vis S. Gilles en<br>rond , & en ovale , &c.                | 137 |
| Vis S. Gilles quarrée , &c.                                                          | 138 |

## T A B L E.

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Des escaliers dont les plans sont en rond ou en ovale , &amp; le milieu à jour , &amp;c.</b>                        | 140 |
| <b>Des faillies &amp; moulures ,</b>                                                                                   | 141 |
| <b>Moulures simples ,</b>                                                                                              | 141 |
| <b>Moulures couronnées de filets ,</b>                                                                                 | 143 |
| <b>De l'ordre toscan ,</b>                                                                                             | 144 |
| <b>De l'ordre dorique ,</b>                                                                                            | 145 |
| <b>De l'ordre jonique ,</b>                                                                                            | 147 |
| <b>De l'ordre corinthien ,</b>                                                                                         | 148 |
| <b>Toiser les colonnes , les engagées dans le mur , &amp; les cannelées ,</b>                                          | 150 |
| <b>Des canneleures ,</b>                                                                                               | 151 |
| <b>Toiser le corps des pedestaux , &amp; les moulures de la corniche de la base ,</b>                                  | 151 |
| <b>Le corps des entablemens , &amp; leurs moulures ,</b>                                                               | 152 |
| <b>Les frontons , &amp;c. les acroteres , les pilastres , les chapiteaux , &amp;c. les tables d'attentes , &amp;c.</b> | 153 |
| <b>Le corps des bossages , &amp;c. les plinthes , &amp;c.</b>                                                          | 154 |
| <b>Toiser les Tailleurs de pierre qui travaillent à leur tâche ,</b>                                                   | 157 |
| <b>De la construction des murs de rempart &amp; de terrasse ,</b>                                                      | 159 |
| <b>Des principales choses que l'on observe pour bien construire &amp; pour bien fonder les murs ,</b>                  | 159 |
| <b>Asseoir les murs sur un solide fonds ,</b>                                                                          | 161 |
| <b>Du meilleur fonds pour bastir ,</b>                                                                                 | 162 |
| <b>Fonder les murs d'une grande épaisseur , &amp;c.</b>                                                                | 162 |

## T A B L E.

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Connoître si le terrain sur lequel on veut<br>fonder, a assez d'épaisseur,                                                                             | 163 |
| Affecoir un bon fondement sur le roc,                                                                                                                  | 163 |
| Des fondemens les plus difficiles,                                                                                                                     | 164 |
| Du bois que l'on employe aux pilotis, &c.<br>& pour sçavoir dans chaque endroit com-<br>bien les pieux doivent avoir de grosseur,                      | 165 |
| De quelle maniere les pieux doivent estre<br>disposez & battus,                                                                                        | 167 |
| Manieres de battre des pieux selon les espe-<br>ces de terres ou l'on veut les enfoncer,                                                               | 167 |
| Les pieux battus par tout au refus du mou-<br>ton doivent estre recepez,                                                                               | 167 |
| Aux bons ouvrages l'on bat des pieux de<br>garde,                                                                                                      | 169 |
| Endroits où l'on pilote au lieu de grilles de<br>charpenterie,                                                                                         | 169 |
| Regle pour donner une épaisseur convena-<br>ble & proportionnée à la hauteur des ter-<br>res que les murs de rempart ou de terrasse<br>ont à soutenir, | 170 |
| La terre la plus coulante est le sable,                                                                                                                | 170 |
| Regle pour sçavoir l'épaisseur du bas d'un<br>mur, sa hauteur estant donnée aussi bien<br>que son épaisseur superieure,                                | 173 |
| Observation pour les fondemens des murs<br>de talus,                                                                                                   | 176 |
| Toisé des pilotis,                                                                                                                                     | 177 |
| Faire des piliers de maçonnerie quand le<br>fonds de terre est mauvais, &c. & des ar-<br>cades au dessus,                                              | 177 |

## T A B L E.

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Invention de Leon Baptiste Albert pour faire des arcades renversées, lorsque le terrain dans lequel on fonde, se trouve d'inégale résistance, | 179 |
| Toise cube d'un bastion & d'une courtine,                                                                                                     | 181 |
| Mesurer un mur de talus & en rampe,                                                                                                           | 190 |
| Mesurer un mur circulaire & en talus,                                                                                                         | 192 |
| Des murs de parapets,                                                                                                                         | 193 |
| Toiser les terres cubes des hauteurs inégales par rapport à un plan de niveau ou en pente,                                                    | 194 |
| Des terres coupées sur un plan en pente,                                                                                                      | 198 |
| De la charpenterie & de ses parties,                                                                                                          | 200 |
| De l'origine des combles,                                                                                                                     | 201 |
| On juge de la hauteur des combles des anciens, par celle des frontons de Vitruve,                                                             | 202 |
| Regle de Serlio pour les frontons,                                                                                                            | 202 |
| Combles tronquez à la manarde,                                                                                                                | 204 |
| Abus de la trop grande hauteur des combles pour faire des lucarnes,                                                                           | 205 |
| On n'approuve pas facilement les lucarnes,                                                                                                    | 206 |
| Autre abus des lucarnes,                                                                                                                      | 207 |
| Connoître toutes les différences des combles des Anciens & des Modernes,                                                                      | 210 |
| En France les combles brisez sont venus à la mode,                                                                                            | 212 |
| Trouver des regles pour la hauteur des combles,                                                                                               | 213 |
| La meilleure regle est de faire les combles d'équerre,                                                                                        | 215 |
| Des differens assemblages des combles, &                                                                                                      |     |

## T A B L E.

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| des parties d'un comble en équerre ,                                                                    | 217 |
| Les combles brisez ne sont pas beaucoup<br>différents des combles droits ,                              | 220 |
| Table pour avoir la grosseur des poutres sui-<br>vant leur longueur donnée de trois en<br>trois pieds , | 221 |
| Des planchers ,                                                                                         | 222 |
| Sçavoir en quel tems le bois doit estre cou-<br>pé avec les circonstances que l'on y doit<br>observer , | 223 |
| Sçavoir la grosseur des solives par rapport à<br>leur portée ou longueur ,                              | 225 |
| Les solives plient dans le milieu quand elles<br>ont une grande portée ,                                | 226 |
| Des pans de bois & cloisons ,                                                                           | 228 |
| Des cloisons ,                                                                                          | 233 |
| Des escaliers ,                                                                                         | 237 |
| Du toisé des bois de charpenterie ,                                                                     | 240 |
| Sçavoir la valeur des parties d'une piece de<br>bois par rapport à la toise ,                           | 242 |
| Regle pour reduire les bois à la piece, &c.                                                             | 244 |
| Connoistre la maniere dont les bois de char-<br>penterie mis en œuvre, doivent estre me-<br>surer ,     | 247 |
| Ce que l'on observe pour un devis de char-<br>penterie ,                                                | 248 |
| Des couvertures de tuile & d'ardoise ,                                                                  | 248 |
| Toisé des couvertures ,                                                                                 | 252 |
| Mesurer la couverture d'un pavillon quarré<br>à un seul espi ,                                          | 252 |
| A deux espis ,                                                                                          | 253 |
| Mesurer la couverture d'un comble à la                                                                  |     |



## T A B L E.

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| manfarde ,                                                                                                                                                 | 253 |
| Toiser un dome d'une figure ronde couvert<br>d'ardoise ,                                                                                                   | 254 |
| Mesurer les couvertures des domes quarez,<br>& des colombiers,                                                                                             | 255 |
| Deux manieres pour reparer les couvertures,                                                                                                                | 257 |
| Ce que l'on appelle remanier à bout,                                                                                                                       | 257 |
| Ce que l'on appelle recherche ,                                                                                                                            | 258 |
| De la menuiserie ,                                                                                                                                         | 258 |
| Du bois que l'on employe dans la menuise-<br>rie ,                                                                                                         | 258 |
| De ses principaux ouvrages ,                                                                                                                               | 259 |
| Des croisées ,                                                                                                                                             | 262 |
| De la proportion des croisées ,                                                                                                                            | 263 |
| Des lambris ,                                                                                                                                              | 266 |
| Le parquet ,                                                                                                                                               | 268 |
| Des cloisons de menuiserie ,                                                                                                                               | 272 |
| De la ferrure ,                                                                                                                                            | 273 |
| De ses principaux ouvrages ,                                                                                                                               | 273 |
| Ferrure des croisées ,                                                                                                                                     | 274 |
| De la plomberie ,                                                                                                                                          | 279 |
| Ce qu'un pied de plomb en quarré d'une li-<br>gne d'épaisseur pese , afin de sçavoir tout<br>le poids d'une couverture de plomb de la<br>mesme épaisseur , | 281 |
| De la vitrerie ,                                                                                                                                           | 282 |
| De deux sortes de verre, du blanc & du com-<br>mun ,                                                                                                       | 282 |
| De deux sortes de vitrerie pour les croisées ,                                                                                                             | 283 |
| De la mesure du vitrage ,                                                                                                                                  | 283 |

## T A B L E.

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| De la peinture d'impression ,                                                                                                           | 284 |
| Des principales couleurs que l'on y em-<br>ploie ,                                                                                      | 284 |
| Des impressions que l'on fait pour les treil-<br>lages des jardins ,                                                                    | 285 |
| De la peinture d'impression que l'on fait<br>pour les ouvrages de fer ,                                                                 | 285 |
| Les ouvrages d'impression se comptent à la<br>travée ,                                                                                  | 286 |
| Du pavé de grais ,                                                                                                                      | 286 |
| De deux sortes de pavé, dont l'un est le gros<br>pavé & l'autre le pavé d'eschantillon ,                                                | 286 |
| De la mesure du pavé ,                                                                                                                  | 287 |
| De la pierre en general ,                                                                                                               | 287 |
| Deux especes de pierre , dont l'une est dure,<br>& l'autre est tendre ,                                                                 | 287 |
| Raison pour laquelle la pierre dure & la pier-<br>re tendre se fendent quelquefois à la gelée ,                                         | 288 |
| Dans chaque païs il y a une espece de pierre<br>particuliere ,                                                                          | 288 |
| Pierre tendre fort pleine ,                                                                                                             | 288 |
| Pierre poreuse & coquilleuse ,                                                                                                          | 289 |
| Une espece de Pierre que la Lune gâte ,                                                                                                 | 289 |
| De la pierre de taille & du moilon que l'on<br>emploie à Paris & aux environs ,                                                         | 290 |
| De différentes especes de pierre dure , la<br>meilleure est la pierre d'Arcueil ,                                                       | 290 |
| La pierre au dessous est celle du Faux-Bourg<br>S. Jacques, de Bagneux, & des environs, que<br>l'on fait passer pour pierre d'Arcueil , | 290 |
| Proche du Faux-Bourg S. Jacques vers les                                                                                                |     |

## T A B L E.

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chartreux, &c. l'on trouve unè espece de pierre dure qui s'appelle pierre de Liais', & d'autre pierre fort dure que l'on appelle pierre de cliquant, | 291 |
| Pierre dure près de Vaugirard,                                                                                                                       | 292 |
| Pierre dure à S. Cloud & à Meudon,                                                                                                                   | 293 |
| La meilleure pierre tendre est celle de S. Leu, trois especes de pierre tendre de S. Leu, de Trossy, & de Vergelé,                                   | 294 |
| De la pierre tendre que l'on appelle de la lambourde,                                                                                                | 295 |
| Le moilon des carrieres d'Arcueil est le meilleur,                                                                                                   | 295 |
| Pierre de plâtre que l'on employe pour moilon,                                                                                                       | 296 |
| Autre espece de moilon, qui est une pierre grise appelée pierre de meuliere,                                                                         | 296 |

Explication des articles de la Coûtume qui regardent les Bastimens.

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>A</b> rticle 184. <i>Quand &amp; comment se font visites,</i>                           | 298 |
| Article 185. <i>Comme doit estre fait, signé &amp; délivré le rapport,</i>                 | 301 |
| Art. 186. <i>Comme servitude &amp; liberté s'acquierent,</i>                               | 303 |
| Art. 187. <i>Qui a le sol a le dessus, &amp; le dessous s'il n'y a titre au contraire,</i> | 303 |
| Art. 188. <i>Quel contre-mur est requis en estable,</i>                                    | 305 |
| Art. 189. <i>Idem des cheminées &amp; des âtres,</i>                                       | 306 |
| Art. 190. <i>Pour forge, four, ou fourneau, ce qu'on doit observer,</i>                    | 307 |
| Art. 191. <i>Contre-mur ou épaisseur de maçonnerie pour puits,</i>                         | 308 |
| Art.                                                                                       |     |

## T A B L E:

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Art. 192. Pour terres labourées ou fumées, & pour terres fertiles;                   | 310 |
| Art. 193. En la Ville & Faux-Bourg de Paris faut avoir privez,                       | 312 |
| Art. 194. Batissant contre un mur non mitoyen ce qui doit payer & quand,             | 312 |
| Art. 195. Si l'on veut hausser un mur mitoyen & comment,                             | 314 |
| Art. 196. Pour bastir sur un mur de clôture,                                         | 315 |
| Art. 197. Les charges qui se paient au voisin,                                       | 316 |
| Art. 198. Pour se loger & édifier au mur mitoyen,                                    | 318 |
| Art. 199. Nulles fenêtres ou trous pour vûës au mur mitoyen,                         | 319 |
| Art. 200. Fenêtres ou vûës en mur particulier & comment,                             | 319 |
| Art. 201. Fer maillé & verre dormant, & ce que c'est,                                | 321 |
| Art. 202. Distances pour vûës droites & bayes de côté,                               | 323 |
| Art. 203. Signifier avant que démolir ou percer mur mitoyen, à peine, &c.            | 324 |
| Art. 204. On le peut percer, démolir, & rétablir & comment,                          | 325 |
| Art. 205. Contribution à refaire le mur pendant & corrompu,                          | 326 |
| Art. 206. Poutres & solives ne se mettent dans les murs mitoyens,                    | 329 |
| Art. 207. Pour asseoir poutres au mur mitoyen, ce qu'il faut faire mesme aux ckamps, | 329 |
| Art. 208. Poutre sur la moitié d'un mur commun & à quelle charge,                    | 331 |
| Art. 209. Es Villes & Faux-Bourgs on contribue à mur de clôture jusqu'à dix pieds,   | 333 |
| Art. 210. Comment hors lesdites & Faux-Bourgs,                                       | 334 |
| Art. 211. Si murs de separation sont mitoyens & des bastimens, & refectiõ d'iceux,   | 334 |
| Art. 212. Comment on peut rentrer au droit du mur,                                   | 335 |
| Art. 213. Des anciens fossez communs, idem que des murs de separation,               | 336 |
| Art. 214. Marques du mur mitoyen en particulier,                                     | 336 |
| Art. 215. Des servitudes retenües & constituées par pere de famille,                 | 337 |
| Art. 216. Destinations de pere de famille par écrit,                                 | 339 |
| Art. 217. Pour fossez à eaux, ou cloaques, distance du mur d'autrui, ou mitoyen,     | 339 |
| Art. 218. Porter hors la Ville uuidanges de privez,                                  | 340 |

## T A B L E.

|                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Art. 219. Enduits &amp; crepis en vieux murs &amp; comment,</i>                                                                                                               | 341 |
| <i>Allignemens des murs mitoyens entre particuliers, &amp;c.</i>                                                                                                                 | 342 |
| <i>De la maniere dont on doit faire les devis des bastimens,</i>                                                                                                                 | 351 |
| <i>Pour faire un devis dans la meilleure forme,</i>                                                                                                                              | 351 |
| <i>Idée generale des devis pour un bastiment parfait, &amp;c. &amp; que tous les devis qui le composent y soient compris,</i>                                                    | 353 |
| <i>Ce qu'il faut observer quand on fait un devis pour la maçonnerie,</i>                                                                                                         | 353 |
| <i>Forme du devis de tous les ouvrages que l'on fait pour la construction d'un bastiment,</i>                                                                                    | 354 |
| <i>Devis particulier pour une espece d'ouvrage,</i>                                                                                                                              | 354 |
| <i>Les dimensions generales du bastiment que l'on marque sur les plans, profils &amp; elevations,</i>                                                                            | 355 |
| <i>Ce que l'on fait lorsque l'on bastit sur une place environnée d'anciens bastimens,</i>                                                                                        | 356 |
| <i>Démolition de fonds en comble des anciens bastimens de ladite place,</i>                                                                                                      | 356 |
| <i>Fouille &amp; vuیدange des terres massives pour les rigoles, des fondations, de tous les murs de face, de reffend, &amp;c. &amp; vuide des caves &amp; fosses d'aizances,</i> | 357 |
| <i>Qualité des materiaux pour un bastiment fait à Paris ou aux environs,</i>                                                                                                     | 358 |
| <i>De la pierre de taille dure, &amp; tendre, du moilon &amp; libage, du mortier,</i>                                                                                            | 358 |
| <i>Du petit &amp; du grand carreau de terre cuite, des boisfeaux, des chaussees d'aizances, du plastre &amp; de la latte,</i>                                                    | 359 |
| <i>Maçonnerie des murs de fondations, &amp; des voutes jusques au rez de chaussée,</i>                                                                                           | 359 |
| <i>Au rez de chaussée,</i>                                                                                                                                                       | 364 |
| <i>Devis de la charpenterie,</i>                                                                                                                                                 | 378 |
| <i>Pour les planchers,</i>                                                                                                                                                       | 380 |
| <i>Pour les cloisons &amp; pans de bois,</i>                                                                                                                                     | 381 |
| <i>Devis de la couverture,</i>                                                                                                                                                   | 383 |
| <i>De la plomberie,</i>                                                                                                                                                          | 385 |
| <i>De la menuiserie,</i>                                                                                                                                                         | 386 |
| <i>De la ferrure,</i>                                                                                                                                                            | 389 |
| <i>Du gros fer, &amp; de la vitrerie,</i>                                                                                                                                        | 390 |
| <i>De la peinture d'impression, &amp; du pavé de grais,</i>                                                                                                                      | 391 |
| <i>Fin de la Table.</i>                                                                                                                                                          |     |